

1. Lista elementów w opakowaniu

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Zasilacz AC |
| 3. Słuchawka | 4. Kabel USB |
| 5. Skrócona Instrukcja Obsługi | 6. Karta gwarancyjna |

2. Wygląd Urządzenia



1	Przycisk Power / Reset	Włącza/wyłącza urządzenie; Usypia/Aktywuje urządzenie; resetuje urządzenie do wartości domyślnych
2	Vol + \ Vol -	Reguluje poziom głośności.
3	Gniazdo Kart SD	Służy do wkładania kart SD
4	Port Micro USB	Połączenie poprzez USB
5	Gniazdo słuchawkowe	Służy do podłączenia słuchawek
6	Wyjście video Mini-HDMI	Służy do podłączenia opcjonalnego kabla HDMI
7	Port DC	Służy do podłączenia zasilacza AC

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

3. Ładowanie

- Włóż wtyczkę AC portu DC urządzenia i podłącz zasilacz do gniazdka zasilającego w celu naładowania urządzenia.
- Aby naładować urządzenie w pełni potrzeba w przybliżeniu 3 godzin. Użytkowanie urządzenia w czasie ładowania za pomocą zasilacza AC może wydłużyć czas potrzebny do pełnego naładowania.

4. Przełącznik zasilania ON/OFF

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Automatycznie wyświetlony zostanie ekran Główny, po wyświetleniu najpierw ekranu powitalnego.
- Wciśnij **Przycisk Power** jeden raz, aby przejść w tryb uśpienia, a następnie wciśnij go ponownie, aby wybudzić urządzenie.
- Wciśnij i przytrzymaj **przycisk Power**, a następnie dotknij ikony **Power off/Standb**, aby wyłączyć urządzenie lub umożliwić przejście urządzenia w tryb uśpienia.

5. Kreator uruchomienia

- Podczas pierwszego użycia urządzenia (lub po zresetowaniu wszystkich wartości spersonalizowanych przez użytkownika) urządzenie automatycznie uruchomi Kreatora Uruchomienia.
- Kreator uruchomienia za pomocą swojego interfejsu oferuje możliwość wyboru języka systemu z listy dostępnych języków oraz Strefy Czasowej.
- Po uruchomieniu Kreatora uruchomienia kalibracji poddany zostanie akcelerometr urządzenia. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wykonać kalibrację urządzenia.

Główne funkcje

6. Menu Główne

Po zakończeniu Kreatora uruchomienia urządzenie przejdzie do ekranu **Home**, zawierającego aplikacje zainstalowane i domyślne. Poniżej szczegółowo opisano najważniejsze aplikacje.



Poprzez wciśnięcie ikony **Guide** urządzenie zacznie odtwarzać video powitalne, które pozwala zapoznać się użytkownikowi z głównymi funkcjami urządzenia, graficznym interfejsem użytkownika urządzenia Prestigio oraz zainstalowanymi aplikacjami, które są użyteczne w życiu codziennym, pakietem biurowym oraz grami.



W aplikacji **Gallery**, można przeglądać obrazy jako ikony, jeden po drugim lub jako uruchomiony pokaz slajdów. Przeciągnij palec w poziomie aby przejść od jednego zdjęcia do drugiego.



Aplikacja **Video** umożliwia odtwarzanie plików w formatach AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF oraz 3GP.

Wskazówka:

Odtwarzanie plików video można w każdej chwili zatrzymać a następnie wznowić poprzez wciśnięcie symbolu „+”, po prawej stronie nazwy pliku.



Aplikacja **Browser** umożliwia surfowanie po Internecie przy użyciu domyślnej przeglądarki Android.

UWAGA:

Aby uzyskać informacje o internecie **8**. Podłączenie do WiFi.
Wskazówka: Aplikacja przeglądarki może pracować przy jednocześnie otwartych wielu stronach.



Aplikacja **email** obsługuje konta obsługujące konta e-mail POP lub IMAP.

Główne funkcje

7. Skróty

Na ekranie głównym **Home** dostępne są następujące skróty:



Back – pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.



Menu – oferuje opcje menu zgodnie z aktualnym ekranem.



Home – wciśnij jeden raz: Powrót do ekranu **Home**. Wciśnij i przytrzymaj: Przejście do którejkolwiek z wcześniej używanych aplikacji.



Wyszukiwanie - umożliwia wyszukiwanie elementu na urządzeniu lub w Internecie.

8. Podłączenie do sieci WiFi

- W menu Home wciśnij ikonę Setting, aby uzyskać dostęp do listy opcji. Wybierz opcję **Wireless & networks**.
- Jeśli sieć WiFi jest wyłączona, wybierz sieć Wi-Fi, aby ją włączyć. Następnie wybierz opcję ustawienia Wi-Fi.
- Urządzenie przeskanuje dostępne sieci WiFi i wyświetli je u dołu ekranu.
- Wybierz sieć, do której chcesz się podłączyć. Następnie dotknij pola hasła do sieci bezprzewodowej wireless password, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Wprowadź wymagane informacje dot. Sieci, następnie kliknij ikonę **Done**, a następnie ikonę **Connect**.
- Twoje urządzenie będzie próbowało ustanowić połączenie z punktem dostępowym Wi-Fi przy zastosowaniu wprowadzonych przez użytkownika parametrów sieciowych.

Transfer treści

9. Transfer treści z komputera PC

- Podłącz urządzenie do PC za pomocą dostarczonego kabla USB. Urządzenie automatycznie przejdzie do ekranu USB. W celu dokonania transferu danych za pomocą kabla USB prosimy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie.
- Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez komputer.
- Prosimy przesłać odpowiednie pliki przy użyciu programu **Windows Explorer**.

10. Pobieranie zawartości z AppsLib

- Możesz pobierać darmowe lub płatne aplikacje bezpośrednio z Twojego urządzenia przy użyciu sklepu z aplikacjami **AppsLib**.
- Przed uruchomieniem **AppsLib** upewnij się, że ustanowione zostało połączenie WiFi.
- Przy ustanowionym połączeniu z Internetem, wciśnij ikonę  na ekranie **Home**.
- Po uruchomieniu **AppsLib** możesz przeglądać listę darmowych i płatnych aplikacji, jak również zainstalować preferowane aplikacje.
- Po wciśnięciu zakładki **Menu** urządzenie będzie oferowało następujące opcje:

My apps	Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji. Pozwala na aktualizację lub odinstalowanie aplikacji
Settings	Zmienia ustawienia konta AppsLib , czyści cache Clear cache oraz cache wyszukiwania Clear search cache .
About	Uzyskaj dostęp do Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego AppsLib.
Exit	Pozwala wyjść z programu.

Dane Techniczne

Processor	ARM Cortex A8 o prędkości 1 GHz z DSP; Karta graficzna dedykowana OpenGL ES 2.0 3D
OS	Android 2.2 (Froyo)
Ekran	7" TFT LCD, multitdotyk
Rozdzielczość	Wysoka rozdzielczość 800 x 480 pikseli, 16 milionów kolorów
Obsługiwane Formaty Pliku	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG, GIF
Pojemność pamięci	8 GB pamięci flash, gniazdo kart pamięci MicroSD
Porty	USB 2.0, Micro SD (kompatybilne z SDHC), USB Host, HDMI
Komunikacja	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Akumulator	Akumulator 3850 mAh Litowo-polimerowy
Wymiary	201 x 114 x 10 mm (dł. x szer. x wys.)
Masa	300 g

Wyłączenie Odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są ciągle uaktualniane i poprawiane, Twoje oprogramowanie w urządzeniu może się różnić wyglądem lub zmodyfikowaną funkcjonalnością od tego, co zostało przedstawione w tej Skróconej Instrukcji Obsługi.