

1. Описание на комплекта

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad устройство | 2. AC адаптер |
| 3. Слушалки | 4. USB кабел |
| 5. Кратко ръководство | 6. Гаранционна карта |

2. Преглед на устройството



- | | | |
|----------|-------------------------------|--|
| 1 | Ключ Захр./Закл. | Вкл/Изкл на у-вото; Активен/неактивен режим; Връщане на фабричните настройки |
| 2 | Vol + \ Vol - | За увеличаване и намаляване на звука |
| 3 | Слот за Micro SD карта | За поставяне на SD карта |
| 4 | Micro USB порт | За USB връзка |
| 5 | Жак за слушалки | За връзка със слушалки |
| 6 | Mini-HDMI видео изход | За връзка на допълнителен HDMI кабел |
| 7 | DC порт | За свързване на AC адаптер |

Първи стъпки

3. Зареждане

- Поставете AC конектора в DC порта на устройството и свържете адаптера към контакт от ел.мрежата за зареждане на батерията.
- Нормално зареждането отнема около 3 часа. Работата с устройството докато се зарежда с AC адаптера може да удължи времето за зареждане.

4. Включване/изключване на захранването

- Натиснете и задръжте **ключа Захранване\Заклучване**, за да включите у-вото. След стартовия автоматично се извежда **Началния екран (Home)**.
- Натиснете **ключа Захранване\Заклучване** веднъж, за да поставите у-вото в режим на «готовност» и го натиснете отново, за да активирате у-вото.
- Натиснете и задръжте **ключа Захранване\Заклучване**, след което натиснете **Power off/Standby** (Изкт./Стендбай), за да изключите устройството или да го поставите в режим на "готовност".

5. Съветник при стартиране

- Когато използвате устройството за пръв път, (или след ресетиране на всички персонализирани настройки) устройството автоматично ще пусне **Съветника при стартиране**.
- Интерфейсът на **Съветника** предлага да изберете системен език от списъка, както и часовата зона.
- По време на **Съветника при стартиране** ще бъде калибриран акселерометъра на устройството. За калибрирането, моля следвайте инструкциите на екрана.

Основни функции

6. Главно меню

След **Съветника при стартиране** устройството ще влезе в Начало (**Home**), който съдържа инсталирани и фабрични приложения. Основните приложения са описани подробно по-долу.



При натискане на иконата **Guide** (Гид), у-вото ще пусне начално видео с преглед на основните функции, графичния интерфейс Prestigio и инсталираните приложения за ежедневието и офиса, както и игрите.



В приложение **Gallery** (Галерия) снимките могат да се гледат като фото-стена, една по една или като слайдшоу. Плъзнете пръст хоризонтално за да преминавате от една снимка към друга.



Приложение **Video** (Видео) позволява възпроизвеждане на AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF и 3GP файлови формати.

Съвет:

Възпроизвеждането на видео може да се спре по всяко време и да се възобнови с почукване на символа "+" отдясно на името на файла.

Приложение **Browser** (Браузър) позволява сърфиране в Интернет с браузъра по подразбиране на Android.

Забележка:

За връзка с Интернет, моля вижте **8. Свързване с WiFi**.

Съвет: Приложение **Browser** може да работи с множество страници наведнъж.



Приложение **email** поддържа POP или IMAP акаунти за електронна поща.

Основни функции

7. Шорткъти

В **Началния екран** са достъпни следните шорткъти:



Назад – връщане към предишния екран.



Меню - предлага опции в контекста на екрана.



Начало (Home) – – натиснете веднъж за връщане в **Началния** екран. Натиснете и задръжте за преход към някое от последно стартираните приложения.



Търсене – позволява търсене на обект в устройството или в Интернет.

8. Свързване с Wi-Fi

- В Главното меню с приложения, натиснете иконата **Settings** (настройки) за списък с опции. Изберете **Безжични мрежи**.
- Ако WiFi комуникацията е изключена, чукнете реда Wi-Fi реда, за да я включите. После изберете **Wi-Fi настройки**.
- Устройството ще сканира за достъпни WiFi мрежи и ще ги покаже в дъното на екрана.
- Чукнете върху желаната мрежа. След това въведете в полето паролата (след чукуване в него за извеждане на клавиатурата). Въведете нужната информация, после чукнете **Готово**, и след това **Свързване**.
- Устройството ще се опита да се свърже към WiFi точката за достъп с въведените мрежови параметри.

Прехвърляне на съдържание

9. Прехвърляне на съдържание от персонален компютър (PC)

- Свържете устройството към PC с USB кабела. Устройството автоматично ще влезе в USB екран. Следвайте екранните инструкции за да осъществите трансфера на данни по USB.
- Устройството автоматично ще се разпознае от PC-то.
- Прехвърлете нужното съдържание (файлове) с **Windows Explorer**.

10. Изтегляне на съдържание от AppsLib

- Можете да изтеглите безплатни или платени приложения директно от вашето у-во с приложението **AppsLib (БиблПрил)**.
- Преди да влезете в **AppsLib** (библиотеката/пазара за приложения) уверете се, че **WiFi комуникацията** е установена.
- При установена WiFi връзка, натистене икона  в **Началния** екран.
- При влизане в **AppsLib** можете да разгледате списъка с безплатни или платени приложения, и инсталирайте предпочитаните приложения.
- След натискане на табулатора **Меню** ще видите следните опции:

My apps	Списък с инсталирани приложения. Обновяване или деинсталиране на приложения.
Settings	Промяна на настройките в AppsLib акаунта, Изчистване на кеша и на Кеша за търсене .
За	Достъп до Споразумението за ползване от крайни потребители на AppsLib .
Изход	Излизане от програмата.

Технически спецификации

Процесор	ARM Cortex A8 на 1 GHz с DSP; OpenGL ES 2.0 хардурен 3D графичен акселератор
ОС	Android 2.2 (Froyo)
Дисплей	7" TFT LCD, чувствителенна допир екран
Резолюция	Висока резолюция, 800 x 480 пиксела, 16 милиона цвята
Поддържани файлови формати	Видео: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Аудио: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Снимки: JPEG, BMP, PNG, GIF
Сторидж капацитет	От 8 GB флаш памет, Слот за Micro SD карти
Интерфейси	USB 2.0, Micro SD (съвместим с SDHC), USB Host, HDMI
Комуникации	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Батерия	3850 mAh Литиево-полимерна батерия
Размери	201 x 114 x 10 мм (L x W x H)
Тегло	300 гр.

Отхвърляне на претенции

Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът на вашето устройство може да има леко променен изглед или функционалност от представените в това Кратко ръководство.