

## 1. Κατάλογος συσκευασίας

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad               | 2. Αντάπτορας AC |
| 3. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης | 4. Καλώδιο USB   |
| 5. Κάρτα εγγύησης                   |                  |

## 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής



|          |                                         |                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Πλήκτρο Λειτουργίας \ Επαναφοράς</b> | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής. Θέση σε αναμονή/επανεργοποίηση της συσκευής. Επαναφορά της συσκευής σε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις |
| <b>2</b> | <b>Ένταση + \ Ένταση -</b>              | Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>Κάρτα Micro SD - Υποδοχή</b>         | Εισαγωγή κάρτας SD                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>Θύρα micro USB</b>                   | Σύνδεση USB                                                                                                                               |
| <b>5</b> | <b>Υποδοχή ακουστικών</b>               | Σύνδεση ακουστικών                                                                                                                        |
| <b>6</b> | <b>Έξοδος βίντεο</b>                    | Σύνδεση προαιρετικού καλωδίου HDMI                                                                                                        |



Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης  
Prestigio MultiPad  
PMP7070C

## Τα πρώτα βήματα

### 3. Φόρτιση

- Για τη φόρτιση εισάγετε το βύσμα του αντάπτορα τροφοδοσίας AC στην υποδοχή τροφοδοσίας DC της συσκευής. Κατόπιν συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Κανονικά χρειάζονται περίπου 3 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής. Αν χρησιμοποιηθεί η συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης με τον αντάπτορα τροφοδοσίας AC, ίσως αυξηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για πλήρη φόρτιση.

### 4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί Λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στην **Αρχική** οθόνη.
- Πιέστε το **Κουμπί Λειτουργίας** μία φορά για είσοδο στη λειτουργία αναμονής και πιέστε το πάλι για επανενεργοποίηση της συσκευής.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί Λειτουργίας** και κατόπιν αγγίξτε το **Απενεργοποίηση/Αναμονή** για απενεργοποίηση της συσκευής ή για είσοδο σε λειτουργία αναμονής.

### 5. Οδηγός έναρξης χρήσης

- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά (ή μετά από διαγραφή όλων των εξατομικευμένων ρυθμίσεων του χρήστη), η συσκευή θα ενεργοποιήσει αυτόματα τον **Οδηγό έναρξης χρήσης**.
- Στην οθόνη **Οδηγός έναρξης χρήσης** θα σας ζητηθεί η επιλογή της γλώσσας του συστήματος από τη λίστα γλωσσών και η επιλογή της Ζώνης ώρας.
- Κατά την εκτέλεση του **Οδηγού έναρξης χρήσης** θα βαθμονομηθεί το επιταχυνσιόμετρο της συσκευής. Για να πραγματοποιηθεί η βαθμονόμηση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Βασικές λειτουργίες

### 6. Βασικό μενού

Μετά τον **Οδηγό έναρξης χρήσης** η συσκευή θα εισέλθει στην **Αρχική** οθόνη, η οποία περιέχει τις εγκατεστημένες και τις προεπιλεγμένες εφαρμογές. Οι βασικές εφαρμογές περιγράφονται πιο κάτω.



Πατώντας το εικονίδιο **Οδηγός**, η συσκευή θα αναπαραγάγει ένα εισαγωγικό βίντεο το οποίο σας ξεναγεί σε όλες τις κύριες λειτουργίες, τη γραφική διασύνδεση χρήστη της Prestigio και στις εγκατεστημένες εφαρμογές που είναι χρήσιμες στην καθημερινή ζωή, στο γραφείο και για παιχνίδια.



Στην εφαρμογή **Γκαλερί** μπορούν να προβληθούν οι εικόνες ως ταπετσαρία, μία-μία ή σαν προβολή σειράς διαφανειών. Σύρετε το δάκτυλο οριζόντια για να μεταβείτε από τη μία εικόνα στην άλλη.



Η εφαρμογή **Βίντεο** επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων της μορφής AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF και 3GP.

#### Πρακτική συμβουλή:

Η αναπαραγωγή βίντεο μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή και να συνεχιστεί με άγγιγμα του συμβόλου "+", δεξιά από το όνομα του αρχείου.

Η εφαρμογή **Περιηγητής** επιτρέπει την περιήγηση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη εφαρμογή περιήγησης Android.



#### Παρατήρηση:

Για σύνδεση στο Διαδίκτυο, βλ. **8. Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (WiFi)**.

**Πρακτική συμβουλή:** Η εφαρμογή Περιηγητής μπορεί να λειτουργήσει με πολλές σελίδες ανοικτές ταυτόχρονα.



Η εφαρμογή **email** υποστηρίζει λογαριασμούς e-mail τύπου POP ή IMAP.

## Βασικές λειτουργίες

### 7. Συντομεύσεις

Στην **Αρχική** οθόνη διατίθενται οι εξής συντομεύσεις:



Πίσω - επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.



Μενού - προσφέρει επιλογές μενού ανάλογα με την τρέχουσα οθόνη.



Αρχική – ένα πάτημα: επιστροφή στην **Αρχική** οθόνη.  
Πάτημα και κράτημα: μεταπήδηση σε μία από τις πρόσφατες εφαρμογές.



Αναζήτηση - επιτρέπει την αναζήτηση ενός στοιχείου στη συσκευή ή στο Διαδίκτυο.

### 8. Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (WiFi)

- Στο μενού Αρχική πιέστε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών. Επιλέξτε **Ασύρματα & δίκτυα**.
- Αν η σύνδεση WiFi είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε τη γραμμή Wi-Fi για να την ενεργοποιήσετε. Κατόπιν επιλέξτε τις **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
- Η συσκευή θα πραγματοποιήσει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα WiFi και θα τα εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Αγγίξτε στο δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθείτε. Κατόπιν αγγίξτε μέσα στο πεδίο Κωδικός ασύρματης πρόσβασης για να εμφανίσετε το εικονικό πληκτρολόγιο. Καταχωρίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου, αγγίξτε το κουμπί **Τέλος** και κατόπιν αγγίξτε το **Σύνδεση**.
- Η συσκευή σας τώρα θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια σύνδεση στο σημείο πρόσβασης WiFi χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους δικτύου που καταχωρίσατε.

## Μεταφορά περιεχομένου

### 9. Μεταφορά περιεχομένου από Η/Υ (PC)

- Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην οθόνη USB. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη μεταφορά δεδομένων USB.
- Η συσκευή θα αναγνωριστεί αυτόματα από τον Η/Υ.
- Μεταφέρετε το απαραίτητο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τον **Εξερευνητή Windows**.

### 10. Λήψη περιεχομένου από AppsLib

- Μπορείτε να λάβετε δωρεάν ή επί πληρωμή εφαρμογές απ' ευθείας με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών **AppsLib**.
- Πριν εισέλθετε στο **AppsLib** βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η **Σύνδεση WiFi**.
- Αφού έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο Διαδίκτυο, πιάστε το  εικονίδιο στην **Αρχική** οθόνη.
- Με την είσοδό σας στο κατάστημα **AppsLib** μπορείτε να δείτε τη λίστα των δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογών και να εγκαταστήσετε τις επιθυμητές εφαρμογές.
- Όταν πιάσετε την καρτέλα **Μενού** η συσκευή θα προσφέρει τις εξής επιλογές:

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Οι εφαρμογές μου</b> | Προβολή της λίστας εγκατεστημένων εφαρμογών.<br>Ενημέρωση ή απεγκατάσταση εφαρμογών.                       |
| <b>Ρυθμίσεις</b>        | Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού <b>AppsLib</b> , <b>Διαγραφή cache</b> και <b>Διαγραφή cache αναζήτησης</b> . |
| <b>Σχετικά</b>          | Πρόσβαση στη <b>Συμφωνία άδειας τελικού χρήστη AppsLib</b> .                                               |
| <b>Έξοδος</b>           | Έξοδος από το πρόγραμμα.                                                                                   |

## Τεχνικές προδιαγραφές

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Επεξεργαστής</b>                               | ARM Cortex A8 στο 1 GHz με DSP; OpenGL ES 2.0<br>Εξοπλισμός 3D επιταχυντής γραφικών                                                                                                                                         |
| <b>Λειτ. σύστημα</b>                              | Android 2.2 (Froyo)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Οθόνη</b>                                      | 7" TFT LCD, πυκνωτική αφής                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ανάλυση</b>                                    | Υψηλή ανάλυση, 800 x 480 πίξελ, 16 εκατομμύρια<br>χρώματα                                                                                                                                                                   |
| <b>Υποστηριζόμενες<br/>μορφές αρχείων</b>         | <b>Βίντεο:</b> AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS,<br>VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP<br><b>Ήχος:</b> MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV<br>(PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC<br><b>Εικόνα:</b> JPEG, BMP, PNG |
| <b>Χωρητικότητα<br/>αποθήκευσης<br/>δεδομένων</b> | Από μνήμη flash 8 GB, υποδοχή Micro SD                                                                                                                                                                                      |
| <b>Διασυνδέσεις</b>                               | USB 2.0, Micro SD (συμβατή με SDHC), κύριου<br>υπολογιστή USB,<br>HDMI                                                                                                                                                      |
| <b>Επικοινωνίες</b>                               | WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR                                                                                                                                                                                      |
| <b>Μπαταρία</b>                                   | Μπαταρία 3850 mAh Li-Pol (λιθίου πολυμερούς)                                                                                                                                                                                |
| <b>Διαστάσεις</b>                                 | 201 x 114 x 10 mm (L x W x H)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Βάρος</b>                                      | 300 γρ.                                                                                                                                                                                                                     |

## Αποποίηση ευθυνών

Επειδή τα προϊόντα Prestigio συνεχώς ενημερώνονται και βελτιώνονται, το λογισμικό της συσκευής σας μπορεί να έχει ελαφρά διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργικότητα σε σχέση με ότι παρουσιάζεται στον παρόντα Σύντομο Οδηγό Έναρξης Χρήσης.