

## 1. Sadržaj pakiranja

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adapter     |
| 3. Slušalice          | 4. USB kabel      |
| 5. Kratke upute       | 6. Jamstveni list |

## 2. Pregled uređaja



- |          |                                |                                                                                                             |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Napajanje \ Reset tipka</b> | Uključivanje/isključivanje uređaja;<br>Deaktivacija/aktivacija uređaja; Vraćanje uređaja na zadane postavke |
| <b>2</b> | <b>Vol + \ Vol -</b>           | Namještanje glasnoće                                                                                        |
| <b>3</b> | <b>Utor mikro SD kartice</b>   | Umetnite SD karticu                                                                                         |
| <b>4</b> | <b>Mikro USB ulaz</b>          | USB spajanje                                                                                                |
| <b>5</b> | <b>Utor za slušalice</b>       | Spajanje na slušalice                                                                                       |
| <b>6</b> | <b>Mini HDMI video izlaz</b>   | Spajanje na opcionalni HDMI kabel                                                                           |
| <b>7</b> | <b>DC ulaz</b>                 | Spajanje na AC adapter                                                                                      |

## Početak

### 3. Punjenje

- Umetnite AC konektor u DC ulaz na uređaju i spojite strujni prekidač u zidnu utičnicu za punjenje.
- Potrebno je otprilike 3 sata za potpuno punjenje uređaja. Rad s uređajem tijekom punjenja sa AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

### 4. Uključivanje / isključivanje

- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja/ zaključavanja** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti **početni** ekran nakon uključjenja ekrana.
- Pritisnite **tipku napajanja** jedanput kako biste ušli u tihi način rada, zatim ponovno pritisnite za izlaz iz tihog načina rada uređaja.
- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja**, i dotaknite na **Isključivanje/ tihi način rada** kako biste isključili uređaj ili ušli u tihi način rada.

### 5. Pomoćnik

- Kada koristite uređaj po prvi put (ili ako ste ga resetirali), automatski će biti pokrenut program **Pomoćnik**.
- Sučelje programa **Pomoćnik** će ponuditi izbor jezika i vremenske zone.
- Za vrijeme izvođenja programa **Pomoćnik** akcelerometar će biti kalibriran. Za izvođenje kalibracije, pratite upute na ekranu.

## Osnovne funkcije

### 6. Glavni izbornik

Nakon programa **Pomoćnik**, uređaj će otvoriti **Početnu** stranicu koja sadrži instalirane i zadane aplikacije. Osnovne aplikacije su sljedeće:



Pritiskom na vodič **Guide** ikonu, uređaj će prikazati uvodni video, koji vodi kroz sve osnovne funkcije, grafičko sučelje Prestigio i instalirane aplikacije korisne za svakodnevnu upotrebu, ured i za igranje.



U galerijskoj aplikaciji **Gallery**, slike mogu biti prikazane kao zidne fotografije, jedna po jedna ili u slijedu kao klizni prikaz. Povucite vodoravno prstom po ekranu za prebacivanje na sljedeću sliku.



Aplikacija **Video** omogućuje reprodukciju datoteka AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF i 3GP formata.

**Savjet:**

Reprodukcija Video može biti zaustavljena i pokrenuta bilo kada pritiskom na oznaku "+" s desne strane naziva datoteke.

Aplikacija preglednika **Browser** omogućuje pregledavanje internetskih stranica korištenjem zadanog preglednika Android.



**Napomena:**

Za spajanje na internetske stranice, proučite **Spajanje na WiFi**.

**Savjet:** Preglednik može raditi s više otvorenih stranica odjednom.



Aplikacija e-pošte **Email** podržava račune POP ili IMAP.

## Osnovne funkcije

### 7. Kratice

Na izborniku **početne** stranice, slijedeće su kratice dostupne:



Natrag – vraća na prethodni prikaz.



Izbornik – nudi opcije sukladno trenutačnom prikazu.



Početna – pritisnuti jednom: povratak na **Početnu** stranicu.  
Pritisnuti i držati: povratak na prethodnu aplikaciju.



Traži – omogućuje opciju traženja na uređaju ili internetskim stranicama.

### 8. Spajanje na WiFi

- U početnom izborniku pritisnite ikonu **Postavke** za popis opcija. Izaberite **Bežično spajanje i mreže**.
- Ako je WiFi isključen, dotaknite Wi-Fi redak za uključivanje. Zatim odaberite **Wi-Fi postavke**.
- Uređaj će pretražiti dostupne WiFi mreže i prikazati ih na dnu ekrana.
- Dotaknite naziv mreže na koju se želite spojiti. Zatim dotaknite u polje za lozinku da bi se prikazala virtualna tipkovnica. Unesite potrebne podatke i dotaknite **Gotovo**, a zatim **Spojiti**.
- Uređaj će pokušati uspostaviti vezu sa WiFi mrežom po postavkama koje ste unijeli.

## Prijenos sadržaja

### 9. Prijenos sadržaja s računala

- Spojite uređaj s računalom pomoću priloženog USB kabela. Uređaj će automatski prikazati USB ekran. Pratite upute na ekranu da bi omogućili prijenos podataka.
- Računalo će automatski prepoznati priključeni uređaj.
- Prenesite željeni sadržaj pomoću programa **Windows Explorer**.

### 10. Preuzimanje sadržaja aplikacijama AppsLib

- Možete preuzeti besplatne ili plative sadržaje korištenjem aplikacije **AppsLib** na uređaju.
- Prije korištenja aplikacije **AppsLib** provjerite da je uspostavljena **WiFi veza**.
- Kada imate pristup Internetu, pritisnite ikonu  na **Početnoj** stranici.
- Kad se otvori **AppsLib** aplikacija, moći ćete vidjeti popis besplatnih i plativih aplikacija koje možete preuzeti i instalirati.
- Nakon pritiska na ikonu **Menu** uređaj će ponuditi slijedeće opcije:

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „My apps“  | Pregled popisa instaliranih aplikacija. Ažuriranje ili brisanje aplikacija.                                   |
| „Settings“ | Izmjene postavki <b>AppsLib</b> računa, <b>Brisanje spremnika</b> i <b>Brisanje spremnika pretraživanja</b> . |
| „About“    | Pregled <b>AppsLib</b> licence za korištenje.                                                                 |
| „Exit“     | Izlazak iz programa.                                                                                          |

## Tehničke specifikacije

|                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesor</b>                  | ARM Cortex A8 do 1 GHz sa DSP; OpenGL ES 2.0<br>Hardver 3D grafički akcelerator                                                                                                                                           |
| <b>Operativni sustav</b>         | Android 2.2 (Froyo)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ekran</b>                     | 7" TFT LCD, Kapacitivni ekran                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rezolucija</b>                | Visoka rezolucija, 800 x 480 piksela, 16 mil. boja                                                                                                                                                                        |
| <b>Podržani formati datoteka</b> | <b>Video:</b> AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP<br><b>Audio:</b> MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC<br><b>Slika:</b> JPEG, BMP, PNG, GIF |
| <b>Kapacitet pohrane</b>         | Od 8 GB memorije Flash, Mikro SD utor                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sučelja</b>                   | USB 2.0, Mikro SD (SDHC kompatibilan), USB ulaz, HDMI                                                                                                                                                                     |
| <b>Komunikacija</b>              | WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR                                                                                                                                                                                    |
| <b>Baterija</b>                  | 3850 mAh Litij-polimer                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimenzije</b>                 | 201 x 114 x 10 mm (D x Š x V)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Težina</b>                    | 300 g                                                                                                                                                                                                                     |

## Izjava o odricanju

S obzirom da Prestigio kontinuirano nadograđuje i poboljšava svoje proizvode, softver vašeg uređaja može imati različit prikaz ili funkcionalnost od opisanih u ovim kratkim uputama.