

1. A csomag tartalma

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC adapter |
| 3. Fülhallgató | 4. USB-kábel |
| 5. Rövid használati útmutató | 6. Garancialevél |

2. A készülék bemutatása



- | | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Bekapcsoló / újraindító gomb | A készülék be/kikapcsolásához, illetve felfüggesztéséhez/aktiválásához. A készülék visszaállításához az alapértelmezett beállításokra. |
| 2 | Vol + \ Vol - | A hangerő beállításához. |
| 3 | Micro SD kártya Bővítőhely | SD kártya behelyezéséhez |
| 4 | Micro USB-port | USB csatlakozás |
| 5 | Fülhallgató-bemenet | Fülhallgató csatlakoztatásához |
| 6 | Mini-HDMI videokimenet | Kiegészítő HDMI-kábel csatlakoztatásához |
| 7 | Hálózati aljzat | Hálózati adapter csatlakoztatásához. |

Kezdő lépések

3. Töltés

- Töltéshez dugja a hálózati adaptert a készülék hálózati aljzatába, valamint a csatlakozót a fali aljzatba.
- Rendes esetben körülbelül 3 óráig tart a készülék teljes feltöltése. A készülék üzemeltetése töltés közben meghosszabbíthatja a töltés teljes idejét.

4. Be / kikapcsoló gomb

- Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot** a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a **Kezdő** képernyőre az üdvözlő képernyő után.
- Nyomja meg egyszer a **bekapcsoló gombot** az alvó üzemmódba lépéshez, majd nyomja meg újra a készülék felébresztéséhez.
- Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot**, majd érintse meg a **Power off/Standby (Kikapcsolás / készenlét)** gombot a készülék kikapcsolásához vagy alvó üzemmódba állításához.

5. Indítás varázsló

- Ha először használja a készüléket (vagy a felhasználó személyes beállításainak visszaállítását követően), az automatikusan elindítja az **Indítás varázslót**.
- Az **Indítás varázsló** felületén lehetősége lesz kiválasztani a rendszer nyelvét a nyelvek listájából és az időzónát.
- Az **Indítás varázsló** futása közben a készülék kalibrálja a gyorsulásmérőt. A kalibráláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fő funkciók

6. Főmenü

Az **Indítás varázsló** után a készülék a **Kezdő** képernyőre lép, amely a telepített és az alapértelmezett alkalmazásokat tartalmazza. A következőkben az alapértelmezett alkalmazásokat mutatjuk be.



A **Guide (Útmutató)** ikonra kattintva a készülék egy bevezető videót játszik le, amely bemutatja a készülék főbb funkcióit, a Prestigio grafikus felületét és a mindennapi életben, az irodában és a játékokhoz hasznos, telepített alkalmazásokat.



A **Gallery (Galéria)** alkalmazásban a képeket fényképkiállításként, egyenként vagy mozgó diavetítésként nézheti meg. Húzza az ujját vízszintesen, ha egyik képről a másikra szeretne ugrani.



A **Video (Videó)** alkalmazás AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF és 3GP típusú fájlok lejátszását teszi lehetővé.

Tipp:

A videó lejátszása bármikor megállítható, majd újraindítható a „+” jelet megérintve a fájl nevének jobb oldalán.



A **Browser (Böngésző)** alkalmazás lehetővé teszi az internet böngészését az Android alapértelmezett böngészőjével.

Megjegyzés:

Az internetes csatlakozást lásd: **8. Csatlakozás a Wi-Fi-hez.**

Tipp: A Böngésző alkalmazás egyszerre több megnyitott oldallal is tud működni.



Az **email** alkalmazás POP vagy IMAP e-mail fiókokat kezel.

Fő funkciók

7. Parancsikonok

A **Kezdő** képernyőn a következő parancsikonok találhatók:



Back (Vissza) - visszaugrik az előző képernyőre.



Menu (Menü) - az aktuális képernyőnek megfelelő menü lehetőségeket jeleníti meg.



Home (Kezdő képernyő) – ha egyszer megnyomja: visszaugrik a **Kezdő** képernyőre. Megnyomja és lenyomva tartja: a legutóbbi alkalmazások egyikére ugorhat.



Search (Keresés) - lehetővé teszi egy elem keresését a készüléken vagy az interneten.

8. Csatlakozás a WiFi-hez

- A kezdő menüben nyomja meg a **Settings (Beállítások)** ikont a beállítások megnyitásához. Válassza a **Wireless & networks (Vezeték nélküli és egyéb hálózatok)** lehetőséget.
- Ha ki van kapcsolva a WiFi, érintse meg a Wi-Fi sort annak bekapcsolásához. Ezt követően válassza a **Wi-Fi settings (Wi-Fi beállítások)** lehetőséget.
- A készülék elkezd keresni az elérhető WiFi hálózatokat és megjeleníti azokat a képernyő alján.
- Érintse meg azt a hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván. Ezt követően érintse meg a vezeték nélküli hálózat jelszavának mezőjét, így megjelenik a virtuális billentyűzet. Írja be a kért hálózati információt, érintse meg a **Done (Kész)** gombot, majd a **Connect (Csatlakozás)** gombot.
- A készüléke most megpróbál kapcsolódni a WiFi hozzáférési ponthoz az Ön által megadott hálózati paraméterekkel.

Tartalom másolása

9. Tartalom másolása számítógépről

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a csomagban lévő USB-kábel segítségével. A készülék automatikusan megnyitja az USB képernyőt. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az USB adatátvitel engedélyezéséhez.
- A számítógép automatikusan felismeri a készüléket.
- A szükséges tartalmat a **Windows Intéző** segítségével másolja át.

10. Tartalom letöltése az AppsLibről

- Ingyenes vagy fizetős alkalmazásokat tölthet le közvetlenül a készülékéről az **AppsLib** alkalmazás-piacteret használva.
- Mielőtt belépne az **AppsLibbe** ellenőrizze, hogy a **WiFi kapcsolat** létrejött-e.
- Ha kapcsolódik az internethez, akkor nyomja meg a  ikont a **Kezdő** képernyőn.
- Amikor belép az **AppsLibbe**, az ingyenes és megvásárolható alkalmazások listáját láthatja, és fel is telepítheti a kívánt alkalmazásokat.
- A **Menu (Menü)** fül megérintésekor a készülék a következő lehetőségeket kínálja fel:

My apps (Alkalmazásaim)	A telepített alkalmazások listájának megtekintése. Alkalmazások frissítése vagy törlése.
Settings (Beállítások)	Az AppsLib fiók beállításainak módosítása, a gyorsítótár törlése (Clear cache) és a keresési gyorsítótár törlése (Clear search cache) .
About (Névjegy)	Az AppsLib Végfelhasználói licencmegállapodás megnyitása.
Exit (Kilépés)	Kilép a programból.

Műszaki jellemzők

Processzor	ARM Cortex A8, 1 GHz DSP-vel; OpenGL ES 2.0 hardveres 3D grafikus gyorsítókártya
Operációs rendszer	Android 2.2 (Froyo)
Kijelző	7" TFT LCD, Capacitive multitouch (kapacitív érintésérzékeny)
Felbontás	Nagy felbontás, 800 x 480 pixel, 16 millió szín
Támogatott fájlformátumok	Videó: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR és VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Kép: JPEG, BMP, PNG, GIF
Tárolókapacitás	8 GB flash memóriától, Micro SD bővítőhely
Illesztőfelületek	USB 2.0, Micro SD (SDHC kompatibilis), USB Host, HDMI
Kommunikáció	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Akkumulátor	3850 mAh Li-Pol akkumulátor
Méret	201 x 114 x 10 mm (H x Sz x M)
Súly	300 g

Felelősség kizárása

Mivel a Prestigio termékek folyamatos frissítés és fejlesztés alatt állnak, ezért készülékének szoftvere enyhén eltérő megjelenéssel vagy funkcionalitással rendelkezhet, mint az ebben a Rövid használati útmutatóban bemutatott készülék.