

1. Pakuotės turinys

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. „Prestigio MultiPad“ | 2. Kintamosios srovės adapteris |
| 3. Ausinės | 4. USB kabelis |
| 5. Trumpasis vadovas | 6. Garantinė kortelė |

2. Prietaiso apžvalga



1	Maitinimo / Nustatymo iš naujo mygtukas	Ijungti / išjungti įrenginį; pristabdyti / suaktyvinti įrenginį; nustatyti numatytuosius nustatymus
2	Vol + \ Vol -	Reguluoti garsumo lygį
3	„micro SD“ kortelės anga	Išstatyti SD kortelę
4	Mikro USB prievadas	USB jungtis
5	Ausinių lizdas	Ausinių jungtis
6	Mini HDMI vaizdo išvestis	Pasirinktinio HDMI kabelio prijungimas
7	Nuolatinės srovės prievadas	Kintamosios srovės adapterio jungtis

Darbo pradžia

3. Įkrovimas

- Įkiškite kintamosios srovės jungtį į įrenginio pastoviosios srovės prievadą ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo sienoje, kad pradėtumėte įkrovimą.
- Įprastai reikia apytiksliai 3 valandų pilnai įkrauti įrenginį. Įrenginio naudojimas įkraunant kintamosios srovės adapteriu gali pratęsti visiško įkrovimo laiką.

4. Maitinimas įjungtas / Maitinimas išjungtas

- Norėdami įjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo / užrakto mygtuką**. Po paleidimo ekrano rodinio automatiškai įsijungs **Pradžios ekrano rodinys**.
- Norėdami įjungti miego režimą, vieną kartą spustelėkite **Maitinimo mygtuką** ir dar kartą jį spustelėkite norėdami išeiti iš šio režimo.
- Norėdami įrenginį išjungti arba įjungti miego režimą, nuspauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**, tada bakstelėkite **Maitinimas išjungtas / Budėjimo režimas**.

5. Paleidimo vedlys

- Įrenginiu naudojantis pirmą kartą (arba iš naujo nustačius visus vartotojo asmeninius nustatymus), įrenginys automatiškai paleis **Paleidimo vedlį**.
- **Paleidimo vedlio** sąsaja pasiūlys iš kalbų sąrašo pasirinkti sistemos kalbą ir laiko zoną.
- Leidžiant **Paleidimo vedlį** bus kalibruojamas įrenginio akselometras. Norėdami atlikti kalibravimą, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Pagrindinės funkcijos

6. Pagrindinis meniu

Po paleidimo vedlio bus įjungtas **Pradžios ekrano rodinys** su įdiegtomis ir numatytosiomis programomis. Nurodomos toliau pateiktos pagrindinės programos.



Nuspaudus **Žinyno** piktogramą, įrenginys paleis supažindinimo vaizdo įrašą, pristatantį pagrindines jo funkcijas, „Prestigio“ grafinę vartotojo sąsają ir įdiegtas programas, naudingas kasdieniniame gyvenime, biure ir žaidimams.



Programoje **Galerija** nuotraukas galima peržiūrėti kaip nuotraukų sieną, vieną po kitos arba kaip skaidrių demonstraciją. Norėdami pereiti prie kitos nuotraukos, slinkite pirštu horizontaliai.



Programa **Vaizdo įr.** leidžia atkurti AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF ir 3GP failų formatus.

Priminimas:

Vaizdo atkūrimą bet kuriuo metu galima sustabdyti ir vėl atkurti dešinėje failo pusėje spustelint simbolį „+“.

Programa **Naršyklė** leidžia naršyti internete naudojant „Android“ numatytąją naršyklę.

Pastaba:

informacijos apie interneto ryšį ieškokite *8 skyriuje*

„WiFi“ prijungimas.

Priminimas: naršyklė vienu metu gali dirbti su keliais atidarytais puslapiais.



El. pašto programa palaiko POP ir IMAP el. pašto paskyras.

Pagrindinės funkcijos

7. Nuorodos

Per **Pradžios ekrano rodinį** galima prieiti šias nuorodas:



Atgal – grįžtama į ankstesnį ekrano rodinį.



Meniu – siūlomos meniu parinktys pagal esamą ekrano rodinį.



Pradžia – spustelėkite vieną kartą: grįžtama į **Pradžios** ekrano rodinį. Nuspauskite ir palaikykite: peršokama prie vienos iš paskutinių naudotų programų.



Paieška – leidžia įrenginyje arba internete ieškoti elemento.

8. „WiFi“ prijungimas

- Norėdami prieiti prie parinkčių sąrašo, pradžios meniu spustelėkite **Nustatymų** piktogramą. Pasirinkite **Belaidis ryšys ir tinklai**.
- Jei „WiFi“ išjungtas, bakstelėkite „Wi-Fi“ eilutę ir įjunkite. Tada pasirinkite **„Wi-Fi“ nustatymai**.
- Įrenginys ieškos visų prieinamų „WiFi“ tinklų ir pateiks juos ekrano apačioje.
- Bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti. Tada bakstelėkite belaidžio ryšio slaptažodžio laukelį, kad pasirodytų virtuali klaviatūra. Įveskite reikaujamą tinklo informaciją, bakstelėkite **Atlikta**, o tada **Prisijungti**.
- Jūsų įrenginys bandys prisijungti prie „WiFi“ prieigos taško naudodamasis jūsų įvestais tinklo parametrais.

Turinio perdavimas

9. Turinio perdavimas iš kompiuterio

- Prijunkite įrenginį prie kompiuterio pateiktu USB kabeliu. Įrenginys automatiškai įjungs USB ekraną. Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais, kad įjungtumėte USB duomenų perdavimą.
- Kompiuteris automatiškai atpažins įrenginį.
- Reikiamą turinį perkeltite naudodamiesi **Windows Explorer**.

10. Turinio atsiuntimas iš „AppsLib“

- Nemokamas arba mokamas programos galite atsisiųsti tiesiai iš savo įrenginio naudodamiesi **AppsLib** programos parduotuvę.
- Prieš eidami į **AppsLib**, įsitikinkite, kad „**WiFi**“ ryšys yra įjungtas.
- Prisijungę prie interneto, **Pradžios ekrano rodyne** spustelėkite



piktogramą .

- Įėję į **AppsLib**, galite peržiūrėti nemokamų ir mokamų programų sąrašą, taip pat diegti norimas programas.
- Nuspaudus skirtuką **Meniu**, įrenginys pasiūlys šias parinktis:

Mano programos	Peržiūrėkite įdiegtų programų sąrašą. Atnaujinkite arba pašalinkite programas.
Nustatymai	Pakeiskite AppsLib paskyros nustatymus Clear cache ir Clear search cache .
Apie	Prieikite prie „ AppsLib “ galutinio naudotojo licencijos sutarties .
Išeiti	Išjunkite programą.

Techninės specifikacijos

Procesorius	„RM Cortex A8“, 1 GHz DSP; „OpenGL ES 2.0“ aparatūros 3D grafikos greitintuvas
Operacinė sistema	„Android 2.2“ („Froyo“)
Ekranas	7 col. TFT LCD, „Capacitive Multi-Touch“
Skyra	Aukšta skyra, 800 x 480 taškų, 16 milijonų spalvų Vaizdas: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP
Palaikomi failų formatai	Garsas: MP3 CBR ir VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Nuotraukos: JPEG, BMP, PNG, GIF
Atminties dydis	Nuo 8 GB atmintis, „micro SD“ kortelės anga
Sąsajos	USB 2.0, „micro SD“ (suderinama su SDHC), USB priegloba, HDMI
Komunikacijos	„WiFi“ (802.11 b/g/n); „Bluetooth 2.1 EDR“
Akumuliatorius	3850 mAh ličio polimerų akumuliatorius
Matmenys	201 x 114 x 10 mm (ilgis x plotis x aukštis)
Svoris	300 g

Atsakomybės neprisiėmimas

Kadangi „Prestigio“ gaminiai yra nuolatos atnaujinami ir tobulinami, jūsų įrenginio programinės įrangos išvaizda ir funkcijos gali būti šiek tiek kitokios nei pateiktosios šiame trumpajame vadove.