

1. Continut pachet

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adaptor AC |
| 3. Casti | 4. Cablu USB |
| 5. Scurt ghid de utilizare | 6. Certificat de garantie |

2. Prezentare dispozitiv



1 Buton Pornire / Resetare	Pornire/Oprire dispozitiv; Suspendare/Activare dispozitiv; Revenire la setarile din fabrica
2 Vol + \ Vol -	Ajustare volum
3 Slot Card Micro SD	Inserare card SD
4 Port Micro USB	Conexiune USB
5 Mufa casti	Conexiune casti
6 Mini-HDMI video output	Conectare optionala a unui cablu HDMI
7 Port DC	Conexiune adaptor AC

Notiuni de baza

3. Incarcare

- Inserati conectorul AC la portul DC port de pe dispozitiv si conectați adaptorul de alimentare la priza de perete pentru încărcare. In mod normal este nevoie de aproximativ 3 ore pentru incarcarea completa a dispozitivului. Folosirea dispozitivului in timpul incarcarii cu adaptorul AC, poate prelungi timpul de incarcare.

4. Pornire(Power on) /Oprire (Power off)

- Apasati si tineti apasat **butonul Pornire(Power)** pentru a porni dispozitivul. Ecranul de intampinare(**Home**) se va deschide automat dupa ecranul de pornire.
- Apasati o data **butonul Pornire(Power)** pentru a intra in modul sleep si apasati inca o data pentru a porni dispozitivul
- Apasati si tineti apasat **butonul Pornire (Power)**, si apoi apasati pe **Oprire/Asteptare (Power off/Standby)** pentru a opri dispozitivul sau a activa modul sleep.

5. Startup wizard

- Cand utilizati dispozitivul pentru prima data (sau dup ace resetari toate setarile utilizatorului anterior) dispozitivul va lansa automat **Startup Wizard**.
- Interfata **Startup wizard** va ofera posibilitatea de a alege limba favorite dintre cele disponibile si setarea fusului orar.
- In timpul utilizarii **Startup Wizard** accelerometrul dispozitivului va fi calibrat. Pentru a performa calibrarea, va rugam sa urmati instructiunile de pe ecran.

Funcțiile principale

6. Meniu principal

Dupa **Startup Wizard** dispozitivul va intra in ecranul **Home**, care contine aplicatii instalate implicit. Aplicatiile de baza sunt detaliate dupa cum urmeaza.



Apasand pictograma **Ghid (Guide)** aparatul va reda un video de introducere, care il ghidează pe utilizator prin funcțiile sale majore, prin grafica și aplicațiile instalate utile în viața de zi cu zi, la birou și pentru jocuri.



In aplicatia **Galerie (Gallery)** imaginile se pot vedea ca un perete de fotografii, una cate una, sau ca un slideshow. Glisati cu degetul in directie orizontala pentru a sari de la o imagine la alta.



Aplicatia **Video** permite citirea urmatoarele formate de fisiere AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF si 3GP.

Pont:

Redarea video poate fi oprită oricând și apoi recuperata, apăsând pe simbolul "+", in dreptul numelui de fișier.

Aplicatia **Browser** permite navigarea pe Internet prin utilizarea browser-ului de Android.



Nota:

Pentru conexiunea la internet, va rugam mergeti la **8**.

Conectare la WiFi.

Pont: Aplicatia Browser poate lucra cu mai multe pagini deschise simultan.



Aplicatia **email** suporta POP sau IMAP.

Funcții principale

7. Shortcut-uri

Pe ecranul **Home** sunt valabile următoarele shortcut-uri:



Înapoi – Revenire la ecranul anterior.



Meniu – ofera opțiuni de meniu în funcție de ecranul curent.



Home – apăsați o dată : reveniți la ecranul **Home**. Apăsați și țineți apăsat: mergeți la una din aplicațiile recente.



Căutare – permite căutarea unui element de pe dispozitiv sau de pe internet.

8. Conectare la WiFi

- În meniul Home apăsați pictograma **Setări (Settings)** pentru a accesa listă de opțiuni. Selectați **Wireless & networks**.
- Dacă WiFi este oprit, apăsați pe linia Wi-Fi pentru a-l porni din nou. Apoi selectați **setări Wi-Fi**.
- Dispozitivul va căuta rețelele WiFi disponibile și le va afișa în partea de sus a ecranului.
- Apăsați pe rețeaua pe care doriți să vă conectați. Apoi apăsați în interiorul câmpului parola Wireless pentru a face tastatură virtuală să apară. Introduceți informația necesară, apăsați pe **Done**, și apoi apăsați **Conectare (Connect)**.

Dispozitivul va încerca acum să stabilească conexiunea la punctul de acces WiFi la parametrii de rețea pe care i-ați introdus.

Transfer continuut

9. Transfer continuut de pe PC

- Conectati dispozitivul la PC prin intermediul cablului USB furnizat. Dispozitivul va intra automat in ecranul USB. Va rugam urmati instructiunile de pe ecran, pentru a permite transferul de date USB.
- Dispozitivul va fi recunoscut automat de PC. Va rugam transferati continutul dorit utilizand **Windows Explorer**.

10. Descarcare continuut de pe AppsLib

- Puteti descarca aplicatii gratuite sau cu plata direct pe dispozitivul dumneavoastra utilizand aplicatia **AppsLib** marketplace.
- Inainte de a accesa **AppsLib** asigurati-va ca este stabilita conexiunea **WiFi**.
- Odata conexiunea la internet stabilita, apasati pictograma  de pe ecranul **Home**.
- La accesarea **AppsLib** puteti vedea lista de aplicatii gratuite precum si lista de aplicatii preferate instalate.
- Dupa ce apasati tasta **Meniu** dispozitivul va va oferi urmatoarele optiuni:

Aplicatiile mele	Vizualizati lista aplicatiilor instalate. Actualizati sau dezinstalati aplicatii.
Setari	Schimbati setarile AppsLib , Clear cache si Clear search cache .
Despre	Accesati AppsLib End User Licence Agreement .
Iesire	Iesiti din program.

Specificatii tehnice

Procesor	ARM Cortex A8 at 1 GHz with DSP; OpenGL ES 2.0 Hardware 3D Accelerator Grafic
OS	Android 2.2 (Froyo)
Ecran	7" TFT LCD, Capacitiv atingeri multiple
Rezolutie	High resolution, 800 x 480 pixels, 16 milioane culori Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP
Formate fisiere	Audio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Picture: JPEG, BMP, PNG, GIF
Capacitate stocare	De la 8 GB memorie, Slot Micro SD
Interfete	USB 2.0, Micro SD (compatibil SDHC), USB Host, HDMI
Comunicare	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Baterie	3850 mAh baterie Li-Pol
Dimensiuni	201 x 114 x 10 mm (L x W x H)
Greutate	300 g

Disclaimer

Deoarece produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, software-ul dispozitivului dumneavoastra poate avea un aspect si o functionalitate usor diferite fata de cele prezentate in acest Ghid de utilizare rapida.