

1. Vsebina paketa

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Napajalnik AC |
| 3. Slušalke | 4. Kabel USB |
| 5. Kratka navodila za uporabo | 6. Garancija |

2. Pregled naprave



- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | Gumb za vklop / ponastav. | Vklop/izklop naprave; mirovanje/aktiviranje naprave; ponastavitev naprave na privzete nastavitve. |
| 2 | Vol+ \ Vol- | Za prilagoditev glasnosti. |
| 3 | Reža za kartico micro SD | Vstavitev kartice SD. |
| 4 | Vhod za mikro USB | Povezava USB. |
| 5 | Priklj. za slušalke | Priključitev slušalk. |
| 6 | Videoizhod Mini-HDMI | Priključitev izbirnega kabla HDMI. |
| 7 | Vhod DC | Povezovanje z napajalnikom AC. |

Spoznajte svojo napravo

3. Polnjenje

- Napajalnik AC vstavite v vhod DC na napravi in priključite napajalnik v stensko vtičnico za polnjenje.
- Naprava se do konca napolni v približno 3 urah. Če napravo uporabljate, medtem ko je priključena na napajalnik, se čas do popolne napolnjenosti lahko podaljša.

4. Vkllop/izkllop naprave

- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v **domači** zaslon.
- Pritisnite **gumb za vklop** enkrat, da vstopite v način mirovanja. Pritisnite znova, da izklopite način mirovanja.
- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, nato pa se dotaknite možnosti **Power off (Izklop)/Standby (Stanje pripravljenosti)**, da izklopite napravo ali vstopite v način mirovanja.

5. Čarovnik za zagon

- Ob prvi uporabi naprave (ali po ponastavitvi vseh uporabniških osebnih nastavitvev) naprava samodejno zažene **čarovnika za zagon**.
- Vmesnik **čarovnik za zagon** ponudi izbiro jezika sistema s seznama jezikov in časovni pas.
- Med **čarovnikom za zagon** je umerjeno orientacijsko tipalo naprave. Če želite izvesti umerjanje, sledite navodilom na zaslonu.

Glavne funkcije

6. Glavni meni

Po **čarovniku za zagon** naprava vstopi v **domači** zaslon, ki vsebuje nameščene in privzete aplikacije. Na voljo so naslednje osnovne aplikacije.



Če pritisnete ikono **Guide (Vodnik)**, naprava predvaja uvodni video, kjer so predstavljene glavne funkcije, grafični uporabniški vmesnik Prestigio in nameščene aplikacije, ki so uporabne v vsakdanjem življenju, službi in za igranje iger.



Aplikacija **Gallery (Galerija)** omogoča ogled slik kot slikovnega zidu, posamezno ali kot diaproyekcijo. Povlecite prst vodoravno, da se pomikate z ene slike na drugo.



Aplikacija **Video** omogoča predvajanje formatov datotek AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF in 3GP.

Namig:

Predvajanje videa je mogoče kadar koli ustaviti in ga nato obnoviti z dotikom simbola "+" desno od imena datoteke.

Aplikacija **Browser (Brskalnik)** omogoča iskanje po internetu s privzetim brskalnikom Android.

Opomba:

Za internetno povezavo si oglejte **8. Povezava z WiFi**.

Namig: aplikacija Brskalnik ne deluje, če je hkrati odprtih več strani.



Aplikacija **Email (E-pošta)** podpira e-poštni račun POP ali IMAP.

Glavne funkcije

7. Bližnjice

Na **domačem** zaslonu so na voljo naslednje bližnjice:



Nazaj – za vrnitev na prejšnji zaslon.



Meni – menijske možnosti glede na trenutni zaslon.



Domov – pritisnite enkrat: za vrnitev na **domači** zaslon.
Pritisnite in držite: pomik na eno od nedavnih aplikacij.



Iskanje – za iskanje elementa v napravi ali na internetu.

8. Povezava z WiFi

- V domačem meniju pritisnite ikono **Settings (Nastavitve)**, da odprete seznam možnosti. Izberite **Wireless & networks (Brezžična povezava in omrežja)**.
- Če je povezava WiFi izklopljena, se dotaknite vrstice WiFi, da jo vklopite. Nato izberite **Wi-Fi settings (Nastavitve Wi-Fi)**.
- Naprava poišče razpoložljiva omrežja WiFi in jih prikaže na dnu zaslona.
- Dotaknite se omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Nato tapnite v polje za geslo brezžične povezave, da se prikaže navidezna tipkovnica. Vnesite zahtevane omrežne informacije, se dotaknite možnosti **Done (Končano)** in nato še možnosti **Connect (Poveži)**.
- Naprava bo z omrežnimi parametri, ki ste jih vnesli, poskušala vzpostaviti povezavo z dostopno točko WiFi.

Prenašanje vsebine

9. Prenašanje vsebine z računalnika

- S priloženim kablom USB povežite napravo in računalnik. Naprava bo samodejno vstopila v zaslon USB. Sledite navodilom na zaslonu, da omogočite prenos podatkov USB.
- Računalnik bo napravo samodejno prepoznal.
- Prenesite želeno vsebino z **raziskovalcem**.

10. Prenašanje vsebine z AppsLib

- S tržnico z aplikacijami **AppsLib** lahko prenašate brezplačne ali plačljive aplikacije neposredno z naprave.
- Pred vstopom v **AppsLib** zagotovite, da je vzpostavljena **povezava Wi-Fi**.
- Ko je internetna povezava vzpostavljena, pritisnite ikono  na **domačem** zaslonu.
- Ko vstopite v **AppsLib**, si lahko ogledate seznam brezplačnih in plačljivih aplikacij ter namestite želene aplikacije.
- Ko pritisnete zavihek **Menu (Meni)**, naprava ponudi naslednje možnosti:

**My apps
(Moje
aplikacije)**

Ogled seznama nameščenih aplikacij. Posodobitev ali odstranitev aplikacij.

**Settings
(Nastavitve)**

Spreminjanje nastavitve računa **AppsLib**, možnosti **Clear cache (Počisti predpomnilnik)** in **Clear search cache (Počisti predpomnilnik iskanj)**.

**About
(O izdelku)**

Dostop do **licenčne pogodbe za končnega uporabnika AppsLib**.

Exit (Izhod)

Izhod iz programa.

Tehnične podrobnosti

Procesor	ARM Cortex A8 pri 1 GHz z DSP; strojna oprema OpenGL ES 2.0 grafični pospeševalnik 3D
Operacijski sistem	Android 2.2 (Froyo)
Zaslon	7-palčni TFT LCD, kapacitivni, na večkratni dotik
Ločljivost	visoka ločljivost, 800 x 480 slikovnih pik, 16 milijonov barv
Podprti formati datotek	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Avdio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Slike: JPEG, BMP, PNG, GIF
Pomnilnik	bliskovni pomnilnik 8 GB, reža Micro SD
Vmesniki	USB 2.0, Micro SD (združljiv z SDHC), gostitelj USB, HDMI
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Baterija	3850 mAh, litij-polimerska baterija
Dimenzije	201 x 114 x 10 mm (D x Š x V)
Teža	300 g

Izjava o odgovornosti

Ker se izdelki Prestigio nenehno posodablajo in nadgrajujejo, ima lahko programska oprema vaše naprave nekoliko drugačen videz ali drugačne funkcije od tistih, ki so navedene v teh kratkih navodilih za uporabo.