

1. Комплект поставки

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Планшетний ПК Prestigio | 2. Блок живлення |
| 3. Навушники | 4. USB-кабель |
| 5. Стислий посібник | 6. Гарантійний талон |

2. Огляд пристрою



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Кнопка ввімкнення \ скидання | Ввімкнення/вимкнення пристрою;
Переведення пристрою в режим очікування; Скидання налаштувань до заводських |
| 2 Гучність + \ - | Регулювання гучності |
| 3 Роз'єм для Micro SD-карт | Вставте SD-карту |
| 4 Порт Micro USB | USB-приєднання |
| 5 Порт DC | Приєднання блоку живлення |
| 6 Роз'єм для навушників | Приєднання навушників |

Початок роботи

3. Заряджання

- Вставте роз'єм блоку живлення в порт DC на пристрої і приєднайте блок живлення до джерела постійного струму для заряджання.
- Пристрій повністю заряджається за 3 години. Якщо під час заряджання пристрій працює, час заряджання може збільшитися.

4. Ввімкнення / Вимкнення

- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення \ блокування**, щоб ввімкнути пристрій. Після стартового екрану пристрій автоматично перейде до головного меню.
- Натисніть **Кнопку ввімкнення** один раз, щоб перейти в режим очікування, і натисніть її знову, щоб активувати пристрій.
- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, а потім натисніть **Вимкнути/Перевести в режим очікування**, щоб вимкнути пристрій або перевести його в сплячий режим.

5. Стартове налаштування

- При першому використанні (або після скидання налаштувань користувача) пристрій автоматично запустить **стартове налаштування**.
- В **стартовому налаштуванні** користувачеві буде запропоновано обрати мову системи зі списку доступних мов, а також годинний пояс.
- Під час **стартового налаштування** пристрій проведе калібрування гравітаційного сенсора. Виконайте інструкції, наведені на екрані.

Основні функції

6. Головне меню

Після **стартового налаштування** пристрій перейде в головне меню, на якому відображені різноманітні додатки. Пристрій підтримує наступні базові додатки.



Після натискання на ярлик **Інструкція** пристрій запускає відео-посібник, що пояснює його основні функції, роботу з графічним інтерфейсом Prestigio, а також зі встановленими додатками.



В додатку **Галерея** зображення можна переглядати у вигляді піктограм, по одному або в режимі слайдшоу. Щоб перейти від одного зображення до іншого, проведіть пальцем по екрану по горизонталі.



В додатку **Відео** Ви можете переглядати файли форматів AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF і 3GP.

Порада:

Відтворення можна зупинити в будь-який момент, а потім відновити перегляд в тому ж місці, натиснувши на символ "+" справа від імені файлу.



Додаток **Браузер** дозволяє працювати в мережі Інтернет, використовуючи встановлений браузер Android.

Увага:

Детальна інформація про приєднання до Інтернету міститься в розділі **8. Приєднання до WiFi**.

Порада: Браузер може працювати з деякими сторінками одночасно.



Додаток **Написати листа** підтримує облікові записи POP і IMAP.

Основні функції

7. Кнопки швидкого виклику

В головному меню доступні наступні кнопки швидкого виклику:



Назад – повернення до попереднього екрану.



Меню – список опцій меню для поточного екрану.



В головне меню – один натиск: повернення до головного меню. Натиснути і утримувати: перехід до одного з останніх додатків.



Пошук – дозволяє шукати об'єкт на пристрої або в Інтернеті.

8. Приєднання до WiFi

- В головному меню натисніть кнопку **Налаштування**, щоб перейти до списку налаштувань. Оберіть **Бездротові мережі**.
- Якщо WiFi вимкнено, натисніть на нього для ввімкнення. Потім оберіть **налаштування Wi-Fi**.
- Пристрій почне пошук доступних WiFi-мереж і відобразить їх внизу екрану.
- Натисніть на мережу для приєднання. Потім натисніть на пароль, щоб вивести на екран віртуальну клавіатуру. Введіть потрібну мережеву інформацію, натисніть **Готово**, а потім натисніть **З'єднання**.
- Пристрій спробує встановити з'єднання із зазначеною точкою доступу WiFi.

Пересилання контенту

9. Передача контенту з ПК

- Приєднайте пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю (в комплекті). Пристрій автоматично перейде до USB-екрану. Виконайте інструкції на екрані, щоб почати передачу даних через USB.
- Пристрій буде автоматично розпізнано ПК. Перенесіть необхідні файли, використовуючи **Windows Explorer**.

10. Завантаження контенту з AppsLib

- Ви можете завантажити безкоштовні або платні додатки в Інтернет-магазині додатків **AppsLib** напряму з Вашого пристрою.
- Перш, ніж перейти на **AppsLib**, переконайтесь, що **з'єднання WiFi** встановлено.
- Після налаштування Інтернет-з'єднання натисніть  в головному меню.
- Перейшовши на сайт **AppsLib** Ви побачите список безкоштовних і платних додатків, і зможете встановити будь-які з них.
- Натискання на кнопку **Меню** виведе на екран наступні опції:

My apps (Мої додатки)	Перегляд списку встановлених додатків. Їх оновлення або деінсталяція.
Settings (Налаштування)	Зміна облікового запису AppsLib , Clear cache (Очистити кеш) і Clear search cache (Очистити пошук).
About (Про сайт)	Доступ до Клієнтської угоди AppsLib .
Exit (Вихід)	Залишити програму.

Технічні характеристики

Процесор	ARM Cortex A8 1 ГГц с DS; Графічний акселератор OpenGL ES 2.0 3D
ОС	Android 2.2 (Froyo)
Екран	7" TFT LCD, Capacitive multitouch
Розділення	Високе розділення, 800 x 480 пікселів, 16 мільйонів кольорів
Підтримка файлових форматів	Відео: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Аудіо: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Зображення: JPEG, BMP, PNG, GIF Від 8 ГБ флеш-пам'яті, роз'єм Micro SD
Пам'ять	USB 2.0, Micro SD (SDHC-сумісний), USB Host, HDMI
Інтерфейси	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Бездротові засоби зв'язку	3850 мА, літій-полімерна
Батарея	201 x 114 x 10 мм (Д x Ш x В)
Габарити	300 г

Примітка

Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються і покращуються, ПЗ Вашого пристрою може незначно відрізнятися зовнішнім виглядом або функціональністю від представленого в даному стислому посібнику.