

1. Obsah balení

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Tablet Prestigio MultiPad | 2. AC Adaptér |
| 3. Sluchátka | 4. Kabel USB |
| 5. Průvodce rychlým startem | 6. Záruční list |

2. Popis přístroje



1	Vol + \ Vol -	Nastavení hlasitosti
2	Spínač napájení/ tlačítko Reset	Zapnutí/vypnutí přístroje, aktivace deaktivace zařízení, reset do továrního nastavení
3	Indikátor napájení	Indikuje stav zapnutí/vypnutí a stav nabíjení
4	Zd. pro sluchátka	Připojení sluchátek
5	Port USB	Připojení zařízení USB
6	Port Micro USB	Připojení kabelu USB
7	Slot karty Micro SD	Pro kartu Micro SD
8	Výstup Mini HDMI	Připojení video kabelu mini HDMI (volitelné)
9	Port DC	Připojení adaptéru AC
10	Webová kamera	Videokonference a jiné aplikace
11	Mikrofon	Záznam zvuku

Začínáme

3. Nabíjení

- Zasuňte konektor AC adaptéru do portu DC přístroje a adaptér zasuňte do zásuvky 230V. Indikátor nabíjení během nabíjení svítí, po dokončení nabíjení pomalu bliká a pokud je baterie slabá a provoz přístroje není možný, bliká rychle.
- Při běžném provozu trvá plné nabití baterie přístroje přibližně 3 hodiny. Pokud je přístroj během nabíjení AC adaptérem používán, doba nabíjení se prodlužuje.

4. Zapnutí/vypnutí

- Pro zapnutí stiskněte a přidržte **Spínač napájení** přístroje. Po úvodní obrazovce se na displeji zobrazí **Hlavní** obrazovka.
- Jedním stisknutím **Spínače napájení** vstoupíte do režimu spánku, dalším stisknutím se tento režim opouští.
- Stiskem a přidržením **Spínače napájení** a volbou položky **Power off/Standby** (vypnout/standby) se přístroj vypíná nebo se přechází do režimu spánku.

5. Průvodce spuštěním

- Při prvním použití přístroje (nebo po provedení restartu – uvedení do výchozího nastavení) se automaticky zapíná **Průvodce spuštěním**.
- **Průvodce spuštěním** nabízí uživateli možnost volby jazyka systému a časové zóny.
- Po dobu aktivace **Průvodce spuštěním** se provádí kalibrace akcelerometru přístroje. Pro provedení této kalibrace postupujte podle instrukcí na displeji.

Hlavní funkce

6. Hlavní menu

Po dokončení **Průvodce spuštěním** se přepne přístroj do **Hlavní** obrazovky včetně defaultních i nainstalovaných aplikací. Základní aplikace jsou zobrazeny následujícím způsobem:



Volbou ikony **Guide** (průvodce) se spustí úvodní video s ukázkou hlavních funkcí grafického interfejsu Prestigio a instalovaných aplikací vhodných jak pro kancelářské použití, tak i pro zábavu.



V aplikaci **Gallery** (galerie) je možné otevřít obrázky v různých režimech prohlížení - statická fotografie, střídání fotografií nebo prezentace. Vodorovným přetažením se obměňují obrázky.



V aplikaci **Video** je možné přehrávat soubory typu AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF a 3GP.

Poznámka:

Přehrávání videa je možné kdykoli pozastavit a poté obnovit dotykem na symbol „+“ v pravé části názvu souboru.



V aplikaci **Browser** (prohlížeč) je možné surfovat po Internetu. Jako defaultní prohlížeč je nainstalován software Android.

Poznámka:

Pro zprovoznění připojení k Internetu viz sekci **8. Připojení pomocí WiFi**.

Poznámka: Prohlížeč může pracovat s více stránkami otevřenými současně.



Aplikace **email** podporuje poštovní účty POP nebo IMAP.

Hlavní funkce

7. Zkrácené povely

V menu **Hlavní** obrazovky jsou dostupné tyto příkazy:



Zpět (back) – návrat na předchozí obrazovku.



Menu – nabídka možností dle displeje.



Domů (home) – 1x stisk: návrat do **Hlavní** obrazovky.
Stiskem a přidržením: přesun na předchozí aplikaci.



Hledat (search) – umožňuje vyhledávání položky v zařízení nebo na Internetu.

8. Připojení pomocí WiFi

- V **Hlavním** menu vyberte pro zobrazení možností ikonu **Settings** (nastavení). Zvolte položku **Wireless & network** (bezdrátová síť).
- Pokud je WiFi modem vypnut, aktivujte jej dotykem prstu. Potom pokračujte položkou **Wi-Fi settings** (nastavení Wi-Fi).
- Přístroj nyní začne vyhledávat dostupné sítě WiFi a zobrazovat nalezené výsledky ve spodní části displeje.
- Vyberte síť, k níž se chcete připojit. Potom vyberte položku v poli hesla bezdrátového připojení – na displeji se zobrazí virtuální klávesnice. Vložte požadované síťové informace a potom zadání potvrďte výběrem položky **Done** (provedeno). Potom zvolte položku **Connect** (připojit).

Nyní se váš tablet pokusí sestavit spojení s přístupovým bodem bezdrátové sítě WiFi za použití vámi zadaných parametrů.

Přenos dat

9. Přenos dat z PC

- Připojte váš tablet k osobnímu počítači (PC) pomocí dodaného kabelu USB. Na displeji se automaticky objeví okno USB. Nyní, prosím, následujte instrukce na displeji pro provedení přenosu dat prostřednictvím kabelu USB.
- Přístroj bude počítačem automaticky rozpoznán.
- Pro přenos požadovaných souborů použijte aplikaci **Windows Explorer** (Průzkumník Windows).

10. Stahování dat z portálu AppsLib

- Stahování volných i placených aplikací je možné provádět přímo na přístroji (tabletu) na stránkách portálu **AppsLib**.
- Před vstupem na portál **AppsLib** se ujistěte, že máte navázáno spojení pomocí sítě **WiFi**.



- Pro přihlášení na Internet vyberte ikonu  na **Hlavní** obrazovce.
- Po vstupu na portál **AppsLib** se na displeji zobrazí seznam dostupných volných a placených aplikací.
- Výběrem položky **Menu** zařízení nabídne následující možnosti:

My apps (moje aplikace)	Zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací. Zde je také možné provést jejich update nebo odinstalaci.
Settings (nastavení)	Změna nastavení účtu AppsLib , Clear cache a Clear search cache (vymazání paměti hledání).
About (info)	Přístup do AppsLib End User Licence Agreement (licenčního ujednání).
Exit (odchod)	Opuštění programu.

Technická specifikace

Procesor	ARM Cortex A8 at 1GHz with DSP; OpenGL ES 2.0 Hardware 3D Graphic accelerator
OS	Android 2.2 (Froyo)
Display	10" TFT LCD, Capacitive multitouch
Rozlišení	High resolution, 1024x600 pixelů, 16 mil. barev
Podporované formáty souborů	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Obrázky: JPEG, BMP, PNG, GIF
Kapacita paměti	8GB a více flash, slot Micro SD
Interface	USB slave 2.0, Full size USB host, Micro SD (SDHC compatible), HDMI output
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Baterie	Li-Pol
Rozměry	270 x 150 x 12mm (D x Š x V)
Hmotnost	480g

Zodpovědnost za případné změny

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování produktů si firma Prestigio vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto Průvodci rychlým startem.