

1. Pakendis olevate esemete loend

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Vahelduvvooluadapter |
| 3. Kõrvaklapid | 4. USB-kaabel |
| 5. Kiirkasutusjuhend | 6. Garantiikaart |

2. Seadme ülevaade



1	Vol + / Vol -	Helitugevuse reguleerimine
2	Toite- /lähtestamise nupp	Seadme sisse-/väljalülitamine; seadme seiskamine/aktiveerimine; seadme vaikesätete lähtestamine
3	Toite /laadimise indikaator	Sees/väljas oleku ja laadimise indikaator
4	Kõrvaklappide pistikupesa	Ühendage kõrvaklapid
5	USB-hostiport	Ühendage USB-seade
6	Mikro-USB port	Ühendage USB-pistik
7	Mikro-SD kaardi pesa	Sisestage SD-kaart
8	Mini-HDMI videoväljund	Ühendage valikuline HDMI-kaabel
9	Alalisvooluport	Ühendage vahelduvvooluadapter
10	Veebikaamera	Videokonverentsid ja muud rakendused
11	Mikrofon	Hääle salvestamine

Alustamine

3. Laadimine

- Sisestage vahelduvvoolupistik seadme alalisvooluporti ja ühendage toiteadapter seina pistikupesasse, et alustada laadimist. Laadimise indikaator vilgub, kui aku on täielikult laetud, põleb püsivalt, kui aku laeb, ning vilgub kiiresti, kui aku laetuse tase on seadme käivitamiseks liiga madal.
- Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt umbes 3 tundi. Seadme kasutamine vahelduvvooluadapteriga laadimise ajal võib pikendada laadimise aega.

4. Sisse- / väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **toitenuppu**. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt **koduekraanile**.
- Unerežiimi sisenemiseks vajutage **toitenuppu** üks kord ja unerežiimist väljumiseks vajutage seda uuesti.
- Vajutage ja hoidke all **toitenuppu** ning seejärel koputage valikul **Power off / Standby (Toide väljas / Ooterežiim)**, et seade välja lülitada või unerežiimi siseneda.

5. Käivitusviisard

- Seadme esmakordsel kasutamisel (või pärast kasutaja kõigi personaalsete seadistuste lähtestamist) käivitab seade automaatselt **käivitusviisardi Startup Wizard**.
- **Käivitusviisard** abil saate keelte nimekirjast valida sobiva keele ja määrata ajavööndi.
- **Käivitusviisardi** käitamise ajal toimub seadme kiirendusmõõduri kalibreerimine. Kalibreerimise teostamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Põhifunktsioonid

6. Peamenüü

Pärast **käivitusviisardi** käitamist siseneb seade **koduekraanile**, mis sisaldab installitud rakendusi ja vaikerakendusi. Allpool on üksikasjalikult kirjeldatud peamisi rakendusi.



Vajutades ikoonile **Guide (Juhend)**, esitab seade esitusvideo, milles tutvustatakse seadme põhifunktsioone, Prestigio graafilist kasutajaliidest ja installitud rakendusi, mida saab kasutada igapäevases elus, kontoris ja mängude mängimiseks.



Rakenduses **Gallery (Galerii)** saate vaadata ülesvõtteid ükshaaval fototahvlina või slaidiseansina. Ühelt fotolt teisele liikumiseks tuleb sõrmega ekraanil horisontaalselt tõmmata.



Rakendus **Video** võimaldab taasesitada järgmistes vormingutes faile: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF ja 3GP.

Nõuanne.

Video taasesituse saab igal ajal peatada ja seejärel taastada, koputades faili nimest paremal pool asuval sümbolil „+“.



Rakendus **Browser (Brauser)** võimaldab sirvida Interneti vaikebrauserit Android kasutades.

Märkus.

Vaadake teavet Internetiühenduse kohta peatükist **8**.

WiFi-ühendus.

Nõuanne. Brauseri rakendus toimib ka siis, kui samaaegselt on avatud mitu lehekülge.



Rakendus **Email (E-post)** toetab POP või IMAP e-posti kontosid.

Põhifunktsioonid

7. Kiirklahvid

Koduekraanil on saadaval järgmised kiirklahvid:



Tagasi – eelmisele ekraanile naasmine.



Menüü – pakub menüüsuvandeid vastavalt aktiivsele ekraanile.



Kodu – vajutage üks kord: **koduekraanile** naasmine. Vajutage ja hoidke: liikumine ühe hiljuti kasutatud rakenduse juurde.



Otsing – võimaldab üksuse otsingut seadmest või Internetist.

8. WiFi-ühendus

- Vajutage kodumenuis ikoonile **Settings (Seaded)**, et siseneda suvandite loendisse. Valige **Wireless & networks (Traadita ühendus ja võrgud)**.
- Kui WiFi on välja lülitatud, koputage Wi-Fi joonel, et see sisse lülitada. Seejärel valige **Wi-Fi settings (WiFi seaded)**.
- Seade hakkab skaneerima saadavalolevaid WiFi-võrke ja kuvab need ekraani alaservas.
- Koputage võrgul, millega soovite ühenduse luua. Seejärel koputage traadita ühenduse salasõna väljal, et kuvada virtuaalne klaviatuur. Sisestage nõutav võrgu teave, koputage **Done (Tehtud)** ja seejärel koputage **Connect (Ühenda)**.
- Nüüd püüab seade luua ühendust WiFi juurdepääsupunktiga, millel on teie poolt sisestatud võrgu parameetrid.

Sisu teisaldamine

9. Sisu teisaldamine arvutist

- Ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli kaudu arvutiga. Seade siseneb automaatselt USB ekraanile. USB andmete teisaldamise lubamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- Arvuti tuvastab seadme automaatselt.
- Teisaldage vajalik sisu **Windows Explorerit** kasutades.

10. Sisu allalaadimine rakendusest AppsLib

- Saate tasuta või tasulisi rakendusi otse oma seadmest alla laadida, kasutades rakenduse **AppsLib** kauplemiskeskonda.
- Enne rakendusse **AppsLib** sisenemist veenduge, et **WiFi-ühendus** on loodud.
- Kui internetiühendus on loodud, vajutage **koduekraanil** ikoonile 
- Sisenenud rakendusse **AppsLib**, saate vaadata tasuta ja tasuliste rakenduste nimekirja ning soovitud rakendusi alla laadida.
- Pärast **menüü** vahekaardile **Menu vajutamist** pakub seade teile järgmisi suvandeid:

My apps (Minu rakendused)

Vaadake installitud rakenduste nimekirja. Värskendage rakendusi või desinstallige neid.

Settings (Seaded)

Muutke rakenduse **AppsLib** konto seadeid, **Clear cache (Tühjenda vahemälu)** ja **Clear search cache (Tühjenda otsingu vahemälu)**.

About (Lepingust)

Sisenege rakenduse **AppsLib** lõppkasutaja **litsentsilepingusse**.

Exit (Väljumine)

Väljuge programmist.

Tehnilised andmed

Protsessor	ARM Cortex A8 taktsagedusel 1 GHz DSP-ga; OpenGL ES 2.0 riistvara 3D-graafika kiirendi
OS	Android 2.2 (Froyo)
Ekraan	10" TFT LCD, mahtuvuslik puuteekraan (toetab multitouchi)
Resolutsioon	Kõrge resolutsioon, 1024 x 600 pikslit, 16 miljonit värvi
Toetatavad failivormingud	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Heli: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Pilt: JPEG, BMP, PNG, GIF
Mälumaht	8 GB välmälust, mikro-SD pesa
Liidesed	USB slave 2.0, täissuuruses USB host, mikro-SD (SDHC-ühilduv), HDMI väljund
Side	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Aku	Liitiumpolümeeraku
Mõõtmed	270 x 150 x 12 mm (P x L x K)
Kaal	480 g

Vastutusest loobumine

Kuna Prestigio tooteid pidevalt täiustatakse, võivad teie seadme tarkvara kujundus ja funktsionaalsus käesolevas kiirkasutusjuhendis kirjeldatust veidi erineda.