

1. Sadržaj pakiranja

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC Adapter |
| 3. Slušalice | 4. USB kabel |
| 5. Kratke upute | 6. Jamstveni list |

2. Pregled uređaja



- | | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | Vol + \ Vol - | Namještanje glasnoće |
| 2 | Tipka Napajanje \ Reset | Uključivanje/isključivanje uređaja; Deaktiviranje/aktiviranje uređaja; Vraćanje uređaja na zadane postavke |
| 3 | Indikator punjenja | Indikator stanja punjenja |
| 4 | Utor za slušalice | Spajanje na slušalice |
| 5 | USB ulaz | Spajanje USB uređaja |
| 6 | Mikro USB ulaz | USB spajanje |
| 7 | Utor mikro SD kartice | Umetnite SD karticu |
| 8 | Mini HDMI video izlaz | Spajanje na opcionalni HDMI kabel |
| 9 | DC ulaz | Spajanje na AC adapter |
| 10 | Web kamera | Video konferencije i druge aplikacije |
| 11 | Mikrofon | Snimanje glasa |

Početak

3. Punjenje

- Umetnite AC konektor u DC ulaz na uređaju i spojite strujni prekidač u zidnu utičnicu za punjenje. Indikator punjenja treperi kad je uređaj potpuno napunjen, svjetli tijekom punjenja i brzo treperi kada je stanje baterije na najnižem nivou za pokretanje uređaja.
- Potrebno je otprilike 3 sata za potpuno punjenje uređaja. Rad s uređajem tijekom punjenja sa AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

4. Uključivanje / isključivanje

- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** za uključivanje uređaja. automatski će se otvoriti **početni** ekran nakon uključjenja ekrana.
- Pritisnite **tipku napajanja** jedanput kako biste ušli u tihi način rada, zatim ponovno pritisnite za izlaz iz tihog načina rada uređaja.
- Pritisnite i zadržite **tipku napajanja**, zatim dotaknite na **Isključivanje/tihi način** kako biste isključili ili stavili uređaj u tihi način rada.

5. Pomoćnik

- Kada koristite uređaj po prvi put (ili ako ste ga resetirali), automatski će biti pokrenut program **Pomoćnik**.
- Sučelje programa **Pomoćnik** će ponuditi izbor jezika i vremenske zone.
- Za vrijeme izvođenja programa **Pomoćnik** akcelerometar će biti kalibriran. Za izvođenje kalibracije, pratite upute na ekranu.

Osnovne funkcije

6. Glavni izbornik

Nakon programa **Pomoćnik**, uređaj će otvoriti **Početnu** stranicu koja sadrži instalirane i zadane aplikacije. Osnovne aplikacije su sljedeće:



Pritiskom na vodič **Guide** ikonu, uređaj će prikazati uvodni video, koji vodi kroz sve osnovne funkcije, grafičko sučelje Prestigio i instalirane aplikacije korisne za svakodnevnu upotrebu, ured i za igranje.



U galerijskoj aplikaciji **Gallery**, slike mogu biti prikazane kao zidne fotografije, jedna po jedna ili u slijedu kao klizni prikaz. Povucite vodoravno prstom po ekranu za prebacivanje na sljedeću sliku.



Aplikacija **Video** omogućuje reprodukciju datoteka AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF i 3GP formata.

Savjet:

Reprodukcija Video može biti zaustavljena i pokrenuta bilo kada pritiskom na oznaku "+" s desne strane naziva datoteke.



Aplikacija preglednika **Browser** omogućuje pregledavanje internetskih stranica korištenjem zadanog preglednika Android.

Napomena:

Za spajanje na internetske stranice, proučite **Spajanje na WiFi**.

Savjet: Preglednik može raditi s više otvorenih stranica odjednom.



Aplikacija e-pošte **Email** podržava račune POP ili IMAP.

Osnovne funkcije

7. Kratice

Na izborniku **početne** stranice, slijedeće su kratice dostupne:



Natrag – vraća na prethodni prikaz.



Izbornik – nudi opcije sukladno trenutačnom prikazu.



Početna – pritisnuti jednom: povratak na **Početnu** stranicu.
Pritisnuti i držati: povratak na prethodnu aplikaciju.



Traži – omogućuje opciju traženja na uređaju ili internetskim stranicama.

8. Spajanje na WiFi

- U početnom izborniku pritisnite ikonu **Postavke** za popis opcija. Izaberite **Bežično spajanje i mreže**.
- Ako je WiFi isključen, dotaknite Wi-Fi redak za uključivanje. Zatim odaberite **Wi-Fi postavke**.
- Uređaj će pretražiti dostupne WiFi mreže i prikazati ih na dnu ekrana.
- Dotaknite naziv mreže na koju se želite spojiti. Zatim dotaknite u polje za lozinku da bi se prikazala virtualna tipkovnica. Unesite potrebne podatke i dotaknite **Gotovo**, a zatim **Spojiti**.
- Uređaj će pokušati uspostaviti vezu sa WiFi mrežom po postavkama koje ste unijeli.

Prijenos sadržaja

9. Prijenos sadržaja s računala

- Spojite uređaj s računalom pomoću priloženog USB kabela. Uređaj će automatski prikazati USB ekran. Pratite upute na ekranu da bi omogućili prijenos podataka.
- Računalo će automatski prepoznati priključeni uređaj. Prenesite željeni sadržaj pomoću programa **Windows Explorer**.

10. Preuzimanje sadržaja aplikacijama AppsLib

- Možete preuzeti besplatne ili plative sadržaje korištenjem aplikacije **AppsLib** na uređaju.
- Prije korištenja aplikacije **AppsLib** provjerite da je uspostavljena **WiFi veza**.

- Kada imate pristup Internetu, pritisnite ikonu  na **Početnoj** stranici.
- Kad se otvori **AppsLib** aplikacija, moći ćete vidjeti popis besplatnih i plativih aplikacija koje možete preuzeti i instalirati.
- Nakon pritiska na ikonu **Menu** uređaj će ponuditi slijedeće opcije:

„My apps“	Pregled popisa instaliranih aplikacija. Ažuriranje ili brisanje aplikacija.
„Settings“	Izmjene postavki AppsLib računa, Brisanje spremnika i Brisanje spremnika pretraživanja .
„About“	Pregled AppsLib licence za korištenje.
„Exit“	Izlazak iz programa.

Tehničke specifikacije

Procesor	ARM Cortex A8 do 1 GHz sa DSP; OpenGL ES 2.0 Hardver 3D grafički akcelerator
Operativni sustav	Android 2.2 (Froyo)
Ekran	10" TFT LCD, Kapacitivni ekran
Rezolucija	Visoka rezolucija, 1024x600 piksela, 16 mil. boja
Podržani formati datoteka	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Slika: JPEG, BMP, PNG, GIF
Kapacitet pohrane	Od 8 GB memorije Flash, Mikro SD utor
Sučelja	USB 2.0 primatelj, USB utor u punoj veličini, Mikro SD (SDHC kompatibilan), HDMI
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Baterija	Litij-polimer
Dimenzije	270 x 150 x 12 mm (D x Š x V)
Težina	480 g

Izjava o odricanju

S obzirom da Prestigio kontinuirano nadograđuje i poboljšava svoje proizvode, softver vašeg uređaja može imati različit prikaz ili funkcionalnost od opisanih u ovim kratkim uputama.