

1. Ierīces komplektācija

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC adapteris |
| 3. Austiņas | 4. USB kabelis |
| 5. Īsa lietošanas pamācība | 6. Garantijas talons |

2. Ierīces apskats



- | | | |
|-----------|---|---|
| 1 | Skaļums + \ Skaļums - (Vol+ / Vol-) | Regulēt skaļuma līmeni |
| 2 | Ieslēgt / Atiestatīt taustiņš (Power \ Reset) | Ieslēgt/ Izslēgt ierīci; Apstādināt / Aktivizēt ierīci ; Atiestatīt ierīci uz noklusējuma uzstādījumiem |
| 3 | Ieslēgšanas \Uzlādēs indikators (Power / Charge) | Ieslēgt \izslēgt statuss; uzlādēs indikators |
| 4 | Austiņu ligzda | Pievienot austiņās ierīcei |
| 5 | USB hostu ports | Savienojiet ierīces ar USB kabeli |
| 6 | Micro USB ports | USB kabeļa pieslēgšanas vieta |
| 7 | Micro SD kartes slots | Ievietojiet SD karti |
| 8 | Mini-HDMI video izeja | Savienojumiem ar HDMI kabeli |
| 9 | DC ports | Savienojumiem ar AC adapteri |
| 10 | Web - kamera | Video- konferences un citas aplikācijas |
| 11 | Mikrofons | Ierakstiet balsi |

Sagatavošanās darbam

3. Akumulatora uzlādēšana

- Ievietojiet AC spraudni ierīces DC portā un pieslēdziet adaptera kontaktdakšu pie strāvas rozetes, lai sākt ierīces uzlādēšanu. Uzlādēšanas indikators mirgos, kad ierīce pilnībā uzlādēsies, kad indikators deg nepārtraukti – ierīce lādējās, bet ja indikators mirgo ātri, tas nozīmē, ka ierīce akumulatora uzlādēs līmenis ir ļoti zems, lai palaist ierīci.
- Parasti tas aizņem apmēram trīs stundas lai pilnībā uzlādēt ierīci. Ierīces ekspluatācija AC adaptera lādēšanas laikā var pagarināt ierīces uzlādēšanas laiku.

4. Ieslēgt / Izslēgt

- Nospiediet un pieturiet **Ieslēgt/ Izslēgt** slēdža taustiņu, lai ieslēgt ierīci. Tas automātiski ievadīs Jūs **Sākumā** ekrānā pēc ekrāna startēšanas.
- Nospiediet **taustiņu Ieslēgt** vienu reizi lai uzstādīt „miega” režīmu un nospiediet to atkal, lai aktivizēt ierīci no šī režīma.
- Nospiediet un pieturiet **taustiņu Ieslēgt** un tad pieskarieties **taustiņam Izslēgt / Gaidīt** lai izslēgt ierīci vai uzlikt „miega” režīmu.

5. Uzsākšanas vednis

- Ja Jūs izmantojiet ierīci pirmo reizi (vai pēc lietotājā personalizēto iestatījumu atiestatīšanas) ierīce automātiski palaidīs **Startēšanas vedni**.
- **Startēšanas vedņa** interfeiss piedāvās izvēlēties sistēmas valodu un laika joslu no sarakstiem.
- **Startēšanas vedņa** darbības laikā tiks saglabāti ierīces iestatījumi. Lūdzu sekojiet instrukcijai, kas tiks attēlota uz ekrānā, lai veiksmīgi saglabāt iestatījumus.

Galvenās funkcijas

6. Galvenā izvēlne

Pēc **Startēšanas vedņa** darbības pabeigšanās sistēma ievadīs Jūs **Sākumā** ekrāna lapā, ar iestatītām instalācijām un noklusējuma aplikācijām. Pamatā aplikāciju detalizācija ir sekojoša:



Nospiežot **Gids** ikonu, ierīce atskaņos ievada video, kas apraksta visas galvenās funkcijas, iepazīstinot ar Prestigio grafisku lietotāju interfeisu un ikdienā noderīgām aplikācijām ofisu darbam, kā arī spēlēm.



Nospiežot **Galerija** ikonu Jūs varēsiet apskatīt attēlus vai foto, kurus ir iespējams apskatīt atsevišķi, pa vienai, vai izvēloties slaidu šova apskati. Slidiniet pirkstu horizontāli, lai pāriet pie nākošā attēla.



Video aplikācija ļaus atskaņot AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF un 3GP failu formātus.

Norādījums:

Video atskaņošana var būt apstādināta jebkurā laikā, kā arī Jūs varat turpināt to skatīties, pieskaroties „+” simbolam, kas atrodas faila nosaukumā labajā pusē.



Pārlūkprogrammas aplikācija ļaus sērfot Internetā izmantojot Android noklusējuma pārlūkprogrammu.

Piezīme: Lai savienoties ar Internetu, lūdzu apskatāties sadaļu **8. Wi-Fi savienojums**.

Norādījums: Pārlūkprogrammu aplikācija var strādāt ar vairākām lapām, atvērot tas uzreiz.



E-pasts aplikācija atbalsta POP un IMAP e-pasta protokolus.

Galvenās funkcijas

7. Ikonas

Sākumā ekrānā ir pieejamās sekojošas ikonas:



Atpakaļ – atgriezties pie iepriekšējās sadaļas.



Izvēlne – apskatīt izvēlni, kas atbilst tekošajai sadaļai.



Galvenā – nospiediet ikonu vienu reizi lai atgrieztos uz **Sākumā** ekrāna lapu. Nospiediet un pieturiet ikonu lai pārietu uz pēdējo atvērto aplikāciju.



Meklēt – ļauj meklēt informāciju Internetā vai arī datus, kas saglabāti uz ierīces.

8. Wi-Fi savienojums

- Sākumā ekrānā izvēlnē nospiediet **Uzstatījumi** ikonu lai piekļūst opciju sarakstām. Izvēlēties **Bezvadu un tīkla savienojumi**.
- Ja Wi-Fi ir izslēgts, pieskarieties Wi-Fi pozīcijai lai to ieslēgt. Pēc tam izvēlaties **Wi-Fi uzstatījumi**.
- Ierīce meklēs un pārbaudīs pieejamus Wi-Fi tīklus un attēlos tos ekrāna augšējā daļā.
- Pieskarieties tīklu pozīcijai, kurai Jūs vēlaties pievienoties. Pēc tam pieskarieties **Bezvadu tīkls** paroles laukam, lai parādītos virtuāla tastatūra. Ievadiet nepieciešamo tīkla informāciju, pieskarieties **Gatavs** virtuālām taustiņam un pēc tam pieskarieties **Savienot** virtuālām taustiņam.
- Jūsu ierīce tagad mēģinās izveidot savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu ar parametriem, kurus Jūs ievadījāt.

Datu pārsūtīšanas iespējas

9. Pārsūtīt datus no datora

- Savienot ierīci ar datoru var izmantojot USB kabeli, kas nāk kopā ar jūsu ierīci komplektā. Ierīce automātiski pāries uz USB ekrānu. Lūdzu sekojiet instrukcijām, kas parādīsies uz ekrāna, lai nodrošinātu USB datu pārsūtīšanu.
- Ierīce automātiski atpazīs datoru.
- Lūdzu, pārsūtiet vajadzīgo informāciju izmantojot **Windows Explorer**.

10. Lejupielādēt datus no AppsLib

- Jūs varat lejupielādēt bezmaksas vai maksās aplikācijas tieši no Jūsu ierīces izmantojot **AppsLib** piedāvātās aplikācijas.
- Pirms ieiet **AppsLib** pārliecināties, ka **WiFi savienojums** ir izveidots.
- Kad izveidots Internet savienojums, nospiediet  ikonu, kas atrodas sākumā ekrāna lapā.
- Ieejot **AppsLib** Jūs varat apskatīt sarakstu ar bezmaksas un maksās aplikācijām, kā arī instalēt nepieciešamu tieši Jums.
- Kad Jūs izvēlēšities virtuālo taustiņu **Izvēlne**, ierīce piedāvās sekojošās opcijas:

Manas aplikācijas	Apskatīt instalēto aplikāciju sarakstu. Atjaunināt vai atinstalēt aplikācijas.
Uzstatījumi	Mainīt AppsLib konta uzstatījumus, iztīrīt kešatmiņu un iztīrīt meklēšanas kešatmiņu .
Licence	Apskatīt AppsLib un vienošanās par lietotāju Licenci .
Iziet	Iziet no programmas.

Tehniskā specifikācija

Processors	ARM Cortex A8 at 1 GHz ar DSP; OpenGL ES 2.0 Hardware 3D Grafisks akselerators
OS	Android 2.2 (Froyo)
Displejs	10" TFT LCD, Kapacitatīvs multitouch
Izšķirtspēja	Augstas izšķirtspējas, 1024x600 pikseli, 16 miljon krāsu
Atbalstīto failu formāts	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Attēli: JPEG, BMP, PNG, GIF
Datu uzglabāšana	No 8 GB flash atmiņa, Micro SD slots
Interfeisi	USB slave 2.0, Full size USB host, Micro SD (saderīgs ar SDHC), HDMI izeja
Komunikācijas	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Akumulators	Litija polimeru akumulators
Dimensijas	270 x 150 x 12 mm (L x W x H)
Svars	480 g

Atruna

Visi Prestigio produkti nepārtraukti atjauninājās un uzlabojas, Jūsu ierīces programmatūra funkcionāli vai vizuāli var nedaudz atšķirties no aprakstītā šajā īsa lietošanās pamācībā.