

1. Obsah balenia

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Napájací adaptér |
| 3. Slúchadlá do uší | 4. USB kábel |
| 5. Krátky návod | 6. Záručný list |

2. Popis zariadenia



1	Vol + / Vol -	Nastavenie hlasitosti
2	Vypínač/Tlačidlo Reset	Zapnutie/vypnutie zariadenia; prepnutie zariadenia do režimu spánku/aktivácia; zresetovanie zariadenia
3	Indikátor zapnutia / nabíjania	Indikátor zapnutia/vypnutia; indikátor nabíjania
4	Slúchadlový konektor	Pripojenie slúchadiel
5	Port USB Host	Pripojenie USB zariadenia
6	Micro USB port	Pripojenie USB
7	Štrbina na kartu Micro SD	Vložte kartu SD
8	Mini HDMI video výstup	Pripojenie voliteľného HDMI kábla
9	Napájací port	Pripojenie napájacieho adaptéra
10	Web kamera	Video konferencie a ostatné aplikácie
11	Mikrofón	Nahrávanie hlasu

Začínáme

3. Nabíjanie

- K napájacímu portu na zariadení pripojte napájací adaptér. Druhú stranu adaptéra pripojte do elektrickej zásuvky. Spustí sa nabíjanie. Ak je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania bude blikať, počas nabíjania bude svietiť a ak je batéria takmer vybitá, bude blikať rýchlo.
- Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 3 hodiny. Používanie zariadenia počas nabíjania napájacím adaptérom môže predĺžiť dobu potrebnú na úplné nabitie.

4. Zapnutie / vypnutie

- Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Po úvodnej obrazovke sa automaticky zobrazí obrazovka **Home** (Domov).
- Stlačením **vypínača** prepnete zariadenie do režimu spánku. Opätovným stlačením zariadenie prebudíte.
- Na úplné vypnutie zariadenia lebo prepnutie do režimu spánku podržte stlačený **vypínač** a následne ťuknite na možnosť **Power Off** (Vypnúť) alebo **Standby** (Pohotovostný režim).

5. Sprievodca spustením

- Ak používate zariadenie po prvý raz (alebo po zresetovaní všetkých osobných nastavení), automaticky sa spustí **Sprievodca spustením**.
- **Sprievodca spustením** umožňuje vybrať jazyk systému z ponúkaného zoznamu a časovú zónu.
- Pri spustenom **Sprievodcovi spustením** sa skalibruje akcelerometer zariadenia. Pri kalibrácii postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Hlavné funkcie

6. Hlavné menu

Po skončení **Sprievodcu** **spustením** sa na zariadení zobrazí obrazovka **Home** (Domov), ktorá obsahuje nainštalované a štandardné aplikácie. Základné aplikácie sú detailne popísané nižšie.



Stlačením ikony **Guide** (Sprievodca) prehrá zariadenie krátke úvodné video, ktoré vás prevedie hlavnými funkciami zariadenia, používateľským rozhraním a nainštalovanými aplikáciami vhodnými na každodenné používanie, do kancelárie a hranie.



V aplikácii **Gallery** (Galéria) môžete prezerať obrázky na fotografickej stene, za sebou alebo v režime prezentácie. Horizontálnym posúvaním prsta môžete preskakovať z jedného obrázku na iný.



Aplikácia **Video** umožňuje prehrávať súborové formáty AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF a 3GP.

Tip:

Prehrávanie videa môžete kedykoľvek zastaviť a následne obnoviť ťuknutím na symbol „+“ napravo od názvu súboru.



Aplikácia **Browser** (Prehliadač) umožňuje surfovať po internete štandardným prehliadačom systému Android.

Poznámka:

Spôsob nastavenia pripojenia k internetu je popísaný v časti **8. Pripojenie k WiFi**.

Tip: Prehliadač dokáže fungovať s viacerými naraz otvorenými stránkami.



Aplikácia **Email** podporuje protokoly POP alebo IMAP.

Hlavné funkcie

7. Odkazy

Na obrazovke **Home** (Domov) sú dostupné nasledujúce odkazy:



Späť – návrat na predchádzajúcu obrazovku.



Menu – ponuka možností v závislosti od aktuálnej obrazovky.



Domov – stlačte jeden raz: návrat na obrazovku **Home** (Domov). Stlačte a podržte stlačené: preskočenie na jednu z posledných aplikácií.



Vyhľadávanie – umožňuje vyhľadávať položku v zariadení alebo na internete.

8. Pripojenie k WiFi

- V menu **Home** (Domov) kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia). Zobrazí sa zoznam možností. Vyberte položku **Wireless & networks** (Sieť a nastavenia).
- Ak je sieť WiFi vypnutá, zapnete ju ťuknutím na riadok WiFi. Následne vyberte položku **WiFi settings** (Nastavenia WiFi).
- Zariadenie vyhľadá dostupné WiFi siete a zobrazí ich v dolnej časti obrazovky.
- Ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ťuknutím na pole **Wireless password** (Heslo k bezdrôtovej sieti) zobrazíte virtuálnu klávesnicu. Zadať požadované informácie o sieti a ťuknite na položku **Done** (Hotovo) a následne ťuknite na položku **Connect** (Pripojiť).
- Zariadenie sa pokúsi nadviazať spojenie s prístupovým bodom WiFi so zadanými parametrami.

Prenos obsahu

9. Prenos obsahu z počítača

- Priloženým USB káblom pripojte zariadenie k počítaču. Na zariadení sa automaticky zobrazí obrazovka USB. Podľa inštrukcií na obrazovke povoľte prenos dát cez USB rozhranie.
- Počítač automaticky rozpozná zariadenie.
- Požadovaný obsah presuňte aplikáciou **Prieskumník** v systéme Windows.

10. Preberanie obsahu z webu AppsLib

- Z trhoviska aplikácií **AppsLib** si môžete priamo do vášho zariadenia prevziať bezplatné alebo platené aplikácie.
- Pred vstupom na stránku **AppsLib** si overte, či funguje WiFi spojenie.
- Pri aktívnom pripojení do internetu stlačte ikonu  na obrazovke **Home** (Domov).
- Po vstupe na stránku **AppsLib** si môžete prezrieť zoznam bezplatných a platených aplikácií a inštalovať požadované aplikácie.
- Po stlačení karty **Menu** (Ponuka) zobrazí zariadenie nasledujúce možnosti:

My apps (Moje aplikácie)

Zobrazenie zoznamu nainštalovaných aplikácií.
Aktualizácia alebo odinštalovanie aplikácií.

Settings (Nastavenia)

Zmena nastavenia účtu **AppsLib**, vymazanie vyrovnávacej pamäti (**Clear cache**) a vymazanie vyrovnávacej pamäti vyhľadávania (**Clear search cache**).

About (O aplikácii)

Prístup ku licenčnej zmluve s koncovým používateľom pre AppsLib.

Exit (Ukončiť)

Ukončenie programu

Technické špecifikácie

Procesor	ARM Cortex A8 s DSP, takt 1 GHz; grafický akcelerátor s hardvérovou 3D podporou OpenGL ES 2.0
OS	Android 2.2 (Froyo)
Displej	10" TFT LCD, kapacitný, multitouch
Rozlíšenie	1024×600 obr. bodov, 16 miliónov farieb
Podporované súborové formáty	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Obrázky: JPEG, BMP, PNG, GIF
Kapacita úložiska	Flash pamäť, od 8 GB, štrbina na kartu micro SDHC
Rozhrania	USB slave 2.0, USB host plnej veľkosti, Micro SD (komp. s SDHC), HDMI výstup
Komunikácia	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Batéria	Li-Pol
Rozmery	270 × 150 × 12 mm (D × Š × V)
Váha	480 g

Zrieknutie sa zodpovednosti

Kedže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto Krátkym návodom mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.