## Uvod

Hvala što ste kupili **Prestigio Digital Photo Frame 107**, digitalni photo display device. Izvrsno ste odabrali I nadamo se da ćete uživati u svim njegovim uzbudljivim mogućnostima. Pažljivo pročitajte korisnčki priručnik prije korištenja proizvoda, pa pratite svu proceduru kako bi u potpunosti koristili mogućnosti proizvoda.

# Sadržaj paketa

- 1. Digital Photo Frame 107 X 1
- Daljinski upravljač (baterije priložene) X
   1
- 4. Stalak uređaja X 1
- 5. USB kabl X 1
- **6. Brzi vodič** X 1
- 3. DC 5V Strujni adapter X 1





NOTE Uređaj se može učvrstiti na zid pomoću vijaka (nisu priloženi). Obratite se na dijagram s prikazom postavljanja.



Mount the device onto the screws securely applied on wall.

# Pogled na daljinski upravljač



Power	Uključuje/isključuje pozadinsko svjetlo
Preview	Prikazuje sve sličice u Picture Mode-u
ESC	Otkazuje odabir/Vraća na prethodni izbornik
i	Prikazuje informacije datoteke
Slide	Aktivira slide show funkciju
Time	Prikazuje trenutno vrijeme u <b>Calendar Mode-u</b>
Сору	Kopira datoteke između memorijske kartice I ugrađene memorije
▲◀▶▼	Usmjerni gumbi
ENTER	Potvrđuje odabir/Pokreće reprodukciju
Menu	Vraća na glavni izbornik
Date	Prikazuje trenutni datum u Calendar Mode-u
DEL	Briše trenutnu datoteku
Rotate	Rotira slike u Picture Mode-u
Ratio	Kruži kroz različite modove prikaza slika



#### NOTE

Uređaj će automatski ući u **Slide Show Mode** ako nema nikakve aktivnosti oko par sekundi.

## **PHOTO Funkcija**



- Pritisnite ◀► za odabir PHOTO funkcije I pritisnite ENTER za potvrdu odabira. Pritisnite ESC za povratak na prethodnu stranicu.
- Pritisnite ◀► kako bi odabrali sliku I pritisnite ENTER za prikaz iste.
- 3. Pritisnite **ROTATE** za rotiranje slike 90° u smjeru kazaljke sata.
- Pritisnite **RATIO** kako bi transformirali sliku u slijedu Original → Proširena → Puna.
- Po pokretanju, prikazat će se slika(ke) odgovarajućeg izvora medija. 3 moda prikaza dostupna su kako je opisano:

## Slide Show Mode:

- Sve će slike biti prikazane kontinuirano u abecednom redu.
- Pritisnite **ENTER** za pauziranje reprodukcije I pritisnite ponovno za nastavljanje.
- Pritisnite **SLIDE** kako bi pokrenuli Slide Show Mode bilo kad tijekom rada.

### Thumbnail Mode:

- Sve će slike biti prikazane kao umanjene sličice u svrhu pregleda.
- Pritisnite ▲◀▶▼ za odabir slike I pritisnite **ENTER** za prikazivanje.
- Pritisnite **PREVIEW** kako bi pokrenuli Thumbnail Mode bilo kad tijekom rada.

### Browsing Mode:

- Prikazivat će se jedna po jedna slika.
- Pritisnite **4** za pregled prethodne/slijedeće slike u nizu.

NOTE Obratite se na poglavlje Setup Funkcije za promjenu moda prikaza slike.

# <u>Funkcija sata</u>



- Pritisnite ◀► za odabir CLOCK funkcije I pritisnite ENTER za potvrdu odabira. Pritisnite ESC za povratak na prethodnu stranicu.
- 2. 3 su moda prikaza dostupna kako je opisano:

### Monthly Calendar Mode:

- Kalendar mjeseca, trenutno vrijeme, te slike u Slide Show Mode-u.
- Pritisnite ◀▶ za pregled prethodne/slijedeće slike u nizu.

#### Calendar Mode:

- Trenutni datum, vrijeme, te prikaz slika u Slide Show Mode-u.
- Pritisnite **4** za pregled prethodne/slijedeće slike u nizu.

#### Clock Mode:

• Kalendar mjeseca I trenutno vrijeme bit će prikazani.

1.

NOTE

Obratite se na poglavlje Setup Funkcije za promijenu moda prikaza kalendara.

## <u>Funkcija datoteke</u>



- Pritisnite **I** za odabir **FILE** funkcije I pritisnite **ENTER** za potvrdu odabira. Pritisnite **ESC** za povratak na prethodnu stranicu.
- Pritisnite ▲▼ za odabir slike. Pritisnite COPY za kopiranje slike s vanjskog medija na ugrađenu memoriju. Pritisnite ▼ kako bi označili YES I pritisnite ENTER za potvrdu akcije.
- Pritisnite ▲▼ za odabir slike. Pritisnite DEL za brisanje slike u izvoru medija. Pritisnite ▼ da označite YES I pritisnite ENTER za potvrdu akcije.
- 4.

NOTE COPY funkcija je dostupna jedino kad se vrši iz izvora vanjskog medija na ugrađenu memoriju.

## NOTE

Izađite u glavni izbornik, odaberite željeni izvor medija, te pokrenite funkciju datoteke za kopiranje/brisanje slike u različitom direktoriju.

## <u>Funkcija postavki</u>

- Pritisnite ◀► za odabir SETUP funkcije I pritisnite ENTER za potvrdu odabira. Pritisnite ESC za povratak na prethodnu stranicu.
- Pritisnite ▲▼ za odabir opcije, pritisnite ◀▶ za podešavanje vrijednosti I pritisnite ENTER za potvrdu odabira. Pritisnite ESC za povratak na prethodnu stranicu.
- 3. 3 su opcije postavki dostupne kako slijedi:

Postavke sustava:		
Osvjetljenje	1~100 (Zadana vrijednost postavljena na 50)	
Pozadinsko osvjetlje.	1~6 (Zadana vrijednost postavljena na 6)	
Kontrast	1~100 (Zadana vrijednost postavljena na 50)	
Zasićenost	1~100 (Zadana vrijednost postavljena na 50)	
Nijansa	1~100 (Zadana vrijednost postavljena na 50)	
Gamma	<ul> <li>GAMMA-1: Pristupanje oštrini boje</li> </ul>	

	<ul> <li>GAMMA-2: Pristupanje pravoj boji</li> </ul>
Jezik	English (Zadana vrijednost), Russian, Polish, Serbian, Czech, Bulgarian, Croatian, Romanian, Latvian, Slovenian, Slovak, Estonian
Auto-Power On	Omogućuje auto-power uklj/isklj funkciju I podešava
Auto-Power Off	odgovarajuće vrijednosti vremena
Auto-Power frekvencija	Podešava frekvenciju za auto-power on/off funkciju u slijedu Once → Everyday → Mon. to Fri. → Weekend
Reset	Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti
Postavke slika:	
Mod prikaza	Podesite mod prikaza slike na Slide Show / Thumbnail / Browse
Omjer prikaza	Podesite omjer prikaza slike na Crop to Fill / Full Screen / Fit to Screen
Trajanje Slide Show-a	Podesite trajanje za Slide Show Mode u slijedu od 5 Sek. $\rightarrow$ 10 Sek. $\rightarrow$ 15 Sek. $\rightarrow$ 30 Sek. $\rightarrow$ 1 Min. $\rightarrow$ 5 Min. $\rightarrow$ 15 Min. $\rightarrow$ 1 Sat $\rightarrow$ 1 Dan
Slide Show efekt	Podesite Slide Show Mode efekt tranzicije uključujući Rect / Spiral / Cross / Grid / Random lines / Blinds / Erase / Partition / Snake / Random / None
Ponavljanje Slide Show-a	Omogućuje/onemogućuje Slide Show Mode funkciju ponavljanja
Prikaz sata	Omogućuje/onemogućuje prikaz Slide Show vremena
Postavke kalendara:	
Mod prikaza	Podesite mod prikaza sata na Monthly Calendar / Calendar / Clock
Datum	Podesite vrijednosti prikaza kalendara za dan/mjesec/godinu
Mod sata	Prebacuje između formata 12-sati/24-sata
Vrijeme sata	Podesite minute/sat vrijednosti prikaza sata

# <u>Funkcija čitača kartica</u>

- 1. Spaja uređaj na PC s priloženim USB kablom.
- 2. Nakon automatske instalacije drivera, umetnite memorijske kartice u odgovarajuće utore uređaja.
- 3. Datoteke mogu biti kopirane, pomaknute, te brisane baš kao I ostale funkcije čitača kartiva.
- 4. Ponovno pokrenite uređaj nakon podešenja.
- Za sigurno uklanjanje uređaja iz PC-a, kliknite su Windows Notification Area.
   Odaberite odgovarajući uređaj (Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)) za

prekid rada.

6. Pratite on screen instrukcije za dovršenje uklanjanja uređaja.

# <u>Tehničke specifikacije</u>

Ekran	7" TFT LCD
Format datoteke	*.jpg ,*.bmp
Expansion utor	SD/MMC/MS/xD kartice (do 8GB kapaciteta podrška)
Ugrađena memorija	128MB NAND Flash
USB Interface	High Speed USB2.0
OSD jezici	English, Russian, Polish, Serbian, Czech, Bulgarian,
	Croatian, Romanian, Latvian, Slovenian, Slovak, Estonian
Kompatibilni OS	Windows 2000 / Windows XP / Windows VISTA
Težina	528 ± 5g
Dimenzije (L X W X H)	209mm X 141mm X 24.5mm
Izvor napajanja	Ulaz: AC 100V-240V
	Izlaz: DC 5V, 2A

# <u>Tehnička podrška I obavijest o jamstvu</u>

Obratite se, molimo, na <u>www.prestigio.com</u> radi tehničke podrške I priključene jamstvene kartice radi obavijesti o jamstvu.

## <u>Odricanje</u>

Poduzeli smo sve napore kako bi osigurali da su informacije i procedure u ovom priručniku točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi ikojih grešaka ili propusta. Prestigio pridržava pravo izmjena bez daljih obavijesti u svezi ikojeg proizvoda.