Introduzione

Grazie per aver acquistato il PRESTIGIO **Digital Photo Frame 107**, un dispositivo che visualizza le foto digitali. Avete fatto un eccellente scelta e noi speriamo che vi divertirete con tutte le sue entusiasmanti caratteristiche. Per piacere, leggete con attenzione il manuale prima dell'utilizzo e seguite tutte le procedure per godere appieno di tutte le caratteristiche del prodotto.

Contenuto del pacco

- 1. Digital Photo Frame 107 X 1
- 2. Telecomando (batteria inclusa) X 1
- 4. Base del dispositivo X 1
- 5. Cavo USB X 1
- 3. DC 5V Adattatore per corrente elettrica X 1
- 6. Quida rapida X 1



Pulsante In alto	Per scivolare su	Pulsante ESC	Cancella la selezione o torna al menu precedente
Pulsante I n	Per scivolare giù		
basso			
Pulsante	Per scivolare a sinistra	Base del	Sostiene il dispositivo
Sinistra		Dispositivo	

Il dispositivo è adatto per essere montato al muro con le viti (non incluse). Per il montaggio fare riferimento all'immagine seguente. *Montare il dispositivo con le viti in maniera che siano applicate al muro fermamente.* Mount the device onto the screws securely applied on wall. Panoramica del telecomando



Bower	Accondo/Spogno la luco postorioro	
Fower	Accenter Spegne la luce posteriore	
Preview	Visualizza tutte le immagini rimpicciolite in Modalità Immagini	
ESC	Cancella la selezione/Torna al menu precedente	
i	Visualizza le informazioni del file	
Slide	Attiva la funzione di visualizzazione delle diapositive	
Time	Visualizza il tempo corrente in Modalità Calendario	
Сору	Copia i file dalla scheda di memoria alla memoria interna e vice versa	
▲◀▶▼	Pulsanti di Direzione	
ENTER	Conferma la selezione/Avvia la riproduzione	
Menu	Ritorna al menu principale	
Date	Visualizza la data corrente in Modalità Calendario	
DEL	Elimina il file corrente	
Rotate	Ruota le immagini in Modalità Immagini	
Ratio	Cambia tra vari modalità di visualizzazione degli immagini	



9. Per ritornare al menu principale in ogni momento, premere il pulsante **Menu**.

Il dispositivo accederà automaticamente alla modalità Slide Show, se nessuna azione è eseguita per alcuni secondi.

Funzione immagini



- Per selezionare la funzione Immagini, premere
 per selezionare la funzione, e premere
 ENTER per cofermare la selezione. Per ritornare alla visualizzazione precedente dello schermo, premere ESC.
- Premere ◀▶ per selezionare l'immagine e premere ENTER per visualizzarlo.
- Per ruotare l'immagine di file 90° a senso orario, premere il pulsante Rotate.
- 4. Premere **RATIO** per trasformare l'immagine nella sequenza Originale → Esteso → completo.
- Dopo l'accensione gli immagini di fonte rispettiva saranno visualizzati. Le 3 seguenti modalità di visualizzazione sono disponibili:

Modalità Slide Show:

- Tutti gli immagini saranno visualizzati in modo alfabetico continuamente.
- Premere **ENTER** per sospendere la riproduzione e premerlo di nuovo per riprenderla.
- Premere **SLIDE** per accedere alla modalità Slide Show in ogni momento durante il funzionamento.

Modalità Thumbnail:

- Tutti gli immagini saranno visualizzati in dimensione rimpicciolita per l'anteprima.
- Premere ▲◀▶▼ per selezionare l'immagine e premere ENTER per visualizzarlo.
- Premere **PREVIEW** per accedere alla modalità Thumbnail in qualunque momento durante il funzionamento.

Modalità Browsing:

- Verrà visualizzato solo un'immagine a volta.
- Premere
 per visualizzare il seguente/precedente immagine nella linea.

ΝΟΤΑ

Si prega di riferire alla sezione Impostazione Funzioni per cambiare la modalità di visualizzazione dell'immagine.

Funzione orologio



- Premere ◄► per selezionare la funzione orologio (CLOCK) e premere ENTER per confermare la selezione. Per ritornare alla visualizzazione precedente dello schermo, premere ESC.
 - Le 3 seguenti modalità di visualizzazione sono disponibili:

Modalità calendario mensile:

- Il calendario mensile, il tempo corrente e gli immagini nella modalità Slide Show saranno visualizzati.
- Premere **** per visualizzare il seguente/precedente immagine nella linea. **Modalità calendario**:
- Il giorno corrente, il tempo corrente e gli immagini saranno visualizzati nella modalità Slide Show.
- Premere per visualizzare il seguente/precedente immagine nella linea.
 Modalità orologio:
- Il calendario mensile e il tempo corrente saranno visualizzati.

2.

NOTA Si prega di riferire alla sezione Impostazione Funzioni per cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.

Funzione File



- Premere ◄► per selezionare la funzione FILE e premere ENTER per confermare la selezione. Per ritornare alla visualizzazione precedente dello schermo, premere ESC.
- Premere ▲▼ per selezionare l'immagine.
 Premere COPY per copiare l'immagine dalla fonte esterna alla memoria interna. Premere ▼ per scegliere YES e premere ENTER per confermare l'operazione.
- Premere ▲▼ per selezionare l'immagine.
 Premere DEL per cancellare l'immagine nella fonte. Premere ▼ per scegliere YES e premere ENTER per confermare l'operazione.

4.

NOTA La funzione COPY è disponibile solo quando è eseguita dalla fonte esterna alla memoria interna.

ΝΟΤΑ

Per copiare/cancellare l'immagine in una directory diversa, si prega di uscire a menu principale, selezionare la fonte desiderata e accedere alla funzione file.

Funzione Impostazioni

- 1. Premere ◀▶ per selezionare la funzione impostazioni (SETUP) e premere ENTER per confermare la selezione. Per ritornare alla visualizzazione precedente dello schermo, premere ESC.
- Premere ▲▼ per selezionare l'opzione, premere ▲▶ per aggiustare valori e premere ENTER per confermare la selezione. Per ritornare alla visualizzazione precedente dello schermo, premere ESC.
- 3. Le 3 seguenti opzioni di impostazioni sono disponibili:

Impostazioni del Sistema:

Luminosità	1~100 (Valore default impostato - 50)			
Luce posteriore	1~6 (Valore default impostato - 6)			
Contrasto	1~100 (Valore default impostato - 50)			
Saturazione	1~100 (Valore default impostato - 50)			
Tonalità cromatica	1~100 (Valore default impostato - 50)			
Gamma	 GAMMA-1: Avvicinante alla incisività dell'immagine GAMMA-2: Avvicinante al colore vero 			
Lingue	Inglese (Default), russo, polacco, serbo, ceco, bulgaro, croato, rumeno, lettone, sloveno, slovacco, estone			
Auto-Power Acceso	Avviare la funzione auto-power acceso/spento e			
Auto-Power Spento	aggiustare I valori di tempo rispettivi			
Frequenza Auto-Power	Agguistare la frequenza della funzione auto-power nella sequenza Una volta → Ogni giorno → da Lunedì a Venerdì → Fine settimana			
Azzerrare	Ripristinare al dispositivo le impostazioni di default della fabbrica			
Impostazioni immagini:				
Modalità	Agguistare la modalità Visualizzazione Immagini tra			
Visualizzazione	Slide Show / Thumbnail / Browse			
Immagini				
Ratio Visualizzazione	Agguistare il ratio Visualizzazione Immagini tra Crop			
Immagini	to Fill / Full Screen / Fit to Screen			
Durezza di Slide Show	Agguistare la durezza di modalità Slide Show in sequenza tra 5 sec. \rightarrow 10 sec. \rightarrow 15 sec. \rightarrow 30 sec. \rightarrow 1 min. \rightarrow 5 min. \rightarrow 15 min. \rightarrow 1 ora \rightarrow 1 giorno			
Effetti di Slide Show	Impostare gli effetti aggiuntivi di modalità Slide Show			

IT-6

	tra Rect / Spiral / Cross / Grid / Reom lines / Blinds / Erase / Partition / Snake / Reom / None		
Ripetizione Slide	Attivare/disattivare la funzione di repetizione nella		
Show	modalità Slide Show		
Visualizzazione di	Attivare/disattivare la visualizzazione del tempo		
orologio	durante Slide Show		
Impostazioni Calendario:			
Madalità	Aggiustare la modalità della visuallizzazione del		
vicualizzaziono	orologio tra Calendario mensile / Calendario /		
VISUAIIZZAZIONE	Orologio		
Data	Aggiustare i valori di giorno/mese/anno del calendario		
Modalità orologio	Scegliere tra il formato del tempo 12-ore/24-ore		
Tempo di orologio	Aggiustare i valori di minuto/ora dell'orologio		

Funzione Card Reader

- 1. Connettere il dispositivo con il PC tramite un cavo USB.
- 2. Dopo l'istallazione automatica del driver, inserire le memory card nella porta appropriata nel dispositivo.
- 3. I file possono essere copiati, spostati e cancellati esattamente come le funzioni di un qualsiasi Card Reader.
- 4. Riavviare il dispositivo quando viene richiesto.
- Per una rimozione sicura del dispositivo dal PC, cliccare su nella area notifiche di Windows. Selezionare il dispositivo corrispondente (Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)) e fermare le operazioni.
- 6. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la rimozione del dispositivo.

Specifiche del prodotto

Schermo display	7" TFT LCD
Formato file	*.jpg ,*.bmp
Slot di estensione	SD/MMC/MS/xD Card (capacità sopportata fino a 8GB)
Memoria interna	128MB NE Flash
Interfaccia USB	High Speed USB2.0
Lingue OSD	Inglese, russo, polacco, serbo, ceco, bulgaro, croato, rumeno, lettone, sloveno, slovacco, estone
Compatibile OS	Windows 2000 / Windows XP / Windows VISTA
Peso	528 ± 5g
Dimensioni (L X W X H)	209mm X 141mm X 24.5mm
Elettrica	Input: AC 100V-240V
	Output: DC 5V, 2A

Informazioni sull'Assistenza Tecnica e Garanzia

Per le informazioni sull'assistenza tecnica e la garanzia allegata a prodotto fare riferimento al sito web <u>www.prestigio.com</u>.

Declinazione di Responsabilità

Vengono apportate ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure descritte in questo manuale dell'utente siano complete e accurate. Non verrà accettata alcuna lamentela per qualsiasi errore od omissione. Prestigio riserva il diritto di apportare le modifiche senza ulteriore preavviso ai prodotti nel presente documento.