Introduction

Vous venez d'acquérir le Digital Photo Frame 170 de Prestigio, un cadre photo numérique, et nous vous en remercions. Vous avez fait un excellent choix et nous espérons que vous en apprécierez pleinement ses multiples capacités. Nous vous recommandons de lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit et de suivre toutes les procédures du manuel pour profiter de manière optimale des possibilités du produit.

Contenu du pack

- Cadre photo numérique 510 de 1. Prestigio X 1
- 4. Chiffon nettoyant X 1
- 5. Guide rapide X 1
- 2. Télécommande (piles fournies) X 1 3. Adaptateur secteur 5V CC X 1



- Fente de carte 1 mémoire
- Port USB 2
- 3 Mini port USB



Reçoit la carte mémoire pour la transmission de données

Connecte au lecteur flash externe Connecte au PC

EN-1

4	Jack CC	Connecte à l'adaptateur d'alimentation				
5	Bouton ∡ #	Réglage de la luminosité				
6	Boutons de	MENU	Réglage/sous-	>>	Image suivante	
	commande		menu			
		<<	Image précédente	EXIT	Annule l'action	
			Démarre la lecture			

Vue de la télécommande



1	POWER	Met sous tension/hors tension
2	SETUP	Entre dans le menu de configuratione
3	ZOOM	Zoome avant/arrière sur l'image
4	EXIT	Annule la sélection/Retourne au menu précédent
5	ROTATE	Fait pivoter l'image
6	PLAY	Commence la lecture du diaporama
7	▲◀▶▼	Boutons directionnels
8	SLIDESHOW	Entre en mode diaporama
9	STOP	Arrête la lecture du diaporama
10	ENTER	Retourne au menu principal

NOTE:

Pour une meilleure performance, faites fonctionner la télécommande selon les angles et dans les distances appropriés comme ci-dessous :



Angle horizontal : $\leq 45^{\circ}$ Distance opérationnelle : 3M

Angle horizontal : ≤ 15° Distance opérationnelle : 5M

- Suivez les instructions ci-dessous pour installer/remplacer la pile de la télécommande :
 - 1. Pressez et tirez le couvercle du compartiment à pile.
 - 2. Placez une pile au lithium **CR2025**, signe "+" vers le haut.
 - 3. Repoussez le couvercle du compartiment à pile jusqu'à ce qu'il soit bien fermé.

Mise en route		
	1.	Connectez le Digital Photo Frame 170 de Prestigio à l'adaptateur d'alimentation 5V CC .
	2.	Soulevez le support et réglez-le selon l'angle de vue que vous souhaitez.
	3.	Insérez la(les) carte(s) mémoire ou le lecteur flash USB avec les fichiers appropriés si nécessaire.
Al Real	4. NOT	Pressez POWER sur l'appareil pour l'allumer. E :
	Assu	rez-vous que la(les) carte(s) mémoire
	est(s d'inse	ont) insérée(s) correctement selon le sens ertion.
Select Card		
	5.	Pressez I pour sélectionner la source média.
	6.	Pressez ENTER pour confirmer la sélection.



- Pressez **♦** pour sélectionner le mode **PHOTO**, le mode **FILE** (FICHIER) ou le mode **TIME** (HORLOGE).
- Pressez ENTER pour confirmer la sélection ou pressez EXIT pour annuler.

Configuration du système



- Pressez SETUP pour entrer dans le menu de configuration dans l'écran de sélection de mode.
- Pressez ▲ ◀ ▶ ▼ pour mettre en surbrillance l'option souhaitée, pressez ENTER pour confirmer la sélection et EXIT pour retourner à l'option précédente. Référez-vous au tableau suivant pour plus de détails.

Langue	Sélection de la langue d'affichage				
Fenêtre Magique	Désactiver la "Fenêtre Magique" permet de visualiser des fichiers-images une à la fois lors de la lecture du diaporama				
Taille d'affichage de l'image	Optimisation des fichiers-images pour l'affichage				
Transition du Diaporama	Réglage des effets spéciaux pour la transition d'images lors de la lecture du diaporama				
Vitesse du diaporama	Réglage de la vitesse de lecture du diaporama				
Mélange des images du diaporama	Affichage aléatoire des images				
Economie d'énergie	Mise hors tension de l'appareil après un lapse de temps spécifié				
Paramètres par défaut	Restauration de tous les paramètres à leur valeur par défaut.				

Mode photo







- Pressez ▲ ◀ ▶ ▼ pour sélectionner le fichier image et ENTER pour confirmer la sélection.
- 2. Pressez **SLIDESHOW** pour démarrer la lecture du diaporama.
- Pressez EXIT ou STOP pour arrêter la lecture et retourner au mode vignette.
- Pressez ENTER pour démarrer la lecture du diaporama.
- 5. Pressez **ZOOM** pour effectuer un zoom avant/arrière.
- 6. Pressez **ROTATE** pour faire pivoter l'image dans le sens anti-horaire.
- Pressez SETUP pour entrer dans le sous-menu.
- Pressez ▲▼ pour mettre en surbrillance les options et pressez ENTER pour exécuter la fonction sélectionnée.
- Dans la fonction Adjust LCD Color (réglage de la couleur LCD), pressez ▲▼ pour sélectionner les options et ◀▶ pour régler les valeurs relatives.
- 10. Pressez **EXIT** ou **STOP** pour retourner à l'écran précédent.

Mode Fichier



- Pressez ▲▼ pour sélectionner le fichier image et ENTER pour confirmer la sélection.
- 2. Pressez **SLI DESHOW** pour démarrer la lecture du diaporama.
- 3. Pressez **EXIT** ou **STOP** pour arrêter la lecture et retourner en mode vignette.
- 4. Pressez **ENTER** pour démarrer la lecture du diaporama.
- Pressez ZOOM pour effectuer un zoom avant/arrière.
- 6. Pressez **ROTATE** pour faire pivoter le fichier image dans le sens anti-horaire.



- 7. Pressez **SETUP** pour entrer dans le sous-menu.
- Pressez ▲▼ pour mettre en surbrillance les options et pressez ENTER pour exécuter la fonction sélectionnée.
- Dans la fonction Adjust LCD Color (Réglage de la fonction LCD), pressez ▲▼ pour sélectionner les options et ◀▶ pour régler les valeurs relatives.
- 10. Pressez **EXIT** or **STOP** pour retourner à l'écran précédent.

Mode Horloge

Sec	The l	Tu	We	Th	Pr.	2.4	
			1	1	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
	18	19	28	21	22	23	M. Q. QM
24	25	26	27	28	29	38	



- Pressez ▲▼ pour afficher les calendriers des autres mois/années.
- Pressez ◀► pour faire défiler les fichiers images.
- 3. Pressez **SETUP** pour entrer dans le sous-menu.
- Pressez ▲▼ pour mettre en surbrillance les options et pressez ENTER pour exécuter la fonction sélectionnée.
- Dans la fonction Adjust LCD Color (Réglage de la couleur LCD), pressez ▲▼ pour sélectionner les options et ◀▶ pour régler les valeurs relatives.
- 6. Pressez **EXIT** ou **STOP** pour retourner à l'écran précédent.

Régler l'horloge	Pressez ◀▶ pour faire défiler les réglages horloge, ▲▼ pour régler les valeurs, ENTER pour confirmer ou EXIT pour sortir du réglage de l'horloge.
Photo du diaporama	Pressez ▲▼ pour sélectionner la source du fichier image, ENTER pour confirmer ou EXIT pour sortir du réglage de l'horloge.
Régler le minuteur	Pressez ◀▶ pour faire défiler les réglages du minuteur, ▲▼ pour régler les valeurs, ENTER pour confirmer ou EXIT pour sortir des réglages de l'horloge.

Pivotement de l'appareil

L'appareil peut opérer un pivotement automatique de l'image lorsque l'on fait pivoter sa position verticalement/horizontalement. Régler simplement le support arrière pour placer l'appareil dans la position désirée.

Fonction Lecteur de Carte

Le Digital Photo Frame 170 de Prestigio peut aussi fonctionner comme un lecteur de carte. Suivez les instructions ci-dessous pour un fonctionnement correct.

- 1. Connectez l'appareil au PC via le câble USB fourni.
- 2. Après une installation du pilote automatique, insérez les cartes mémoire dans les fentes appropriées sur l'appareil.
- 3. Les fichiers peuvent être copiés, déplacés et effacés exactement comme sur un autre lecteur de carte.
- 4. Relancez l'appareil quand on vous y invite.
- Pour déconnecter l'appareil du PC en toute sécurité, cliquez sur dans la Zone de Notification Windows. Sélectionner l'appareil correspondant (USB Mass Storage Device Drive (E:) (Arrêter le pilote de l'appareil de stockage de masse USB) pour arrêter le fonctionnement.

6. Suivez les instructions à l'écrans pour achever le retrait de l'appareil.

NOTE:

NE PAS connecter le lecteur flash USB quand vous reliez l'appareil au PC. Ne pas se conformer à cette instruction peut entraîner des dégâts ou même des pertes de données.

Product Specifications

Ecran	7" TFT LCD
Résolution	480 pixels X 234 pixels
Format de fichier	*.jpg seulement
Fente d'extension	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash
USB	USB2.0 X 1, USB2.0 (Host) X 1
Poids	900 ± 5g
Dimensions (Lo *La * H)	297mm X 208mm X 25mm
Adapteur d'alimentation	Entréee CA 100V-240V, 50~60Hz Sortie CC 5V, 2A

Informations sur la garantie et le support technique

Se référer à <u>www.prestigio.com</u> pour le support technique et la carte de garantie incluse EN-7

Avis de non-responsabilité

Nous avons fourni tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer tout changement sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.