#### Uvod

Hvala što ste nabavili **Prestigio Digital Photo Frame 170**, digitalni photo display uređaj. Izvrsno ste odabrali I nadamo se da ćete uživati u svim uzbudljivim mogućnostima istog. Molim pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije korištenja proizvoda, te pratite sve procedure kako bi potpuno uživali u svim mogućnostima proizvoda.

## Sadržaj paketa

- 1. Prestigio Digital Photo Frame 170  $\times 1$
- Daljinski upravljač (baterija priložena) X 1
- 3. DC 5V strujni adapter X 1
- 4. Krpa za čišćenje X 1
- 5. Brzi priručnik X 1





# Prethodni prikaz

Pregled daljinskog upravljača



POWER	Uključuje/isključuje napajanje ON/OFF
SETUP	Otvara izbornik postavki
ZOOM	Zumira datoteku prikaza in/out
EXIT	Odustajanje od izbora/Povratak na prethodni izbornik
ROTATE	Rotira datoteku prikaza
PLAY	Pokreće slideshow izvođenja
▲◀▶▼	Gumbi smjerova
SLIDESHOW	Otvara mod slideshowa
STOP	Zaustavlja slideshow izvođenje
ENTER	Vraća na glavni izbornik
	POWER SETUP ZOOM EXIT ROTATE PLAY ▲◀▶▼ SLIDESHOW STOP ENTER

#### OPASKA:

Radi boljeg izvođenja, upravljajte daljinskim upravljačem unutar odgovaraućih • uglova I udaljenosti kako je preporučeno:



Vodoravni ugao ≤ 45° Radna udaljenost: 3M

Vodoravni ugao ≤ 15° Radna udaljenost: 5M

- Molimo pratite instrukcije za instaliranje/zamjenu baterije daljinskog upravljača:
  - 1. Pritisnite i izvucite policu baterije.

Prestigio

- 2. Smjestite **CR2025** Lithium bateriju s "+" oznakom prema gore.
- 3. Pritisnite natrag ploicu baterije dok se čvrsto ne zatvori.

## Započinjanje

- 1. Spojite Prestigio Digital Photo Frame 170 na DC 5V strujni adapter.
- Podignite stalak I podesite na željeni ugao gledanja.
- Umetnite memorijsku karticu(ce) ili USB flash drive s odgovarajućim datotekama ukoliko je potrebno.
- Pritisnite **POWER** na uređaju kako bi ga uključili.

#### OPASKA:

Provjerite da je memorijska kartica(ce) odgovarajuće umetnuta prema priloženim naputcima.



- 5. Pritisnite  $\triangleleft$  za odabir izvora medija.
- 6. Pritisnite ENTER za potvrdu odabira
- Pritisnite ◀► za odabir između PHOTO moda, FILE moda i TIME moda.
- 8. Pritisnite **ENTER** ta potvrdu odabira ili pritisnite **EXIT** za odustajanje.

Postavke sustava



- 1. Pritisnite SETUP kako bi otvorili izbornik postavki tijeko moda izbora ekrana.
- Pritisnite ▲ ◀▶ ▼ kako bi označili željenu opciju, ENTER za potvrdu odabira, te EXIT za povrat na prethodnu opciju. Obratite se na slijedeće radi detalja.

Language	OSD odabir jezika	
Magic Window	Isključivanje magic window-a omogućuje pregled datoteka prikaza jedan po jedan tijekom slide show izvođenja	
Display Image Size	Optimiziranje datoteka prikaza	
Slideshow Transition	Podešavanje specijalnih efekata tranzicije datoteke prikaza tijekom slide show izvođenja	
Slideshow Speed	Podešavanje brzine izvođenja slide show-a	
Slideshow Shuffle	Nasumično prikazivanje datoteka prikaza	
Power Saving	Uređaj smanjuje količinu napajanja nakon naznačenog vremena	
Factory Default	Vraćanje svih postavki na tvorničke.	

#### Foto mod



- 4. 5. 6.
- Pritisnite ▲◀▶▼ kako bi odabrali datoteku prikaza I ENTER za potvrdu odabira.
- Pritisnite SLIDESHOW za pokretanje slide show izvođenja.
- Pritisnite EXIT ili STOP za zaustavljanje izvođenja I povratak na prikaz umanjenih sličica.
  - . Pritisnite **ENTER** kako bi pokrenuli slide show izvođenje.
  - 5. Pritisnite **ZOOM** za zumiranje.
    - Pritisnite **ROTATE** kako bi rotirali datoteku prikaza u smjeru obrnuto od kazaljke na satu.



- 7. Pritisnite **SETUP** kako bi otvorili podizbornik .
- Pritisnite ▲▼ kako bi označili opcije I pritisnite ENTER radi izvršenja odabrane funkcije.
- TijekomAdjust LCD Color funkcije, pritisnite
  ▲▼ radi odabira opcija i ◀▶ podešavanja relativnih vrijednosti.
- 10. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** za povratak na prethodni ekran .

# Mod datoteka







- Pritisnite ▲▼ za odabir datoteke prikaza I ENTER za potvrdu izbora.
- 2. Pritisnite **SLIDESHOW** za početak slide show izvođenja.
- 3. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** za prekid izvođenja I povratak na prikaz umanjenih sličica.
- 4. Pritisnite **ENTER** za početak slide show izvođenja.
- 5. Pritisnite **ZOOM** radi zumiranja.
- 6. Pritisnite **ROTATE** kako bi rotirali datoteku prikaza u smjeru obrnuto od kazaljke na satu.
- 7. Pritisnite **SETUP** kako bi otvorili podizbornik.
- Pritisnite ▲▼ kako bi označili opcije I pritisnite
  ENTER kako bi izvršili odabranu funkciju.
- Tijekom Adjust LCD Color funkcije, pritisnite
  ▲▼ kako bi odabrali opcije I ◀► kako bi podesili relativne vrijednosti.
- 10. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** za povratak na prethodni ekran.

# Mod vremena



- Pritisnite ▲▼ za prikaz kalendara različitih mjeseci/godina.
- 2. Pritisnite ◀► za klizanje kroz datoteke prikaza.



- 3. Pritisnite **SETUP** kako bi otvorili podizbornik.
- Pritisnite ▲▼ kako bi označili opcije I pritisnite
  ENTER kako bi izvršili odabranu funkciju.
- Tijekom Adjust LCD Color funkcije, pritisnite
  ▲▼ kako bi odabrali opcije I ◀► za podešavanje relativnih vrijednosti.
- 6. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** za povrat na prethodni ekran.

	Pritisnite ◀▶ za kretanje kroz postavke vremena, ▲▼ za	
Set Clock	podešavanje vrijednosti, ENTER za potvrdu ili EXIT za izlaz iz	
	postavljanja vremena.	
Slideshow	Pritisnite ▲▼ za odabir izvora datoteke prikaza, ENTER za	
Photo	potvrdu ili <b>EXIT</b> za izlaz iz postavljanja vremena.	
	Pritisnite ◀▶ za kretanje kroz postavke vremena, ▲▼ za	
Timer Set	podešavanje vrijednosti, ENTER za potvrdu ili EXIT za izlaz iz	
	postavki vremena.	

# Uređaj rotiranja

Uređaj je u stanju automatske rotacije prikaza, kad mu je položaj rotiran okomito/vodoravno. Jednostavno podesite stalak kako bi smjestili uređaj u željeni položaj.

# Funkcija čitača kartice

**Prestigio Digital Photo Frame 170** može raditi I kao čitač kartice. Pratite instrukcije radi pravilnog upravljanja.

- 1. Spojite uređaj na PC pomoću priloženog USB kabla.
- 2. Nakon automatske instalacije drivera, umetnite memorijske kartice u odgovarajće utore uređaja.
- Datoteke se mgu kopirati, micati, te brisati jednako kao ostale funkcije čitača kartica.
- 4. Ponovno pokrenite ređaj kad je promptno.
- Za sigurno uklanjanje uređaja iz PC-a, kliknite na u Windows Notification Area. Odaberite odgovarajući uređaj (Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)) za zaustavljanje operacije.
- 6. Pratite on screen instrukcije kako bi dovršili uklanjanje uređaja.

7" TFT LCD

#### OPASKA:

Nemojte NIKAKO spajati USB flash drive kad spajate uređaj na PC. Propust pridržavanja može uzročiti oštećenje ili čak gubitak podataka.

#### Specifikacije proizvoda

Display Screen Resolution

480 piksela X 234 piksela

File Format	*.jpg jedino
Extension Slot	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash
USB Interface	USB2.0 X 1, USB2.0 (Host) X 1
Weight	900 ± 5g
Dimensions (L * W * H)	297mm X 208mm X 25mm
Power Adapter	Ulaz AC 100V-240V, 50~60Hz Izlaz DC 5V, 2A

# Tehnička podrška i obavijest o jamstvu

Obratite se na <u>www.prestigio.com</u> radi tehničke podrške i priložene jamstvene kartice za obavijest o jamstvu.

# Odricanje

Činimo sve napore kako bi osigurali da obavijesti i procedure iz ovog korisničkog priručnika budu točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi ikojih grešaka ili propusta. **Prestigio** pridržava pravo izmjena bez daljnjih obavijesti za bilo koji proizvod.