Előszó

2.

2

Köszönjük, hogy **Prestigio 170-es digitális képkeretet** vásárolt médialejátszó eszközként. Kitűnő választás volt, és bízunk benne, hogy a készülék valamennyi funkcióját élvezni fogja. Kérjük, hogy mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és kövesse az abban leírtakat, hogy maradéktalanul élvezhesse a készülék valamennyi funkcióját.

A csomag tartalma

- 1. 1 db Prestigio 170 digitális képkeret
- 4. 1 db tisztító kendő
- 1 db távirányító (elemmel)
- 5. 1 db rövid tájékoztató
- 3. 1 db 5V-os DC adapter



3

1 LCD panel

2 Infra érzékelő

Prestrojo

3 Elektromos kapcsoló

1

2 3

4 Hátsó támasz

Képeket jelenít meg Érzékeli a távirányítóból érkező jeleket

ON/OFF állásba (BE/KI) kapcsolja a készüléket Elforgatható képkeret támasz



1	Memóriakártya nyílás	Adatátviteli memóriakártya helye				
2	USB Port	Külső 'flash' meghajtó csatlakozó				
3	Mini USB Port	Számítógép csatlakozó				
4	DC Jack	Hálózati adapter csatlakozó				
5	▲* Button	Fényerő beállítás				
6	Vezérlő gombok	MENU	Beáll./almenü	>>	Következő kép	
		<<	Előző kép	EXIT	Törli a műveletet	
			Megkezdi a leját	szást		
EN-1						

A távirányító



1	POWER	ON/OFF állásba (BE/KI) kapcsol
2	SETUP	A beállítások menüt hívja elő
3	ZOOM	Képet nagyít/kicsinyít
4	EXIT	Törli a kijelölést/visszatér az előző menühöz
5	ROTATE	Elforgatja a képet
6	PLAY	Elindítja a "slideshow"-t (diavetítést)
7	▲◀▶▼	Irányító gombok
8	SLIDESHOW	Slideshow (diavetítés) üzemmódba kapcsol
9	STOP	Megállítja a diavetítést
10	ENTER	Visszatér a főmenühöz

FIGYELEM:

 A zavartalan működés érdekében a távirányítót megfelelő szögben és távolságról ajánlott működtetni, az alábbiak szerint:



Vízszintessel bezárt szög ≤ 45° Hatótávolság: 3 m

Vízszintessel bezárt szög ≤ 15° Hatótávolság: 5 m

- Kérjük, hogy a távirányító elemének behelyezését/kivételét az alábbi útmutató szerint végezze:
 - 1. Nyomja meg és húzza ki az elemtartó tálcát.
 - Helyezzen be egy CR2025 lítiumos (gomb)elemet, úgy, hogy annak "+" jelzése felfelé nézzen.
 - 3. Nyomja vissza az elemtálcát, úgy, hogy szorosan zárjon.

Használat előtt



- 1. Csatlakoztassa a **Prestigio 170-es digitális** képkeretet az **5V-os DC adapterrel.**
- Emelje ki a támaszt és igazítsa a megfelelő szögbe.
- Helyezze be a memóriakártyát vagy szükség esetén az USB flash meghajtót a megfelelő fájlokkal.
- 4. A bekapcsoláshoz nyomja meg a készüléken a **POWER** gombot.

FIGYELEM:

Ügyeljen rá, hogy a memóriakártya a behelyezési irányának megfelelően legyen behelyezve.

Ð

- 5. A nyilakkal válasszon médiaforrást.
- A választás rögzítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
- A ◄► nyilakkal választhat a PHOTO, a FILE és a TIME (fénykép, fájl és idő) üzemmódok között.
- A választás rögzítéséhez nyomja meg az ENTER gombot, törléséhez EXIT-et.

Longuage(Try11d) Rayte Window Bislay Inspection Elidation (pred) Elidation (pred) Elidation (pred) Elidation (pred) Factory Joi Naile

Rendszer beállítás

- 1. Nyomja meg a **SETUP** gombot, mialatt az üzemmód választás látható a képernyőn.
- A ▲ ◄ ▶ ▼ nyilakkal jelölje ki a kívánt opciót, a választás rögzítéséhez nyomja meg az ENTER-t. Az EXIT megnyomásával térhet vissza az előző opcióhoz. Az alábbi táblázatban bővebb tájékoztatást találhat.

Language (Nyelv)

Magic Window

(Varázsablak)

Display Image Size (Képernyő méret) Slideshow Transition (Diavetítés egymásba átmenő képekkel) Slideshow Speed (diavetítés sebessége) Slideshow Shuffle (Képsorozat keverés) Power Saving (Energiatakarékos üzemmód) Factory Default (Alapértelmezett gyári beállítás)

Nyelv kiválasztása

A "magic window" kikapcsolásával "slide show" (diavetítés) üzemmódban egyszerre csak egy képet láthatunk.

A képfájlokat a képernyő méretéhez igazítja

Képfájlok speciális effektjeinek beállítása átmenő képes diavetítéshez.

Átmenő képes diavetítés sebességének beállítása

Véletlenszerűen játssza be a képeket

Bizonyos idő elteltével kikapcsolja az eszközt.

Minden alapértelmezett gyári beállítást visszaállít.

Képek vetítése üzemmód







- A ▲ ◀ ▶ ▼ nyilakkal válasszon képfájlt, majd a választás rögzítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
- A diavetítés megkezdéséhez nyomja meg SLIDESHOW gombot.
- A lejátszás megállításához, és a miniatűr nézetbe való visszatéréshez nyomja meg az EXIT vagy a STOP gombot.
- A diavetítés megkezdéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
- 5. A **ZOOM** gombbal nagyíthat/kicsinyíthet.
- A ROTATE gombbal az óramutató járásával ellenkező irányban forgathatja el a képet.
- A SETUP gomb megnyomásával léphet az almenükhöz.
- A ▲▼ nyilakkal választhat a lehetőségek közül, majd nyomja meg az ENTER-t a kiválasztott feladat elvégzéséhez.
- 9. Az **Adjust LCD Color** (LCD kijelző színeinek EN-4

beállítása) funkció megjelenítése során a ▲▼ nyilakkal válasszon a lehetőségek közül, és a ◀▶ nyilakkal állítsa be a relatív értékeket.

 Nyomja meg az EXIT vagy a STOP gombot, ha az előző képernyőtartalomhoz kíván visszatérni.

Fájlok megjelenítése üzemmód





Forase Phane Zoom Photo Adjust LCD Color

- A ▲▼ nyilakkal válasszon képfájlt, majd a választás rögzítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
- A diavetítés megkezdéséhez nyomja meg a SLIDESHOW gombot.
- A lejátszás megállításához, és a miniatűr nézetbe való visszatéréshez nyomja meg az EXIT vagy a STOP gombot.
- 4. A diavetítés megkezdéséhez nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - A **ZOOM** gombbal nagyíthat/kicsinyíthet.
- 6. A **ROTATE** gombbal az óramutató járásával ellenkező irányba forgathatja el a képet.
- 7. A **SETUP** gomb megnyomásával léphet az almenükhöz.
- A ▲▼ nyilakkal választhat a lehetőségek közül, majd nyomja meg az ENTER-t a kiválasztott feladat elvégzéséhez.
- Az Adjust LCD Color (LCD kijelző színeinek beállítása) funkció megjelenítése során a ▲▼ nyilakkal válasszon a lehetőségek közül, és a
 nyilakkal állítsa be a relatív értékeket.
- Nyomja meg az EXIT vagy a STOP gombot, ha az előző képernyőtartalomhoz kíván visszatérni.

Óra és naptár üzemmód



- A ▲▼ nyilakkal választhat másik hónapot/évet.
- 2. A ◀▶ nyilakkal "böngészheti át" a képfájlokat.
- 3. A **SETUP** gomb megnyomásával léphet az almenükhöz.
- A ▲▼ nyilakkal választhat a lehetőségek közül, majd nyomja meg az ENTER-t a kiválasztott feladat elvégzéséhez.
- Az Adjust LCD Color (LCD kijelző színeinek beállítása) funkció megjelenítése során a ▲▼ nyilakkal válasszon a lehetőségek közül, és a ◀▶ nyilakkal állítsa be a relatív értékeket.
- Nyomja meg az EXIT vagy a STOP gombot, ha az előző képernyőtartalomhoz kíván visszatérni.

Set Clock (Óra beállítása)	 A ◄► nyilakkal járhatja körbe az idő-beállítási lehetőségeket, a ▲▼ nyilakkal állíthatja be az értékeket, az ENTER-rel rögzítheti a beállításokat, és az EXIT-tel léphet ki az időbeállítás menüpontból.
Slideshow Photo (képvetítés)	A ▲▼ nyilakkal válasszon képfájl forrást, a választás rögzítéséhez nyomja meg az ENTER gombot, illetve az EXIT-et az időbeállítás menüpontból való kilépéshez.
Timer Set (Időzítés beállítása)	 A ◆ nyilakkal járhatja körbe az időzítés beállításait, a ▲▼ nyilakkal állíthatja be az értékeket, to adjust values, az ENTER-rel rögzítheti a beállításokat, és az EXIT-tel léphet ki az időbeállítás menüpontból.

Az eszköz elforgatása

Amikor függőleges vagy vízszintes helyzetbe állítjuk az eszközt, az képes automatikusan elfordítani a vetített képet is. Egyszerűen állítsa a hátsó támaszt a kívánt helyzetbe.

Kártyaolvasó funkció

A Prestigio 170-es digitális képkeret kártyaolvasóként is tud működni. Ahhoz, hogy megfelelően tudja használni, kérjük, kövesse az alábbi útmutatást.

- 1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez a csomagban található USB kábel segítségével.
- 2. Az automatikus telepítés után helyezzen memóriakártyákat az eszközön lévő

megfelelő nyílásokba.

- A fájlok másolhatók, áthelyezhetők, és törölhetők, pontosan úgy, mint más kártyaolvasóknál.
- 4. Ha elkészült, indítsa újra az eszközt.
- Az eszköz biztonságos eltávolításához a számítógépről, kattintson erre az ikonra a Windows üzenetek mezőjében. Válassza ki a megfelelő eszközt (Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)) az eszköz leállításához.
- 6. Kövesse a képernyőn kijelzett utasításokat az eszköz eltávolításának befejezéséhez.

FIGYELEM:

Ne csatlakoztasson USB 'flash' meghajtót az eszközhöz, amikor az számítógéphez van csatlakoztatva. Az óvatlan csatlakoztatás adatok sérülésével, és akár adatvesztéssel is járhat.

A termék műszaki adatai

Képernyő kijelző	7" TFT LCD
Képfelbontás	480 X 234 pixel
Fájl formátum	Csak *.jpg
Bővítőkártyák	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash
USB Interface	1 db USB2.0, 1 db USB2.0 (Host)
Súly	900 ± 5g
Méretek (h * sz* m)	297mm X 208mm X 25mm
Hálózati adapter	Bemenet: AC 100V-240V, 50~60Hz Kimenet: DC 5V, 2A

Műszaki segítséggel és garanciával kapcsolatos információk

Műszaki segítséggel és garanciával kapcsolatos információkét kérjük, látogasson el a <u>www.prestigio.com</u> weboldalra.

Jogi nyilatkozat

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a jelen tájékoztatóban közölt adatok és tájékoztatás pontos és teljes legyen. Az esetlegesen felmerülő hibákért felelősséget nem vállalunk. A **Prestigio** fenntartja bármelyik termékén a változtatás jogát, további értesítés nélkül.