### Introduzione

Grazie per aver acquistato il PRESTIGIO Digital Photo Frame 170, un dispositivo che visualizza le foto digitali. Avete fatto un eccellente scelta e noi speriamo che vi divertirete con tutte le sue entusiasmanti caratteristiche. Per piacere, leggete con attenzione il manuale prima dell'utilizzo e seguite tutte le procedure per godere appieno di tutte le caratteristiche del prodotto.

#### Contenuto della scatola

- Prestigio Digital Photo Frame 170 X 1 1.
  - Telecomando (battery included) X 1
- Panno per la pulizia X 1 4.
- 2.
- 5. manuale d'utilizzo X 1
- 3. Trasformatore DC 5V X 1



- Porta USB 2
- PortaMini USE 3
- DC Jack 4
- 5 Pulsante **⊿**#
- Pulsante cont 6

Card	Porta per memory card per il trasferimento dei file					
	Connessione ad un dispositivo flash esterno					
B Connessione al PC						
	Connessione all'adattatore					
	Regolatore di luminosità					
rollo	MENU	Setup/sottomenu	>>	Prossima		



Visione del telecomando



1	POWER	Accende o spegne il dispositivo
2	SETUP	Entra nel menu di setup
3	ZOOM	Zoom dell'immagine +/-
4	EXIT	Cancella la selezione/Ritorna al menu precedente
5	ROTATE	Ruota l'immagine
6	PLAY	Inizia la riproduzione delle immagini
7	▲◀▶▼	Pulsanti Direzionali
8	SLIDESHOW	Entra nel procedimento slideshow
9	STOP	Ferma la riproduzione delle immagini
10	ENTER	Ritorna al menu principale

#### NOTA:

• per un migliore risultato, utilizzate il telecomando entro l'angolazione e la distanza appropriate raccomandate qui di seguito:



Angolo orizzontale ≤ 45° Distanza massima: 3M

Angolo orizzontale ≤ 15° Distanza massima: 5M

- Cortesemente, seguite le istruzioni per sostituire le batterie del telecomando:
  - 1. Premete la linguetta ed togliete il coperchio del vano batterie.
  - 2. Inserite batterie al litio CR2025 con il segno "+" in alto.
  - 3. Reinserite il coperchio del vano.

Per iniziare		
Prestore and and a second seco	<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>NOT Assid correction</li> </ol>	Connettete il <b>Prestigio Digital Photo</b> <b>Frame 170</b> con il <b>trasformatore DC 5V</b> . Alzate la base nel retro e mettete come favorite l'angolo di visone. Inserite la memory card(s) oppure l'USB flash drive con i files appropriati se necessario. Premete <b>POWER</b> nel dispositivo per accenderlo. <b>TA:</b> curatevi che la Memory card sia inserita ettamente nel verso giusto.
	5. 6.	Premete <b>I</b> per selezionare la risorsa. Premete <b>ENTER</b> per confermare la selezione
Select Mode	7. 8.	Premete <b>♦</b> per selezionare tra la modalità <b>PHOTO</b> , la modalità <b>FILE</b> and la modalità <b>TIME</b> . Premete <b>ENTER</b> per confermare la selezione o premete <b>EXIT</b> per annullare.
Struttura del Setup		
Lasmung-Gerlich)	1.	Premete SETUP per entrare nel menu setup

Regic Vindou	
Display looge Size	
Slideshow Transition	
Slideshow Speed	
Slideshow Shuffle	
Protec Caving	
Factory Default	
	and the second

- enu setup durante la modalità mode selection.
- Premete ▲◀▶▼ per opzionare la voce 2. desiderata, ENTER per confermare la selezione, e EXIT per ritornare alla opzione precedente. Vedete la tabella seguente per

Language	OSD selezione lingua
Magic Window	Disattiva la magic window, consente di visualizzare le immagini una alla volta durante la riproduzione delle diapositive
Display Image Size	Ottimizza i file immagine nello schermo
Slideshow Transition	Regolazione degli effetti speciali nelle transazioni delle immagini durante la presentazione (slide show).
Slideshow Speed	Regolazione della velocità della presentazione
Slideshow Shuffle	Visualizzazione in maniera casuale le immagini
Power Saving	Dispositivo per l'attivazione del risparmio energetico dopo un periodo di inattività
Factory Default	Ripristino di tutte le impostazioni predefinite.

### Modalità foto







- Premete ▲◀▶▼ per selezionare l'immagine e ENTER per confermare.
- 2. Premete **SLIDESHOW** per iniziare la presentazione delle immagini.
- Premete EXIT o STOP per fermare la presentazione e ritornare alla schermata di anteprima.
- 4. Premete **ENTER** per iniziare la presentazione delle immagini.
- 5. Premete **ZOOM** per zoomare +/-.
- 6. Premete **ROTATE** per ruotare l'immagine in senso orario.
- 7. Premete **SETUP** per entrare nel sottomenu.
- Premete ▲▼ per le selezionare le opzioni e premete ENTER per eseguire le funzioni selezionate.
- Durante la funzione Adjust LCD Color, premete ▲▼ per selezionare l'opzione e ◀►

per regolare i relativi valori.

10. Premete **EXIT** o **STOP** per tornare alla schermata precedente.

## Modalità File







- Premete ▲▼ per selezionare l'immagine e ENTER per confermare la selezione.
- 2. Premete **SLIDESHOW** per iniziare la presentazione delle immagini.
- Premete EXIT o STOP per fermare la presentazione e ritorna alla schermata di anteprima.
- 4. Premete **ENTER** per iniziare la presentazione delle immagini.
- 5. Premete **ZOOM** per zoomare +/-.
- 6. Premete **ROTATE** per ruotare l'immagine in senso orario.
- 7. Premete **SETUP** per entrare nel sottomenu.
- Premete ▲▼ per le selezionare le opzioni e premete ENTER per eseguire la funzione selezionata.
- Durante la funzione Adjust LCD Color, premete ▲▼ per selezionare l'opzione e ◀▶ per regolare i relativi valori.
- 10. Premete **EXIT** o **STOP** per ritornare alla schermata precedente.

#### Modalità calendario



- Premete ▲▼ per visualizzare i calendari di altri mesi/anni
- 2. Premete ◀► per muovervi tra le immagini.



- 3. Premete SETUP per entrare nel sottomenu.
- Premete ▲▼ per eseguire le opzioni e premete ENTER per eseguire la funzione selezionata.
- Durante la funzione Adjust LCD Color, premete ▲▼ per selezionare le opzioni e ◀► per regolare i relativi valori.
- 6. Premete **EXIT** o **STOP** per ritornare alla schermata precedente.

Sat Clask	Premete $\blacktriangleleft$ per regolare la data, $\blacktriangle \nabla$ per regolare l'ora,		
Jet Clock	ENTER per confermare o EXIT per uscire dal setup.		
Slideshow	Premete ▲▼ per selezionare la fonte dell'immagine, ENTER		
Photo	per confermare o EXIT per uscire da setup.		
Time on Cat	Premete ◀▶ per regolare il timer, ▲▼ per aggiornare I valori,		
rimer Set	<b>ENTER</b> per confermare o <b>EXIT</b> per uscire dal setup.		

#### Rotazione del dispositivo

Il dispositivo è capace di Ruotare automaticamente l'immagine in base alla posizione sia che si trovi in orizzontale che in verticale. Occorre semplicemente collocare il basamento nel retro del dispositivo nella posizione voluta.

#### Funzione Card Reader

Prestigio Digital Photo Frame 170 può anche funzionare come card reader. Seguite le prossime istruzioni per effettuare le operazioni

- 1. Connettete il dispositivo con il PC tramite un cavo USB.
- 2. Dopo l'istallazione automatica del driver, inserite la memory cards nella porta appropriata nel dispositivo.
- 3. I File possono essere copiati, spostati e cancellati esattamente come le funzioni di un qualsiasi Card Reader.
- 4. Riavviare il dispositivo quando viene richiesto.
- 5. Per una rimozione sicura del dispositivo dal PC, cliccare su Rella area notifiche di Windows. Seleziona il dispositivo corrispondente (**Stop USB Mass Storage Device Drive (E**:)) e ferma le operazioni.

6. seguite le istruzioni sullo schermo per completare la rimozione del dispositivo. **NOTA**:

Cortesemente NON connettete una Memoria USB (Penna) quando il dispositivo è connesso al PC. Questo comportamento potrebbe comportare il danneggiamento o anche la perdita dei dati stessi.

### Specifiche del prodotto

Schermo Display

EN-6

7" TFT LCD

Risoluzione	480 pixels X 234 pixels
Formato File	Solo *.jpg
Slot di estensione	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash
Interfaccia USB	USB2.0 X 1, USB2.0 (Host) X 1
Peso	900 ± 5g
Dimensioni (L * A * P)	297mm X 208mm X 25mm
Trasformatore	Input AC 100V-240V, 50~60Hz Output DC 5V, 2A

## Supporto Tecnico e informazioni sulla garanzia

Consultate <u>www.prestigio.com</u> per il supporto tecnico e inclusa la scheda di garanzia per informationi sulla garanzia.

# Declinazione di responsabilità

Vengono apportate ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure descritte in questo manuale dell'utente siano complete e accurate. Non verrà accettata alcuna lamentela per qualsiasi errore od omissione. Prestigio riserva il diritto di apportare le modifiche senza ulteriore preavviso ai prodotti nel presente documento.