Wprowadzenie

з.

Dziękujemy za zakup ramki cyfrowej **Prestigio Digital Photo Frame 170,** cyfrowego urządzenia do wyświetlania fotografii. Dokonałeś doskonałego wyboru i mamy nadzieję, że będziesz cieszył się wszystkimi możliwościami urządzenia. Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem produktu i wykonać wszystkie procedury w instrukcji, aby w pełni cieszyc się wszystkimi cechami produktu.

Zawartość Opakowania

- 1. Prestigio Digital Photo Frame 170 \times 1
- 2. Pilot Zdalnego Sterowania (bateria w zestawie) X 1
- 4. Ściereczka do czyszczenia X 1
- Zasilacz DC 5V X 1
- 5. Skrócona Instrukcja Użytkowania X 1







- 2 Gniazdo USB
- 3 Port Mini USB
- 4 Wtyczka DC



Służy do podłączania kart pamięci w celu transmisji
danych
Służy do podłączenia zewnętrznego napędu flash
Podłączanie do komputera PC
Podłączenie do zasilacza

EN-1

5	Przycisk∡∗	Regulacja jasności			
6	Przyciski Sterowania	MENU	Ustawienia/menu pomocnicze	>>	Następny obraz
		<<	Poprzedni obraz	EXIT	Anuluje działanie
			Rozpoczyna odtwarzanie		

Wygląd Pilota Zdalnego Sterowania



1	ZASILANIE	Przełącza urządzenie w stan Wł./Wył.
2	USTAWIENIA	Uruchamia menu ustawień
3	ZOOM	Powiększa/zmniejsza plik zdjęcia
4	EXIT	Anuluje wybór/Powraca do poprzedniego menu
5	ROTATE	Obraca Plik Obrazu
6	PLAY	Rozpoczyna odtwarzanie pokazy slajdów
7	▲◀▶▼	Przyciski strzałek
8	SLIDESHOW	Uruchamia tryb pokazu slajdów
9	STOP	Zatrzymuje odtwarzanie pokazu slajdów
10	ENTER	Wraca do menu głównego

UWAGA:

 Dla lepszego działania należy używać pilota zdalnego sterowania z odpowiedniej odległości i pod odpowiednim kątem, wg poniższych zaleceń:



Kąt Poziomy ≤ 45° Zasięg Skuteczny: 3M

Kąt Poziomy ≤ 15° Zasięg Skuteczny: 5M

- Prosimy wykonać poniższe instrukcje w celu poprawnej instalacji/wymiany baterii:
 - 1. Wciśnij i wyjmij tackę baterii.
 - 2. Umieść baterię litową **CR2025** znakiem "+" do góry.
 - 3. Wciśnij z powrotem tackę baterii, aż zamknie się ona w obudowie.

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia



- 1. Podłącz Ramkę Cyfrową Prestigio 170 do Zasilacza DC 5V
- Unieś tylną stopkę i dostosuj ją do preferowanego kąta patrzenia.
- 3. Włóż kartę pamięci (karty pamięci) lub napęd flash USB z odpowiednimi plikami.
- 4. Wciśnij klawisz **Power** na urządzeniu, aby je włączyć.

UWAGA:

Prosimy upewnić się, że karta (karty) pamięci są prawidłowo włożone, zgodnie z ich kierunkiem.



- 5. Wciśnij **◄**►, aby wybrać źródło mediów.
- 6. Wciśnij **ENTER**, aby potwierdzić wybór.
- Wciśnij ◀► , aby wybrać pomiędzy trybem PHOTO (zdjęć), trybem FILE (plików) oraz trybem TIME (czas).
- Wciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór lub wciśnij EXIT, aby anulować.

Ustawienia Systemowe

Nagic Vindev	
Display Inege Size	
Slidechow Transition	
Slideshow Speed	
Slideshov Shuffle	
Power Sauling	
Factory Default	

- Wciśnij SETUP, aby wejść do menu ustawień w trybie wyboru ekranu.
- Wcisnij ▲◀▶▼, aby podświetlić oczekiwaną opcję, ENTER aby potwierdzić wybór oraz
 EXIT, aby powrócić do poprzedniej opcji.
 Prosimy zapoznać się z poniższym wykazem w

celu uzyskania dalszych szczegółów.

Language	Wybór Język OSD
Magic Window	Wyłączenie funkcji magic window umożliwia przeglądanie jednego pliku na raz podczas odtwarzania pokazu slajdów.
Display Image Size	Optymalizacja plików zdjęć z wyświetlaczem.
Slideshow	Dostosowanie specjalnych efektów zmiany plików z zdjęciem w
Transition	trakcie odtwarzania pokazu slajdów.
Slideshow	Dostosowanie prędkości odtwarzania pokazu slajdów
Slideshow Shuffle	Losowe odtwarzanie plików z zdjęciami
Power Saving	Wyłączenie urządzenia po upływie ustawionego czasu
Factory Default	Przywrócenie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych

Tryb Photo (fotografii)







- Wciśnij ▲◀▶▼, aby wybrać plik z zdjęciem i ENTER, aby potwierdzić wybór.
- Wciśnij SLIDESHOW, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- Wciśnij EXIT lub STOP aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do wyświetlania miniatur.
- Wciśnij ENTER aby rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów.
- 5. Wciśnij **ZOOM** aby powiększyć/zmniejszyć.
- Wciśnij ROTATE, aby obrócić plik z zdjęciem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wciśnij SETUP, aby wejść do menu pomocniczego.
- Wciśnij ▲▼ aby zaznaczyć opcje i wciśnij ENTER , aby wykonać wybraną funkcję.
- W trakcie korzystania z funkcji Adjust LCD Color wciśnij ▲▼, aby wybrać opcję regulacji koloru LCD oraz ◀▶, aby dostosować odpowiednie wartości.
- Wciśnij EXIT lub STOP, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Tryb Plików







- Wciśnij ▲▼, aby wybrać plik z zdjęciem i ENTER, aby potwierdzić wybór.
- Wciśnij SLIDESHOW, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- Wciśnij EXIT lub STOP aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do wyświetlania miniatur.
- 4. Wciśnij **ENTER** aby rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów.
- 5. Wciśnij **ZOOM** aby powiększyć/zmniejszyć.
- Wciśnij ROTATE , aby obrócić plik z zdjęciem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wciśnij SETUP, aby wejść do menu pomocniczego.
- Wciśnij ▲▼ aby zaznaczyć opcje i wciśnij ENTER , aby wykonać wybraną funkcję.
- W trakcie korzystania z funkcji Adjust LCD Color wciśnij ▲▼ aby wybrać opcję regulacji koloru LCD oraz ((, aby dostosować odpowiednie wartości.
- 10. Wciśnij **EXIT** lub **STOP**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Tryb Czasu



28 21 22 27 28 29

- Wciśnij ▲▼ aby wyświetlić kalendarz w postaci miesięcy/lat.
- Wciśnij ◀► aby przemieszczać się między plikami z zdjęciami.
- Wciśnij SETUP, aby wejść do menu pomocniczego.
- Wciśnij ▲▼aby zaznaczyć opcje i wciśnij ENTER , aby wykonać wybraną funkcję.
- W trakcie korzystania z funkcji Adjust LCD Color wciśnij ▲▼aby wybrać opcję regulacji koloru LCD oraz ◀►, aby dostosować odpowiednie wartości.
- Wciśnij EXIT lub STOP, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Set Clock	Press \blacktriangleleft to cycle through time settings, $\blacktriangle \lor$ to adjust values, ENTER to confirm or EXIT to exit time setup.
Slideshow	Wciśnij ▲▼, aby wybrać plik źródłowy ze zdjęciem, ENTER
Transition	aby potwierdzić lub EXIT , aby wyjść z ustawień czasu.
Timer Set	

Urządzenie Obrotowe

Urządzenie jest zdolne automatycznie zmieniać ułożenie zdjęcia, kiedy jego ustawienie jest obrócone w pionie lub poziomie. Poprostu dostosuj tylną stopkę urządzenia, aby ustawić urządzenie w oczekiwanej pozycji.

Funkcja Czytnika Danych

Prestigio Digital Photo Frame 170 może również działać jako czytnik kart. Prosimy wykonać poniższe instrukcje w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia.

- 1. Podłącz urządzenie do PC za pomocą dostarczonego kabla USB.
- 2. Po automatycznej instalacji sterowników, włóż karty pamięci do odpowiednich gniazd w urządzeniu.
- 3. Pliki mogą być kopiowane, przemieszczane oraz kasowane dokładnie tak, jak w zwykłym czytniku kart.
- 4. Kiedy zostaniesz poproszony uruchom urządzenie poncwnie.
- Aby bezpiecznie odłączyc urządzenie od PC, kliknij na 🦉 w obszarze 5. powiadomień systemu Windows. Wybierz odpowiednie urządzenie (Zatrzymaj Masowe Urządzenie Magazynujące USB (E:)) aby zatrzymać operację.

6. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby zakończyć usuwanie urządzenia. UWAGA:

Prosimy NIE podłączać napędu flash USB, kiedy urządzenie jest podłączone do PC. Naruszenie niniejszej zasady może powodować utratę lub uszkodzenie danych.

Specy	vfika	cie V	Nvro	bu

Ekran	7" TFT LCD
Rozdzielczość	480 pikseli X 234 pikseli
Format Pliku	Tylko *.jpg
Gniazdo Rozszerzeń	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash
Interfejs USB	USB2.0 X 1, USB2.0 (Host) X 1
Masa	900 ± 5g
Wymiary (Dł. * Sz. * Wy.)	297mm X 208mm X 25mm
Zasilacz	Prąd wejściowy AC 100V-240V, 50~60Hz Prąd wyjściowy DC 5V, 2A
	EN-6

Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiekolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.