Вступна частина

Дякуємо за те, що Ви купили Цифрову фоторамку Prestigio 170, цифровій прилад для перегляду фотографій. Ви зробили чудовий вибір, і ми сподіваємося, що Ви скористаєтеся усіма надзвичайними можливостями, які надає цей прилад. Перш ніж його використовувати, будь-ласка, прочитайте уважно інструкцію та дотримуйтеся вказівок, щоб мати змогу повною мірою насолодитися можливостями, які надає цей виріб.

Комплектація

- 1. Цифрова фоторамка Prestigio 170X 1
- 4. Ганчірка для протирання X 1
- 2. Пульт дистанційного керування (акумуляторна батарея включена до комплекту) Х 1
- 5.
 - Короткий посібник користувача Χ1
- з. Блок живлення постійного струму 5В X 1



постійного струму					
⊿# Кнопка	Для регулювання яскравості				
Кнопки керування	MENU (MEHЮ)	Налаштування/підменю	>>	Наступне фото	
	<<	Попереднє фото	ЕХІТ (ВИХІД)	Відміна дії	
		Початок відтворення			

Вигляд пульту дистанційного керування



1	POWER (ЖИВЛЕННЯ)	Ввімкнення та вимкнення живлення
2	SETUP (НАЛАШТУВАННЯ)	Вхід в меню налаштування
3	ZOOM (НАБЛИЖЕННЯ)	Збільшення та зменшення зображення
4	ЕХІТ (ВИХІД)	Відміна обраної дії/Повернення до попереднього меню
5	ROTATE (ПОВОРОТ)	Поворот зображення
6	РLАҮ (ВІДТВОРЕННЯ)	Початок слайдшоу
7	▲ ◄ ▶ ▼	Кнопки, що вказують направлення
8	SLIDESHOW (СЛАЙДШОУ)	Вхід у режим слайдшоу
9	STOP (ЗУПИНКА)	Зупинка слайдшоу
10	ENTER (BXIД)	Повернення до головного меню

ПРИМІТКА:

5 6

> Для кращої роботи пристрою використовуйте, будь-ласка, пульт дистанційного керування під відповідним кутом та на відстані, зазначеній нижче:



Горизонтальний кут ≤ 45° Максимальна відстань: ЗМ

Горизонтальний кут ≤ 15° Максимальна відстань: 5М

- Дотримуйтесь, будь-ласка, вказівок, наведених нижче, для встановлення/заміни акумуляторної батареї пульту дистанційного керування:
 - 1. Натисніть та витягніть відсік для акумуляторної батареї.
 - 2. Встановіть літієву батарею СR2025 таким чином, щоб позначка "+" була вверху.
 - 3. Вставте відсік для акумуляторної батареї назад, щоб він був щільно закритий.

Початок роботи





- 1. Під'єднайте Цифрову фоторамку Prestigio 170 до блоку живлення постійного струму 5В.
- Підніміть задню опору та встановіть під зручним для Вас кутом зору.
- Вставте картку(и) пам'яті або, якщо це необхідно, USB накопичувач з відповідними файлами.
- Натисніть кнопку **POWER** на приладі для його ввімкнення.
 ПРИМІТКА:

Переконайтеся, будь-ласка, що картка(и) пам'яті вставлена правильно відповідно до напрямку вставлення.

- Натисніть кнопку ◄► для обрання джерела подачі зображень.
- 6. Натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження вибору.
- Натисніть кнопку ◀▶ для обрання між режимом ФОТО (РНОТО), режимом ФАЙЛ (FILE) та режимом ЧАС (TIME).
- Натисніть кнопку ENTER для підтвердження вибору або натисніть кнопку EXIT для відміни вибору.

УКР-З

Налаштування	истеми			
Language(English)) Magit (Holov Bioplay bage Size Sildeshov Homositan Sildeshov Shouffi Phone Sasing Pactary Jofault	 Натисніть кнопку SETUP, коли з'явиться екран з режимом вибору, для того, щоб увійти до меню налаштування. Натисніть кнопку ▲◀▶▼ для виділення необхідної опції, кнопку ENTER для підтвердження вибору та кнопку EXIT для повернення до попередньої опції. Більш детальну інформацію Ви знайдете в наступному списку. 			
Мова	Вибір мови відображення функцій на екрані дисплея			
Магічне віконце	Виключення магічного віконця не дає змоги проглядати зображення по одному під час слайдшоу			
Розмір відтворення зображення	Обрання найбільш оптимального розміру для відтворення зображення			
Зміна слайдшоу	Регулювання спеціальних ефектів передачі зображення під час слайдшоу			
Швидкість слайдшоу	Регулювання швидкості слайдшоу			
Перемішане слайдшоу	Відтворення файлів із зображеннями у довільному порядку			
Енергозбереження	Після певного часу прилад переходить в режим зменшення витрат енергії			
Заводські настройки	Повернення усіх заводських настройок			

Режим Фото



64 1

- Натисніть кнопку ▲◀▶▼ для вибору файлу із зображенням та кнопку ENTER для підтвердження вибору.
- Натисніть кнопку **SLIDESHOW** для того, щоб почати слайдшоу.
- Натисніть кнопку **EXIT** або **STOP** для того, щоб зупинити відтворення та повернутися до дисплею з коротким описом.



- Натисніть кнопку **ZOOM**, щоб збільшити або зменшити зображення.
- Натисніть кнопку **ROTATE** для того, щоб повернути зображення проти годинникової стрілки.



9.

9.

- 7. Натисніть кнопку **SETUP** для того, щоб увійти до підменю.
- Натисніть кнопку ▲▼ для того, щоб виділити опції та натисніть кнопку ENTER для здійснення обраної функції.
 - Під час здійснення функції **Регулювання кольору рідкокристалічного екрану**, натисніть кнопку ▲▼ для вибору функцій та кнопку **4**▶ для регулювання відповідних параметрів.
- Натисніть кнопку EXIT або STOP для повернення для попереднього меню.

Режим Файл





- Натисніть кнопку **SLIDESHOW** для того, щоб почати слайдшоу.
- Натисніть кнопку **EXIT** або **STOP** для того, щоб зупинити відтворення та повернутися до дисплею з коротким описом.
- Натисніть кнопку ENTER для того, щоб почати слайдшоу.
- Натисніть кнопку ZOOM, щоб збільшити або зменшити зображення.
- Натисніть кнопку **ROTATE** для того, щоб повернути зображення проти годинникової стрілки.
- Натисніть кнопку SETUP для того, щоб увійти до підменю.
 Натисніть кнопку ▲▼ для того, щоб виділити опції та натисніть кнопку ENTER для здійснення обраної функції.
 - Під час здійснення функції **Регулювання кольору рідкокристалічного екрану**, натисніть кнопку ▲▼ для вибору функцій та кнопку ◀▶ для регулювання відповідних параметрів.
- 10. Натисніть кнопку **EXIT** або **STOP** для повернення для попереднього меню.





- Натисніть кнопку ▲▼, щоб подивитися календар ішого місяця/року.
- Натисніть кнопку 📣 для прокрутки файлів із зображенням.



- 3. Натисніть кнопку **SETUP** для того, щоб увійти до підменю.
- Натисніть кнопку ▲▼ для того, щоб виділити опції та натисніть кнопку ENTER для здійснення обраної функції.
- Під час здійснення функції Регулювання кольору рідкокристалічного екрану, натисніть кнопку ▲▼ для вибору функцій та кнопку ◀▶ для регулювання відповідних параметрів.
- Натисніть кнопку EXIT або STOP для повернення для попереднього меню.

Встановлення часу Ватановлення часу Фото для слайдшоо Натисніть кнопку ▲▶ для того, щоб прокрутити настройки часу, ▲▼ щоб встановити параметри, ENTER щоб підтвердити вибір або EXIT щоб вийти з меню настройки часу. Натисніть кнопку ▲▼ для вибору джерела файлів із зображеннями, ENTER щоб підтвердити вибір або EXIT щоб вийти з меню настройки часу.

Встановлення таймеру

Натисніть кнопку **↓** для того, щоб прокрутити настройки таймеру, **↓** щоб встановити параметри, **ENTER** щоб підтвердити вибір або **EXIT** щоб вийти з меню настройки часу.

Поворотний пристрій

Пристрій автоматично перевертає зображення, коли його перевертають вертикально або горизонтально. Просто відрегулюйте задню опору, щоб встановити пристрій у бажане положення.

Функція зчитування з картки

Цифрова фоторамка Prestigio 170 може також виконувати функцію зчитування з картки. Дотримуйтеся, будь-ласка, поданих нижче вказівок для ефективної роботи пристрою.

- 1. Під'єднайте пристрій до ПК за допомогою передбаченого в комплекті USB кабелю.
- 2. Після автоматичного встановлення драйверу вставте картки пам'яті у відповідні слоти у пристрої.
- Ви можете копіювати, переміщувати, стирати файли та виконувати інші функції пристрою зчитування з картки.
- 4. Перезавантажте пристрій у відповідності до підказки.
- 5. Для безпечного від'єднання пристрою від ПК, клацніть и в області повідомлень Windows. Оберіть відповідний пристрій (Зупинити USB накопичувач великої місткості (E:)), щоб зупинити його роботу.
- 6. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити від'єднання пристрою.

ПРИМІТКА:

Будь-ласка, НЕ під'єднуйте USB накопичувач під час під'єднання до ПК. Невиконання інструкцій може призвести до пошкодження даних або, навіть, до їх втрати.

Технічні характеристики виробу

Екран дисплею Роздільність 7" Рідкокристалічний дисплей на основі тонкоплівкових технологій 480 пікселей X 234 пікселі

Формат файлів	тільки *.jpg
Слот для під'єднання пристроїв	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/накопичувач USB
Інтерфейс USB	USB2.0 X 1, USB2.0 (Базовий) X 1
Вага	900 ± 5r
Розміри (Довжина* Ширина *	297мм Х 208мм Х 25мм
Висота)	
Блок живлення	Вхідна напруга перемінного струму 100В-240В, 50~60Гц
	Вихідна напруга постійного струму 5В, 2А

Технічне обслуговування та інформація щодо гарантії

Інформацію щодо технічного обслуговування та включеного гарантійного формуляра для ознайомлення з інформацією стосовно гарантії Ви можете одержати на <u>www.prestigio.com</u>.

Заява про обмеження відповідальності

Ми зробили усе можливе, щоб забезпечити точність, повноту інформації та вказівок у цій інструкції. Ми не несемо відповідальності за помилки чи упущення. **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни до своєї продукції без окремого попередження.