

# PRESTIGIO LIBRETTO

# e-bokläsare PER307

www.prestigio.com

# Innehållsförteckning

Ansvarsfriskrivning	3
Inledning	3
Paketets innehåll	3
Komma igång	4
Laddning	5
På/Av, Återställ enhet, Sätt i MicroSD	6
Huvudmeny	7
Historik	8
Böcker	11
Musik	14
Video	20
Foto	22
Explorer	24
Användarhandbok	25
Inställningar	27
Produktspecifikationer	35
Teknisk support och garantiinformation	35
Copyright och varumärkesmeddelande	36

### Ansvarsfriskrivning

All information, design och specifikationer i denna manual stämde vid publiceringstillfället. Eftersom produkten ständigt utvecklas och uppgraderas kan det hända att produkten ser lite annorlunda ut eller att funktionerna har ändrats.



### Inledning

Prestigio Libretto PER307 är en e-bokläsare med en TFT färgskärm på 19 cm (7") diagonalt och en upplösning på 800°600. PER307 stöder e-böcker som är kodade med FB2, HTML etc. Stöder 17 språk, bland annat engelska, ryska, grekiska, polska, tyska. Inkluderar även uppspelining av Ijud och bild samt en fotovisare. Inbyggt flashminne på 2 GB. Inbyggt flashgatare.

### Paketets innehåll

- 1. E-bokläsare
- 2. USB-kabel
- Skinnfodral
- 4. Användarguide på flera språk
- 5. Internationellt garantikort

### Komma igång





Föregående sida Hoppa till nästa sida, sänk volym Nästa sida Hoppa till nästa sida, höi volvm Meny Öppna menyn Zoom-knapp Zooma in/ut på skärmen Navigeringsratt Navigerar genom alla alternativ "OK" Uppspelning/paus "OK"-knapp startar/stoppar uppspelning Retur/Avbryt Återgå till följande meny/Avbryt Inbyggd högtalare Producerar liud Uttag för hörlurar Sätt i hörlurar USB-uttag Anslut till värddatorns USB-port Korttuttag för MicroSD-Sätt i ett MicroSD-kort kort Indikeringslampa "Röd" laddningsindikator Återställningsknapp Återställ enheten (inte fabriksinställningarna) Startar/stänger enheten På/av



### Komma igång

#### Laddning

Du måste ladda din e-boklåsare innan du använder den för första gången eller när batteriet håller på att laddas ur. OBSI Vi rekommenderar att du laddar batteriet i 8 timmar innan du använder den

för första gången. Normalt tar det ca 7 timmar att ladda apparaten helt.

Du kan ladda e-bokläsaren genom att:



- Sätta in en Mini USB-kontakt i USButtaget på enheten och ansluta till ett vägguttag.
- Ansluta värddatorns USB-port och apparaten med den medföljande USB-kabeln och börja ladda.

<u>OBS1</u> Når du laddar via datom kan du inte använda e-bokkläsaren. Vill du använda ebokkläsaren under laddning klickar du på ikonen Säker borttagning av maskinvara när läsaren är ansluten till datom. Klicka på valfri knapp på e-bokklasaren när du vill lämna skärmbilden "USB Connection". Sätt e-bokklasaren i standbyklage för att skynda på laddningen.

# Komma igång



#### Sätta på och stänga av e-bokläsaren

- Tryck ner och håll kvar [Power]-knappen i 5-6 sekunder för att sätta på ebokläsaren - huvudmenyn öppnas automatiskt efter att den har startat.
- Det kan ta ett par minuter innan innehållet är laddat.
- Om din e-bokläsare inte sätts på behövs den laddas.
- Stäng av e-bokläsaren genom att trycka ner och håll kvar [Power]-knappen i 3-4 sekunder.



#### Återställning till fabriksinställningar

Återställ apparaten genom att trycka ner återställningsknappen om den slutar att fungera som den ska.

#### Användning av SD-kort (SD-kort medföljer inte)



### Huvudmeny



7' e-bokläsare

Huvudmenyn inkluderar Historik, Bok, Musik, Video, Foto, Explorer, Användarhandbok och Inställningar. Använd Navigeringsreglaget för att markera önskat läge och tryck på "OK" för att bekräfta. Tryck på Soft för att återgå till tidigare alternativ.





### Huvudmeny:Historik



Historik

Filer som visats förut syns på skärmen. Tryck på **Navigeringsreglaget** för att navigera till ikonen **Historik** och tryck på **"OK"** för att öppna listan över de senast öppnade filerna.



I fillistan trycker du på (TTD) för att öppna Alternativ-menyn. Markera Radera/radera alla och tryck på "OK" för att radera historiken om den aktuella boken eller alla böcker. Tryck på (C) eller Avbryt för att avbryta.

<u>OBS!</u> Filer som har sparats på SD-kortet visas inte i **Historik**-listan om SD-kortet är borttaget.



# Huvudmeny:Historik

- Använd Navigeringsreglaget och välj önskade filer eller tryck på Hoppa till sida-knapparna om möjligt. Tryck på "OK" för att öppna filen eller tryck på
   för att avsluta.
- Under textvisning trycker du på Hoppa till sida-knapparna eller Navigeringsreglaget för att vända sida. Tryck på () för att zooma in/ut. Använd Navigeringsreglaget och välj Teckenstorlek (S, M, L och XL) och tryck på 'OK" för att bekräfta.
- Läsa samtidigt som du spelar musik. Se avsnittet Musik för ytterligare anvisningar.

Entrove Coverage - She			
Lorics by rurrenyialia			
IT we bound not.".			
The parity price and and	HEAT DO	Ovi Desch	
Hover a narrical tatler o	ores	and the second se	
She sooks to servy when I	145.3.443	and the rand	
Nabady aver pat a ring o	A 10.11	#12.	
Salim to the cooperation	100.000	NO 128	
She is the aday the gory		the second second	
She saids to the sector to		tars to the sky	
Printing sectors right access	904 000	seen 1 as wry	
SHE IS THE ONE THAT YOU'T		Sec.	
She is the resident sets a	100 100	Contract of the second	
CH, are read to the real		And support Bas	
the sub-press as and the		dist distant	
She puts the repears, the		Out anam	
Some light have made to		of Assessed row a Neural	
Every sere cour seery to	1000	the set	
She inche hie Marthet w	wite the	Tainanan	
She talks like Monics and	Marine	- Hereiter	
The adds is suspective if	-	mielle din	
Condicker of the second second		Put you	
Gen Ten Element		1.20	
on oneste.		het	
1 de		and straight a girld	
Store Bookmark			
Provide Contraction			
and the second			
Bookmark			
Bookmark			
Bookmark Delete Bookmark			
Bookmark Delete Bookmark			
Bookmark Delete Bookmark			
Bookmark Delete Bookmark Browse Mode			
Bookmark Delete Bookmark Browse Mode	> > >	a.	
Bookmark Delete Bookmark Browse Mode Book	> > >	8	63-31
Bookmark Delete Bookmark Browse Mode Book	2 2	a So/roo	03.31

Under textvisning trycker du på () for att öppna Alternativ-menyn. Använd Navigeringsreglaget för att välja önskat objekt och tryck på "OK" för att bekräfta. Tryck på "Of ratt avbryta. 11 olika funktioner finns enligt följande.



# Huvudmeny:Historik

Objekt	Beskrivning
Gå till sidan	Tryck på Navigeringsreglaget för att välja önskad sida.
	Tryck på "OK" för att bekräfta eller på 🌑 för att
	avbryta.
Spara bokmärke	Tryck på "OK" för att spara adressen till den aktuella
	sidan. 5 alternativ är tillgängliga.
Öppna bokmärke	Markera objektet och tryck på "OK" för att öppna
	bokmärket.
Radera bokmärke	Markera det önskade objektet och tryck på "OK" för att
	radera bokmärket. Det försvinner från Spara bokmärke
	och Öppna bokmärke.
Bläddringsläge	Markera Automatisk eller Manuell och tryck på "OK"
	för att bekräfta.
Automatisk bläddring	Markera det önskade objektet och tryck på "OK" för att
	ställa in intervallet (10 s, 15 s, 20 s, 25 s och 30 s) i
	Automatisk.
Ljusstyrka	Markera objektet och tryck på "OK" för att justera
	ljusstyrkan.
Volym	Tryck på △/▽ på Navigeringsreglaget för att justera
justering	volymnivån.
Teckenfärg	Markera det önskade objektet och tryck på "OK" för att
	välja teckenfärg.
Kodmeny	Endast tillgänglig för filer i TXT-format.
Ta bort	Aktivera/avaktivera radreturfunktion. Endast tillgänglig
Prestiaia	7' e-bokläsare 10

### Huvudmeny:Böcker



Böcker

Libretto PER307 stöder 6 olika e-bokformat, inklusive PDF, EPUB, FB", PDB(PALM DOC), TXT, HTML.



 Tryck på Bekräfta för att öppna Bokläge. Tryck på Imm för att välja önskad sorteringsmetod (Miniatyr /Filnamn / Titel / Författare). Markera objektet och tryck på "OK" för att öppna boklistan. Tryck S för att avsluta Bokläget.
 OBS!

Markera Flash eller SD-kort och tryck på "OK" för att öppna boklistan (om det finns någon).



# Huvudmeny:Böcker

- Tryck på △/▽ på Navigeringsreglaget för att välja önskad fil i boklistan eller tryck på Hoppa till sida för att bläddra. Markera önskad fil och tryck på "OK" för att öppna filen.
- Under textvisning trycker du på Hoppa till sida-knapparna eller Navigeringsreglaget för att vända sida. Tryck på () för att zooma in/ut. Använd Navigeringsreglaget och välj Teckenstorlek (S, M, L och XL) och tryck på 'OK" för att bekräfta.

Objekt	Beskrivning	
Efter sida	Sidan passar skärmstorleken. (Grundinställning)	
Efter bredd	Sidan passar fönstrets bredd.	
Efter höjd	Sidan passar fönstrets höjd.	
s	Skalan växlar till storlek S.	
м	Skalan växlar till storlek M.	
L	Skalan växlar till storlek L.	
Välj ZOOM	Väljer önskat avsnitt av sidan. Om du väljer denna funktio visas + i kanten av skärmen. Tryck på vänster/höger- knappen för att välja önskat avsnitt och tryck på "OK" för bekräfta. Tryck på "Ofor att avbryta.	n att
<ul> <li>Under textvisning t</li> </ul>	rycker du på	
Prestigio	7' e-bokläsare	12

OBS! När texten i PDF-format är kan följande åtgärder utföras.

objekt finns i detta avsnitt. Tryck på **Navigeringsreglaget** för att välja objektet och tryck på **\*OK**\* för att bekräfta. Tryck på **\*OF**för att avbryta.

### Huvudmeny:Böcker

Objekt	Beskrivning	
Katalog	Bokens indexinformation visas. Välj önskat objekt och tryck	
	på "OK" för att bekräfta.	
	OBS!	
	Katalogfunktionen är endast tillgänglig med filer i PDF-	
	och EPUB-format med indexinformation	

OBS! Se avsnittet Historik för mer utförliga anvisningar om andra objekt.

Läsa samtidigt som du spelar musik. När musik spelas trycker du på för att öppna bakgrundsmusikläget där du kan använda läsaren samtidigt som musik spelas. Tryck på för att visa uppspelningsstapeln och tryck igen för att pausa/återuppta uppspelningen när som helst. Tryck på △/▽ på Navigeringsreglaget för att justera volymnivån. Tryck på △/▽ på Navigeringsreglaget för att hoppa till föregående/nästa spår. Tryck på för att att lama menyn.



# Huvudmeny:Musik



Musik

Använd Navigeringsreglaget för att välja önskad ikon och tryck på "OK" för att bekräfta. Musiklistan visas. Den stöder endast filformaten WMA, AAC, WAV och OGG.

OBS! Musikfiler som sparats på SD-kort visas också i listan.

Objekt	Beskrivning		
Musikuppspelning/			
Fortsätt spela musik	Lat som spelas for tillanet.		
All musik	Lista över alla låtar.		
Artist	Albumlistan med artister.		
Album	Lista med låtar i albumet.		
Genre	Lista med artister i samma genre.		
Mina favoriter Lista med favoritlåtar.			
Kataloglista	Fillista sorterad efter Flash och SD-kort.		
Prestigio	7' e-bokläsare	14	

Visa spelade Uppdatering av mediebibliotek 3 senaste spelade låtarna.

Uppdatera mediebiblioteket.

#### Huvudmeny:Musik

- Markera Musik/Fortsätt spela musik för att öppna skärmen med det som spelas nu.
- Vill du spela listorna i All Musik, Artist, Album, Mina favoriter, Genre och Kataloglista, tryck på Navigeringsreglaget för att välja önskad låt eller tryck på Hoppa till sida-knapparna för att vända sida (om de finns) och tryck på "OK" för att öppna skärmen med det som spelas nu. Uppspelningen startas om även om en låt spelas.
- Markera Visa spelade och tryck på "OK" för att fortsätta spela de senaste tre låtarna. Markera Uppdatering av mediebibliotek och tryck på "OK" för att uppdatera mediebiblioteket.



Mast	12.13 2021 Wanney 22.55
P	Angel.wma
P	Mygirl.wma
,PJ	When you say nothing at all ogg
a,	Altria Add to favorite

Tryck på **(11)** musikmapp eller musikfil i **Nina favoriter**. Använd **Navigeringsreglaget** för att markera **Ja** och tryck på **"OK"** för att bekräfta.

# Huvudmeny:Musik

te: pri.wma pri.wma pri.wma en you say i			
pel.wma girl.wma en you say i			
girl.wma en you say i			
en you say			
	option fig at	all-ogg	
ise.wav			
_	1		

Tryck på MEND för att öppna Alternativmenyn. Markera Radera/radera alla och

e-bokläsare

tryck på "OK" för att radera aktuell musikfil eller alla filer i Mina favoriter.

# Huvudmeny:Musik

I skärmen för uppspelning kan följande aktiviteter utföras.





 Tryck på △/▽ på Navigeringsreglaget för att justera volymnivån. Tryck på / på Navigeringsreglaget för att hoppa till föregående/nästa spår. Tryck på
 för att pausa/återuppta uppspelningen. Tryck ner och håll kvar △/▽ på Navigeringsreglaget för att spola bakåt/framåt. Tryck på

OBS!

Hastigheten för spolning bakåt/framåt varierar beroende på låtens längd.

# Huvudmeny:Musik



 Tryck på mo för att öppna Musikinställningar enligt följande. Använd Navigeringsreglaget för att markera objektet och tryck på "OK" (flera gånger) för att bekräfta. Tryck på () för att avsluta.

Objekt	Beskrivning
Upprepa inställningar	Spela lägesinställningar.
Spela inställningar	Spela ordningsinställningar.
Ljudeffekt	Equalizer-inställningar.
Mina inställningar	Användaranpassade ljudinställningar. Redigera
	ljudinställningarna genom att trycka på ⊲/⊳ på
	Navigeringsreglaget och välj band (5 band:
	60Hz till 6kHz) och tryck på △/▽ på
	Navigeringsreglaget för att välja ljudnivå (7
	nivåer: -6 till +6). Upprepa detta steg för att
	ställa in ljudnivån på varje band. Markera JA
	och tryck på "OK" för att bekräfta.
	OBS! Equalizern Mitt sound kan komma att
	ändras beroende på ändrade
	musiklägesinställningar.
Visa inställningar	Synkroniserad textvisning. Se till att textfilerna
	importeras till enheten. Den stöder endast LRC-
	format.

### Huvudmeny:Musik



Det går att läsa böcker (eller se på bilder) samtidigt som en låt spelas. När musik spelas trycker du på för att öppna bakgrundsmusikläget där du kan använda läsaren samtidigt som musik spelas. Tryck på D för att visa uppspelningsstapeln och tryck igen för att pausa/återuppta uppspelningen när som helst. Tryck på Navigeringsreglaget för att justera volymnivån och hoppa till föregående/nästa lät. Tryck på D för att länna menyn.

<u>OBSI</u>Detta går även i andra lägen förutom videouppspelning. Tryck på 
Tor för att pausa/äteruppta uppspelningen.



### Huvudmeny:Video



Video

Markera Flash eller SD-kort och tryck på "OK" för att bekräfta. Det stöder formaten 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV och MOV.

 Använd △/▽ på Navigeringsreglaget och välj önskade filer eller tryck på Hoppa till sida-knapparna om möjligt. Tryck på "OK" för att öppna uppspelningskärmen. Markera "Ja" och tryck på "OK" för att återuppta spelningen. Tryck på Crör att avbryta.

I skärmen för uppspelning kan följande aktiviteter utföras. Videoriktningen är inställd på Horisontell (vänster). (Grundinställning)





### Huvudmeny:Video

- Tryck på D för att pausa/återuppta uppspelningen. Tryck på / på Navigeringsreglaget för att hoppa till föregående/nästa videofil. Tryck ner och håll kvar \*/\* på Navigeringsreglaget för att spola bakåt/framåt. Tryck på </l>
   på Navigeringsreglaget för att justera volymnivån.
- 2. Hastigheten för spolning bakåt/framåt varierar beroende på videons längd.
- Tryck på I för att öppna uppspelningsstapeln.
- 4. Tryck på MEND för att öppna Alternativ-menyn.

Spela från... Tryck på "OK" för att bekräfta. Tryck på △/♡ på Navigeringsreglaget för att flytta markören. Tryck på ⊲/▷ på Navigeringsreglaget för att lytstera värdet. Markera Ja och tryck på "OK" för att bekräfta.

Helskärm/ Markera objektet och tryck på "OK" för att växla Normal/Original mellan tre fönster.



#### Huvudmeny:Foto



E-bokläsaren stöder endast följande bildformat: JPEG, GIF, BMP och PNG. Inga andra filformat kan visas.

- Tryck på Navigeringsreglaget för att välja Flash eller SD-kort och tryck på "OK" för att bekräfta. Använd / på Navigeringsreglaget och markera önskade filer eller tryck på Hoppa till sida-knapparna om möjligt. Tryck på "OK" för att bekräfta eller på OD för att avbryta.

OBS! Denna funktion gäller endast bildformaten .JPEG, .PNG och .BMP.



#### Huvudmeny:Foto



- Under bildvisning kan du trycka på WWW för att starta ett bildspel. Välj <Bildspel> för att starta bildspelet och tryck på "OK". Använd Navigeringsreglaget för att välja mellan olika tidsintervall mellan bilderna. Alternativen är 5, 10, 20 sek och "Avstängd". Tryck på "OK" när du är klar.
- Markera Stäng och tryck på "OK" för att avaktivera funktionen.
- Tryck på för att avbryta bildspelet.

OBS!Det kan ta tid att visa en bild när den är stor.

- Skärmriktningen ändras automaitskt från Porträtt till Landskap med roteringen av enheten (det finns 360° rotation).
- Se på bilder samtidigt som en låt spelas. När musik spelas trycker du på för att öppna bakgrundsmusikläget där du kan använda läsaren samtidigt som musik spelas. Tryck på I I for att visa uppspelningsstapeln och tryck igen för att pausa/återuppta uppspelningen när som helst. Tryck på Navigeringsreglaget för att justera volymnivån och hoppa till föregående/nästa spår. Tryck på I I för att i Jama menyn.



### Huvudmeny:Explorer





Välj fil på Flash eller SD-kortet och tryck på "OK" för att öppna den. Alla filer i flash eller på SD-kortet finns i listan.

 Använd Navigeringsreglaget och markera önskad fil eller tryck på Hoppa till sida-knapparna. Tryck på "OK" för att bekräfta.



 Markera önskad fil och tryck på <sup>(11)</sup> för att radera den aktuella filen från flas eller SDkortet. Markera Ja och tryck på "OK" för att bekräfta. Tryck på Coför att avbryta.

OBS! Endast en fil, inte hela mappen, kan användas i denna funktion.



# Huvudmeny: Användarhandbok



#### Användarhandbok

Snabbstartguiden och denna Användarhandbok i PDF-format medföljer ebokläsaren. Denna Användarhandbok i PDF-format kan läsas både på din dator och på e-postläsaren.

- Dubbelklicka på drivenhetens bokstav på läsaren och välj sedan Användarhandbok för att starta Adobe e-bokläsare och öppna användarhandboken. För mer information om hur man använder Adobe ebokläsare, se hjälpen i Adobe e-bokläsare.
- Öppa huvudmenyn och markera ikonen, tryck sedan på "OK" om du vill läsa användarhandboken på e-bokläsaren.
- Tryck på Hoppa till sida-knapparna eller Navigeringsreglaget för att byta sida.
- Vill du zooma in/ut trycker du på () för att öppna Alternativ-menyn. Markera önskat objekt och tryck på "OK" för att bekräfta.



### Huvudmeny: Användarhandbok

Objekt	Beskrivning
Efter sida	Sidan passar skärmstorleken. (Grundinställning)
Efter bredd	Sidan passar fönstrets bredd.
Efter höjd	Sidan passar fönstrets höjd.
S	Skalan växlar till storlek S.
м	Skalan växlar till storlek M.
L Skalan växlar till storlek L.	
Välj ZOOM	Väljer önskat avsnitt av sidan. Om du väljer denna funktion
	visas + i kanten av skärmen. Tryck på vänster/höger-
	knappen för att välja önskat avsnitt och tryck på "OK" för att
	bekräfta. Tryck på 🌑för att avbryta.

OBS! Tryck på Navigeringsreglaget för att bläddra på skärmen.

Under textvisning trycker du på I för att öppna Alternativ-menyn. 10 olika objekt finns i detta avsnitt. Tryck på Navigeringsreglaget för att välja objektet och tryck på "OK" för att bekräfta. Tryck på I för att avbryta. Markera Information om du vill visa kort teknisk information om Användarhandboken. Markera Katalog och tryck på "OK" för att öppna om det är möjigt.

<u>OBSI</u> Se avsnittet Historik för mer detaljerad beskrivning om de ytterligare 8 objekten.

Prestigio

7' e-bokläsare

• Skärmriktningen kan ställas in manuellt till vertikalt/horisontellt.

# Huvudmeny:Inställningar



### Inställningar

Från huvudmenyn trycker du på Navigeringsreglaget och väljer Inställningar, tryck sedan på "OK" för att öppna menyn Inställningar. Använd Navigeringsreglaget för att välja önskat objekt och tryck på "OK" för att bekräfta.

I menyn Inställningar kan du göra följande inställningar:

٠	Displayinställningar		
	Tidsinställning	Ställer in tiden för bakgrundsbelysningen.	
	bakgrundsbelysning		
	Ljusstyrka	Justerar ljusstyrkan.	
•	Systeminställningar		
	Systemåterställning	Markera Ja och tryck sedan på "OK" för att	
		återställa e-bokläsaren till fabriksinställning	arna.
	Knapplåstid	Låser e-bokläsaren efter inställd tid. Tryck	på D
		för att låsa upp.	
	Radera aktiveringslogg	Markera Ja och tryck sedan på "OK" för att	radera
Ø	Prestigio	7' e-bokläsare	28

aktiveringslogg.

### Huvudmeny: Inställningar

#### Språk

Tillgängliga alternativ är "Engelska", "Franska", "Tyska", "Ryska", "Polska", "Italienska", "Tjeckiska", "Slovakiska", "Grekiska", "Serbiska", "Bulgariska", "Rumänska", "Estniska", "Litauiska", "Lettiska", "Ungerska" och "Spanska".

#### Systeminformation

Visar teknisk information om e-bokläsaren.

#### Automatisk avstängningstid

Stäng av e-bokläsaren för att minimera batteriets strömförbrukning. Välj avstängningstiden och tryck på "OK" för att aktivera funktionen. Välj Avaktivera för att avaktivera funktionen.

<u>OBSI</u>När du ansluter e-bokläsaren till din dator efter att du stängt av, måste du sätta på den igen. Indikeringslampan lyser rött när batteriikonen inte visas. I dett fall kopplar du bort USB-kabeln från enheten, sätter sedan på enheten igen och sätter i sladden igen.

#### Datum och tidsinställningar

Inställd tid och datum visas på skärmen.



Tryck på  $\triangleleft D$  på Navigeringsreglaget för att flytta markören. Tryck på  $\triangle / \nabla$  på Navigeringsreglaget för att justera värdet. Markera JA och tryck på "OK" för att bekräfta.

### Huvudmeny: Inställningar

OBS! Följande format för tids- och datuminställningar

Tidsinställning:							
TT	Timmar	MM	Minuter				
Datuminställning:							
ÅÅ	År	MM	Månad	DD	Dag		

#### Kalender

Visar kalendern. Tryck på Navigeringsreglaget för att välja dag. Tryck på Hoppa till sida-knapparna för att hoppa till ett visst år.

#### Skärmriktning

Markera Auto/Av för att aktivera/avaktivera skärmroteringen.







#### Setup Assistant

Thank you for installing Adobe Digital Editions, the most flexible way to read and manage eBooks and other digital publications.

This Setup Assistant will guide you through the one-time step of activating Digital Editions, which enables you to download and read DRM (digital rights management) protected items from online retailers and libraries.

#### To get started, click Continue.





			1	ADOBE <sup>®</sup> D
	and a second sec	the second se		
100000 0	100000 0			
ADOBE L	ADOBE L	ADOBE L		
ADOBE L	ADOBE L	ADOBE L		
ADOBE" D	ADOBE" D	ADOBE" D		
ADOBE <sup>®</sup> C	ADOBE <sup>®</sup> C	ADOBE <sup>®</sup> D		
ADOBE <sup>®</sup> D	ADOBE <sup>®</sup> D	ADOBE <sup>®</sup> D		
ADOBE® D	ADOBE <sup>®</sup> D	ADOBE" D		
ADOBE® D	ADOBE" D	ADOBE" D		
ADOBE® [	ADOBE® [	ADOBE® [		

Digital Editions makes it easy to transfer protected eBooks between multiple computers and mobile devices. To enable these features, you need to authorize each of your machines with your Adobe ID. More Info

If you don't have an Adobe ID, it's free and easy to get an Adobe ID online

۲

#### Authorize Computer (Recommended)

This option enables you to read protected items that you download with Digital Editions on up to six computers and mobile devices. It also enables you to restore your eBooks from backup should you ever need to re-install your operating system.

#### Please enter your Adobe ID and Password below, then click Activate.

	Adobe ID (email address)			
	Did.y	ou forget your Adobe ID?		
	Password			
	Did.y	ou forget your password?		
$\bigcirc$	Don't Authorize Computer			
	With this option, protected items that you already have or download later will be "tied" to this particular computer, will not be readable on other computers or devices, and can't be restored from backup if the operating system is re-installed.			
	Go Back	Cancel Activate		









# Specifikationer

Display	7" TFT		
Upplösning	800 x 600, 4:3		
	Bok: HTML, TXT, EPUB, PDF, PDB, FB2		
	Musik MP3, WMA, AAC, WAV, OGG		
Filformat	Video: 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM,		
	RMVB, WMV, MOV		
	Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG		
Förvaringstemperatur	Luftfuktighet < 90%, -20°C ~ 60°C		
Arbetstemperatur	Luftfuktighet < 80%, 0°C ~ 45°C		
Extern lagring	micro SD-kort, upp till 16GB		
Strömkälla	USB-anslutning DC 5V		
Batteri	Inbyggt litiumbatteri, 3500 mAh		
Mått	195 mm x 145 mm x 13 mm (L x B x H)		
Vikt	375 g		

#### Teknisk support och garantiinformation

Se <u>www.prestigio.com</u> för teknisk support och medföljande garantikort för garantiinformation.



### Copyright och varumärkesmeddelande

Innehållet i denna enhet, inklusive logos, grafik, liud, bilder, designelement, programvara i denna produkt samt dokumentation (manualer, illustrationer, relaterade dokument, etc.) är arbeten med copyrightskydd och får inte kopieras, ändras eller distribueras som helhet eller delvis utan tillstånd från respektive copyright-ägareVarumärket "Prestigio" och loggan "Prestigio" ägs av Prestigio Plaza Limited, Andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla förladdade programkomponenter och individuella program i produkten är licensierade och sälis inte. De är licensierade antingen under GNU General Public License eller under de termer som gäller för den relevanta programlicensen som medföljer varje programvara eller komponent. Dessa program och programkomponenter som licensieras under villkoren för GNU General Public License kan du sprida och ändra enligt villkoren för tillämplig GNU Public License enligt publikation av Free Software Foundation. För mer information om licensen, se http://www.gnu.org/licenses/ Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Källkoden för sådana program kan lämnas ut av Prestigio Plaza Limited på begäran. Denna programvara distribueras i hopp om att den ska vara användbar, men DEN ÄR I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON GARANTI, uttryck eller underförstådd, även utan garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, tillfredsställande kvalitet (inklusive felfrihet eller överensstämmelse med normerna) eller icke-intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Varken Prestigio Plaza Limited eller någon av upphovsmännen eller spridarna av programvaran eller komponenterna som ingår i denna produkt är ansvariga för några skador, inklusive följdskador, till följd av dess användning.

