

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

1. Wygląd Urządzenia.



1	Przycisk Power	Włącza/wyłącza urządzenie; Usypia/Aktywuje urządzenie		
2	NASTĘPNA STRONA	Przeskocz do następnej strony		
3	POPRZEDNIA STRONA	Przeskocz do poprzedniej strony		
4	Przycisk ENTER	Potwierdź opcję		
5	Przycisk Zoom	Powiększenie/zmniejszenie zawartości ekranu		
6	Przycisk Menu	Uruchomienie menu opcji		
78	B Przyciski	Nawigacja we wszystkich opcjach		
910 strzałek				
11	Przycisk Music	Odtwarzanie/Pauza odtwarzania		
12	Przycisk BACK	Wróć do poprzedniej opcji: Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wrócić do strony głównej		
13	Przycisk VOL+	Zwiększenie głośności.		
14	Przycisk VOL-	Zmniejszanie głośności.		
15	Gniazdo kart pamięci Micro SD	Włóż kartę microSD		

PL - 1



16 Port Mini USB

Służy do podłączenia do portu USB na komputerze PC. Służy do podłaczenia słuchawek

Gniazdo słuchawkowe

2. Wł./Wył. Zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Wyświetlony zostanie ekran powitalny, zanim urządzenie zacznie wyświetlać ekran Główny.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby wyłączyć urządzenie.
- Wciśnij przycisk Power, aby uruchomić tryb uśpienia.
 Wciśnij przycisk Power, aby wyjść z tego trybu.

3.1 (30 kanałów)

- Włóż wtyczkę mini USB do portu USB urządzenia i podłącz zasilacz do gniazdka zasilającego w celu jego naładowania. Aby naładować urządzenie w pełni potrzeba w przybliżeniu 6 godzin.
- Ďoładuj akumulator, gdy poziom naładowania jego akumulatora spadnie do niskiego, co symbolizuje ikona I. Ikona I pojawia się podczas ładowania.

4. Korzystanie z karty pamięci Micro

- Urządzenie obsługuje karty pamięci Micro SD/SDHC/MMC.
- Aby włożyć kartę microSD, umieść kartę w gnieździe urządzenia etykietą skierowaną w kierunku tylnej ścianki urządzenia.
- Aby wyjąć kartę Micro SD, delikatnie naciśnij krawędź karty, aby zwolnić blokadę zabezpieczającą i wyjmij kartę z gniazda.



Operacje Podstawowe

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk Power**, aby włączyć urządzenie. Automatycznie wyświetlony zostanie **ekran Główny**, po wyświetleniu najpierw ekranu powitalnego.

<u>Menu Ekranu Głównego</u>

Na ekranie **Głównym**, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić **Menu Ekranu Głównego**. Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby zatwierdzić opcję. Wciśnij **Przycisk BACK**, aby powrócić do poprzedniej opcji.



1. Sort by (Sortuj wg)

Użyj Przycisków Strzałek, aby wybrać odpowiedni element (By Title (wg tytułu) / Author (autora)/ Category (kategorii)/Date (daty)/Format (formatu), a następnie



wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję.

2. Go to page (idź do strony)

Wciśnij klawisz strzałki, aby przesunąć kursor i wyregulować wartość. Zaznacz Apply (zastosuj), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję.

3. Brightness (jasność)

Reguluje jasność wyświetlacza. Wciśnij klawisz strzałki, aby wyregulować wartość, a następnie wciśnij przycisk BACK (wróć), aby potwierdzić ustawienia.

4. Favorite (Ulubione)

Wyświetla listę ulubionych książek.

Uźyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiednią książkę, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby ją otworzyć. Na liście **Favorite**s (ulubione), wciśnij **przycisk Menu**, aby uruchomić menu pomocnicze, szczegółowo opisane poniżej.

Sort by titleLista plików jest sortowana wg tytułu.DeleteSkasuj aktualnie wybraną książkę z listy.

W celu uzyskania informacji na temat zakładek, video, zdjęć, eksploratora plików oraz ustawień, prosimy zapoznać się z poniższymi instrukcjami obsługi.



Czytanie Książek

Urządzenie obsługuje formaty PDF/EPUB z Adobe DRM, FB2, oraz pliki tekstowe TXT. Wykonaj poniższe kroki, aby odczytać książkę.



1. Continue Reading (kontynuowanie czytania)

Na ekranie wyświetlony zostaje ostatni plik. Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby wznowić czytanie.

2. Library (Biblioteka)

Lista książek jest wyświetlana na ekranie. Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony. Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby rozpocząć czytanie.



<u>Operacje na ekranie z stroną książki</u>



Aktualna strona/ilość stron

- Na ekranie wyświetlania książki, wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony.
- Wciśnij przycisk Zoom, aby powiększyć/zmniejszyć zawartość ekranu. Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić. Wciśnij Klawisze Strzałek, aby przewinąć ekran w celu wyświetlenia pozostałej części strony.
- Wciśnij przycisk Music (Muzyka), aby uruchomić pasek statusu odtwarzania muzyki. Prosimy zapoznać się z trybem Music (muzyka) w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji.



Informacje dot. menu Options (opcje)

Podczas czytania książki, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić menu opcji opisane szczegółowo poniżej. Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję. Wciśnij **Przycisk BACK**, aby powrócić do poprzedniej opcji/ekranu.



1. Add/Remove bookmarks (dodawanie/usuwanie zakładek)

Utwórz/skasuj zakładkę na obecnej stronie. W prawym górnym rogu strony pojawi się znacznik.

2. Zakładki

Wyświetlona zostanie lista zakładek.

Strony z zakładkami w aktualnej książce są wyświetlane na liście. Wciśnij **przycisk Enter**, aby wyświetlić wybraną zakładkę.

Na liście zakładek, wciśnij **przycisk Menu**, aby uruchomić menu pomocnicze, szczegółowo opisane poniżej.

Go to page (przejdź do strony)	Wciśnij klawisz strzałki, aby przesunąć kursor i wyregulować wartość. Zaznacz Apply (zastosuj), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję.
Delete (kasui)	Kasuje zakładkę z listy.

3. Go to page (przejdź do strony)



Wciśnij klawisz strzałki, aby przesunąć kursor i wyregulować wartość. Zaznacz **Apply** (zastosuj), a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby zatwierdzić opcję.

4. Music Player (odtwarzacz muzyczny)

Uruchom pasek statusu muzyki.

Możesz czytać książki podczas odsłuchiwania pliku audio. Prosimy zapoznać się z trybem **Music** (muzyka) w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji.

5. Auto Flip (automatyczna zmiana stron)

Wciśnij **Klawisz Strzałki**, aby ustanowić przerwę w pokazie slajdów (5/10/20/30/40/50 sekund i 1 minuta), a następnie wciśnij **Przycisk Enter**, aby potwierdzić. Wybierz opcję **Disable** (wyłącz), a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby wyłączyć funkcję.

Wciśnij **przycisk BACK (Wróć)**, aby wyjść z ekranu odtwarzania.

6. Book Information (informacja o książce)

Wyświetla krótkie informacje techniczne dotyczące aktualnej książki.

7. Rotate (obróć)

Orientacja ekranu może być ustawiona ręcznie, jako pionowa/pozioma.

UWAGA:

Gdy orientacja ekranu jest ustawiona jako pozioma, zaznacz opcję **More/Back** (więcej/wróć) i wciśnij **przycisk Enter**, aby wyświetlić poniższe menu pomocnicze.



8. Display Settings (Ustawienia Ekranu)

Wciśnij klawisz strzałki, aby zaznaczyć wymaganą opcję lub dostosować wartość. Zaznacz opcję Preview (podgląd), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zobaczyć ustawienia. Zaznacz OK., a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić ustawienia.



9. Add To/Remove Favorite (dodaj/usuń z ulubionych) Dodaj aktualną książkę do Favorite (ulubione) lub usuń ją.

10. Decode Settings (ustawienia dekodowania) Użyj Przycisków Strzałek, aby wybrać wymaganą opcję, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję.

Zakładki

W menu głównym, użyj **przycisku Enter**, aby wybrać opcję **Bookmarks** (zakładki). Wszystkie książki zawierające zakładki są wyświetlone w interfejsie. Krótka informacja nt. aktualnej książki zostaje wyświetlona u góry ekranu.



Na ekranie **Bookmark** (zakładek), wciśnij Przycisk Menu, aby uruchomić menu pomocnicze, które zostało opisane poniżej.

Sortuj wg
 Sortuj pliki wg Title
 (tytuł)/Author
 (autor)/Category (kategoria)/
 Date (Data)/Format (format).

2. Go to page (przejdź do strony)
Wciśnij klawisz strzałki, aby przesunąć kursor i wyregulować wartość. Zaznacz Apply (zastosuj), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję.

<u>Lista zakładek</u>

Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiednią książkę, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby otworzyć **Listę Zakładek**. Strony z zakładkami w aktualnej książce są wyświetlane na liście. Wciśnij **przycisk Enter**, aby wyświetlić wybraną zakładkę.





Wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić menu pomocnicze, które zostało opisane poniżej.

 Go to page (przejdź do strony)
 Wciśnij klawisz strzałki, aby przesunąć kursor i wyregulować wartość. Zaznacz Apply (zastosuj), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję. Skasuj zakładkę z listy.

2. Delete (kasuj) Skasuj zakładkę z listy.

Video

- Urządzenie obsługuje formaty plików WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, oraz H.264. Obsługuje ono rozdzielczość maksymalną do HD 1080p.
- W menu głównym, użyj przycisku Enter, aby uruchomić listę plików video. Wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony. Użyj Przycisków Strzałek, aby wybrać odpowiedni plik video, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję. Wybierz Yes (tak), a następnie wciśnij klawisz Enter, aby wznowić odtwarzanie. Wciśnij Przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniej opcji.

Na ekranie odtwarzania video można wykonać następujące operacje.





1. Przycisk Zoom

Przełącz się pomiędzy trybami wyświetlania normalnym/pełnym.

2. Przycisk ►/◀ (przycisk strzałek)

Regulacja głośności.

3. ▼/▲ (Przycisk strzałek)

Wciśnij przyciski ▼/▲, aby przejść do poprzedniego/następnego pliku video. Wciśnij i przytrzymaj ▼/▲, aby cofnąć/przesunąć do przodu.

 Przycisk ►/||
 Włącz pauzę/wznów odtwarzanie. Menu Video

Podczas oglądania pliku video, wciśnij Przycisk Menu, aby uruchomić menu Video opisane szczegółowo poniżej.





1. Loop All/Repeat One (odtwarzaj wszystkie w pętli/powtórz jeden)

Zaznacz opcję i wciśnij ♥/▲ (przycisk strzałek), aby przełączać się pomiędzy dwoma trybami odtwarzania.

Loop AllOdtwarza wszystkie pliki video w sposób ciągły.RepeatOdtwarza aktualny plik video w sposób ciągły.one

2. Full screen/Fit to screen (pełny ekran/dopasuj do ekranu)

Przełącz się pomiędzy trybami wyświetlania normalnym/pełnym.

3. Brightness (jasność)

Wciśnij **V/**▲ (**klawisz strzałki**), aby wyregulować wartość, a następnie wciśnij **przycisk BACK** (wróć), aby potwierdzić ustawienia.

UWAGA

Urządzenie obsługuje napisy w formatach sub, ssa, srt, lrc. Nazwa pliku z napisami musi być identyczna jak nazwa pliku video. Napisy będą wczytane automatycznie w trakcie odtwarzania video.



Muzyka

W menu głównym, użyj **przycisku Enter**, aby wybrać ekran odtwarzania muzyki. Urządzenie obsługuje formaty plików MP3, WMA, oraz OGG.

<u>Operacje na ekranie odtwarzania</u>



1. **▼/**▲ (Przycisk strzałek) Regulacja głośności.

2. ▼/▲ (Przycisk strzałek)

Wciśnij przyciski ►/◀, aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki audio. Wciśnij i przytrzymaj ►/◀, aby szybko cofnąć/przesunąć do przodu.

3. ม Przycisk

Włącza pauzę/wznawia odtwarzanie.

4. Przycisk Back (wróć)

Opuść ekran odtwarzania.



<u>Menu Music (muzyka)</u>

Na ekranie odtwarzania muzyki, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić menu pomocnicze **Music** (Muzyka), które zostało opisane poniżej.



Ikona

Funkcja



Zaznacz wymaganą opcję i naciśnij przycisk ►/◀ (Przycisk Strzałki), aby wybrać wymaganą jakość dźwięku.

C Zaznacz element i naciśnij przycisk ►/◀ (Przycisk Strzałki), aby wybrać wymagany tryb odtwarzania.



Sortuj pliki według wykonawcy.

CO Sortuj pliki według nazwy albumu.



Sortuj pliki według gatunku muzyki.

<u>Tryb Odtwarzania Muzyki w Tle</u>

W trakcie odtwarzania muzyki możliwe jest czytanie książek. W trakcie odtwarzania muzyki, wciśnij klawisz Back (wróć), aby uruchomić tryb Background Music Mode (muzyki w tle).



- Na ekranie strony książki/fotografii, wciśnij klawisz ►/||, aby wyświetlić pasek odtwarzania i wciśnij go ponownie, aby właczyć pauze/ponowić odtwarzanie w dowolnej chwili.
- włączyć pauzę/ponowić odtwarzanie w dowolnej chwili.
 Wciśnij ▼/▲ (Klawisz Strzałki), aby wyregulować poziom głośności. Wciśnij przyciski ►/◀ (Przycisk Strzałki), aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki audio. Wciśnij i przytrzymaj ►/◀, aby szybko cofnąć/przesunąć do przodu.
- Wciśnij przycisk BACK (Wróć), aby wyjść z paska odtwarzania.

UWAGA:

Opcja ta jest również dostępna w innych trybach z wyjątkiem video.

Aby wyjść z trybu muzyki w tle, uruchom ekran odtwarzania i wciśnij w, aby włączyć pauzę podczas odtwarzania. Możesz również wcisnąć klawisz w, aby zatrzymać odtwarzanie podczas czytania książki/przeglądania zdjęć.



Zdjęcia

Urządzenie obsługuje formaty zdjęć, takie jak JPEG, GIF, BMP, oraz PNG.

- W menu głównym, użyj przycisku Enter, aby uruchomić listę plików video. Wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony. Użyj Przycisków Strzałek, aby wybrać odpowiedni plik z zdjęciem, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby wyświetlić zdjęcie. Wciśnij Przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniej opcji.
- Wciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu pomocniczego Photo (zdjęcia). Zaznacz opcję Sort by title, aby uporządkować listę zdjęć wg. tytułu.

Na ekranie przeglądarki zdjęć można wykonać następujące operacje.



1. Przycisk PREV/NEXT PAGE (Poprzednia/Następna Strona) Przeskocz do poprzedniego/następnego zdjęcia.



User Manual Prestigio Libretto PER3152

2. Przycisk Zoom

Powiększ/zmniejsz zdjęcie. Wciśnij Klawisze Strzałek, aby przewinąć ekran w celu wyświetlenia pozostałej części strony. Wciśnij przycisk BACK (Wróć), aby przywrócić oryginalny rozmiar zdjęcia. Menu Fotografii

Na ekranie odtwarzania zdjęcia, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić menu **Photo** (zdjęcia), które zostało opisane poniżej. Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby zatwierdzić opcję.



1. Slideshow (Pokaz slajdów)

Wciśnij **Przycisk Enter**, aby urućhomić pokaz slajdów i wciśnij **przycisk Back (wróć)**, aby wyjść z pokazu slajdów. Przerwa pomiędzy przejściem do następnego slajdu jest domyślnie ustawiona na 3 sekundy.

2. Slide Time (czas wyświetlania slajdu)

Wciśnij Klawisz Strzałki, aby ustanowić przerwę w pokazie slajdów (5/10/20/30/40/50 sekund i 1 minuta), a następnie wciśnij Przycisk Enter, aby potwierdzić.

3. Photo information (informacje o zdjęciu)

Wyświetla krótkie informacje techniczne dotyczące aktualnego zdjęcia.



4. Thumbnail (miniatury)

Ułóż zdjęcia w postaci miniatur. Wciśnij przycisk BACK (Wróć), aby wyjść z ekranu listy miniatur.

5. Rotate (obróć)

Orientacja ekranu może być ustawiona ręcznie, jako pionowa/pozioma.

File Explorer (Eksplorator Plików)

W menu głównym, użyj przycisku Enter, aby wybrać opcję File Explorer (eksplorator plików). Wciśnij ►/◀ (Klawisz strzałki) aby wybrać pliki z karty Flash Flash lub SD, a następnie wciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić. Wszystkie pliki w pamięci flash lub na karcie SD zostaną wyświetlone na liście. Gdy kursor znajduje się na liście, wciśnij przycisk BACK, aby opuścić listę i przesuń kursor, aby wybrać kartę pamięci Flash lub SD.

Użyj **▼/**▲ (Przycisków Strzałek), aby wybrać odpowiedni plik, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję. Wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony.





Menu File Explorer (eksploratora plików)

Z listy plików wybierz wymagany plik lub folder plików, a następnie wciśnij **przycisk MENU**, aby uruchomić menu **File Explorer** (eksplorator plików) przedstawione szczegółowo poniżej. W menu zaznacz odpowiednią opcję, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby zatwierdzić tę opcję.





1. Copy (kopiuj)

Kopiuj dokument lub plik do innego folderu plików. Aby skopiować wybrany plik lub dokument, wciśnij **Przycisk Enter**, aby potwierdzić opcję.

2. Delete (kasuj)

Kasuj aktualny plik lub dokument z karty flash lub SD. Wciśnij **przycisk Enter**, aby skasować wybrany plik z listy.

3. Paste (wklej)

Wklej pliki, które skopiowałeś w nowe miejsce. Zaznacz adres i naciśnij **przycisk Enter**, aby wkleić pliki do aktualnej lokalizacji.

UWAGA:

Wklejenie plików z pamięci wewnętrznej urządzenia na kartę SD nie jest możliwe.



Ustawienia

1. Date/Time (data/czas)

Ustaw czas i datę, które są wyświetlane na ekranie. Wciśnij ▶/◀ (Directional Button), aby przesunąć kursor. Wciśnij ▼/▲ (Klawisz Strzałki), aby wyregulować poziom głośności. Zaznacz Apply (zastosuj), a następnie wciśnij przycisk Enter, aby zatwierdzić opcję.

2. Device standby (czas czuwania)

Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po upływie określonego czasu. Wciśnij **Klawisz Strzałki**, aby ustawić czas aktywacji trybu uśpienia, a następnie wciśnij **Przycisk Enter**, aby potwierdzić. Wybierz opcję **Disable**, aby wyłączyć tę funkcję.

3. Format Internal memory/SD Card (formatowanie pamięci wewnętrznej/karty SD)

Pliki będą skasowane permanentnie po sformatowaniu. Wciśnij Klawisz strzałki, aby wybrać pamięć wewnętrzną lub kartę SD, a następnie wciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

4. About Product (informacje nt. Produktu)

Wyświetla informacje techniczne dotyczące urządzenia.

5. Power management (zarządzanie zasilaniem)

Wyświetla aktualny stan naładowania akumulatora.

6. Default Settings (ustawienia domyślne)

Przywróć urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Pliki będą skasowane w sposób nieodwracalny po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać pozycję **Restore** (**przywróć**), a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby zatwierdzić opcję.

7. Language (język)

Wybierz wymagany język. Dostępne są 22 języki.

8. Instrukcja Obsługi

Niniejsza instrukcja Użytkownika w formacie PDF może być wyświetlana na Twoim czytniku e-booków.



Dane Techniczne

Ekran	5" TFT-LCD
Rozdzielczo ść	800 x 480 pikseli
	Książki PDF/EPUB z Adobe DRM, FB2, oraz TXT
Obsługiwan e Formaty Pliku	Muzyka: MP3, WMA, AAC, oraz OGG Photo: JPEG, GIF, BMP oraz PNG. Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, oraz H.264
Adobe DRM	DRM dla EPUB/PDF, wbudowany Adobe Reader Mobile
Gniazda Rozszerzeń	SD/SDHC/MMC do 16GB (format FAT)
Inne Gniazda	mini USB2.0/3.5mm wtyczka stereo audio
Wymiary	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (Dł. x Szer. x Wys.)
Masa	181 g

Informacje gwarancyjne i wsparcie techniczne

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiekolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.