

GUIDA AVVIO RAPIDO Prestigio Nobile PER3162B

Avvio

1. Contenuti del Pacchetto

- 1. Lettore eBook
- 3. Auricolare
- 5. Certificato di Garanzia

- 2. Cavo USB
- 4. Guida Avvio Rapido

2. Visualizzazione del dispositivo



1 Pulsante di Accensione e spegnimento Accensione del dispositivo Pulsante Invio Conferma l'opzione 4 5 Pulsanti Questi pulsanti permettono di navigare tra le vari Direzionali opzioni e regolare il volume Pulsante Musica Per accedere alla schermata di riproduzione Musica quando è attivata la modalità di "musica in background"

\otimes	Pres	tigio
\checkmark		

GUIDA AVVIO RAPIDO Prestigio Nobile PER3162B

8	Pulsante MENU	Accede alle opzioni del menu
9	Pulsante Back	Torna all'opzione precedente; Per tornare alla Pagina principale, premere e trattenere questo pulsante
10	Pulsante Zoom	Serve per ingrandire o ridurre i contenuti dello schermo
11	PREV Page	Torna alla pagina precedente
12	NEXT Page	Passa alla pagina sucessiva
13	Indicatore LED	Permette di controllare lo stato di carica di batteria
14	Pulsanti di Navigazione	Scegliere la voce nell'elenco; Inserire il numero della pagina
15	Pulsante Reset/Ripristino	Ripristina le impostazione originali del produttore
16	Jack per Auricolare	Connettere qui gli auricoliri
17 18	Miniporta USB Slot per Microscheda SD	Connettere il miniconnettore USB Inserire la microscheda SD

3. Accensione e Spegnimento del Dispositivo

- Premere e trattenere il pulsante di Accensione per accendere il dispositivo. La schermata iniziale verrà visualizzata prima di accedere al menu principale sulla pagina Principale.
- Premere e trattenere il pulsante di Accensione per spegnere il dispositivo.

4. Ricarica

- Connettere il dispositivo con il PC o Notebook per caricarlo. Normalmente la ricarica completa del dispositivo si effettua in non più di quattro ore.
- La ricarica del dispositivo viene effettuata al più presto possibile quando la batteria ha un livello basso di carica, segnalato dal simbolo

Image: A construction of the second secon



5. Uso della Microscheda SD

- Il dispositivo supporta le microschede SD.
- L'inserimento corretto della Microscheda SD: posizionare il connettore della scheda nella direzione del dispositivo con l'etichetta della scheda rovesciata nella posizione che corrisponde al lato posteriore del dispositivo.
- Per espellere la Microscheda SD, premere delicatamente sul bordo della scheda per sganciare il blocco di sicurezza e tirare la scheda fuori dal dispositivo.



GUIDA AVVIO RAPIDO Prestigio Nobile PER3162B

Lettura di LIBRI

Home		4)20 🕞
	Reading History	0
	Book	0
	Music Music	0
	Picture	9
	File explorer	0
	System Setting	0
	User Manual	0
04:25	5	

Premere i pulsanti **Numerici** per scegliere i **Libri** per accedere alla lettura di libri.

ATTENZIONE

- Accedere alla voce di File Recenti per visualizzare i libri letti precedentemente.
- Quando la microscheda SD, dove erano salvati i libri viene disinserita/rimossa, questi file vengono comunque visualizzati nell'elenco di file. Ciononostante non potete aprirli se la microscheda non è attualmente inserita nel dispositivo.

The Princess Diaries	17: 34	23/525	Ê			
a teacher! My face got even REDDER after that, which I wouldn't						
have thought possible. Why is	it that the only time	I can tell the	e			
truth is when it's guaranteed t	o get me into troubi	le? But I gue	95 I			
amfeeling sort ofweird about	the whole thing.May	be Ully's pa	er-			
ents were right. Mr.Glanini, tho	ugh was totally cool	LHe smiled i	in			
this funny way and said,"I have	no intention ofmak	ling your				
mother cry,but ifl ever do,you	have my permission	to kick my				
butt." So that was okay: sort of.	Anyway,Dad sound	ed really we	ird			
on the phone.But then again.h	e always does.Trans	atlantic pho	one			
calls because I can hear the or	ean swishing aroun	d in the bac	ck-			
ground and it makes me all ne	rvous,like the fish ar	e listening,	or			
something.Plus Dad didn't eve	m want to talk to me	.He wanted	f to			
talk to MomJ suppose somebi	ody died, and he war	ts Mom to				
break it to me gently. Maybe it	was Grandmère.Hm	smm My				

breasts have grown exactly nonesince last summer. Mon was totaily wrong I did nothave a growth spurt when I turned foorteen/like she did! will probably nevenhave a growth spurt,at least not on my chestJ only have growth spurts UPInot CUTJ am now the talkes rait in my class. New to the Cul-

- Durante la lettura premere i pulsanti PREV/NEXT Page per sfogliare le pagine.
- Premere il pulsante Zoom per ingrandire o ridurre i contenuti dello schermo.
- Premere il pulsante Menu per accedere alle opzioni del menu.
- Premere il pulsante BACK per ritornare all'opzione precedente.

Attenzione:

Sotto raggi diretti del sole o in presenza delle temperature basse la visualizzazione dello schermo può presentarsi sbiadita.



GUIDA AVVIO RAPIDO Prestigio Nobile PER3162B

Come avere eBook sul Lettore E-Book:

1. Installare Adobe Digital Edition (ADE)

- Caricare Adobe Digital Edition (ADE) dalla rete sul sito web: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Installare Adobe Digital Edition (ADE) sul PC o Notebook.
- Se sul PC o Notebook non esiste un ID Adobe, createlo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2. Scaricare sul PC o Notebook eBooks dalle librerie online di E-Book.

- 1. Impostare il PC o Notebook per scaricare eBooks da una libreria e-Book.
- Autorizzare il dispositivo per il trasferimento e la lettura dei Libri scaricati sul dispositivo.
- Scaricare eBooks in formato Adobe PDF o EPUB sul PC o Notebook e salvarli sul dispositivo.

-

3. Fare il trasferimento dei dati sul dispositivo connesso con PC o Notebook.

- 1. Connettere il dispositivo al PC o Notebook tramite il cavo USB.
- 2. Scegliere i file da scaricare dal PC o Notebook al Lettore E-Book.
- 3. Trascinare i file dal PC o Notebook al Lettore.
- Non disconnettere il cavo USB durante il processo di trasferimento dei dati causa possibile malfunzionamento del dispositivo e danni ai file.
- Fare click con il pulsante sinistro sull'icona sper scollegare il dispositivo dal PC o Notebook in modo sicuro.

ATTENZIONE:

I dati possono essere salvati nella memoria di microscheda SD inserita nel dispositivo.