

SNABBSTARTSGUIDE Prestigio Nobile PER3162B

Komma igång

1 Paketet innehåller

- 1. e-bokläsare
- 3. Hörlurar
- 5. Garantikort
- 2. Översikt

- 2. USB-kabel
- 4. Snabbstartsguide



 På/av

 2
 Enter

 3
 4
 5
 Riktningsknappar

 6
 7
 Musik

Startar/stänger e-bokläsaren Bekräftar valet Navigerar genom alla alternativ Justera volymen. Öppnar musikuppspelning när musik spelas i bakgrunden.

	Prestig	iO	Prestigio Nobile PER3162B
8	Meny	Öppna menyn	
9	BACK	Återgå till föregående alternativ Tryck ner och	
		håll kvar knappen för att återgå till startsidan	
10	Zoom-knapp	Zooma in/ut innehållet på skärmen	
11	PREV	Hoppa till föregående sida	
12	NEXT	Hoppa till nästa sida	
13	LED-indikator	Ström- och batteristatus	
14	Navigeringsknappar	Välj respektive poster, ange sidnummer	
15	Återställningsknapp	Återställ till fabriksinställningar	
16	Hörlursuttag	Anslut hörlurarna	
17	Mini USB-port	Anslut till USB	
18	Uttag för micro	Sätt in micro SD-kort	
	SD-kort		

SNABBSTARTSGUIDE

3. Av/på

- Tryck ner och håll kvar Av/på-knappen för att sätta på apparaten. Startbilden visas innan huvudmenyn öppnas på Startsidan.
- Tryck ner och håll kvar Av/på-knappen för att stänga av apparaten.

4. Laddning

- Anslut enheten och PC/Notebook f
 ör laddning. Normalt tar det ca 4 timmar att ladda apparaten helt.
- Ladda batteriet så fort som möjligt när batteriet är svagt och visar
 Symbolen visas under laddning.

5. Användning av Micro SD-kort

- Enheten stöder SD-kort (micro).
- Sätt in ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot enheten och kortetiketten mot baksidan av enheten.
- För att ta bort ett micro SD-kort, tryck försiktigt på kanten av kortet för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio Nobile PER3162B

Läsning av e-böcker



Tryck på sifferknapparna för att välja Böcker och börja läsa.

OBS!

- Välj Läshistorik om du vill se vilka filer du läst.
- Om filen sparats på SD- kort, visas den fortfarande i fillistan även om SD-kortet har tagits bort. Filerna kan däremot inte öppnas om SD-kortet har tagits bort.

- Tryck på PREV/NEXT-knapparna för att gå till nästa sida.
- Tryck på Zoom för att zooma in/ut.
- Tryck på Menu för att öppna Alternativmenyn.
- Tryck på BACK för att återgå till föregående alternativ.

OBS!

Vid direkt solljus eller vid väldigt låga temperaturer kan tecknen som visas på skärmen blekna.

least not on my chest. I only have growth spurts URnot OUT.I am now the tallest girl in my class. Now ifanybody asks me to the Cul-



Hur man skaffar e-böcker

1. Installera Adobe Digital Edition (ADE)

- Ladda ner Adobe Digital Edition (ADE) online på webbsidan: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Installera Adobe Digital Edition (ADE) på din dator.
- Om du inte har ett Adobe-ID, skapa ett genom följande skärminstruktioner.

2. Hämta e-böcker från en nätbokhandel och spara på din dator.

- 1. Godkänn att din dator laddar ner e-böcker från en e-bokhandel.
- Auktorisera enheten för överföring och läsning av nedladdade e-böcker.
- Ladda ner e-böcker i Adobe PDF eller EPUB-format till din dator och överför dem till e-bokläsaren.

3. Överför innehåll till enheten som är ansluten till din dator.

- 1. Anslut e-bokläsaren till datorn med USB-kabeln.
- 2. Välj det innehåll du vill överföra från din dator.
- 3. Dra innehållet från datorn till e-bokläsaren.
- Koppla inte loss USB-kabeln under laddningen. Det kan leda till att e-bokläsaren och filerna inte fungerar som de ska.
- Vänsterklicka på ^{\$} för att koppla ur e-bokläsaren och datorn på ett säkert sätt.

OBS!

Inehållet kan även överföras till ett micro SD-kort på e-bokläsaren.