

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

1. Lista elementów w opakowaniu

- 1. Czytnik eBook
- 3. Słuchawka
- 5. Karta gwarancyjna

2. Wygląd Urządzenia

- 2. Kabel USB
- 4. Skrócona Instrukcja Użytkowania



1	Przycisk Power	Włącza/wyłącza urządzenie
2	Przycisk ENTER	Potwierdź opcję
3 6	4 5 Przyciski strzałek	Nawigacja po wszystkich opcjach; regulacja głośności
7	Przycisk Music	Uruchamia tryb odtwarzania muzyki przy uruchomionym w tle trybie muzycznym.



8	Przycisk Menu	Uruchamia menu opcji
9	Przycisk Back	Wróć do poprzedniej opcji: Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wrócić do strony głównej
10	Przycisk Zoom	Powiększenie/zmniejszenie zawartości ekranu
11	Przycisk strony PREV	Przeskocz do poprzedniej strony
12	Przycisk strony NEXT	Przeskocz do następnej strony.
13	Wskaźniki LED	Zasilanie i status baterii
14	Przyciski nawigacji	Pozwalają wybrać odpowiedni element; służą do wprowadzania numerów stron
15	Przycisk RESET	Przywróć urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych.
16	Gniazdo słuchawkowe	Służy do podłączenia słuchawek
17	Port Mini USB	Służy do podłączenia do portu USB na komputerze PC.
18	Gniazdo Kart SD	Włóż kartę microSD

3. Wł./Wył. Zasilania

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby włączyć czytnik./ automatycznie uruchomi się ekran powitalny przed przejściem do menu głównego Home.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby wyłączyć urządzenie.

4. Ładowanie

- Połącz urządzenie oraz komputer PC/Notebook w celu naładowania urządzenia. Aby naładować urządzenie w pełni potrzeba w przybliżeniu 4 godzin.
- Doładuj akumulator, gdy poziom naładowania jego akumulatora spadnie do niskiego, co symbolizuje ikona III. Ikona C pojawia się podczas ładowania.

5. Korzystanie z karty pamięci Micro SD

- Urządzenie obsługuje karty pamięci Micro SD.
- Aby włożyć kartę microSD, umieść kartę w gnieździe urządzenia etykietą skierowaną w kierunku tylnej ścianki urządzenia.
- Aby wyjąć kartę Micro SD, delikatnie naciśnij krawędź karty, aby zwolnić blokadę zabezpieczającą i wyjmij kartę z gniazda.



Czytanie Książek

Home			4)20 🕞
	ß	Reading History	0
	۵	Book	0
	01	Music	0
	ń	Picture	0
	Q	File explorer	0
	۵	System Setting	0
	12	User Manual	0
04:25 2010.3.16			

have thought possible. Why is it that the only time I can tell the truth is when it's quaranteed to get me into trouble? But I guess I amfeeling sort ofweird about the whole thing.Maybe LIIV's parents were right. Mr.Glanini, though was totally cool.He smiled in this funny way and said."I have no intention ofmaking your mother cry,but ifl ever do,you have my permission to kick my butt." So that was okay sort of. Anyway, Dad sounded really weird on the phone.But then again he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the background and it makes me all nervous like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to MomJ suppose somebody died, and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm... My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was totally wrong, i did nothave a growth spurt when i turned fourteenJike she did.I will probably neverhave a growth sourt at least not on my chest. I only have growth spurts UP,not OUT.I am now the tallest girl in my class. Now if anybody asks me to the CulWciśnij **Przyciski Numeryczne**, aby wybrać opcję **Book** i przejść do modułu czytania książek.

UWAGA

- Wybierz Reading History, aby wyświetlić pliki wcześniej czytane.
- Jeśli pliki były zapisane na karcie micro SD, wciąż wyświetlają się na liście plików, nawet jeśli karta MicroSD została wyjęta. Jednakże plików tych nie można odtworzyć, jeśli karta microSD została wyjęta.
- Na ekranie wyświetlania książki, wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony.
- Wciśnij przycisk Zoom, aby powiększyć/zmniejszyć zawartość ekranu.
- Wciśnij przycisk Menu, aby wejść do menu opcji.
- Wciśnij Przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniej opcji.

UWAGA:

W ostrym słońcu lub w niskiej temperaturze, litery wyświetlane na ekranie mogą być słabo widoczne.



Jak pobrać eBOOKi

1. Instalacja Adobe Digital Editions (ADE)

- Prosimy pobrać Adobe Digital Edition (ADE) online na stronie internetowej: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- Zainstaluj Adobe Digital Edition (ADE) na Twoim komputerze PC/Notebooku.
- Jeśli nie posiadasz Adobe ID, utwórz je wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

2. Pobieranie eBooków z sklepów internetowych z eBookami na swój komputer PC/Notebook.

- Włącz autoryzację dla swojego komputera PC/notebooka z sklepu e-Book.
- Autoryzuj urządzenie do transferu i odczytu pobranych książek eBook na urządzenie.
- Pobierz książki eBook w formacie Adobe PDF lub formatach EPUB na swój komputer PC/Notebook i przetransferuj je do urządzenia.

3. Transfer Treści na urządzenie podłączone do Twojego komputera PC/Notebooka.

- Podłącz urządzenie do PC/Notebooka za pomocą dostarczonego kabla USB.
- Wybierz treści, które chcesz przetransferować na swój komputer PC/Notebook.
- 3. Przeciągnij treści z komputera PC/Notebooka na urządzenie.
- Prosimy nie odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. Może to spowodować awarię urządzenia i plików.
- Kliknij lewym klawiszem myszy na ikonę ³, aby w bezpieczny sposób odłączyć urządzenie od komputera PC/Notebooka.

UWAGA:

Treści mogą być również przetransferowane na kartę micro SD znajdującą się w urządzeniu.