

Uživatelský návod Prestigio Nobile PER3162BN

Začínáme

1. Popis jednotky





1	TI. napájení	Zapnutí/vypnutí přístroje
2 1	tlačítk o Enter	Potvrzení volby
34	Směrová	Slouží pro pohyb v nabídce a pro
56	tlačítka	nastavení hlasitosti
7	tlačítk o Music	Vstup do obrazovky přehrávání hudby během režimu přehrávání na pozadí
8	tlačítko Menu	Vstup do nabídky přístroje
9	tlačítko Zpět	Návrat na předchozí volbu; Pro návrat na výchozí stranu menu toto tlačítko stiskněte a přidržte.
10 1	tlačítko Zoom	Přiblížení/oddálení obrazu
11	Předchozí str.	Přesun na předchozí stránku
12	Následující str.	Přesun na následující stránku
13	Indik ačn í LED	
14	Navigační tlačítka	Zvolte odpovídající položku. Vložte číslo strany.
15 1	tlačítk o Reset	Reset přístroje do továrního nastavení
16	Konektor Jack	Pro připojení sluchátek
17	Port mini USB	Pro připojení konektoru mini USB
18	Slot karty micro SD	Pro kartu micro SD

Poznámka:

Na přímém slunečním světle nebo při nízkých okolních teplotách může docházet ke zhoršení zobrazení displeje.

2. Nabíjení

- Pro nabíjení připojte přístroj k vašemu PC/notebooku.
 Běžná doba pro dosažení plného nabití je asi 4 hodiny.
- Pokud je baterie vybitá, což je signalizováno na displeji ikonou III, přístroj nabijte. V průběhu nabíjení se na displeji zobrazuje ikona III.



3. Zapnutí/vypnutí přístroje

- Pro zapnutí přístroje stiskněte a přidržte tlačítko
 Napájení. Před vstupem do hlavního menu se zobrazí úvodní obrazovka.
- Pro vypnutí stiskněte a přidržte tlačítko Napájení.

4. Použití paměťové karty

- Přístroj podporuje karty micro SD.
- Vložte kartu micro SD do slotu kontakty směrem do zařízení a štítkem k jeho zadní straně.
- Pro vyjmutí karty mícro SD jemně stiskněte její okraj, aby se uvolnil zámek a potom ji vyjměte ze slotu.
- Pro přístup k souborům uloženým na paměťové kartě použijte Navigační tlačítka.

POZNÁMKA

Dostupná kapacita paměti je pro uživatele cca 1,5GB. Přístroj podporuje karty micro SD a micro SDHC do kapacity 32GB.



5. Hlavní obrazovka

Po úvodní obrazovce se na displeji zobrazí **Hlavní** obrazovka.

Požadovanou položku vyberte pomocí **Navigačních** tlačítek.

Home		4)20 □)	
	Reading History	Ø	
	Book	Ø	
	CI Music	Ø	
	Photos	۲	
	G. File explorer	Ø	
	System Settings	Ø	
	C User Manual	Ø	
04:25			

• Ikony na stavové liště

1 Indikátor stavu baterie 2 Indikátor hlasitosti
 3 Indikátor aktuálního data a času



Jak získat elektronické knihy (eBOOKs)

- 1. Instalujte Adobe Digital Edition (ADE)
 - 1. Program Adobe Digital Edition (ADE) si stáhněte ze stránek: <u>http://www.adobe.com/products/digitaleditions</u>.
 - 2. Nainstalujte Adobe Digital Edition (ADE) na PC/notebook.
 - **3.** Pokud ještě nemáte účet Adobe ID, vytvořte si jej podle instrukcí na displeji PC/notebooku.
- 2. Nyní si můžete stahovat eBooks z on-line knihkupectví E-Book na váš PC/notebook.
 - 1. Autorizujte si váš PC/notebook pro stahování eBooks z on-line knihkupectví E-Book.
 - 2. Autorizujte si zařízení pro přenos a čtení stažených knih (eBooks).
 - Štáhněte si knihy (eBooks) ve formátu PDF nebo EPUB na váš PC/notebook a přeneste je do čtečky knih eBook.
- 3. Přenos stažených knih do čtečky připojené k PC/notebooku.
 - 1. Připojte čtečku k PC/notebooku pomocí kabelu USB.
 - Vyberte soubory (knihy), které chcete přenést ze svého PC/notebooku do čtečky eBook.
 - 3. Přetáhněte zvolený obsah z PC/notebook do čtečky eBook.
 - Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít k chybné funkci zařízení nebo k poškození souborů.
 - Klikněte levým tlačítkem myši na ikonu s pro bezpečné odebrání čtečky ze systému PC/notebooku.

POZNÁMKA:

Obsah je možné přenést také na kartu micro SD instalovanou ve čtečce eBook.



Obsluha – základní úkony



Zobrazí se seznam přečtených knih. Pro otáčení stránek použijte tlačítka **Předchozí/následující str.** Knihu otevřete pomocí **Navigačních tlačítek**.

Pro volbu určité knihy použijte **Směrová tlačítka** a potom stiskněte **tlačítko Enter** pro její otevření.



POZNÁMKA:

Pokud byly soubory někdy uloženy na kartě micro SD, zůstávají stále zobrazeny v položce "Historie přečtených knih", a to dokonce i tehdy, když je karta SD vyjmuta. V takovém případě je však není možné otevřít.



Úkony během čtení knih Během čtení knihy je možné provádět tyto úkony.



- Tlačítka Předchozí/následující str. slouží pro otáčení stránek.
- Pro přibližování/oddalování obrazu používejte tlačítka
 Zoom. Pomocí Navigačních tlačítek zvolte požadovanou velikost nebo poměr zvětšení. Pro zobrazení zbývající části stránky při zoomování použijte Směrová tlačítka.
- Pro návrat na předchozí volbu/obrazovku použijte tlačítko Zpět.
- Pro vstup do obrazovky přehrávače hudby na pozadí stiskněte tlačítko Music.

Pro zobrazení menu možností stiskněte **tlačítko Menu**. Pro více informací viz **Režim kniha** (Book Mode).





Kniha (book)

Zobrazí se seznam knih. Přístroj podporuje formáty txt, epub, pdf, pdb, fb2, a html.

Book	1/3	4)32 IIII)
	combine.txt	۲
Ð	Test.txt	0
EPUB	1avgustck.epub	0
	5sumrazerkala.rtf	0
	Persi_4_chast.epub	0
BUB	peshera.epub	0
EPUB	London-On the Makaloa Mat.epub	0
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	0
EPUB	romeo-and-juliet.epub	0
	102273.epub	0

Pomocí tlačítek **Předchozí/následující str.** se otáčejí stránky knihy.

Pomocí **tlačítka Menu** se zobrazuje následující nabídka možností:

•Hledat (Search)

Pomocí **Navigačních tlačítek** zadejte požadované znaky. Volba Ma stejnou funkci jako tlačítko backspace. Po zadání parametrů vyhledávání se zobrazí hledané soubory.

Pro otáčení stránek použijte tlačítka Předchozí/následující



Uživatelský návod Prestigio Nobile PER3162BN

str. Pro volbu požadované knihy použijte Směrová tlačítka a potom stiskněte tlačítko Enter pro její otevření.
Třídění položek (Sort Items)

Pro vytvoření seznamu knih zvolte požadovaný způsob třídění - **podle data/názvu/typu souboru** (by date/ title/file type).

Čtení knih (Reading Books) Pro otevření knihy použijte Navigační tlačítka.

a teacher! My face got even REDDER after that,which I wouldn't have thought possible.Why is it that the only time I can tell the truth is when it's guaranteed to get me into trouble? But I guess I amfeeling sort ofweird about the whole thing.Maybe Lilly's par- ents were right. Mr.Gianini, though,was totally cool.He smiled in this funny way and said,"I have no intention ofmaking your mother cry,but ifl ever do,you have my permission to kick my butt." So that was okay,sort of. Anyway,Dad sounded really weird on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break It to me gently. Maybe It was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	The Princess Diaries	17: 34	23/123	Î	
have thought possible.Why is it that the only time I can tell the truth is when it's guaranteed to get me into trouble? But I guess I amfeeling sort ofweird about the whole thing.Maybe Lilly's par- ents were right. Mr.Gianini, though,was totally cool.He smiled in this funny way and said,"I have no intention ofmaking your mother cry,but ifl ever do,you have my permission to kick my butt." So that was okay,sort of. Anyway,Dad sounded really weird on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break It to me gently. Maybe It was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	a teacher! My face got even REDDER afte	er that, whic	h I would	n't	
truth is when it's guaranteed to get me into trouble? But I guess I amfeeling sort ofweird about the whole thing.Maybe Lilly's par- ents were right. Mr.Gianini, though,was totally cool.He smiled in this funny way and said,"I have no intention ofmaking your mother cry,but ifl ever do,you have my permission to kick my butt." So that was okay,sort of. Anyway,Dad sounded really weird on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad dlidn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody dled,and he wants Mom to break It to me gently. Maybe It was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I dlid nothave a growth spurt when I turned	have thought possible.Why is it that the	have thought possible.Why is it that the only time I can tell the			
amfeeling sort of weird about the whole thing.Maybe Lilly's par- ents were right. Mr.Gianini, though, was totally cool.He smiled in this funny way and said,"I have no intention ofmaking your mother cry, but ifl ever do, you have my permission to kick my butt." So that was okay, sort of. Anyway, Dad sounded really weird on the phone. But then again, he always does. Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous, like the fish are listening, or something. Plus Dad dlidn't even want to talk to me. He wanted to talk to Mom.I suppose somebody dled, and he wants Mom to break It to me gently. Maybe It was Grandmère. Himmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I dlid nothave a growth spurt when I turned	truth is when it's guaranteed to get me into trouble? But I guess I				
ents were right. Mr.Gianini, though, was totally cool.He smiled in this funny way and said,"I have no intention ofmaking your mother cry, but ifl ever do, you have my permission to kick my butt." So that was okay, sort of. Anyway, Dad sounded really weird on the phone.But then again, he always does. Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous, like the fish are listening, or something. Plus Dad didn't even want to talk to me. He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died, and he wants Mom to break It to me gently. Maybe It was Grandmère. Himmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	amfeeling sort ofweird about the whole thing.Maybe Lilly's par-				
this funny way and said,"I have no intention ofmaking your mother cry,but ifl ever do,you have my permission to kick my butt." So that was okay,sort of. Anyway,Dad sounded really weird on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break It to me gently. Maybe It was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	ents were right. Mr.Gianini,though,was totally cool.He smiled in				
mother cry,but ifl ever do,you have my permission to kick my butt." So that was okay,sort of. Anyway,Dad sounded really weird on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	this funny way and said,"I have no intention ofmaking your				
butt." So that was okay,sort of. Anyway,Dad sounded really weird on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	mother cry,but ifl ever do,you have my permission to kick my				
on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	butt." So that was okay, sort of. Anyway, D	ad sounde	d really we	eird	
calls because I can hear the ocean swishing around in the back- ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	on the phone.But then again,he always does.Transatlantic phone				
ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	calls because I can hear the ocean swishing around in the back-				
something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	ground and it makes me all nervous,like the fish are listening, or				
talk to Mom.I suppose somebody died,and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	something.Plus Dad didn't even want to talk to me.He wanted to				
break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	talk to Mom.I suppose somebody died, and he wants Mom to				
breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to- tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	break it to me gently. Maybe it was Grandmère.Hmmm My				
tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned	breasts have grown exactly nonesince last summer. Mom was to-				
	tally wrong.I did nothave a growth spurt when I turned				
fourteen,like she did.I will probably neverhave a growth spurt,at					
least not on my chest.I only have growth spurts UP, not OUT.I am	least not on my chest.I only have growth	n spurts UP,i	not OUT.I	am	
now the tallest girl in my class. Now ifanybody asks me to the Cul-					

- Pro otáčení stránek použijte tlačítka Předchozí/ následující str.
- Pro přiblížení/ oddálení stránky stiskněte tlačítko Zoom.
- Pro návrat na předchozí volbu/obrazovku použijte tlačítko Zpět.
- Pro zobrazení menu možností stiskněte tlačítko Menu.



Menu možností

Během čtení knihy stiskněte **tlačítko Menu** pro zobrazení menu možností. Zobrazí se možnosti dostupné pro knihu daného formátu.



- Jít na stranu (Go To Page) Přechod na zvolenou stránku. Vložte číslo strany a potom stiskněte tlačítko Enter.
- Přidat záložku (Add Bookmark) Vytvoření záložky na aktuální straně. Pro uložení záložky použijte Navigační tlačítka. Pro jednu knihu lze vytvořit až 8 záložek.
- Otevřít záložku (Open Bookmark) Zobrazení záložky.



Stiskem Navigačních tlačítek se zobrazí záložka.

- Smazat záložku (Delete Bookmark) Smazání záložky v aktuální knize. Stiskem Navigačních tlačítek dojde ke smazání záložky.
- Prohlížení (Browse)
 Volbou Auto Flip dojde k automatickému otáčení stránek, při volbě Manual Flip je nutné stránky otáčet manuálně.
- Interval pro automatické otáčení stránek (Page Flip Interval) Nastavte čas pro automatické otáčení stránek v rozsahu 30/50/80/120/150 sekund.
- Přizpůsobení obrazu (Reflow Mode) Přizpůsobení PDF souborů velikosti displeje přístroje.
- Zobrazit záhlaví a zápatí (Display Header and Footer)

Zobrazení indikace názvu, času, stavu baterie a strany v záhlaví nebo v zápatí displeje.

• Informace (Information)

Zobrazení technických informací o aktuální knize.

• Obsah (Table of Contents)

Zobrazení obsahu. Pro otáčení stránek použijte tlačítka **Předchozí/** následující str. Pro volbu požadované položky použijte Navigační tlačítka.

POZŇÁMKA:

Tato funkce je dostupná pouze, pokud je obsah ve formě hypertextového odkazu.

 Nastavení otáčení (Screen rotate settings) Přístroj umožňuje otáčení obrazu v režimu na výšku nebo



na šířku. Pro manuální otáčení použijte volbu **Turn On** (otočit na).



Zobrazí se seznam audio souborů. Přístroj podporuje formáty mp3, wma, ogg, flac, a wav.

All Music		1/1	()32 IIII)
MP3	track.mp3		۲
	track01.wma		0
	track02.wma		0
WMA	track03.wma		0
WMA	track04.wma		0
MP3	track05.mp3		0
	track06.wma		0
	track07.wma		0
MP3	track08.mp3		0

Pomocí **tlačítka Menu** se zobrazuje následující nabídka možností:

•Hledat (Search)

Pomocí **Navigačních tlačítek** zadejte požadované znaky. Volba Ma má stejnou funkci jako tlačítko backspace. Po zadání parametrů vyhledávání se zobrazí hledané soubory.



Pro otáčení stránek použijte tlačítka **Předchozí/následující** str. Pro volbu požadované stopy (track) použijte **Směrová** tlačítka a potom stiskněte tlačítko Enter pro její přehrání.

Třídění položek (Sort Items)

Pro vytvoření seznamu audiosouborů zvolte požadovaný způsob třídění - **podle data/názvu/typu souboru** (by date/ title/file type).



Obsluha přehrávače hudby

Pomocí **tlačítka Enter** se pozastavuje nebo obnovuje přehrávání hudby.

Pomocí **Směrových tlačítek** (nahoru/dolů) se nastavuje hlasitost.



Pomocí Směrových tlačítek (vpravo/vlevo) se přechází na

předchozí/následující stopu (track). Stiskem a přidržením **Směrových tlačítek** (vpravo/vlevo) se aktivuje rychlé přetáčení zpět/vpřed.

Menu možností

Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do menu možností:

Music		()32 IIII)
0	Repeat Mode	۲
X	Play Mode	0
Eq	EQ Sel	0
Мэво	MSEQ	0



Repeat Mode (režim opakování)	Pomocí Navigačních tlačítek zvolte požadovaný režim opakování. Jsou dostupné tyto možnosti: Jednou, opakovat, vše, opakovat vše.
Play Mode (režim přehrávání)	Pomocí Navigačních tlačítek zvolte požadovaný režim přehrávání – po sobě nebo zamíchat.
EQ Sel	Pomocí Navigačních tlačítek nastavte požadovanou kvalitu zvuku.
MSEQ	Dostupné jsou volby 3D, Bass a LEQ.

Přehrávání hudby na pozadí

Během přehrávání hudby stiskněte **tlačítko Zpět** pro vstup do režimu přehrávání hudby na pozadí. Pro zastavení přehrávání hudby stiskněte **tlačítko Music** pro vstup do obrazovky přehrávače a potom stiskněte **tlačítko Enter**.





Fotografie (Photos)

Fotografie uložené na kartě SD a flash disku jsou zobrazeny v seznamu. Přístroj podporuje formáty obrázků .jpg a .bmp.



Pomocí **tlačítka Menu** se zobrazuje následující nabídka možností:

•Hledat (Search)

Pomocí Navigačních tlačítek zadejte požadované znaky. Volba Ma má stejnou funkci jako tlačítko backspace. Po zadání parametrů vyhledávání se zobrazí hledané soubory. Pro otáčení stránek použijte tlačítka Předchozí/následující str. Pro volbu požadované fotografie použijte Směrová tlačítka a potom stiskněte tlačítko Enter pro její otevření.



Uživatelský návod Prestigio Nobile PER3162BN

•Třídění položek (Sort Items)

Pro vytvoření seznamu fotografií zvolte požadovaný způsob třídění - **podle data/názvu/typu souboru** (by date/title/ file type).

Prohlížení fotografií

Pro zobrazení požadované fotografie použijte **Navigační** tlačítka. Pro změnu fotografie použijte tlačítka Předchozí/následující str.



Během zobrazení fotografie stiskněte pro zobrazení menu možností **tlačítko Menu**.



- Prohlížení (Browse)
 Zde jsou dostupné funkce Slide Show (prezentace) a Manual Flip (manuální přepínání fotografií).
- Doba zobrazení snímku (Slide Duration)
 Zvolte čas pro přepínání fotografií při prezentaci.
 Dostupné jsou možnosti 10/20/30/60 sekund.



Pomocí Prohlížeče můžete zvolit některý ze souborů uložených na kartě SD nebo v paměti flash. Všechny tyto soubory jsou uvedeny v seznamu.





Nastavení systému

1. Jazyk (Language)

Nastavte požadovaný jazyk. Přístroj podporuje 23 jazyků.

2. Čas (Time)

Konfigurace data a času systému. Pomocí **Směrových tlačítek** nastavte požadovanou hodnotu a potom stiskněte **tlačítko Enter** pro potvrzení nastavených hodnot.

3. Kalendář (Calendar)

Zobrazení kalendáře.

Pomocí tlačítek **Předchozí/následující str.** a **Směrových tlačítek** nastavte požadovanou hodnotu.

4. Historie přečtených knih - nastavení

 Uchovávat data o historii přečtených knih (Keep History...)

• Zakázat (Disable) Deaktivovat funkci uchovávání historie přečtených knih.

Smazat historii (Delete History) Smazat data o historii přečtených knih.



5. Režim obnovení displeje (Screen Refresh Mode)

V případě silného vnějšího osvětlení nebo při nízkých teplotách se doporučuje používat režim obnovení celého displeje.

6. Smazání aktivačního záznamu (Erase activation rekord)

Smazání aktivačního záznamu Adobe.

Po smazání tohoto záznamu nebude možné číst knihy Adobe DRM. Proto se doporučuje zařízení znovu aktivovat prostřednictvím ADE.

7. Nastavení automatického vypnutí (Auto Shut Down Settings)

Nastavte čas, po jehož uplynutí má dojít k automatickému vypnutí nebo vyberte volbu **Zakázat** (disable) pro deaktivaci funkce.

8. Obnovení systému (Restore system)

Touto volbou dojde k návratu nastavení systému do defaultních (továrních) hodnot. Dojde k nenávratné ztrátě všech uživatelem uložených souborů.

9. Systémové informace (System Information)

Zobrazení technických informací o přístroji.





Uživatelský manuál (User Manual)

Na displeji přístroje je možné prohlížet PDF-verzi tohoto Uživatelského manuálu.

Otáčení stránek je možné pomocí tlačítek **Předchozí/** následující str. Pomocí **tlačítka Zpět** je možný návrat do Hlavní obrazovky.

Do menu možností lze vstoupit pomocí **tlačítka Menu**.



Technická Specifikace

Display	6inch E-Ink Display, 800x600 pixelŭ
Kapacita paměti	Cca 1,5GB po inicializačním nastavení
Externí paměť	Podpora karet micro SD a micro SDHC do velikosti 32GB
Podporované formáty mediálních souborů	Knihy: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Hudba: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Foto: jpg, bmp
Kapacita baterie	6000 stran (cca 20 hodin provozu)
Napájení	USB (DC 5,3V, 1A volitelné)
Požadavky na systém (minimálně)	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Fyzické parametry	Rozměry: 172,5 x 120,6 x 9mm (cca) Hmotnost: 169,2g (cca)



Technická podpora a záruka

Pro technickou podporu a záležitosti spojené se zárukou se obracejte na stránky www.prestigio.com.

Zodpovědnost za případné vady

Naším cílem je ujištění, že informace a procedury popsané v tomto návodu jsou přesné a kompletní. Výrobce však neakceptuje právní zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Firma Prestigio si vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto návodu.