

Bruksanvisning Prestigio Nobile PER3162BN

Komma igång

1. Översikt





Bruksanvisning Prestigio Nobile PER3162BN

1	På/av	Startar/stänger e-bokläsaren
2	Enter	Bekräftar valet
34 5 6	Riktningsknappar	Navigerar genom alla alternativ Justera volymen.
7	Musik	Öppnar musikuppspelning när musik spelas i bakgrunden.
8	Menu	Öppnar Alternativ-menyn
9	BACK	Återgå till föregående alternativ Tryck ner och håll kvar knappen för att återgå till startsidan
10	Zoom-knapp	Zooma in/ut innehållet på skärmen
11	PREV	Hoppa till föregående sida
12	NEXT	Hoppa till nästa sida
13	LED-indikator	
14	Navigeringsknappar	Välj respektive poster, ange sidnummer
15	Återställningsknapp	Återställ till fabriksinställningar
16	Hörlursuttag	Anslut hörlurarna
17	Mini USB-port	Anslut till USB
18	Uttag för micro SD-kort	Sätt in micro SD-kortet

OBS!

Vid direkt solljus eller vid väldigt låga temperaturer kan tecknen som visas på skärmen blekna.

- 2. Laddning av e-bokläsaren
- Anslut e-bokläsaren och PC/Notebook för laddning. Normalt tar det ca 4 timmar att ladda apparaten helt.
- Ladda batteriet så fort som möjligt när batteriet är svagt och visar III. Symbolen III visas under laddning.
- 3. Sätt på/stäng av e-bokläsaren



- Tryck ner och håll kvar Av/på-knappen för att sätta på/stänga av apparaten.Startbilden visas innan huvudmenyn öppnas på Startsidan.
- Tryck ner och håll kvar Av/på-knappen för att stänga av apparaten.

4. Sätt i ett minneskort

- E-bokläsaren stöder SD-kort (micro).
- Sätt in ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot e-bokläsaren och kortetiketten mot baksidan av e-bokläsaren.
- För att ta bort ett micro SD-kort, tryck försiktigt på kanten av kortet för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.
- För att komma åt filerna på minneskortet trycker du på Navigeringsknapparna och väljer Filutforskare/kort.

OBS!

Den tillgängliga användarkapaciteten är ca 1,5 GB. E-bokläsaren stöder micro SD-kort och micro SDHC-kort upp till 32GB.



5. Startskärm

Efter uppstartningsskärmen visas **Start**-skärmen. Tryck på **Navigeringsknapparna** och välj önskat objekt.

Home			4)	20
	Д <u>С</u>	Reading History		O
	٦	Book		Ø
	QI.	Music		Ø
	Ē	Photos		۲
	q	File explorer		Ø
	₽	System Settings		Ø
	-?	User Manual		Ø
04:25				

Ikoner i statusfältet

3

1Batteriindikator2Volymindikator3Aktuell tid/datum-indikator

Hur man skaffar e-böcker



1. Installera Adobe Digital Edition (ADE)

- Ladda ner Adobe Digital Edition (ADE) online på webbsidan: http: // www.adobe.com /products/ digitaleditions.
- 2. Installera Adobe Digital Edition (ADE) på din dator.
- **3.** Om du inte har ett Adobe-ID, skapa ett genom följande skärminstruktioner.

2. Hämta e-böcker från en e-bokaffär online till datorn

- 1. Godkänn att din dator laddar ner e-böcker från en e-bokhandel.
- 2. Auktorisera e-bokläsaren för överföring och läsning av nedladdade e-böcker.
- **3.** Ladda ner e-böcker i Adobe PDF eller EPUB-format till din dator och överför dem till e-bokläsaren.

3. . Överför innehåll till e-bokläsaren som är ansluten till din dator.

- 1. Anslut e-bokläsaren till datorn med USB-kabeln.
- 2. Välj det innehåll du vill överföra från din dator.
- **3.** Dra innehållet från datorn till e-bokläsaren.
- Koppla inte loss USB-kabeln under laddningen. Det kan leda till att e-bokläsaren och filerna inte fungerar som de ska.
- 5. Vänsterklicka på s för att koppla ur e-bokläsaren och datorn på ett säkert sätt.

OBS!

Innehållet kan även överföras till ett micro SD-kort på e-bokläsaren.



Grundfunktioner



Listan över de senaste lästa böckerna visas. Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **Navigeringsknapparna** för att öppna en bok. Du kan också trycka på **Riktningsknapparna** för att välja en särskild bok och trycka på **Enter** för att öppna boken.



OBS!

Om filer någonsin sparas på micro SD-kort, kan de fortfarande visas i "Läshistorik" även om SD-kortet har tagits bort. Filerna kan däremot inte öppnas om SD-kortet har tagits bort.

Användning under bokläsning Vid läsning av en bok kan följande åtgärder utföras.



- Tryck på PREV/NEXT när du vill vända blad.
- Tryck på Zoom-knappen för att zooma in/ut på skärmen. Tryck på Navigeringsknapparna för att välja önskad teckenstorlek eller zoomningsgrad. När sidan zoomas, använd riktningsknapparna till att visa resten av sidan.
- Tryck på **BACK** för att återgå till föregående alternativ.
- Tryck på knappen Musik för att komma in på skärmen musikuppspelning i bakgrundsmusikläget.

Tryck på MENU för att öppna undermenyn. Se **Bokläge** för mer information.





Boklistan visas.

e-bokläsaren stöder filformaten txt, epub, pdf, pdb, fb2 och html.



Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad.

Tryck på **knappen MENU** för att visa alternativmenyn enligt följande.

Šök

Tryck på **Navigeringsknapparna** för att ange önskade tecken. Välj 🏧 för backsteg.

Vid lyckad sökning kommer sidor som innehåller ingående tecken eller ord att visas. Tryck på

PREV/NEXT-knapparna för att gå till nästa sida. Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att börja läsa.

Sortera objekt



Välj önskat alternativ (efter datum/titel/filtyp) för att ordna boklistan.

Läsning av e-böcker Tryck på Navigeringsknapparna för att öppna en bok.



- Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad.
- Tryck på Zoom-knappen för att zooma in/ut på skärmen.
- Tryck på **BACK** för att återgå till föregående alternativ.
- Tryck på MENU för att öppna undermenyn.



Om Alternativ-menyn

Tryck på **MENU** vid läsning av en bok för att visa alternativmenyn. De alternativ som finns för detta bokformat visas.



Gå till sidan

Hoppa till en särskild sida. Mata in ett sidnummer och tryck på **Enter**-knappen för att hoppa till en viss sida

 Lägg till bokmärke Skapa ett bokmärke för den aktuella sidan. Tryck på Navigeringsknapparna för att spara bokmärket. Du kan skapa 8 bokmärken i en bok.

Öppna bokmärke



Visa ett bokmärke.

Tryck på Navigeringsknapparna för att visa bokmärket.

• Radera bokmärke

Radera ett bokmärke i den aktuella boken. Tryck på **Navigeringsknapparna** för att radera bokmärket.

• Bläddra

Välj Automatisk vändning för att börja den automatiska uppspelningen eller välj Manuell vändning om du vill bläddra manuellt.

- Bläddringsintervall Ställ in tiden för Automatisk vändning. Du kan välja mellan 30/50/80/120/150 sekunder.
- **Omformningsläge** Omformar PDF/DOC-filer i textform som passar skärmstorleken.
- Visa rubrik och fotnot

Visa titel, tidsindikator, batteriindikator och sidindikator längst upp eller längst ner på skärmen.

• Information

Visar teknisk information om den aktuella boken.

• Innehållsförteckning

Hoppar till innehållsförteckningen.

Tryck på **PREV/NEXT-**knapparna för att gå till nästa sida. Tryck på **Navigeringsknapparna** och välj önskat objekt. **OBS!**

Funktionen är endast tillgänglig när innehållsförteckningen är i form av en hyperlänk.

• Inställningar för rotation av skärmen



E-bokläsaren kan rotera skärmen till liggande och stående läge beroende på sin position mot marken. Välj **Aktivera** för att ställa in skärmens rotation manuellt



Musik

Listan med ljudfiler visas. Apparaten stöder filformaten mp3, wma, ogg, flac och wav.



Tryck på **knappen MENU** för att visa alternativmenyn enligt följande.

• Sök

Tryck på **Navigeringsknapparna** för att ange önskade tecken. Välj 🏧 för backsteg.

Vid lyckad sökning kommer sidor som innehåller ingående tecken eller ord att visas. Tryck på



PREV/NEXT-knapparna för att gå till nästa sida. Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskat spår och tryck på **Enter** för att spela upp det.

Sortera objekt

Välj önskat alternativ (efter datum/titel/filtyp) för att ordna fillistan.



Skärmbilden uppspelning

Tryck på **Enter**-knappen för att pausa eller återuppta uppspelningen.

Tryck på Upp/Ner-knappen på **riktningsknapparna** för att justera volymen.

>Tryck på vänster/högerknapparna på

riktningsknapparna för att navigera till föregående/nästa



spår.

Tryck ner och håll kvar vänster/högerknapparna på **riktningsknapparna** för att spola framåt/bakåt.

Om Alternativ-menyn

Tryck på knappen **MENU** för att visa alternativmenyn enligt följande.

Music		()32 IIII)
5	Repeat Mode	۲
X	Play Mode	0
Eq	EQ Sel	0
Mseq	MSEQ	0

Repeat-läge	Tryck på navigeringsknapparna för att välja önskat repeat-läge. En gång, Repetition, Alla, Repetera alla är tillgängliga.
Uppspelningsläge	Tryck på navigeringsknapparna för



	att välja önskat uppspelningsläge. Du kan välja mellan Loop och Shuffle.
EQ Sel	Tryck på Navigeringsknapparna och välj önskad ljudkvalitet.
MSEQ	3D, Bass och LEQ är alternativen.

Bakgrundsmusik

När musik spelas trycker du på **Back** för att öppna bakgrundsmusikläget där du kan använda läsaren samtidigt som musik spelas.

För att stoppa uppspelning av musik trycker du på knappen **Music** i uppspelningsskärmen och tryck sedan på **Enter**.



Foton





Tryck på **knappen MENU** för att visa alternativmenyn sig enligt följande.

• Sök

Tryck på **Navigeringsknapparna** för att ange önskade tecken. Välj 🏧 för backsteg.

Vid lyckad sökning kommer sidor som innehåller ingående tecken eller ord att visas. Tryck på

PREV/NEXT-knapparna för att gå till nästa sida. Tryck på riktningsknapparna för att välja önskad bild och tryck på **Enter** för att börja läsa.



Sortera objekt

Välj önskat alternativ (efter datum/titel/filtyp) för att ordna bildlistan.

Åtgärder när du ser på bilder

Tryck på **Navigeringsknapparna** för att visa en särskild bild. Tryck på **PREV/NEXT-knapparna** för att gå till nästa/föregående bild.



När du ser på en bild kan du trycka på **MENU** för att öppna alternativmenyn.

Bläddra

Du kan välja mellan bildspel och manuell bläddring

Bildspelsintervall

Välj intervallet mellan bilderna i bildspelet. Du kan välja mellan 10//20/30/60 sekunder.





Filutforskaren

Välj en fil från Flash eller SD-kort. Alla filer i flash eller på SD-kortet finns i listan.

Välj önskad fil (av de format som är kompatibla) för uppspelning.



1. Språk

Välj önskat språk. 23 språk är tillgängliga.

2. Tid

Konfigurera datum och tidsintällningar. Tryck på **riktningsknapparna** för att justera värdet och tryck på **Enter** för att bekräfta.

3. Kalender

Visar kalendern. Tryck på **PREV/NEXT-knapparna** och **riktningsknapparna** för att justera värdet.

- 4. Läser historikinställningar
- Spara läshistorik



Spara läshistoriken.

Avaktivera

Avaktivera funktionen.

Rensa historik

Ta bort filerna från Läshistoriklistan.

5. Skärmuppdatering

Vi rekommenderar att full uppdatering av skärmen används under starka ljusförhållanden eller vid låga temperaturer.

6. Radera aktiveringslogg

Rensa Adobe aktiveringslogg.

Du kan inte läsa Adobe DRM-böcker när du väl har rensat Adobe aktiveringslogg. Du ombeds att aktivera e-bokläsaren via ADE igen.

7. Inställningar för automatisk avstängningstid

Välj avstängningstid eller välj **Inaktivera** för att inaktivera funktionen.

8. Återställ systemet

Återställer apparaten till grundinställningen. Filerna raderas permanent när väl fabriksinställningen genomförs.

9. Systeminformation

Visar teknisk information om e-bokläsaren.





Bruksanvisning

Denna bruksanvisning i PDF-format kan läsas på e-bokläsaren.

Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad. Tryck ner och håll kvar **BACK-knappen** för att återgå till startsidan Tryck på **MENU** för att öppna undermenyn. **OBS!**

Se Bok/Om alternativmenyn för mer information.



Tekniska data

Display	6 tums E-Ink Display, 800x600 pixlar
Användarkapacitet	Ca. 1.5GB efter grundinställning
Minne	Stöder micro SD-kort och micro SDHC-kort upp till 32GB
Mediafilformat som stöds	Bok: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Musik mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Foto: jpg, bmp
Batterilivslängd	6000 sidor (ca. 20 timmar)
Strömförsörjning:	USB-ström (DC 5,3V, 1A tillval)
Minsta systemkrav	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Fysiska egenskaper	Mått: 172,5 x 120,6 x 9 mm (ca) Vikt: 169,2g (ca)



Teknisk support och garanti

Se www.prestigio.com för teknisk support och medföljande garantikort för garantiinformation.

Ansvarsfriskrivning

Vi gör allt vi kan för att se till att informationen och tillvägagångssätten i denna bruksanvisning är tillförlitliga och kompletta. Vi tar inget ansvar från några fel eller utelämningar. Prestigio förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.