

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

1. Wygląd Urządzenia



🕲 Prestigio	igio
-------------	------

1	Przycisk Power	Włącza/wyłącza urządzenie
2	Przycisk ENTER	Potwierdź opcję
34	4 Przyciski 6 strzałek	Nawigacja po wszystkich opcjach; regulacja głośności
7	Przycisk Music	Uruchamia tryb odtwarzania muzyki przy uruchomionym w tle trybie muzycznym.
8	Przycisk Menu	Uruchamia menu opcji
9	Przycisk Back	Wróć do poprzedniej opcji: Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wrócić do strony głównej
10	Przycisk Zoom	Powiększenie/zmniejszenie zawartości ekranu
11	Przycisk strony PREV	Przeskocz do poprzedniej strony
12	Przycisk strony NEXT	Przeskocz do następnej strony.
13	Wskaźniki LED	
14	Przyciski nawigacji	Pozwalają wybrać odpowiedni element; służą do wprowadzania numerów stron
15	Przycisk RESET	Przywróć urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych.
16	Gniazdo słuchawkowe	Służy do podłączenia słuchawek
17	Port Mini USB	Służy do podłączenia wtyczki miniUSB
18	Gniazdo Kart SD	Włóż kartę microSD

UWAGA:

W ostrym słońcu lub w niskiej temperaturze, litery wyświetlane na ekranie mogą być słabo widoczne.

2. Ładowanie Urządzenia

- Połącz urządzenie oraz komputer PC/Notebook w celu naładowania urządzenia. Aby naładować urządzenie w pełni potrzeba w przybliżeniu 4 godzin.
- Doładuj akumulator, gdy poziom naładowania jego



akumulatora spadnie do niskiego, co symbolizuje ikona \Box . Ikona \Box pojawia się podczas ładowania.

3. WŁ./WYŁ. zasilania urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Pojawia się ekran powitalny przed przejściem do menu głównego na ekranie Home.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby wyłączyć urządzenie.

4. Wkładanie karty pamięci

- Urządzenie obsługuje karty pamięci Micro SD.
- Aby włożyć kartę microSD, umieść kartę w gnieździe urządzenia etykietą skierowaną w kierunku tylnej ścianki urządzenia.
- Aby wyjąć kartę Micro SD, delikatnie naciśnij krawędź karty, aby zwolnić blokadę zabezpieczającą i wyjmij kartę z gniazda.
- Aby uzyskać dostęp do plików zapisanych na karcie pamięci, wciśnij Przyciski Strzałek, aby wybrać opcję File Explorer/Card (eksplorator plików/karta).

UWAGA

Pojemność pamięci na pliki użytkownika wynosi około 1.5GB.

Urządzenie obsługuje rozszerzenie pamięci za pomocą kart micro SD i micro SDHC do 32 GB.



5. Ekran główny Home

Ekran **Home** zostanie wyświetlony automatycznie, po wyświetleniu najpierw ekranu powitalnego. Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiedni element.

Home		€)20 □	
	Reading History	Ø	
	Book	Ø	
	Music	Ø	
	Photos	۲	
	Rile explorer	Ø	
	System Settings	Ø	
	💽 User Manual	Ø	
04:25			

Ikony na pasku statusu

1Wskaźnik akumulatora2Wskaźnik głośności3Wskaźnik Current Time/Date (aktualny czas/data)



Jak pobrać eBOOKi

1. Instalacja Adobe Digital Editions (ADE)

- Prosimy pobrać Adobe Digital Edition (ADE) online na stronie internetowej: http : // www.adobe.com /products/ digitaleditions.
- 2. Zainstaluj Adobe Digital Edition (ADE) na Twoim komputerze PC/Notebooku.
- **3.** Jeśli nie posiadasz Adobe ID, utwórz je wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 2. Pobieranie eBooków z sklepów internetowych z eBookami na swój komputer PC/Notebook.
 - 1. Włącz autoryzację dla swojego komputera PC/notebooka z sklepu e-Book.
 - 2. Autoryzuj urządzenie do transferu i odczytu pobranych książek eBook na urządzenie.
 - **3.** Pobierz książki eBook w formacie Adobe PDF lub formatach EPUB na swój komputer PC/Notebook i przetransferuj je do urządzenia.

3. Transfer Treści na urządzenie podłączone do Twojego komputera PC/Notebooka.

- 1. Podłącz urządzenie do PC/Notebooka za pomocą dostarczonego kabla USB.
- 2. Wybierz treści, które chcesz przetransferować na swój komputer PC/Notebook.
- **3.** Przeciągnij treści z komputera PC/Notebooka na urządzenie.
- Prosimy nie odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. Może to spowodować awarię urządzenia i plików.
- Kliknij lewym klawiszem myszy na ikonę □, aby w bezpieczny sposób odłączyć urządzenie od komputera



Instrukcja obsługi Prestigio Nobile PER3162BN

PC/Notebooka.

UWAGA:

Treści mogą być również przetransferowane na kartę micro SD znajdującą się w urządzeniu.



Podstawowe Operacje



Reading History

Wyświetla listę ostatnio czytanych książek. Wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ,/NAST, STRONA), aby zmieniać strony. Wciśnij przycisk strzałki, aby otworzyć wybrana ksiażke.

Możesz również wcisnąć przyciski strzałek, aby wybrać określoną książkę, a następnie wciśnij przycisk Enter, aby otworzvć ksiażke.



UWAGA

Jeśli pliki były zapisane na karcie micro SD, wciaż wyświetlają się na liście "Reading History" nawet, jeśli karta MicroSD została wyjęta. Jednakże plików tych nie można



odtworzyć, jeśli karta microSD została wyjęta. **Operacje w trakcie czytania książki** Podczas czytania książki, można wykonać następujące operacje.

The Princess Diaries	17: 34	23/123	Î
a teacher! My face got even REDI	DER after that, whic	h I wouldr	n't
have thought possible.Why is it t	hat the only time I	can tell th	e
truth is when it's guaranteed to g	et me into trouble	? But I gue	ess I
amfeeling sort ofweird about the	whole thing.Mayb	e Lilly's p	ar-
ents were right. Mr.Gianini,thoug	h,was totally cool.	He smiled	in
this funny way and said,"I have no	o intention ofmaki	ng your	
mother cry,but ifl ever do,you ha	ve my permission t	o kick my	
butt." So that was okay, sort of. An	yway,Dad sounded	d really we	eird
on the phone.But then again,he a	always does.Transa	tlantic ph	one
calls because I can hear the ocea	n swishing around	in the ba	ck-
ground and it makes me all nerve	ous,like the fish are	listening,	or
something.Plus Dad didn't even	want to talk to me.	He wante	d to
talk to Mom.I suppose somebody	died,and he want	s Mom to	
break it to me gently. Maybe it w	as Grandmère.Hm	nm My	
breasts have grown exactly none	since last summer.	Mom was	s to-
tally wrong.I did nothave a growt	h spurt when I tur	ned	
fourteen,like she did.I will probab	oly neverhave a gro	wth spur	t,at
least not on my chest.I only have	growth spurts UP,r	not OUT.I	am
now the tallest girl in my class. No	ow ifanybody asks	me to the	Cul-

- Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony.
- Wciśnij przycisk Zoom, aby powiększyć/zmniejszyć zawartość ekranu. Wciśnij przyciski strzałek, aby wybrać wymaganą wielkość czcionki lub powiększenia. Kiedy strona jest powiększania, użyj klawiszy strzałek, aby wyświetlić resztę strony.
- Wciśnij Przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniej opcji/ekranu.
- Wciśnij Przycisk Menu, aby uruchomić menu pomocnicze Music (Muzyka), które zostało opisane poniżej.
- Wciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu opcji. Prosimy



zapoznać się z trybem Book (książki) w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji.



Book

Wyświetlana jest lista książek.

Urządzenie obsługuje formaty txt, epub, pdf, pdb, fb2, oraz html.

Book	1/3	◀)32 📖
	combine.txt	۲
B	Test.txt	0
EPUB	1avgustck.epub	0
	5sumrazerkala.rtf	0
PU	Persi_4_chast.epub	0
EPUB	peshera.epub	0
8093	London-On the Makaloa Mat.epub	0
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	0
EPUB	romeo-and-juliet.epub	0
	102273.epub	0

Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony.

Wciśnij **Przycisk MENU**, aby uruchomić menu pomocnicze, które zostało opisane poniżej.

Search

Użyj Przycisków Strzałek, aby wprowadzić odpowiednie



znaki. Wybierz przycisk 🌆 aby skasować znaki cofając kursor.

Po pomyślnym wyszukiwaniu pojawią się strony zawierające wprowadzone znaki lub słowa. Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony. Możesz również wcisnąć **przyciski strzałek**, aby wybrać określoną książkę, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby otworzyć książkę.

Kryteria sortowania

Wybierz wymaganą opcję (**By date (wg daty)/title(wg tytułu)/file type (typ pliku)**), aby ustawić kolejność listy książek.

Czytanie Książek Wciśnij **przycisk strzałki**, aby otworzyć wybraną książkę.





- Wciśnij **przyciski PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony.
- Wciśnij przycisk Zoom, aby powiększyć/zmniejszyć zawartość ekranu.
- Wciśnij Przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniej opcji/ekranu.
- Wciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu opcji.

Informacje dot. menu Options (opcje) Podczas czytania książki, wciśnij Menu, aby uruchomić

menu opcji. Wyświetlone zostaną opcję dostępne dla formatu aktual<u>nie wybranej książki.</u>

eBook		4)32 IIII)
k	Go To Page	۲
	Add Bookmark	0
	Open Bookmark	0
EN	Delete Bookmark	0
42	Browser Mode	0
42	Flip Time	0
42	Reflow Mode	0
	Display Mode	0
42	Information	0
4	Catalog	0

• Go To Page

Przejdź do określonej strony. Wprowadź numer strony i wciśnij **przycisk Enter**, aby



przejść do określonej strony.

Add Bookmark

Utwórz zakładki na obecnej stronie. Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiedni element. Możesz stworzyć do 8 zakładek w jednej książce.

Open bookmark

Wyświetla zakładkę Wciśnij **przycisk strzałki**, aby otworzyć wybraną zakładkę.

Delete bookmark

Skasuj zakładkę w obecnej książce. Wciśnij **przycisk strzałki**, aby skasować wybraną zakładkę.

Browse

Wybierz opcję **Auto Flip**, aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie z zmianą kolejnych lub wybierz **Manual Flip**, aby zmieniać strony ręcznie.

• Page Flip Interval

Ustaw czas dla automatycznej zmiany stron Auto Flip. Dostępne są opcje ustawień 30/50/80/120/150 sekund.

• Reflow Mode

Ustaw ponownie pliki PDF w formie tekstu, aby dopasować je do wielkości ekranu.

• Display Header and Footer

Wyświetla tytuł, sygnaturę czasową, wskaźnik naładowania baterii oraz numer strony u góry i u dołu ekranu.

Information



Wyświetla informacje techniczne dotyczące aktualnie wybranej książki.

Table of Contents

Pozwala uruchomić spis treści. Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać kolejne strony. Użyj Przycisków Strzałek, aby wybrać odpowiedni element. **UWAGA**

Funkcja ta działa jedynie wtedy, gdy tabela z spisem treści ma formę hiperłącza.

• Screen rotate settings

Urządzenie może obracać ekran w układzie poziomym (Landscape) lub pionowym (Portrait) zgodnie z położeniem urządzenia względem ziemi. Wybierz opcję **Turn On** (włącz), aby ustawić obrót ekranu ręcznie.





Wyświetla listę ulubionych książek.

Urządzenie obsługuje formaty plików mp3, wma, ogg, flac, oraz wav.



Wciśnij Przycisk **MENU**, aby uruchomić menu pomocnicze, które zostało opisane poniżej.

Search

Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wprowadzić odpowiednie znaki. Wybierz przycisk **M**, aby skasować znaki cofając kursor.

Po pomyślnym wyszukiwaniu pojawią się strony zawierające wprowadzone znaki lub słowa. Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać kolejne strony.



Możesz również wcisnąć **przyciski strzałek**, aby wybrać określony utwór, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby odtworzyć utwór.

Kryteria sortowania

Wybierz wymaganą opcję (**By date** (wg daty)/**title**(wg tytułu)/**file type** (typ pliku)), aby ustawić kolejność listy utworów.

Operacje na ekranie odtwarzania

Wciśnij **Przycisk Enter**, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Wciśnij **przycisk strzałki w górę/w dół**, aby dostosować głośność.

Wciśnij przyciski strzałki w lewo/prawo, aby przejść do



poprzedniej/następnej ścieżki audio.

Wciśnij i przytrzymaj lewy/prawy klawisz strzałki, aby przewinąć do tyłu/do przodu.

Informacje dot. menu Options (opcje)

Wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić menu opcji, które zostało opisane poniżej.

Music		()32 ()
\$	Repeat Mode	۲
X	Play Mode	0
Eq	EQ Sel	0
Мзер	MSEQ	0

Repeat Mode

Wciśnij **przyciski strzałek**, aby wybrać wymagany typ powtarzania utworu. Dostępne są opcje Once (raz), Repeat (powtórz), All (wszystkie), Repeat All (powtórz wszystkie).



Play Mode	Wciśnij przyciski strzałek , aby wybrać wymagany typ odtwarzania utworu. Dostępne są opcje Loop (w pętli) oraz Shuffle (losowo).
EQ Sel	Wciśnij przyciski strzałek , aby wybrać wymaganą jakość dźwięku.
MSEQ	Dostępne są opcje 3D, Bass i LEQ.

Tryb Odtwarzania Muzyki w Tle

W trakcie odtwarzania muzyki, wciśnij klawisz Back, aby uruchomić tryb Background Music Mode (muzyki w tle), w którym to możesz używać urządzenia podczas odtwarzania muzyki.

Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, wciśnij klawisz Music, aby uruchomić ekran odtwarzania, a następnie wciśnij przycisk Enter.





Wyświetlanie zdjęć

Urządzenie wyświetla listę zdjęć na karcie pamięci SD oraz w pamięci flash.

Urządzenie obsługuje formaty zdjęć, takie jak JPEG i BMP.



Wciśnij Przycisk **MENU**, aby uruchomić menu pomocnicze, które zostało opisane poniżej.

Search

Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wprowadzić odpowiednie znaki. Wybierz przycisk **M**, aby skasować znaki cofając kursor.

Po pomyślnym wyszukiwaniu pojawią się strony zawierające wprowadzone znaki lub słowa, Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać kolejne strony.



Użyj **Przycisków Strzałek**, aby wybrać odpowiedni plik z zdjęciem, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby wyświetlić zdjęcie.

Kryteria sortowania

Wybierz wymaganą opcję (**By date (wg daty)/title(wg tytułu)/file type (typ pliku)**), aby ustawić kolejność listy książek.

Operacje podczas przeglądania zdjęcia

Wciśnij **przycisk strzałki**, aby wyświetlić wybrane zdjęcie. Wciśnij przyciski stron **PREV/NEXT**, aby przejść do poprzedniego/na<u>stępnego zdjęcia.</u>_____



Na ekranie odtwarzania zdjęcia, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić menu opcji.

• (Browse) Tryby przeglądania zdjęć

Dostępne są opcje Slide Show (pokaz slajdów) i Manual



Instrukcja obsługi Prestigio Nobile PER3162BN

Flip (zmiana ręczna).

 Slide Duration (czas wyświetlania slajdów)
Wybierz czas trwania pokazu slajdów. Dostępne są opcje ustawień 10/20/30/60 sekund.



File Explorer (Eksplorator Plików)

Wybierz plik z pamięci flash lub karty SD. Wszystkie pliki w pamięci flash lub na karcie SD zostaną wyświetlone na liście. Wybierz wymagany plik (wszystkie kompatybilne formaty), który chcesz odtworzyć.



Ustawienia systemowe

1. Language

Wybierz wymagany język. Dostępne są 23 języki.

2. Time

Skonfiguruj datę oraz czas.

Wciśnij **klawisz strzałki**, aby wyregulować wartość, a następnie wciśnij **przycisk Enter**, aby potwierdzić ustawienia czasu.

3. Calendar



Wyświetla kalendarz.

Wciśnij przyciski **PREV**/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA) oraz klawisze strzałek, aby dostosować wartość wymaganą wartość.

4. Odczyt ustawień historycznych

Keep Reading History

Funkcja ta pozwala zachować historię czytanych książek.

Disable

Ta opcja wyłącza funkcję.

Clear History

Usuwa pliki z listy **Reading History** (historii przeczytanych plików).

5. Screen Refresh Mode

Tryb odświeżania ekranu. Zaleca się użycie opcji Full Screen Refresh (pełne odświeżanie ekranu), gdy urządzenie pracuje w silnym świetle lub niskiej temperaturze.

6. Erase Activation Record

Wyczyść rejestr aktywacji Adobe.

Nie możesz czytać książek Adobe DRM po wyczyszczeniu rekordu aktywacji Adobe. Istnieje konieczność ponownej aktywacji urządzenia za pomocą ADE.

7. Auto Shut Down Settings

Ustawienia automatycznego wyłączenia. Zaznacz czas do



wyłączenia lub wybierz opcję **Disable**, aby deaktywować funkcję.

8. Restore system

Przywróć urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Wszystkie pliki będą skasowane w sposób nieodwracalny po przywróceniu ustawień fabrycznych.

9. System Information

Wyświetla informacje techniczne dotyczące urządzenia.



Instrukcja Obsługi

Niniejsza instrukcja Użytkownika w formacie PDF może być wyświetlana na Twoim czytniku e-booków.

Wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST.

STRONA), aby zmieniać strony. Wciśnij **Przycisk BACK**, aby powrócić do ekranu **Home**.

Wciśnij **przycisk MENU**, aby wejść do menu opcji. **UWAGA**

Prosimy zapoznać się z częścią dotyczącą **Book/About the Options Menu**, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.



Dane Techniczne

Ekran	6 calowy ekran E-Ink, 800x600 pikseli
Pojemność dostępnej pamięci	Około 1.5GB po pierwszym uruchomieniu
Pamięć magazynowania	Urządzenie obsługuje rozszerzenie pamięci za pomocą kart micro SD i micro SDHC do 32 GB.
Obsługiwane formaty plików	Książki: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Muzyka: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Zdjęcia: jpg, bmp
Żywotność Akumulatora	6000 stron (około: 20 godzin)
Zasilanie	Zasilanie USB (DC 5.3V, 1A opcja)
Minimalne wymagania systemowe	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Właściwości fizyczne	Wymiary: 172.5 x 120.6 x 9 mm (około) Masa: 169.2g (około)



Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiekolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.