

КРАТКО РЪКОВОДСТВО Prestigio Nobile PER3172

Първи стъпки

1. Съдържание на пакета

- 1. Четец на еКниги
- 3. USB кабел
- 5. Гаранционна карта

- 2. Захранващ адаптер
- 4. Кратко ръководство
- 6. Калъф за носене





КРАТКО РЪКОВОДСТВО Prestigio Nobile PFR3172

1	Вход за слушалки	За свързване на слушалки
2	Micro USB порт	За трансфер на данни и аварийно зареждане
3	Слот microSD карта	Гнездо за поставяне на microSD карта
4	Бутон Меню	Натиснете, за да изведете меню с опции
5	Бутон Zoom	Размер на шрифта / увеличаване/намаляване
6	Бутон Възпр/Пауза	Влизане в меню за пускане на музика
7	Бутон Назад	Натиснете веднъж за връщане в предишното
		меню, натиснете и задръжте за Начален екран
8	Навигац.бутони	За преместване на курсора
9	Бутон OK/Enter	Потвърждение или влизане в желана опция
10	Бутон PRE page	Натиснете за връщане в предишната страница
11	Бутон Next page	Натиснете за да отидете към следв.страница
12	Бутон Захранване	Натиснете и задръжте 3 сек за вкл/изкл,
		натиснете и задръжте 6 сек за ресетиране
13	Индикатор за	Докато устройството се зарежда свети
	зареждане	червено, когато се зареди, свети синьо.
14	Говорител	

3. Включване/Изключване на устройството

- Натиснете и задръжте Бутон Захранване, за да включите устройството. Появява се стартов екран преди извеждане на Началния екран.
- Натиснете и задръжте Бутон Захранване, за да изключите устройството. Натиснете кратко Бутон Захранване, за влизане в режим "сън". Натиснете същия бутон отново, за изход от режима.

4. Зареждане

- Свържете захранващия адаптер към Micro USB порта на устройството. Нормално пълното зареждане отнема 6 часа.
- Заредете отново веднага щом батерията се изтощи появява се иконата
 При зареждане се появява иконата



КРАТКО РЪКОВОДСТВО Prestigio Nobile PER3172

5. Използване на micro SD карта-памет

- Устройството поддържа micro SD/SDHC карти-памет до 16GB.
- За да поставите micro SD карта, пъхнете я с конектора към устройството и надписа към гърба на четеца.
- За да извадите micro SD карта, леко натиснете навътре картата за да освободите заключалката, след което я изтеглете от слота.

Четене на еКниги



1. Продължение на четене

Последният файл се извежда на екрана. Натиснете бутон Enter за да възобновите четенето.

2. Библиотека

На екрана се показва списък с Книги. С Навигационните бутони изберете желаната книга, и натиснете Бутон Enter за да четете.

3. Индикатор на батерията

- 4. Текуща стр./Общо стр.
- 5. Час и Дата

6. Директория с файлове

Показва мястото на файла -SD-в micro SD картата, INT-във вътрешната памет.

Натиснете бутон Меню, за да влезете в меню с опции.



Как да взимате еКниги

1. Инсталиране на Adobe Digital Edition (ADE)

- Моля изтеглете Adobe Digital Edition (ADE) от сайта: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Инсталирайте Adobe Digital Edition (ADE) на вашия PC.
- Ако нямате Adobe ID, създайте го като следвате инструкциите на екрана.

2. Изтегляне на еКниги от онлайн магазин на вашия РС.

- Оторизирайте вашия PC за изтегляне на еКниги от магазин за еКниги.
- Оторизирайте устройството да прехвърля и чете изтеглените еКниги.
- Изтеглете еКниги в Adobe PDF или EPUB формати на вашия PC и ги прехвърлете в устройството.

3. Прехвърляне на съдържание към устройството, свързано към вашия РС.

- 1. Свържете четеца към вашия PC с USB кабел.
- Изберете съдържанието, което желаете да прехвърлите от вашия PC.
- 3. Изтеглете съдържанието от компютъра на устройството.
- Моля не откачайте USB кабела по време на прехвърляне на файлове. Това може да доведе до повреда на устройството и на файловете.
- За безопасно откачане от компютъра, щракнете ляв бутон върху 5 иконата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Съдържанието може също така да се прехвърля и към micro SD карта-памет в устройството.