

Průvodce rychlým startem Prestigio Nobile PER3172



Začínáme

1. Obsah balení

- Čtečka e-Book (hl. jednotka)
- 3. USB kabel
- 5. Záruční list

- 2. Napájecí adaptér
- 4. Průvodce rychlým startem
- 6. Taška





Prestigio

Průvodce rychlým startem Prestigio Nobile PER3172

1	Zdířka pro sluchátka	Připojení sluchátek
2	Konektor Micro USB	Přenos dat, nabíjení
3	Slot paměťové karty	Pro karty Micro SD
4	Tlačítko Menu	Zobrazení nabídky (menu)
5	Tlačítko Zoom	Přiblížení / oddálení obrazu
6	Tlačítko Play/Pause	Vstup do menu přehrávání hudby
7	Tlačítko Zpět	Jeden stisk – návrat na předchozí menu, stisk a
		přidržení – návrat do hlavního (home) menu
8	Navigační tlačítka	Pohyb kurzorem
9	Tlačítko OK/Enter	Zadání nebo potvrzení volby
10	Tl. Předchozí strana	Přechod na předchozí stranu
11	Tl. Následující str.	Přechod na následující stranu
12	Tlačítko Power	Stisk a přidržení na 3 sekundy – zapnutí/vypnutí,
_		stisk a přidržení na 6 sekund – reset přístroje
13	Indikátor nabíjení	Během nabíjení svítí červeně, při plném nabití
_		svítí modře.
14	Reproduktor	

3. Zapnutí/vypnutí přístroje

- Pro zapnutí přístroje stiskněte a přidržte tlačítko Power. Před vstupem do hlavního menu se zobrazí úvodní obrazovka.
- Pro vypnutí přístroje stiskněte a přidržte tlačítko Power.
- Pro vstup do režimu spánku stiskněte tlačítko Power. Pro návrat z režimu spánku stiskněte znovu tlačítko Power.

4. Nabíjení

- Vložte konektor Micro USB do portu USB na přístroji, napájecí adaptér připojte do sítě. Nabíjení trvá běžně cca 6 hodin (plné nabití).
- Přístroj nabijte ihned, jakmile je baterie vybitá (na displeji se zobrazí ikona ¹). V průběhu nabíjení se zobrazuje ikona ¹.



Průvodce rychlým startem Prestigio Nobile PER3172

5. Použití karty Micro SD

- Přístroj podporuje pouze karty Micro SD/SDHC do 16GB.
- Kartu Micro SD vložte konektorem směrem k zařízení tak, aby byl její štítek otočen k jeho zadní straně.
- Vyjmutí karty Micro SD lehce stiskněte okraj karty, aby se uvolnil její zámek a potom katru vytáhněte ven ze slotu.

Čtení knih



1. Pokračování ve čtení

(Continue Reading) Na displeji je zobrazen poslední otevřený soubor. Pro pokračování stiskněte tlačítko **Enter**.

2. Knihovna (Library)

Na displeji je zobrazen seznam knih. Pomocí **Navigačních** tlačítek vyberte požadovanou knihu a stiskněte tlačítko **Ester**, tím vstoupíte do režimu čtení knih.

3. Indikátor stavu baterie

4. Strana/celkový počet stran

5. Datum a čas

6. Adresář

Adresář, ve kterém je soubor knihy uložen. **SD**- katra Micro SD, **INT**-internní paměť.

 Pro vstup do nabídky stiskněte tlačítko Menu.



QUICK START GUIDE Prestigio Nobile PER3172



Jak je možné získat elektronické knihy (eBOOKs)

1. Instalace programu Adobe Digital Edition (ADE)

- Stáhněte si Adobe Digital Edition (ADE) na stránkách: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- Tento program, Adobe Digital Edition (ADE), si nainstalujte na vašem PC/notebooku.
- Pokud ještě nemáte Adobe ID, vytvořte si je podle instrukcí na displeji.

Stahování knih (eBooks) z online knihkupectví E-Book na váš PC/notebook

- Proveďte autorizaci vašeho PC/notebooku pro stahování knih z knihkupectví E-Book.
- Provedte autorizaci vašeho PC/notebooku pro přenos, čtení a stahování knih (eBooks) do přístroje.
- Stáhněte zvolené knihy (eBooks) ve formátu PDF nebo EPUB na váš PC/notebook a přeneste je do přístroje.

3. Přenos stažených souborů z PC/notebooku do přístroje

- 1. Připojte přístroj k vašemu PC/notebooku pomocí kabelu USB.
- 2. Vyberte soubory, které chcete přenést.
- 3. Přetažením vybrané soubory přesunete do přístroje.
- Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít k jejich poškození nebo k nesprávné funkci zařízení.
- Kliknutím levého tlačítka myši s bezpečně odpojte zařízení od PC/notebooku.

POZNÁMKA:

Obsažené soubory mohou být přeneseny také na kartu Micro SD v přístroji.