

SCHNELLSTARTANLEITUNG Prestigio Nobile PER3172

Erste Schritte

1. Packliste

- 1. eBook Reader Hauptgerät
- 3. USB-Kabel
- 5. Garantiekarte

2. Netzadapter

- 4. Schnellstartanleitung
- 6. Tragetasche



	Prestigio	Prestigio Nobile
	· ·	PER3172
1	Ohrhörerbuchse	Zum Anschluss der Ohrhörer
2	Micro-USB-Buchse	Datenübertragung und Notaufladung
3	TF-Kartensteckplatz	Für Micro SD-Anschluss
4	Menü-Taste	Drücken, um Optionsmenü anzuzeigen.
5	Zoom-Taste	Schriftgröße einstellen oder ein-/auszoomen
6	Wiedergabe-/Pause-Taste	Musikwiedergabemenü öffnen
7	Zurück-Taste	Einmal drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren, gedrückt halten, um zum Start-Menü zurückzukehren
8	Navigationstasten	Kursor bewegen
9	OK-/Eingabetaste	Die gewünschte Option bestätigen oder eingeben
10	Taste für vorige Seite	Drücken, um zur vorigen Seite zu wechseln
11	Taste für nächste Seite	Drücken, um zur nächsten Seite zu wechseln
12	Netztaste	3 Sekunden lang gedrückt halten, um an-/auszuschalten, 6 Sekunden lang gedrückt halten, um zurückzusetzen
13	Ladeanzeiger	Während das Gerät geladen wird, ist die rote Lampe an. Wenn das Gerät voll geladen ist, ist die blaue Lampe an.
14	Lautsprecher	

SCHNELL STARTANI ETTUNG

3. Gerät an-/ausschalten

- Halten Sie die Netztaste gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Es wird der Hochfahr-Bildschirm angezeigt, bevor der Hauptbilschirm auf dem Start-Bildschirm geöffnet wird.
- Halten Sie die Netztaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Drücken Sie die **Netztaste**, um den Schlafmodus zu öffnen. Drücken Sie die **Netztaste** noch einmal, um den Modus zu beenden.

4. Aufladen

 Stecken Sie den Micro USB-Stecker in den USB-Anschluss und DE – 2 Prestigio 7" eBook Reader schließen den Netzadapter zum Aufladen an die Wandsteckdose an. Normalerweise dauert es etwa 6 Stunden, um das Gerät voll zu laden.

Normalerweise dauert es etwa 6 Stunden, um das Gerät voll zu laden.
Laden Sie das Gerät so schnell wie möglich wieder auf, wenn der Akku schwach ist, was durch angezeigt wird.

Beim Aufladen wird das Symbol 2 angezeigt.



SCHNELLSTARTANLEITUNG Prestigio Nobile PER3172

5. Benutzung einer Micro SD-Karte

- Das Gerät unterstützt Micro SD/SDHC-Karten mit bis zu 16GB.
- Um eine Micro SD-Karte einzustecken, richten Sie den Stecker der Karte zum Gerät und das Kartenetikett zur Rückseite des Geräts.
- Um die Micro SD-Karte herauszunehmen, drücken Sie vorsichtig auf den Rand der Karte, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen, und ziehen die Karte aus dem Steckplatz.

Lesen von BÜCHERN



1. Weiterlesen

Es wird die zuletzt benutzte Patei angezeigt. Drücken Sie die Eingabetaste, um Weiterzulesen.

2. Bibliothek

Auf dem Bildschirm wird die Bücherliste angezeigt... Drücken Sie die Navigationstasten, Um das gewünschte. Buch, auszuwählen, und drücken Sie die Eingabetaste, Um das Lesen zu beginnen.

- 3. Akkuanzeiger
- 4. Aktuelle Seite/Gesamtzahl
- 5. Zeit und Datum

6. Dateiverzeichnis

Zeigt den Dateiort an. **SD**-Micro SD Karte, **INT**-interner Speicher.

7 · Drücken Sie die Menü-Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.



SCHNELLSTARTANLEITUNG Prestigio Nobile PER3172

DE

Wie erhält man eBooks

1. Installation von Adobe Digital Edition (ADE)

1. Laden Sie bitte Adobe Digital Edition (ADE) online von der Website: DE – 4 Prestigio 7" eBook Reader http://www.adobe.com/products/digitaleditions.

- 2. Installieren Sie Adobe Digital Edition (ADE) auf Ihrem PC/Notebook.
- Wenn Sie keine Adobe-ID haben, erzeugen Sie sie durch Befolgung der Bildschirmanweisungen.

2. Laden Sie eBooks von einem Online-eBook-Shop auf Ihren PC/Ihr Notebook herunter.

- 1. Autorisieren Sie Ihren PC/Ihr Notebook zum Herunterladen von eBooks aus einem eBook-Shop.
- Autorisieren Sie das Gerät zur Übertragung und zum Lesen auf das Gerät heruntergeladener eBooks.
- 3. Laden Sie eBooks in den Formaten Adobe PDF oder EPUB auf Ihren PC/Ihr Notebook herunter und übertragen sie auf das Gerät.

3. Übertragen Sie Inhalt auf das Gerät, das mit Ihrem PC/Notebook verbunden ist.

- Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel an Ihren PC/Ihr Notebook an.
- 2. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie von Ihrem PC/Notebook übertragen möchten.
- 3. Ziehen Sie den Inhalt vom PC/Notebook auf das Gerät.
- Trennen Sie das USB-Kabel beim Laden bitte nicht ab. Das Gerät und die Dateien können gestört werden.
- Klicken Sie mit links auf ⁵, um das Gerät und den PC/das Notebook sicher zu trennen.

ANMERKUNG:

Der Inhalt kann auch auf eine Micro SD-Karte am Gerät übertragen werden.