

KRATKE UPUTE Prestigio Nobile PER3172

Početak

1. Popis pakiranja

- 1. eBook čitač
- 3. USB kabel
- 5. Jamstveni list

2. Pregled uređaja

- 2. Strujni adapter
- 4. Kratke upute
- 6. Zaštitna torbica





KRATKE UPUTE Prestigio Nobile PER3172

| 1 | Utikač za slušalice | Spajanje na slušalice |
|----|---------------------|---|
| 2 | Utor za mikro USB | Prijenos podataka i hitno punjenje |
| 3 | Utor kartice TF | Za mikro SD kartice |
| 4 | Izbornik tipka | Pritisnite za prikaz opcija izbornika |
| 5 | Tipka zumiranja | Namjestite veličinu slova, povećanje/smanjenje |
| 6 | Reprodukcija/Pauza | Ulaz u izbornik slušanja glazbe |
| _ | tipka | |
| 7 | Natrag tipka | Pritisnite jednom za povratak na prethodni |
| | | izbornik, pritisnite i zadržite za povratak na |
| | | glavni izbornik |
| 8 | Navigacijske tipke | Pomicanje pokazivača |
| 9 | U redu/tipka unosa | Potvrdite ili unesite željenu opciju |
| 10 | Tipka za prethodnu | Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu |
| _ | stranicu | |
| 11 | Tipka za sljedeću | Pritisnite za okretanje sljedeće stranice |
| _ | stranicu | |
| 12 | Tipka napajanja | Pritisnite i zadržite 3 sekunde za |
| | | uključivanje/isključivanje, pritisnite i zadržite |
| _ | | oko 6 sekundi za resetiranje |
| 13 | Indikator punjenja | Tijekom punjenja uređaj svijetli crvenom |
| | | lampicom, kad je uređaj u potpunosti napunjen |
| _ | | svijetli plavom lampicom. |
| 14 | Zvučnik | |

3. Uključivanje /Isključivanje uređaja

- Pritisnite i zadržite tipku napajanja kako biste uključili uređaj. Početni zaslon će se prikazati prije otvaranja glavnog izbornika.
- Pritisnite i zadržite tipku napajanja za isključivanje uređaja.
- Pritisnite tipku napajanja za ulazak u tihi način rada. Pritisnite tipku napajanja ponovno za izlaz iz tihog načina rada.

4. Punjenje

 Umetnite mikro USB priključak u USB ulaz na uređaju i spojite strujnim adapterom u zidnu utičnicu za punjenje. Potrebno je otprilike HR - 2
Prestigio 7" eBook čitač 6 sati za potpuno punjenje uređaja.

 Napunite uređaj čim prije kada je napajanje baterije slabo, prikazuje se ikona I. Tijekom punjenja prikazuje se ikona I.



KRATKE UPUTE Prestigio Nobile PFR3172

5. Korištenje mikro kartice SD

- Uređaj podržava mikro kartice SD/SDHC sve do 16GB.
- Za umetanje mikro kartice SD, smjestite konektor kartice prema uređaju i naljepnicu na kartici prema stražnjoj strani uređaja.
- Za uklanjanje mikro kartice SD, nježno pritisnite rub kartice kako biste otpustili sigurnosnu bravu i izvucite karticu iz utora.

Čitanje Knjiga



1. Nastavak čitanja

Najnovije datoteke se pojavljuju na zaslonu. Pritisnite **tipku unosa** za nastavak čitanja.

2. Zbirka

Popis knjiga se prikazuje na zaslonu. Pritisnite navigacijske tipke za odabir željene knjige i pritisnite tipku unosa za ulaz u čitanje.

3. Indikator baterije

Trenutačna/sveukupno stranica

5. Vrijeme i nadnevak

6. Popis datoteke

Prikaz lokacije datoteke. SD-Mikro kartica SD, INT-interna memorija. Pritisnite tipku izbornik za ulaz u izbornik opcija.



KRATKE UPUTE Prestigio Nobile PER3172

Kako doći do eKnjiga

НR

1. Instaliranje Adobe Digital Edition (ADE)

- Preuzmite Adobe Digital Edition (ADE) sa internetske stranice: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- Instalirajte Adobe Digital Edition (ADE) na svoje računalo/prijenosno računalo.
- Ako nemate Adobe ID, stvorite ga prateći slijedeći upute na zaslonu.

2. Preuzimanje eKnjiga sa internetske prodavaonice E-Knjiga na vaše računalo/prijenosno računalo.

- Autorizirajte svoje računalo/prijenosno računalo za preuzimanje eKnjiga sa internetske prodavaonice e-Knjiga.
- Autorizirajte uređaj za prijenos i čitanje preuzetih eKnjiga na uređaju.
- Preuzmite eKnjige u Adobe PDF ili EPUB formatima na svoje računalo/prijenosno računalo i prenesite ih na uređaj.

3. Prijenos sadržaja na uređaj spojenim s vašim

računalom/prijenosnim računalom.

- Spojite uređaj na svoje računalo/prijenosno računalo koristeći kabel USB.
- Odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa svojeg računala/prijenosnog računala.
- Povucite sadržaj sa računala/prijenosnog računala na uređaj.
- Ne isključujte kabel USB tijekom preuzimanja. To može prouzročiti kvar na uređaju i datotekama.
- Lijevim pritiskom na sisključujete uređaj i računalo/prijenosno računalo na siguran način.

NAPOMENA:

Sadržaj također može biti prenesen na mikro karticu SD na uređaju. HR – 4 Prestigio 7" eBook čitač