

Snelstartgids Prestigio Nobile PER3172

Voordat u aan de slag gaat

1. Inhoud van de verpakking

- 1. eBook Reader hoofdunit
- 3. USB-kabel
- 5. Garantiekaart

- 2. Voedingsadapter
- 4. Snelstartgids
- 6. Draaghoes



| Prestigio |
|-----------|
|-----------|

Snelstartgids Prestigio Nobile PER3172

| 1 | Hoofdtelefoon-uitgang | Sluit koptelefoon aan |
|----|-----------------------|--|
| 2 | Micro USB-uitgang | Data overdracht en opladen voor noodgevallen |
| 3 | TF-kaartslot | Om een micro SD-kaart te plaatsen |
| 4 | Menu toets | Druk hierop om het optiemenu weer te geven |
| 5 | Zoom-knop | Pas lettergrootte aan of zoom in/uit |
| 6 | Play / Pauze knop | Ga naar het muziek afspeelmenu |
| 7 | Terug knop | Druk eenmaal om naar het vorige menu te gaan, |
| | | houd de knop ingedrukt om naar het hoofdmenu |
| | | (home) te gaan |
| 8 | Navigatietoets | Beweeg de cursor |
| 9 | OK/ Enter toets | Bevestig of voer de gewenste optie in |
| 10 | PREV Page knop | Druk om naar de vorige pagina te gaan |
| 11 | NEXT Page knop | Druk om naar de volgende pagina te gaan |
| 12 | Aan/Uit toets | Houd 3 seconden ingedrukt om aan/uit te |
| | | schakelen en houd 6 seconden ingedrukt om te |
| | | resetten |
| 13 | Oplaad indicator | Als het apparaat bezig is met opladen brandt het |
| | | rode licht, als het volledig is opgeladen brandt het |
| | | blauwe licht |
| 14 | Speaker | |

3. Aan/uitschakelen van het apparaat

- Houd de aan/uit toets ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het opstartscherm zal worden weergegeven voordat u naar het hoofdmenu gaat op het hoofdscherm (home).
- Houd de Power knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- Druk op de Power-knop om naar de slaapmodus te gaan. Druk nogmaals op de Power-knop om de modus te verlaten.

4. Opladen

 Sluit de micro USB-aansluiting aan op de USB-poort van het apparaat en steek de voedingsadapter in het stopcontact om op te laden. Normaal duurt het ongeveer 6 uur om het apparaat volledig op te laden.

• Laad het apparaat zo snel mogelijk opnieuw op zodra de batterij een laag batterij-niveau heeft, weergegeven als . Het icoon@verschijnt tijdens het opladen.



Snelstartgids Prestigio Nobile PER3172

5. Gebruik van een micro SD-kaart

- Het apparaat ondersteunt micro SD-kaarten en micro SDHC-kaarten tot maximaal 16GB.
- Om een Micro SD-kaart aan te sluiten, plaatst u de kaartaansluiting richting het apparaat en het kaartlabel naar de achterkant van het apparaat.
- Om een SD-kaart te verwijderen, druk voorzichtig op de rand van de kaart om het beveiligingslot te ontgrendelen en druk de kaart uit het slot.

Het lezen van boeken



1. Doorgaan met lezen

Het meest recent geopende bestand verschijnt op het scherm. Druk op de **Enter-knop** om het lezen te hervatten.

2. Bibliotheek

De boekenlijst wordt weergegeven op het scherm. Druk op de Navigatie knop om het gewenste boek te selecteren en druk op de **Enter-knop** om te beginnen met lezen.

3. Batterij indicator

4. Huidige/Hele pagina

5. Tijd en Datum

6. Bestandsdirectory

Geef de bestandslocatie weer. **SD**- micro SD-kaart, **INT** intern geheugen.

Druk op de **Menu-knop** om naar het optiemenu te gaan.



Snelstartgids Prestigio Nobile PER3172

Hoe eBOOKs te verkrijgen

1. Het installeren van Adobe Digital Edition (ADE)

- Download a.u.b. Adobe Digital Edition (ADE) online op de website: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Installeer Adobe Digital Edition (ADE) op uw PC/Notebook.
- 3. Als u nog geen Adobe ID heeft dan kunt u dit creëren

door de instructies op het scherm te volgen.

2. Download boeken van een online eBook winkel naar uw PC/notebook.

- Autoriseer uw PC/Notebook om eBooks te downloaden van e-Book winkels.
- Autoriseer het apparaat om eBooks op het apparaat te zetten en te lezen.
- Download eBooks in Adobe PDF of EPUB formaat naar uw your PC/Notebook en stuur ze naar het apparaat.

3. Content overzetten naar het apparaat dat aangesloten is op uw PC/Notebook.

- Sluit het apparaat aan op uw PC/Notebook met gebruik van de USB-kabel.
- 2. Selecteer de content die u wilt overdragen van uw PC/Notebook.
- 3. Sleep de content van uw PC/Notebook naar het apparaat.
- Verbreek a.u.b de USB-kabel niet tijdens het laden. Dit kan resulteren in het slecht functioneren van het apparaat en bestanden.
- Klik met uw linkermuis op som het apparaat en de PC/Notebook op een veilige manier los te koppelen.

NB:

Content kan ook worden overgezet naar een micro SD-kaart op het apparaat.