

Scurt Ghid de Utilizare Prestigio Nobile PER3172

Notiuni de baza

1. Continutul pachetului

- 1. Unitate principala eBook Reader
- 3. Cablu USB
- 5. Certificat de garantie

- 2. Adaptor pentru alimentare
 - 4. Scurt Ghid de Utilizare
 - 6. Geanta transport



	Prestigio		Scurt Ghid De Utilizare Prestigio Nobile
]			PER3172
)	Mufa casti	Conectati castile	
2	Mufa Micro USB	Transfer date si incarcare de urgenta	
3	Slot card TF	Pentru a pune cardul Micro SD	
4	Buton meniu	Apasati pentru a afisa optiunile meniului	
5	Buton Zoom	Ajustati marimea fontului sau zoom in/out	
6	ButonPornire/Pauza	Intrati in meniul de redare muzica	
7	Buton Inapoi	Apasati o data pentru a reveni la meniul anterior,	
		apasati si tineti	apasat pentru a reveni la meniul
		Home	
8	Butoane Navigare	Mutati cursorul	
9	Buton OK/Intrati	Confirmati sau alegeti optiunea dorita	
10	Buton pagina ANT	Apasati pentru a reveni la pagina anterioara	
11	Buton pagina URM	Apasati pentru a trece la pagina urmatoare	
12	Buton Pornire	Apasati si tineti apasat pentru 3 sec pentru a	
		porni/opri dispo	zitivul, apasati si tineti apasat
		pentru 6 secund	le pentru a reseta dispozitivul
13	Indicator incarcare	In timpul incarca	arii, lumina rosie este aprinsa, o
		data ce dispoziti	vul este incarcat complet, lumina
_		albastra este op	rita.
14	Boxa		

3. Pornire/Oprire Dispozitiv

- Apasati si tineti apasat Butonul Pornire pentru a porni dispozitivul.. Ecranul de start-up va fi afisat inainte de a intra in meniul principal de pe ecranul de intampinare Home.
- Apasati si tineti apasat Butonul Pornire pentru a opri dispozitivul.
- Apasati Butonul Pornire pentru a intra in modul sleep. Apasati Butonul Pornire din nou pentru a iesi din acest mod.

4. Incarcare

 Inserati conectorul Micro USB in portul USB de pe dispozitiv si conectati adaptorul de alimentare la priza de perete. In mod normal, incarcarea complete a dispozitivului dureaza aproximativ 6 ore. Incarcati dispozitivul cat de repede cu putinta cand bateria este descarcata si semnalizata astfe I. Iconul apare in timpul incarcarii.



Scurt Ghid de Utilizare Prestigio Nobile PER3172

5. Folosirea unui Card Micro SD

- Dispozitivul suporta card Micro SD/SDHC pana la 16GB.
- Pentru a insera un card Micro SD, plasati conectorul spre dispozitiv cu eticheta spre partea din spate a dispozitivului.
- Pentru a scoate cardul Micro SD, apasati usor muchia cartelei pentru a debloca dispozitivul de siguranta si trageti cardul din slot.

Cum cititi BOOKs



1. Continuati sa cititi

Cele mai recente fisiere apar pe ecran. Apasati **Butonul Enter** pentru a relua lectura.

2. Biblioteca

Lista de eBookuri este afisata pe ecran. Apasati **Butoanele Navigare** pentru a selecta cartile dorite si apasati **Butonul Enter** pentru a relua lectura.

- 3. Indicator Baterie
- 4. Pagina Curenta/Total Pagini
- 5. Ora si Data

6. Director Fisiere

Afisati locatia fisierului. Card **SD**-Micro SD, **INT**-memorie interna.

7. Apasati butonul Meniu

pentru a intra in optiunile meniului.

Prestigio

Scurt Ghid de Utilizare Prestigio Nobile PER3172

Cum sa obtii eBOOKuri

1. Instalati Adobe Digital Edition (ADE)

- Apasati descarcare Adobe Digital Edition (ADE) online de pe siteul: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- Instalati Adobe Digital Edition (ADE) pe PC/Notebook-ul dumneavoastra.
- Daca nu aveti ID Adobe, il puteti crea urmand instructiunile de pe ecran.

2. Descarcati eBookuri de pe magazinul online de E-Bookuri pe PC/Notebook-ul dumneavoastra.

- Autorizati PC/Notebook-ul dumneavoastra sa descarce eBook-uri din magazinul de e-Book.
- 2. Autorizati dispozitivul sa transfere si sa citeasca eBookurile

descarcate pe dispozitiv.

 Descarcati eBookuri in format Adobe PDF sau EPUB pe PC/Notebook-ul dumneavoastra si transferatile pe dispozitiv.

3. Transferati Continut pe dispozitivul conectat la PC/Notebook-ul dumneavoastra.

- Conectati dispozitivul la PC/Notebook-ul dumneavoastra folosind cablul USB.
- Selectati continutul pe care doriti sa-l transferati pe PC/Notebook-ul dumneavoastra.
- 3. Mutati continutul de pe PC/Notebook pe dispozitiv.
- Va rugam sa nu deconectati cablul USB in timpul incarcarii. Poate duce la o functionare defectuoasa a dispozitivului sau a anumitor fisiere.
- Click stanga pe Sepentru a deconecta dispozitivul de la PC/Notebook in siguranta.

NOTA:

Continutul poate fi transferat de asemenea pe cardul micro SD de pe dispozitiv.