

BRZE INSTRUKCIJE Prestigio Nobile PER3172

Start

1. Sadržaj pakovanja

- 1. eBook Reader glavna jedinica
- 3. USB kabl
- 5. Garantni list

- 2. Adapter napajanja
 - 4. Brze instrukcije
 - 6. Futrola





BRZE INSTRUKCIJE Prestigio Nobile PFR3172

1	Džek za slušalice	Konekcija slušalica
2	Micro USB džek	Transfer podataka i hitno punjenje
3	Otvor za TF kartice	Za Micro SD kartice
4	Meni taster	Pritisni za prikaz opcija menija
5	Zoom taster	Prilagođavanje veličine fonta ili zoom in/out
6	Play/Pause taster	Ulazak u meni muzičkog plejera
7	Nazad taster	Pritisnite jedanput za povratak u prethodni meni,
		pritisnite i zadržite za povratak u Home meni
8	Strelice	Pomerite kursor
9	OK/Enter taster	Potvrda ili ulazak u željene opcije
10	PRE str. taster	Pitisnite za povratak na prethodnu stranu
11	SL str. taster	Pritisnite za odlazak na sledeću stranu
12	Taster napajanja	Pritisnite i zadržite 3 sekunde da uklj/isklj,
		pritisnite i zadržite na 6 sekundi za reset
13	Indikator punjenja	Dok se uređaj puni, crveno svetlo je uključeno,
		kada je potpuno napunjen upaliće se plavo
_		svetlo.

14 Zvučnik

3. Uključivanje i isključivanje uređaja

- Pritisnite i zadržite Taster napajanja da uključite uređaj. Početni ekran biće prikazan pre ulaska u glavni meni na Home ekranu.
- Pritisnite i zadržite Taster napajanja da isključite uređaj
- Pritisnite Taster napajanja za ulazak u sleep mode, pritisnite Taster napajanja ponovo da izađete iz ovog režima.

4. Punjenje

- Postavite konektor za Micro USB na USB port uređaja za konekciju i adapter napajanja na zidnu utičnicu radi punjenja. Obično je potrebno približno 6 sati da se baterija u potpunosti napuni.
- Ponovo izvršite punjenje kada indikator stanja baterije pokaže da je prazna kao I. Ikona C će se pojaviiti tokom punjenja.



BRZE INSTRUKCIJE Prestigio Nobile PER3172

SRB

5. Upotreba Micro SD kartice

- Uređaj podržava Micro SD/SDHC kartice do 16GB.
- Da postavite Micro SD karticu, usmerite konektor u pravcu uređaja i i stranu kartice sa nalepnicom u pravcu zadnje strane uređaja.
- Da uklonite Micro SD karticu, lagano pritisnite ivicu kartice da oslobodite sigurnosno zaključavanje i izvucite karticu iz otvora.

Čitanje knjiga



1. Nastavite čitanje

Najčešće korišćeni fajlovi će se pojaviti na ekranu. Pritisnite **Enter taster** da nastavite čitanje.

2. Biblioteka

Lista knjiga je prikazana na ekranu. Pritisnite **Strelice** da selektujete željenu knjigu i pritisnite **Enter taster** da biste počeli da čitate.

3. Indikator stanja baterije

4. Trenutna str./ukupan br. strana

5. Vreme i datum

6. Lokacija fajla

Prikaz lokacije fajla. **SD**-Micro SD kartica, **INT**-interna memorija.

7. Pritisnite Meni taster za ulazak u meni sa opcijama.



Prestigio

BRZE INSTRUKCIJE Prestigio Nobile PER3172

Kako nabaviti knjige

1. Instalacija Adobe Digital Edition (ADE)

- Izvršite preuzimanje Adobe Digital Edition (ADE) online sa web sajta: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Instalirajte Adobe Digital Edition (ADE) na vaš računar/notebook.
- Ukoliko nemate Adobe ID, kreirajte ga prateći instrukcije na ekranu.

2. Izvršite preuzimanje el.knjiga iz online e-Book prodavnica na vaš računar ili notebook.

- Izvršite autorizaciju vašeg računara za preuzimanje el.knjiga iz e-Book prodavnice
- Izvršite autorizaciju uređaja za transfer i čitanje preuzetih el.knjiga na uređaj
- Preuzmite el.knjige u Adobe PDF ili EPUB format na vaš računar ili notebook i prenesite ih na uređaj.

3. Prenos sadržaja na uređaj povezan sa računarom ili notebook-om.

- 1. Povežite uređaj na PC ili notebook upotrebom USB kabla.
- Selektujte sadržaj koji želite da prenesete sa računara ili notebooka
- 3. Prevucite sadržaj sa računara ili notebook na uređaj
- Nemojte diskonektovati USB kabl tokom učitavanja. Može dovesti do problema u radu uređaja ili oštećenja fajlova
- Levi klik na S da izvršite diskonekciju uređaja i računara bezbedno.

NAPOMENA:

Sadržaj se može preneti i na micro SD karticu uređaja.