

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО Prestigio Nobile PER3172

Начало работы

1. Комплект поставки

- 1. Устройство для чтения
- электронных книг
- 3. Кабель USB
- 5. Гарантийный талон

- 2. Блок питания
- 4. Краткое руководство
- 6. Чехол





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО Prestigio Nobile PFR3172

1	Разъем для	Подключение наушников
	наушников	
2	Порт Micro USB	Передача данных и экстренная зарядка
3	Разъем для карт TF	Установка карт micro SD
4	Кнопка Меню	Нажмите, чтобы вывести опции меню
5	Кнопка масштаба	Изменение масштаба страницы или размера шрифта
6	Кнопка	Переход в меню воспроизведения музыки
	Воспроизведение/	
	Пауза	
7	Кнопка Назад	Возврат к предыдущей опции; Нажать и
		удерживать для перехода к главному меню
8	Навигационные	Передвижение курсора
	кнопки	
9	Кнопка OK/Enter	Подтверждение опции или переход к ней
10	PREV Page	Возврат к предыдущей странице
11	NEXT Page	Переход к следующей странице
12	Кнопка включения	Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы выключить/включить устройство, нажмите и удерживайте 6 секунд, чтобы сбросить устройство
13	Индикатор зарядки	Во время зарядки устройства индикатор горит
_		красным цветом, после окончания зарядки -
		синим.
14	Динамик	

3. Включение/Выключение

- Нажмите и удерживайте Кнопку включения, чтобы включить устройство. После стартового экрана устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Нажмите и удерживайте Кнопку включения, чтобы выключить устройство.
- Нажмите Кнопку включения, чтобы перейти в спящий режим.

Нажмите Кнопку включения снова, чтобы покинуть режим.

4. Зарядка

- Вставьте разъем Micro USB в порт USB на устройстве и подключите блок питания к розетке для зарядки. Устройство полностью заряжается в течение 6 часов.
- При разряженной батареи (индикатор) необходимо немедленно зарядить устройство. При зарядке появляется индикатор).



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО Prestigio Nobile PER3172

5. Использование карты Micro SD

- Устройство поддерживает карты формата micro SD /SDHC до 16GB.
- Чтобы установить карту micro SD, разместите ее разъемом к устройству, при этом этикетка на карте должна быть повернута к задней панели устройства.
- Чтобы извлечь карту, нажмите на нее и вытяните из разъема.

Чтение электронных книг



1. Продолжить чтение

Последний открытый файл появится на экране. Нажмите кнопку **Enter**, чтобы возобновить чтение.

2. Библиотека

Список книг отображается на экране. С помощью Навигационных кнопок выберите желаемую книгу и нажмите кнопку Enter, чтобы перейти к чтению.

3. Индикатор батареи

Текущая страница/всего страниц

5. Время и дата

6. Директория файлов

Отображает месторасположение файла. SD-карта Micro SD, INT-внутренняя память.

7. Нажмите кнопку Menu, чтобы перейти к списку опций.



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО Prestigio Nobile PER3172

Как получить электронную книгу

Установка Adobe Digital Edition (ADE)

- 1. Скачайте ПО Adobe Digital Edition (ADE) онлайн на сайте: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Установите Adobe Digital Edition (ADE) на Ваш ПК/ноутбук.

EN

- Если Вы не зарегистрированы на веб-сайте Adobe, Вы можете сделать это онлайн, следуя инструкциям на сайте.
- Закачка электронных книг с онлайн-библиотеки на Ваш ПК/ноутбук.
 - Для скачивания книг в электронном магазине необходима авторизация.
 - Также необходимо авторизовать устройство для переноса и чтения закачанных книг.
 - Скачайте электронные книги в формате Adobe PDF или EPUB на Ваш ПК/ноутбук и перепишите их на устройство.

• Перемещение контента на устройство с ПК/ноутбука.

- 1. Подключите устройство к ПК/ноутбуку с помощью USB-кабеля.
- 2. Выберите желаемый контент на ПК/ноутбуке.
- 3. Перетащите контент с ПК/ноутбука на устройство.
- Во время закачки не отключайте USB кабель. Это может привести к появлению ошибок в файлах и в работе устройства.

ВНИМАНИЕ:

Контент также можно переносить на micro SD-карту устройства.