

KRÁTKY NÁVOD Prestigio Nobile PER3172

Začíname

1. Obsah balenia

- 1. Hlavná jednotka
- 3. USB kábel
- 5. Záručný list

- Napájací adaptér
- 4. Krátky návod
- 6. Puzdro na prenos





KRÁTKY NÁVOD Prestigio Nobile PER3172

1	Slúch. konektor	Pripojenie slúchadiel
2	Micro USB konektor	Prenos dát a núdzové nabíjanie
3	Štrbina na kartu TF	Vloženie karty Micro SD
4	Tlačidlo Menu	Stlačením zobrazíte menu možností
5	Tlačidlo Zoom	Nastavenie veľkosti písma a lupy
6	Tlačidlo Play/Pause	Vstup do menu prehrávania hudby
7	Tlačidlo Back	Stlačte jeden raz na návrat do predch. menu;
		podržte stlačené na návrat do menu Home
8	Navigačné tlačidlá	Pohyb kurzorom
9	Tlačidlo OK/Enter	Potvrdenie alebo zadanie požadovanej možnosti
10	Tlačidlo Predch. str.	Presun na predchádzajúcu stranu
11	Tlačidlo Nasl. str.	Presun na nasledujúcu stranu
12	Vypínač	Zapnete/vypnete stlačením na 3 sekundy;
		zresetujete stlačením na 6 sekúnd
13	Indikátor nabíjania	Počas nabíjania zariadenia svieti červený
_		indikátor; po úplnom nabití sa rozsvieti modrý
14	Reproduktor	

3. Zapnutie/vypnutie zariadenia

- Zariadenia zapnete podržaním vypínača. Pred zobrazením hlavného menu na obrazovke Home sa zobrazí úvodná obrazovka.
- Zariadenie vypnete podržaním vypínača.
- Stlačením vypínača prepnete zariadenie do režimu spánku. Tento režim opustíte opätovným stlačením vypínača.

4. Nabíjanie

- Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte Micro USB konektor k USB portu na zariadení a napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 6 hodín.
- Ak sa zobrazuje indikátor nízkej úrovne batérie (1), zariadenie čo najskôr nabite. Počas nabíjania sa bude zobrazovať indikátor 1.



KRÁTKY NÁVOD Prestigio Nobile PER3172

5. Používanie Micro SD karty

- Zariadenie podporuje Micro SD/SDHC karty s kapacitou až 16 GB.
- Konektory na Micro SD karte nasmerujte k zariadeniu, jej označenie smerom k jeho zadnej strane a zasuňte ju na doraz.
- Pri vyberaní Micro SD karty opatrne zatlačte na okraj karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a následne kartu opatrne vytiahnite.

Čítanie kníh



1. Pokračovanie v čítaní

Na obrazovke sa zobrazuje naposledy otvorený súbor. Stlačením **tlačidla Enter** môžete pokračovať v čítaní.

2. Knižnica

Na obrazovke sa zobrazuje zoznam kníh. Navigačnými tlačidlami vyberte knihu a stlačením tlačidla Enter môžete pokračovať v čítaní.

3. Indikátor stavu batérie

4. Aktuálna str./celk. počet

5. Čas a dátum

6. Adresár so súborom

Zobrazuje umiest. súboru. SD-Micro SD karta, INT-int. pamäť.

Stlačením tlačidla Menu vstúpite do menu možností.



Ako získať elektronické knihy

- 1. Nainštaluje aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE).
 - Zo stránky http://www.adobe.com/products/digitaleditions si prevezmite aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE).
 - Aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE) nainštalujte do počítača alebo notebooku.
 - Ak ešte nemáte Adobe ID, postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a vytvorte si ho.

2. Z online obchodu s elektronickými knihami si prevezmite do počítača alebo notebooku zakúpené elektronické knihy.

- Vykonajte autorizáciu vášho počítača alebo notebooku, aby mohol preberať elektronické knihy z obchodu s elektronickými knihami.
- Vykonajte autorizáciu zariadenia, aby mohlo presúvať a čítať prevzaté elektronické knihy.
- Elektronické knihy si prevezmite do počítača alebo notebooku vo formáte Adobe PDF alebo EPUB a presuňte ich do zariadenia.

3. Obsah presuňte do zariadenia pripojeného k počítaču alebo notebooku.

- 1. USB káblom pripojte zariadenie k počítaču alebo notebooku.
- 2. Vyberte obsah, ktorý chcete z počítača alebo notebooku presunúť.
- 3. Obsah presuňte z počítača alebo notebooku do zariadenia.
- Počas presúvania neodpájajte USB kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo súborov.
- Po kliknutí ľavým tlačidlom na ikonu Smôžete zariadenie odpojiť od počítača alebo notebooku.

POZNÁMKA:

Obsah môžete presunúť aj na Micro SD kartu vloženú v zariadení.