

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК Prestigio Nobile PER3172

1. Комплект поставки

- 1. Пристрій для читання електронних книг
- 3. Кабель USB
- 5. Гарантійний талон

- 2. Блок живлення
- 4. Стислий посібник
- 6. Чохол



EΝ



СТИСЛИЙ ПОСІБНИК Prestigio Nobile PER3172

1	Порт для	Приєднання навушників
	навушників	
2	Порт Micro USB	Передача даних і екстрене заряджання
3	Роз'єм для карт TF	Встановлення карт micro SD
4	Кнопка Меню	Натисніть, щоб вивести опції меню
5	Кнопка масштаба	Збільшення/зменшення масштабу
6	Кнопка	Перехід в меню відтворення музики
	Відтворення/	
	Пауза	
7	Кнопка Назад	Повернення до попередньої опції; Натиснути
		і утримувати для переходу до головного
		меню
8	Навігаційні кнопки	Переміщення курсора
9	Кнопка OK/Enter	Підтвердження опції або перехід до неї
10	PREV Page	Перехід до попередньої сторінки
11	NEXT Page	Перехід до наступної сторінки
12	Кнопка ввімкнення	Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб
		вимкнути/ввімкнути пристрій, натисніть і
		утримуйте 6 секунд, щоб скинути пристрій
13	Індикатор зарядки	Під час заряджання пристрою індикатор горить
		червоним кольором, після завершення
		заряджання - синім.
14	Динамік	

3. Ввімкнення/вимкнення пристрою

- Натисніть і утримуйте Кнопку ввімкнення, щоб ввімкнути пристрій. Перед появою головного меню буде відображено стартовий екран.
- Натисніть і утримуйте Кнопку ввімкнення, щоб вимкнути пристрій.
- Натисніть Кнопку ввімкнення, щоб перевести пристрій в сплячий режим. Щоб вийти з режиму, натисніть цю кнопку знову.

ĒΝ

4. Заряджання

- Приєднайте пристрій до ПК/ноутбуку за допомогою USB-кабелю для заряджання. Пристрій повністю заряджається протягом 6 годин.
- При низькому заряді батареї, на який вказує символ І, необхідно перезарядити пристрій. При заряджанні на екрані відображається символ І.



СТИСЛИЙ ПОСІБНИК Prestigio Nobile PER3172

5. Використання карти Micro SD

- Пристрій підтримує карти формату micro SD /SDHC до 16ГБ.
- Щоб вставити карту Micro SD, розмістіть роз'єм карти у напрямку до пристрою, при цьому етикетка карти має бути спрямована до задньої панелі пристрою.
- Щоб дістати карту Місго SD, злегка натисніть на неї, щоб звільнити засувку і дістати карту з роз'єму.

Читання книг



1. Продовжити читання

На екрані відображується остання відкрита книга. Натисніть **Кнопку Enter,** щоб поновити читання.

2. Бібліотека

На екрані відображується список книг. За допомогою Навігаційних кнопок оберіть потрібну книгу і натисніть кнопку Enter, щоб поновити читання.

- 3. Індикатор заряду батареї
- 4. Поточна ст./Всього ст.
- 5. Час і дата

6. Директорія файлів

Показує розташування файлів (SD-карта Micro SD, ВНП-внутрішня пам'ять).

7. Натисніть Кнопку Мепи,

щоб перейти до меню опцій.



СТИСЛИЙ ПОСІБНИК Prestigio Nobile PER3172

ΕN

Як отримати електронну книгу

Встановлення Adobe Digital Edition (ADE)

- Завантажте ПЗ Adobe Digital Edition (ADE) онлайн на сайті: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Встановіть Adobe Digital Edition (ADE) на Ваш ПК/ноутбук.
- Якщо Ви не зареєстровані на веб-сайті Adobe, Ви можете зробити це онлайн, виконавши інструкції на сайті.

Завантаження електронних книг з онлайн-бібліотеки на Ваш ПК/ноутбук.

- Для завантаження книг в електронному магазині необхідна авторизація.
- Також необхідно авторизувати пристрій для перенесення і читання завантажених книг.
- Завантажте електронні книги в форматі Adobe PDF або EPUB на Ваш ПК/ноутбук і перепишіть їх на пристрій.

• Переміщення контенту на пристрій з ПК/ноутбука.

- Приєднайте пристрій до ПК/ноутбуку за допомогою USB-кабелю.
- 2. Оберіть бажаний контент на ПК/ноутбуці.
- 3. Перемістіть контент з ПК/ноутбуку на пристрій.
- Під час завантаження не від'єднуйте USB кабель. Це може призвести до помилок у файлах і роботі пристрою.
- Натисніть лівою кнопкою по значку ⁵, щоб безпечно від'єднати пристрій від ПК/ноутбука.

УВАГА:

Контент також можна переносити на карту micro SD пристрою.