

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Prestigio Libretto PER3362B

Mise en route

1 Contenu du pack

- Lecteur de livre électronique
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide

Boîtier de transport

- Ecouteurs
- Carte de garantie

2 Présentation de l'appareil



1 Bouton de saut de Aller à la page précédente page 2 Bouton de saut de Aller à la page suivante page 3 Bouton d'alimentation Allumer/éteindre l'appareil 4 Fente de carte SD Insérer une carte SD 5 Bouton de Réinitialiser l'appareil réinitialisation

Lecteur de livre électronique 6" de Prestigio



Prise mini USB Prise casque Bouton de fonction Insérer le connecteur mini USB Connecter les écouteurs Sélectionner/confirmer l'option



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Prestigio Libretto PER3362B



- Connecter le port USB du PC/Notebook et l'appareil à l'aide du câble USB fourni pour démarrer le chargement.
- Il est recommandé de charger la batterie pendant 12 heures avant la première utilisation. Normalement, cela prend environ 8 heures pour charger complètement l'appareil.

Comment obtenir des livres électroniques

⊥ Insertion d'une carte mémoire



- Ouvrir le couvercle la fente de carte SD et insérer une carte SD si nécessaire. Fermer le couvercle de la fente.
- L'appareil n'accepte que la carte SD. Assurez-vous d'insérer la carte mémoire correctement.



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Prestigio Libretto PER3362B

2 Installation de Adobe Digital Edition (ADE)

- Téléchargez Adobe Digital Edition (ADE) en ligne sur le site web : http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Installez Adobe Digital Edition (ADE) sur votre PC/Notebook.
- Si vous n'avez pas d'ID Adobe, créez-en une en suivant les instructions à l'écran.

3 Télécharger des livres électroniques à partir d'un magasin de

livres électroniques en ligne sur votre PC/Notebook.

- Autorisez votre PC/Notebook à télécharger des livres électroniques à partir d'un magasin de livres électroniques.
- 2. Autorisez l'appareil à transférer et lire les livres ainsi téléchargés.
- Téléchargez des livres électroniques au format EPUB ou PDF d'Adobe sur votre PC/Notebook et transférez-les sur l'appareil.

4 Transférer le contenu vers l'appareil connecté à votre

PC/Notebook.

- Connecter l'appareil à votre PC/Notebook à l'aide du câble USB. Sélectionner le contenu que vous voulez transférer de votre PC/Notebook.
- 2. Faire glisser le contenu du PC/Notebook vers l'appareil.
- Ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement. Cela peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et des fichiers.
- Effectuer un clic gauche sur pour déconnecter l'appareil et le PC/Notebook en toute sécurité.

NOTE:

Le contenu peut aussi être transféré vers une carte micro SD sur l'appareil.



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Prestigio Libretto PER3362B

Lire des Livres

Massim
Massim<

Dans le menu principal, presser le bouton de fonction pour sélectionner le mode **Livres**.



- Presser le bouton de fonction pour sélectionner le livre désiré dans la liste de Livres.
- Pour tourner les pages, presser le Bouton Page.
- Presser pour retourner à l'option précédente.