

Průvodce rychlým startem Prestigio Libretto PFR5062B

Kožené pouzdro

USB kabel

Záruční list

- 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka)
- 3 Sluchátka
- 5 Průvodce rychlým startem

Popis jednotky



2

4

6

- 1 2 3 4
 - Slot karty micro SD
 Zdířka pro sluchátka
- 5 Tlačítko Zpět/Zrušit

Spínač napájení

USB Jack

- 6 Tlačítko Obnovit 7 Tlačítko Hlasitost
- 8 Tlačítko Submenu
- 9 Indikátor stavu
- 10 Tlačítko Vyhledat
- TI. Předchozí strana
- 12 Tl. Následující strana
- 13 Reproduktor
- 14 Tlačítko Reset

Prestigio 6" Čtečka E-Book

Zapnutí/vypnutí přístroje Připojení kabelu USB Pro kartu micro SD (není součástí balení) Připojení sluchátek Návrat do předchozí nabídky/zrušení akce Obnovuje displej Zobrazuje grafiku pro nastavení hlasitosti Vstup do submenu V průběhu zadávání požadavku bliká Hledá požadované klíčové slovo Návrat na předch. stranu/snížení hlasitosti Skok na další stranu/zesílení hlasitosti Zvukový výstup Návrat přístroje do továrního nastavení



Začínáme

Nabíjení

- 1. Zasuňte konektor USB do PC/notebooku.
- Zasuňte konektor micro USB do portu micro USB na přístroji tím se spustí proces nabíjení.
- 4. Po použití kabel s napájecím adaptérem odpojte a uschovejte.

POZNÁMKA:

- Před prvním použitím je doporučeno nabíjet baterii přístroje po dobu 8 hodin.
- Při normálním provozu trvá plné nabití baterie přístroje přibližně 4 hodiny.
- Jakmile se zobrazí symbol □/□, baterii co nejdříve nabijte.

Zapnutí/vypnutí

- Pro zapnutí přístroje posuňte a přidržte tlačítko IIII na dobu 5 sekund. Před vstupem do hlavního menu se zobrazí úvodní obrazovka.
- Pro vypnutí přístroje posuňte tlačítko IIII a stiskněte
 POZNÁMKA:

Pro vstup do režimu spánku stiskněte tlačítko **CO**. Pro zrušení akce stiskněte tlačítko **E**.

<u>Režim spánku</u>

 Pro vstup do režimu spánku posuňte tlačítko IIII a stiskněte



 Pro opuštění tohoto režimu přesuňte tlačítko ještě jednou IIII.

POZNÁMKA: Tři minuty po zobrazení spořiče displeje, pokud zůstává přístroj v nečinnosti, přechází automaticky do režimu spánku.



Přístroj nenechávejte v **režimu spánku** po dobu delší než 2 týdny. Mohlo by dojít k jeho poškození.



Obnovení továrního nastavení

 Pokud nastanou potíže se spouštěním nebo s funkcí přístroje, provedte jeho restart pomocí tlačítka Reset.

Použití karty micro SD (není součástí balení)



- Vložte kartu micro SD do slotu micro SD.
- Přístroj podporuje pouze karty micro SD a micro SDHC .



- Připojení přístroje k PC/notebooku provedte pomocí přiloženého kabelu USB.

Velkokapacitní paměťové zařízení se aktivuje také vložením karty micro SD.

Použití dotykového displeje



 Volbu nebo provedení funkce provedte lehkým dotykem prstu na displej.



 Dotykem na displej a tažením se provádí rolování nahoru/dolů.



Dotykem na displej a tažením lze otáčet stránky.

Použití klávesnice na displeji

q	W	e	r	t	y	U	ī	0	p
6		5	DC		00	•	DO	0	
8	Z	x	C	V	b	n	m	1	:
	@			4			8	0	

- Dotykem na klávesu se přepíná funkce psaní velkých a malých písmen.
- Dotykem na klávesu se přepíná mezi funkcemi psaní písmen/číslic/symbolů.
- Dotykem na klávesu i se provádí mazání.



Základní funkce

Pro zapnutí přístroje posuňte a přidržte tlačítko IIII na dobu 5 sekund. Před vstupem do hlavního menu se zobrazí úvodní obrazovka. Hlavní nenu obsahuje Seznam knih, Audio, Záložky, Internet, Obrázky, Nastavení a Zkratky. Dotykem na ikonu hlavního menu vstupte do požadovaného režimu. Pro návrat do předchozí volby stiskněte .

 Dříve zobrazené knihy jsou indikovány ve spodní části displeje. Dotykem na ikonu volbu potvrdte.



Seznam knih

 Dotykem na ikonu lhavního menu vstoupíte do režimu Seznam knih. Pro detailní popis viz následující obrázek:



POZNÁMKA:

- Kniha uložená na kartě micro SD bude zobrazena v seznamu. Zařízení podporuje následující formáty: .PDF, .HTML, .TXT, .FB2 a .EPUB.
- Dotykem na */- zobrazíte/skryjete zkratky. Dotykem na vybranou zkratku vstoupíte přímo do zvoleného režimu.



- Tento symbol se zobrazuje pouze, pokud je přidána záložka nebo poznámka.
- Dotykem na II lze zvolit metodu řazení. Seznam knih lze seřadit podle data stažení/názvu/autora/data vydání.
- Dotykem na název knihy se soubor otevře. Dotykem na
 se vstupuje do režimu plného zobrazení, tlačítko
 slouží pro návrat do normálního režimu. Stiskem
 /> nebo dotykem a přetažením se otáčejí stránky.
- Dotykem na
 dojde ke zvětšení/zmenšení obrazu na displeji. Dotykem na
 /^///// se provádí přesun na požadovanou část. Dotykem na
 se provádí přepnutí na plné zobrazení. Ikona
 slouží k obnovení původní velikosti zobrazení.
- Pro vstup do submenu stiskněte . Pro přímé opuštění submenu stiskněte . Funkce jednotlivých ikon:

Dotykem na ikonu se přidávají poznámky. Daná stránka je po přidání poznámky označena symbolem D. Ikony V slouží pro potvrzení/zrušení zadání.



POZNÁMKA:

Dotykem na Dize otevřít okno editace poznámek dané stránky. Dotykem na ize poznámku upravovat a dotykem na se tato úprava potvrzuje. Dotykem na se poznámka maže a dotykem na se tato akce potvrzuje.



Dotykem na ikonu se přidává záložka na danou stranu. Pokud je na straně záložka, je tato strana označena 🏠. Dotykem na 🖄 se záložka smaže.



Dotykem na ikonu lze procházet záložky/poznámky. Dotykem na 📧 se vybírá metoda řazení.



Dotykem na 🜌 se aktivuje režim šetření energie. V pravém horním rohu displeje je pak zobrazena ikona Ikona slouží pro opuštění tohoto režimu. POZNÁMKA: Funkce ikon a d± isou v režimu šetření energie nedostupné. Funkce automatické orientace je v režimu šetření energie nedostupná. Tato funkce je nedostupná, pokud je přístroj připojen k PC/síti Wi-Fi. Dotykem na 📕 se opouští okno obsahu. Stiskem je možno otáčet strany (pokud jsou nějaké) dostupné). Dotykem na jednu z možností lze začít čtení textu. POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze, pokud je okno obsahu ve formě hypertextového odkazu. i Dotykem na ikonu se zobrazí informace o knize. Dotykem na 🖶 se nastavuje požadovaný režim čtení: 🔳 (režim kniha), 🔳 (nepřetržitá stránka) a 🔳



(režim outline).



 Tlačítko slouží pro vyhledávání slov. Znaky se zadávají pomocí klávesnice. Dotykem na 🔍 🗵 se potyrzuje/ruší aktuální volba. Tlačítka stránky dostupné).





Záložka

 Dotykem na ikonu se vstupuje do režimu Záložek. Na displeji se zobrazí všechny značky.

POZNÁMKA:

Tato funkce je dostupná pouze u knih, které záložky nebo poznámky obsahují.

> Záložky poznámky, které byly do knihy přidány jsou zobrazeny v seznamu.



- Dotykem na
 je možné zvolit metodu řazení. Všechny značky mohou být seřazeny podle data sta autora/data vydání.
- Dotykem na požadovanou položku se otevře seznam záložek/poznámek.
- Zobrazí se obsah poznámek/záložek, které přísluší dané stránce.
- Dotykem na E se nastavuje metoda řazení. Seznam záložek lze seřadit podle strany/podle poznámek/ podle všech položek.
- 6. Stránka se otevírá dotykem na požadovanou položku.

Prestigio 6" Čtečka E-Book





Obrázek

 Dotykem na ikonu vstoupíte do režimu Obrázek. Seznam obrázků se zobrazí na displeji. Stiskem
 Ize otáčet stránky (pokud jsou dostupné).

POZNÁMKA:

Fotografie uložené na kartě micro SD se zobrazují v seznamu. Přístroj podporuje pouze obrazové formáty: .JPEG, .PNG a .BMP. Všechny ostatní formáty souborů nejsou zobrazovány.



- Dotykem na se vybírá metoda řazení. Seznam obrázků je možno řadit podle názvu souboru a času.
- Dotykem na 🖭 se mění nastavení prezentace:

Slide show interval	٢	3 secs	3
Repeat slide sl	how		
Background m	usic		
(Walked seconds)		March 1	

• S/> Nastavení časového intervalu prezentace.

- Opak. prezentace a přehrávání doprovod. hudby.
- Select music Výběr audio souboru pro doprovod. hudbu.
- Slouží k volbě a opouštění režimu jejího nast.
- Při přehrávání obrázků v režimu plného zobrazení je možné stiskem
 vstoupit do submenu. Dotykem
 vstoupit do submenu. Dotykem
 vstoupit do submenu. Dotykem
 v/^/>/< se provádí přesun na požadovanou část. Dotykem na </p>
 se vstupuje do režimu prezentace.



F		
d	d	
-	~	

Audio

 Dotykem na uvedenou ikonu vstoupíte do režimu Audio. Zobrazí se seznam audio souborů. Stiskem
 Ize otáčet stránky (pokud jsou dostupné).

POZNÁMKA:

Audio soubory, které jsou uloženy na kartě micro SD budou zobrazeny v seznamu. Přístroj podporuje pouze audio formát .MP3.

- Dotykem na soubor se spustí jeho přehrávání. Během přehrávání je zobrazena ikona [®].
- Dotykem na 🔳 se vybírá metoda řazení. Seznam je možno řadit podle názvu souboru a času.
- Dotykem na . ztlumí/obnoví zvuk. Dotykem na . se nastavuje hlasitost.
- Dotykem na
 »/* se vybírá požadovaný audio soubor. Dotykem na
 » se spustí přehrávání. Dotykem na
 »/* se zastaví/pozastaví přehrávání.
- Dotykem na
 Dotykem na
 Detykem na
 2000 se vybírá režim přehrávání.
 Dotykem na
 2000 se vybírá režimu.
 Dotykem na
 2000 se vybírá režimu.
- Režim šetření energie je během přehrávání audio souboru nedostupný.

Audio	
iii. Sort by filer	iame >>
Tank 1	-
Tel 2	-
0 test 1	-
Tatl 4	-
11	<i>e</i> 1
0 het 1	
	Inlal.
DINE	00 00 +





Internet

- Dotykem na výše uvedenou ikonu se vstupuje do režimu Internet. Dotykem na e se zapíná funkce Wi-Fi (pokud je vypnuta):
 - Dostupná Wi-Fi připojení se zobrazí v seznamu.

Vi-Fi Setting	
W-Fi stetue	-0
Page Internet designs	× 5
Fee internet Access2	
Internet Access	
1.41	

- Dotykem na se provede obnovení dat. Dotykem na se vstupuje do režimu nastavení sítě. Symboly
 a reprezentují vlastnosti signálu jeho šifrování a intenzitu. Dotykem na se vypíná funkce Wi-Fi.
- Dotykem na požadovanou síť se povoluje připojení k Internetu.
- Dotykem na <u>Queenee</u> lze vyhledat síť, která není uvedena v aktuálním seznamu.
- Pomocí klávesnice je možné zadat Jméno a Heslo.
 Dotykem na se tato volba potvrzuje, dotykem na
 se ruší.
- Dotykem na (>) se nastavuje typ šifrování pro funkci Wi-Fi.
- Dotykem na v pravém dolním rohu displeje se potvrzuje zvolené nastavení Wi-Fi.
- Požadovaná síť se po úspěšném nalezení zobrazuje v seznamu. Dotykem na požadovanou síť se přístroj připojí k Internetu.
- 2. U přístroje je možné provést nastavení DHCP a Statické sítě.
- 3. Dotykem na 🔧 se nastavuje požadovaná síť následujícím způsobem:
 - Pro nalezení IP adresy na serveru DHCP vyberte položku DHCP.
 - Dotykem na Auto Connect se provede automatické připojení k Internetu.
 - Dotykem na se provedené nastavení uloží. Dotykem na se potvrzuje připojení. Dotykem na
 se provede obnovení dat. Dotykem na se opouští režim nastavení.

West Setting	
Name	1000
Admittation	(4)
Password	distant and the
Reter	100
DEDAN	
	WEDER
	1.4.1.4.1

.....

OBX



Wi-Fi Setting	-
Free Internet A	
IP Address	10HOP
lp Address	* Static
Subnet Mar	A.
Router	-
DN8	-
IP A33'056	Ado Correct
1234	567890.
	O B X

- Pro nalezení statické IP adresy vyberte položku DHCP. Dotykem na klávesnici zadejte požadované parametry. Dotykem na se zadání potyrzuje.
- Dotykem na Auto Connect se provede automatické připojení k Internetu.
- Dotykem na se provedené nastavení uloží. Dotykem na se potvrzuje připojení. Dotykem na
 se provede obnovení dat. Dotykem na se opouští režim nastavení.
- Pokud je síť šifrována, pak se pomocí klávesnice vkládá heslo. Dotykem na se volba potvrzuje.
- 5. Dotykem na Se vstupuje do režimu Internet. Zobrazí se výchozí webová stránka. Na webovou stránku je možné přistoupit přímo nebo po zadání jejího URL. Volba stránky se provádí pomocí klávesnice a následným potvrzením této volby . Tím dojde k automatickému připojení ke stránce.
- 6. Prohlížení webových stránek:

(Per 11000		-10		
•				(8)
Į	Web p	age		
		21		
				_
				- 52
E V	2 123	LE	G	1 +

- Dotykem a tažením lišty se provádí rolování nahoru/dolů/vpravo/vlevo.
- Dotykem na Back / Forward provedete přesun na předchozí/následující webovou stránku. Dotykem na Stop / Reload se zastaví/opětovně načte webová stránka. Dotykem na Zoomin/Zoomout se zvětšuje/zmenšuje obsah stránky.
- Webová adresa se zadává pomocí klávesnice.
- Na požadovanou webovou stránku je možné přejít přímo pomocí hypertextových odkazů.
- Stažené soubory jsou uloženy a uspořádány podle režimů seznam knih/obrázky/audio.





Nastavení

Dotykem na 🔧 zadejte režim. Dotykem na jednu z možností vyberte nastavení:

Orientace

Orientace může být nastavena do režimu Auto, Portrét a Krajina.

Nastavení Wi-Fi

Pro více informací viz režim Internet.

Jazyk

Dotykem na tuto volbu se nastavuje požadovaný jazyk.

• Aktuální datum a čas

Dotykem na [®]/**■**/**■** se nastavuje **Časové pásmo/Datum/Čas**. Dotykem na [®]/[®] se nastavují požadované hodnoty. Dotykem na **■**/**■** se ukládá/ruší nastavení.

Spořič displeje

Pokud je přístroj nečinnosti po určitou dobu, vstoupí tento přístroj automaticky do režimu **Spořič displeje**. Dotykem na displej se tento režim ukončí. Je možné nastavit časové intervaly **5 minut, 10 minut** a **30 minut**. Dotykem na (m/m) se tento režim povoluje/zakazuje.

- Režim šetření energie Dotykem na // se tento režim povoluje/zakazuje.
- Pokročilé nastavení
 Dostupné jsou tyto možnosti: Upgrade firmwaru, obnovení
 původního nastavení a obnovení původního nastavení se
 smazáním uživatelských dat.
- Informace o zařízení Dotykem na tuto položku se zobrazí technické informace o zařízení.



Technická podpora a informace o záruce

Technickou podporu a informace o záruce a záruční kartě naleznete na www.prestigio.com.

Zodpovědnost za případné vady

Naším cílem je ujištění, že informace a procedury popsané v tomto návodu jsou přesné a kompletní. Výrobce však neakceptuje právní zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Firma Prestigio si vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto návodu.

Specifikace

Displej Zobrazení	6" inch E-Ink kapacitní dotykový displej SVGA 800 X 600 Pixelů
	Kniha: HTML, TXT, EPUB, PDF (s Adobe
Formáty	DRM Mobile 9), FB2
souborů	Audio: MP3
	Foto: JPEG, BMP, PNG
Do mažť m vo	RAM: Mobile DDR 128MB
Pamet pro	Interní paměť: Nand Flash 2GB
ukiadani dat	Podpora karet Micro SD/Micro SDHC
Senzor	3 Direction Tilt Senzor
Úrovně šedé	16
Napájení	Přes USB
Baterie	Vnitřní Lithiová baterie, 1530 mAh
Rozměry	Přibližně 170 mm x 124 mm x 8.8 mm
Hmotnost	Přibližně 240 g (cca)