

Krátky návod Prestigio Libretto PFR5062B

EN

Obsah balenia

- 1 Čítačka elektronických kníh
- 3 Slúchadlá
- 5 Krátky návod

- Kožené puzdro
 USB kábel
- 4 USB kábel
- 6 Záručný list

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Vložte micro SD kartu (nie je priložená)

Zobrazenie lišty na nastavenie hlasitosti

Predchádzajúca stránka / Zníženie hlasitosti

Nasleduiúca stránka / Zvýšenie hlasitosti

Na pripojenie USB kábla

Na pripojenie slúchadiel

Obnovenie displeja

Vstup do podmenu

Bliká po rozpoznaní ťuknutia

Vyhľadanie požadovaného slova

Popis hlavnej jednotky



- 1 Vypínač
- 2 USB konektor
- 3 Slot na micro SD kartu
- 4 Slúchadlový konektor
- 5 Tlačidlo Return/Cancel Návrat do predch. menu alebo zrušenie
- 6 Tlačidlo Refresh
- 7 Tlačidlo Volume
- 8 Tlačidlo Submenu
- 9 Indikátor

14

- 10 Tlačidlo Search
- 11 Tlačidlo Previous Page
- 12 Tlačidlo Next Page Reproduktor
 - Reproduktor Na výstup zvuku
 - Tlačidlo Reset Zresetovanie zariadenia na št. nastavenia
- 6" čítačka elektronických kníh Prestigio



Začíname

<u>Nabíjanie</u>

- 1. K počítaču pripojte USB kábel.
- Stranu kábla s micro USB konektorom pripojte k micro USB portu na zariadení. Spustí sa jeho nabíjanie.
- Po správnom pripojení sa zobrazí ikona (E). Po úplnom nabití batérie sa zobrazí ikona (III).
- 4. Po skončení používania zatiahnite USB kábel a napájací adaptér.

POZNÁMKA:

- Pred prvým použitím odporúčame batériu nechať nabíjať aspoň 8 hodín.
- Plné nabitie batérie trvá za normálnych okolností približne 4 hodiny.

Zapnutie / Vypnutie

- Zariadenie zapnete 5-sekundovým posunutím a podržaním prepínača
 Pred zobrazením hlavného menu na obrazovke **Domov** sa zobrazí úvodná obrazovka.
- Zariadenie vypnete posunutím prepínača IIII a ťuknutím na položku

 a ťuknutím na položku

POZNÁMKA:

Na vstup do režimu spánku ťuknite na ikonu 💽. Na zrušenie ťuknite na ikonu 💌.

Režim spánku

Posunutím prepínača IIII a ťuknutím na položku
 prepnete zariadenie do režimu spánku.



Na ukončenie tohto režimu posuňte prepínač IIII ešte raz.

POZNÁMKA:

Zariadenie sa automaticky prepne do **režimu spánku**, ak ho v režime **šetriča obrazovky** nebudete 3 minúty používať.



Aby chcete zabrániť poškodeniu zariadenia, nenechávajte ho **v režime spánku** dlhšie ako 2 týždne.



Návod na obsluhu Prestigio Libretto PER5062B

Obnovenie štandardných výrobných nastavení

 Ak nie je možné zariadenie zapnúť alebo nefunguje správne, stlačením tlačidla Reset ho môžete zresetovať.

Použitie micro SD karty (nie je priložená)







- Priloženým USB káblom pripojte zariadenie k počítaču.
- Ak chcete používať zariadenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, po výzve ťuknite na položku
 Na zrušenie ťuknite na položku

POZNÁMKA:

Veľkokapacitné pamäťové zariadenie sa aktivuje aj po zasunutí micro SD karty.

Používanie dotykovej obrazovky



 Opatrným dotykom obrazovky vyberte požadovanú položku alebo aktivujte funkciu.



 Ťuknutím na obrazovku a potiahnutím aktivujete rolovanie nahor alebo nadol.



 Ťuknutím na obrazovku a potiahnutím aktivujete obracanie stránok.

Používanie klávesnice na obrazovke



Zariadenie zapnete 5-sekundovým podržaním a posunutím prepínača IIII. Po zobrazení úvodnej obrazovky sa automaticky zobrazí hlavné menu na obrazovke **Domov**. Hlavné menu obsahuje položky **Zoznam kníh, Audio** súbory, Záložka, Internet, Obrázky, Nastavenia a Skratky. Ťuknutím na ikonu v hlavnom menu vstúpite do požadovaného režimu. Na návrat do predchádzajúceho menu ťuknite na ikonu (=).



Zoznam kníh

Ťuknutím na položku □ v hlavnom menu vstúpite do režimu
 Zoznam kníh. Detailný popis ovládania je uvedený na nasledujúcom obrázku:

 Naposledy prezeraná kniha
 Na pokračovanie v čítaní ťuknite na položku ».



POZNÁMKA:

- V zozname sa zobrazia knihy uložené na micro SD karte. Zariadenie podporuje nasledujúce formáty: .PDF, .HTML, .TXT, .FB2 a .EPUB.
- Ťuknutím na položku */- zobrazíte/skryjete skratku. Ťuknutím na požadovanú skratku vstúpite priamo do vybraného režimu.

Návod na obsluhu Prestigio Libretto PER5062B

- Položka
 sa zobrazí iba ak bola vytvorená záložka alebo pridaná poznámka.
- Ťuknutím na položku E vyberiete spôsob triedenia. Zoznam kníh môžete utriediť podľa parametrov dátum prevzatia/titul/autor/dátum vydania.
- Súbor otvoríte ťuknutím na názov knihy. Ťuknutím na položku sa prepnete do režimu celej obrazovky a stlačením tlačidla sa vrátite do normálneho režimu. Stránky môžete obracať ťuknutím na položku alebo, alebo, alebo ťuknutím a potiahnutím.
- [•]
 Tuknutím na položku
 [•]
 Iuknutím na položku
 [•]
 //^//
 //>/
 Sa presuniete na
 požadovanú časť.
 [•]
 Tuknutím na položku
 [•]
 Sa prepnete do režimu
 celej obrazovky.
 [†]
 uknutím na položku
 [•]
 Sa prepnete na normálnu
 veľkosť.
- Stlačením tlačidla Dočas prehrávania textu vstúpite do podmenu. Na priame opustenie podmenu stlačte tlačidlo

6" čítačka elektronických kníh Prestigio

Jednotlivé ikony fungujú nasledujúcim spôsobom.

Ťuknutím na ikonu môžete pridávať poznámky. Po pridaní poznámok sa stránka označí symbolom [∩]. Ťuknutím na položku *▼*/ *×* potvrdíte alebo zrušíte zadanie.



POZNÁMKA:

Ťuknutím na položku poznámok na stránke. Ťuknutím na položku modifikovať poznámku a ťuknutím na položku voľbu potvrdíte. Ťuknutím na položku poznámku a ťuknutím na položku vymažete poznámku a ťuknutím na položku vymažete



Ťuknutím na ikonu pridáte na stránku záložku. Po pridaní záložky sa stránka označí symbolom **☆**. Ťuknutím na položku ⊠ záložku vymažete.



Ťuknutím na ikonu môžete prechádzať záložkami alebo poznámkami. Ťuknutím na položku 📧 vyberte spôsob triedenia.



Návod na obsluhu Prestigio Libretto PER5062B

Ťuknutím na položku ed aktivujete režim **šetrenia** energiou. V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí symbol ed. Ťuknutím na položku ed režim opustíte. POZNÁMKA:



- V režime šetrenia energiou nie sú dostupné funkcie
 a a a a a a a <a hr
- V režime šetrenia energiou nie je dostupná funkcia automatického nastavenia orientácie.
- Funkcia nie je dostupná, ak je zariadenie pripojené k počítaču alebo k Wi-Fi sieti.

	 tlačidiel / > môžete prevracať stránky. Ťuknutím na požadovanú položku sa presuniete na požadovanú časť. POZNÁMKA: Funkcia je dostupná iba v prípade, ak je obsah vo forme odkazov.
i	Ťuknutím na ikonu zobrazíte informácie o knihe.
	Ťuknutím na symbol 🖶 vyberiete požadovaný režim



n čítania: 🔳 (kniha), 🔳 (stránky za sebou) a 🔳 (prehľad).

Ťuknutím na položku 🔲 preskočíte na obsah. Stláčaním

AY .



Ťuknutím na ikonu sa presuňte na požadovanú stránku.

Stlačením tlačidla ____ môžete vyhľadať požadované slovo. Ťuknutím na klávesnicu môžete zadať požadované znaky. Ťuknutím na položku 🔽 / 🗵 potvrdíte alebo zrušíte výber. Stláčaním tlačidiel />> môžete prevracať stránky.



Návod na obsluhu Prestigio Libretto PFR5062B

Záložka

Ťuknutím na ikonu vstúpite do režimu Záložka. Na obrazovke sa zobrazia všetky značky.

POZNÁMKA:

Funkcia je dostupná iba v prípade, ak kniha obsahuje záložky alebo poznámky.

 V zozname sa zobrazí počet záložiek a poznámok pridaných v knihe.



- Ťuknutím na položku
 vyberiete spôsob triedenia. Zoznam kníh môžete utriediť podľa parametrov dátum prevzatia/titul/autor/dátum vydania.
- Ťuknutím na požadovanú položku vstúpite do zoznamu záložiek a poznámok.
- Zobrazí sa obsah poznámok a záložiek pridaných na stránke.
- Ťuknutím na položku III vyberiete spôsob triedenia. Zoznam môžete utriediť podľa parametrov Zobraziť záložky podľa stránok/Zobraziť poznámku/Zobraziť všetky položky.
- Ťuknutím na požadovanú položku sa presuňte na zodpovedajúcu stránku.



Návod na obsluhu Prestigio Libretto PER5062B

Obrázky

POZNÁMKA:

V zozname sa zobrazia fotografie uložené na micro SD karte. Zariadenie podporuje iba nasledujúce obrazové formáty: .JPEG, .PNG a .BMP. Iné formáty súborov sa v tomto prípade nezobrazia.



- Ťuknutím na položku i vyberiete spôsob triedenia. Zoznam obrázkov môžete utriediť podľa parametrov Názov súboru a Čas.
- Ťuknutím na položku
 vstúpite do režimu nastavenia prezentácie.
 Ťuknutím na položku
 v/
 vastavíte interval

Slide show interval	€	3 secs	3
Repeat slide sl	how		
Background m	usic		
Select munic		Monte	

- striedania obrázkov v prezentácii.
 Ťuknutím na položku aktivujete opakovanie prezentácie a hudby prehrávanej v pozadí.
- Ťuknutím na položku Selectmusic vyberte hudobný súbor, ktorý sa bude prehrávať na pozadí.
- Ťuknutím na položku (potvrdíte a opustíte nastavenia.
- Stlačením tlačidla Dočas prehrávanie obrázkov na celej obrazovke vstúpite do podmenu. Ťuknutím na položku obrázok priblížite/oddialite. Ťuknutím na položku presuniete na požadovanú časť. Ťuknutím na položku prezentáciu.



Návod na obsluhu Prestigio Libretto PER5062B

ᅯ Audio súborv

 Ťuknutím na ikonu vstúpite do režimu Audio súbory. Na obrazovke sa zobrazí zoznam audio súborov. Stláčaním tlačidiel </ môžete prevracať stránky.

ΡΟΖΝΔΜΚΔ·

V zozname sa zobrazia audio súbory uložené na micro SD karte. Zariadenie podporuje iba formát .MP3.

- Ťuknutím na súbor spustíte jeho prehrávanie. Počas prehrávania sa bude zobrazovať symbol .
- Ťuknutím na položku 💷 vyberiete spôsob triedenia. Zoznam obrázkov môžete utriediť podľa parametrov Názov súboru a Čas
- Sort by filename >>
- Ťuknutím na položku
 Vypnete/obnovíte zvuk. Ťuknutím na položku 🗐/🖷 nastavíte hlasitosť.
- Ťuknutím na položku 🔍 🖳 vyberiete požadovaný audio súbor. Ťuknutím na položku 🖭 spustíte prehrávanie. Ťuknutím na položku I/II zastavíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Ťuknutím na položku =/=/= vyberte režim prehrávania. Ťuknutím na položku 📧 zakážete/povolíte prehrávanie v náhodnom poradí. Ťuknutím na položku 🌬 /📥 vyberiete režim opakovaného prehrávania.
- Počas prehrávania audio súborov nie je dostupná funkcia šetrenia eneraiou.





Internet

- Ťuknutím na ikonu vstúpite do režimu Internet. Ak je funkcia Wi-Fi vypnutá, ťuknutím na položku i ju zapnete. Automaticky sa zobrazí rozhranie na nastavenie parametrov Wi-Fi.
 - V zozname sa zobrazia dostupné Wi-Fi siete.
 - Ťuknutím na položku obnovíte zoznam. Ťuknutím na položku svtúpite do režimu nastavenia siete. Symboly a s označujú šifrovanie a silu signálu. Ťuknutím na položku e funkciu Wi-Fi zakážete.
 - Ťuknutím na požadovanú sieť sa pripojíte do internetu.

Ak sa požadovaná sieť v zozname nenachádza, ťuknite na položku <u>Qratronen</u>.

- Ťukaním na klávesnicu na obrazovke zadajte Názov a Heslo. Ťuknutím na položku v zadanie potvrdíte a ťuknutím na položku zrušíte.
- Ťuknutím na položku
 vyberiete spôsob šifrovania Wi-Fi siete.
- Ťuknutím na položku v pravom dolnom rohu obrazovky potvrdíte nastavenia Wi-Fi.
- Požadovaná sieť sa po úspešnom vyhľadaní zobrazí v zozname. Ťuknutím na požadovanú sieť sa pripojíte do internetu.
- Zariadenie podporuje statickú IP adresu a prideľovanie adresy DHCP serverom. Ťuknutím na položku snôžete nastaviť nasledujúce parametre siete.

Any avenue	
Name Automotication Password	(e) (a) (a)
kere	
D.Z.E.B.B.B.	028580
	00000
	COSDU
	000 0
	1.4.1.4.1

WI-II Setting (18)	1. Výberom položky DHCP nastavíte prideľovanie IP
Free Internet Access	adresy DHCP serverom
- Shite It-Address	 Ťuknutím na položku Auto Connect sa automaticky
Pouter	pripojíte k internetu.
Auto Connect	 Ťuknutím na položku uložíte nastavenie.
	Ťuknutím na položku 📟 potvrdíte spojenie.
	Ťuknutím na položku 🙍 obnovíte nastavenie.
ORX	Ťuknutím na položku 💌 nastavenie opustíte.



Wi-Fi Setting	
Free Internet.Au	
IP Address	10HOP - Static
Ip Address	
Subnet Mas	A
Router	-
DN8	-
IP A33 ress	Ado Correct
12343	567890.
	O B X

- Ťuknutím na položku ^{****} vyberiete použitie statickej IP adresy. Ťukaním na klávesnicu zadajte požadované parametre. Ťuknutím na položku potvrdíte zadané nastavenia.
- Ťuknutím na položku Auto Connect sa automaticky pripojíte k internetu.
- Ťuknutím na položku
 ľuknutím na položku
 potvrdíte spojenie.
 Ťuknutím na položku
 obnovíte nastavenie.
 Ťuknutím na položku
 nastavenie opustíte.
- Ak je sieť šifrovaná, ťukaním na klávesnicu zadajte heslo. Ťuknutím na položku potvrdíte výber.
- Po úspešnom pripojení sa v zozname zobrazí položka Ø a v pravom hornom rohu obrazovky položka ♥.
- 5. Ťuknutím na položku S sa pripojíte k internetu. Zobrazí sa zoznam štandardných webových adries. Webovú stránku môžete otvoriť priamym výberom alebo zadaním jej adresy. Ťukaním na klávesnicu zadajte webovú adresu a na potvrdenie ťuknite na položku . Pripojenie k webovej stránke prebehne automaticky.
- 6. Pri prezeraní webových stránok postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Ťuknutím na lištu a jej posúvaním môžete rolovať stránkou hore/dole/doľava/doprava.
 Ťuknutím na položku Back / Forward preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu webovú stránku. Ťuknutím na položku Stop / Reload zastavíte/ obnovíte načítavanie stránky. Ťuknutím na položku Zoom in/Zoom out priblížite/oddialite obsah obrazovky.
 Ťuknutím na lištu s adresou zobrazíte klávesnicu a ťukaním na klávesnicu zadáte webovú adresu.
 - Na webovej stránke môžete priamo klikať na odkazy.
- Prevzaté súbory sa uložia a usporiadajú do zoznamov Zoznam kníh/Obrázky/Audio súbory.





Nastavenia

Ťuknutím na položku 🗞 vstúpite do režimu nastavenia. Ťuknutím na požadovanú voľbu môžete zmeniť nastavenia.

- Orientácia
 Orientáciu zariadenia môžete nastaviť na Automaticky, Portrét a Krajina.
- Nastavenie wi-fi Viac detailov nájdete v časti Internet.
- Jazyk

Ťuknutím na jednu z volieb vyberte požadovaný jazyk.

• Aktuálny dátum a čas

Ťuknutím na položku [©]/**■/**[®] vyberte parameter Časová zóna/Dátum/Čas. Ťuknutím na položku [®]/[®] nastavte požadované hodnoty. Ťuknutím na položku **■**/[™] nastavenia uložíte alebo zrušíte.

Šetrič obrazovky

6" čítačka elektronických kníh Prestigio

Po určitej dobe nečinnosti sa zariadenie automaticky prepne do režimu šetriča obrazovky. Ťuknutím na obrazovku tento režim opustíte. Dostupné sú možnosti 5 minút, 10 minút a 30 minút. Režim povolíte ťuknutím na položku ()/).

Šetrenie energiou Ťuknutím na položku / povolíte/zakážete funkciu šetrenia energiou.

- Rozšírené nastavenia
 V ponuke sú možnosti Aktualizácia firmvéru, Obnoviť nastavenia
 - a Obnoviť nastavenia a Vymazať používateľské dáta.
- Informácie o zariadení

Ťuknutím na túto položku zobrazíte technické informácie o zariadení.



Návod na obsluhu Prestigio Libretto PER5062B

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto návode na obsluhu presné a kompletné. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.

<u>Špecifikácie</u>

Displej	6-palcový	kapacitný	dotykový	displej	na	báze
	elektronického atramentu					
Rozlíšenie	SVGA, 800	× 600 obra	zových bod	ov		
obrazovky						
SK – 14		6	" čítačka elekt	ronických	kníh	Prestigio

	Knihy: HTML, TXT, EPUB, PDF (s Adobe DRM Mobile
Súborové	9), FB2
formáty	Hudba: MP3
	Fotografie: JPEG, BMP, PNG
Úlažać	RAM: Mobile DDR 128 MB
Viozna	Interná pamäť: Nand Flash 2 GB
карасна	podpora kariet Micro SD/Micro SDHC
Snímač	3-smerový snímač sklonu
Úrovne šedej	16
Napájanie	USB
Batéria	Integrovaná lítiová, 1530 mAh
Rozmery	170 mm × 124 mm × 8,8 mm (pribl.)
Váha	240 g (pribl.)