

UIS

Vsebina paketa

- 1 Gl. enota čitalnika E-Book
- 3 Slušalke
- 5 Kratka navodila za uporabo
- 2 Usnjena torbica
- 4 Kabel USB
- 6 Garancija

Pregled glavne enote



Vklop/izklop naprave

- 1 2 3
- 3 Reža za micro SD 4 Priključek za slušalke
- 5 Vrnitev/preklic
- 6 Gumb za posodobitev

Stikalo za vklop

Prikliuček USB

- 7 Gumb za glasnost
- 8 Gumb za podmeni
- 9 Indikator
- 10 Gumb za iskanje
- Prejšnja stran
- 12 Naslednja stran
- Zvočnik
- 14 Gumb za ponastavitev

Priključitev kabla USB Vstavitev kartice micro SD (ni priložena) Priključitev slušalk Vrnitev v prejšnji meni ali preklic izbire Posodobitev prikaza zaslona Prikaz vrstice za upravljanje glasnosti Vstop v podmeni Utripa, ko je zaznano dejanje dotika Iskanje želene ključne besede Vrnitev na prej. str./zmanjšanje glasnosti Pomik na nasl. str./povečanje glasnosti Predvajanje zvoka

Obnovitev naprave na privzeto nastavitev

Prestigio 6-palčni čitalnik E-Book

SLO - 1



Spoznajte svojo napravo

<u>Polnjenje</u>

- 1. Priključek USB priključite v računalnik/prenosnik.
- Priključek micro USB priključite v vrata micro USB na napravi in naprava se bo začela polniti.
- E se prikaže, če je povezava pravilna. I se prikaže, če je baterija popolnoma napolnjena.
- 4. Kabel USB in napajalnik po uporabi odklopite.

OPOMBA:

- Priporočljivo je, da pred prvo uporabo naprave baterijo polnite 8 ur.
- Naprava se do konca napolni v približno 4 urah.
- Napravo čim prej napolnite, ko se prikaže indikator nizkega stanja napolnjenosti —/ .

Vklop/izklop naprave

- Premaknite in držite IIII 5 sekund, da vklopite napravo. Najprej se prikaže začetni zaslon, nato pa vstopite v glavni meni na zaslonu Domov
- Premaknite stikalo za vklop IIII in tapnite
 , da izklopite napravo. OPOMBA:

Tapnite 🖸 in vstopite v **način mirovanja**. Tapnite 💌 za preklic.

Način mirovanja

 Premaknite IIII in tapnite C za vstop v način mirovanja.



2. Znova premaknite IIII) za izhod iz načina.

OPOMBA:

Če je naprava po načinu ohranjevalnika zaslona nedejavna več kot 3 minute, bo samodejno vstopila v način mirovanja.



Naprave se smete pustiti v **načinu mirovanja** več kot 2 tedna, saj se lahko poškoduje.



Ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve

 Če se naprava ne zažene ali ne deluje pravilno, jo ponastavite tako, da pritisnete gumb za ponastavitev.

Uporaba kartice micro SD (ni priložena)





- Naprava podpira samo kartici micro SD in micro SDHC.
- S priloženim kablom USB povežite prenosnik ali računalnik.
- Tapnite , ko ste pozvani k uporabi naprave za masovno shranjevanje ali pa se dotaknite za preklic.

OPOMBA:

Če vstavite kartico micro SD, se prav tako aktivira naprava za masovno shranjevanje.

<u>Uporaba zaslona na dotik</u>

- I PILO
- Nežno se dotaknite zaslona, da izberete možnost ali izvedete funkcijo.



- Dotaknite se in povlecite po zaslonu za pomik gor/dol.
- Dotaknite se in povlecite po zaslonu za premikanje po straneh.

Uporaba tipkovnice na zaslonu

qwe	rty		10	P
asd	fg	hj	k	0
ZX	cvb	n		:
e.(_		10	

- Dotaknite se a za preklapljanje med velikimi/majhnimi črkami.
- Dotaknite se Za preklapljanje med črkami/številkami/simboli.
- Dotaknite se a za brisanje črke.



Osnovna uporaba

Držite in premaknite [IIII] za 5 sekund, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v glavni meni na zaslonu Domov. Glavni meni vključuje možnosti Seznam knjig, Avdio,

Zaznamek, Internet, Slika, Nastavitve in Bližnjica. Tapnite ikono v glavnem meniju, da vstopite v želeni način. Pritisnite 📼 za pomik na prejšnjo možnost.

 Knjige, ki ste si jih ogledali v preteklosti, bodo prikazane na dnu zaslona. Dotaknite se - · in potrdite izbiro.



Seznam knjig

 Dotaknite se I v glavnem meniju, da vstopite v način Seznam knjig. Za podrobnejši opis funkcij si oglejte spodnjo sliko:



OPOMBA:

- Knjiga, shranjena na kartici micro SD, bo prikazana na seznamu. Naprava podpira formate: .PDF, .HTML, .TXT, .FB2 in .EPUB.
- Dotaknite se +/-, da prikažete/skrijete bližnjico. Za neposreden vstop v način se dotaknite želene možnosti v bližnjici.



- 💌 se prikaže samo, če sta dodana zaznamek ali opomba.
- Dotaknite se i in izberite način razvrščanja. Seznam knjig lahko razvrstite po datumu prenosa/naslovu/avtorju/datumu izdaje.
- Dotaknite se naslova knjige in odprite datoteko. Dotaknite se A, da vstopite v celozaslonski način, in pritisnite , da se vrnete v običajni način. Pritisnite , in pritisnite , ali tapnite in povlecite po zaslonu, da se premikate po straneh.
- Dotaknite se
 , da povečate/pomanjšate vsebino na zaslonu. Dotaknite se <//>
 <//>
 <//>

 , da se pomaknete na želeni del. Dotaknite se
 , da odprete celozaslonski način prikaza. Dotaknite se
 , da se vrnete v originalno velikost.
- Med predvajanjem besedila pritisnite , da vstopite v podmeni. Pritisnite = za neposreden izhod iz podmenija. Ikone imajo naslednje funkcije:



Dotaknite se ikone, da dodate opombe. Ko dodate opombe, se stran označi kot ▷. Dotaknite se ✓/ × za potrditev/preklic vnosa.

OPOMBA:

Dotaknite se □, da odprete okno za urejanje opombe na strani. Dotaknite se ☑, da spremenite opombo, in tapnite ☑, da potrdite možnost. Dotaknite se Ⅲ, da izbrišete opombo, in tapnite ☑, da potrdite izbiro.



Dotaknite se ikone, da dodate zaznamek na stran. Če dodate zaznamek, se stran označi kot a. Dotaknite se \fbox{b} , da izbrišete zaznamek.



Dotaknite se ikone, da brskate po zaznamkih/opombah. Dotaknite se 💷, da izberete način razvrščanja.



Z	Dotaknite se đ, da aktivirate način varčevanja z energijo. đ se prikaže v desnem zgornjem kotu zaslona. Dotaknite se đ za izhod iz načina. OPOMBA: Funkciji đ in đ nista na voljo v načinu varčevanja z energijo. Samodejna orientacija ni na voljo v načinu varčevanja z energijo. Funkcija ni na voljo, če je naprava povezana z računalnikom/omrežjem Wi-Fi.
	Dotaknite se
i	Dotaknite se ikone, da se prikažejo info. o knjigi.



Dotaknite se 🖶, da izberete želeni način branja. Na voljo so načini 🔳 (način knjige), 🔳 (način neprekinjene strani) in 🔳 (način orisa).



Dotaknite se ikone, da se premaknete do želene strani.

 Pritisnite za iskanje želene besede. S tipkovnico vnesite želene črke. Dotaknite se /× za potrditev/preklic možnosti. Pritisnite
 za premikanje po straneh, če so te na voljo.





 Dotaknite se ikone, da vstopite v način Zaznamek. Na zaslonu se bodo prikazale vse oznake.

OPOMBA:

Funkcija je na voljo samo pri knjigah, ki vsebujejo zaznamke ali opombe.

. 6.	anat	
10	Dating the sea	
	Base 2	
	Ballion III	7
	Des Market	-
	Second Second	
	1.00	
	-> (23 (2) (0) (a)	- 7

- Na seznamu je navedeno število zaznamkov in opomb, ki so dodane knjigi.
- Dotaknite se , da izberete način razvrščanja. Vse oznake lahko razvrstite po datumu prenosa/naslovu/avtoriu/datumu izdaje.
- Dotaknite se želenega elementa, da vstopite v seznam zaznamkov/opomb.
- Prikazala se bo vsebina opomb/zaznamkov, ki so dodani strani.
- Dotaknite se lel, da izberete način razvrščanja. Seznam knjig lahko razvrstite po Pokaži zaznamke po strani)/Pokaži opombo/Pokaži vse elemente.
- 6. Dotaknite se želenega elementa, da vstopite v stran.



¢°

Slika

 Dotaknite se ikone, da vstopite v način Slika. Na zaslonu se bo prikazal seznam slik. Pritisnite
 za premikanje po straneh, če so te na voljo.

OPOMBA:

Slike, shranjena na kartici micro SD, bodo prikazane na seznamu. Naprava podpira samo te slikovne formate: .JPEG, .PNG in .BMP. Ostale oblike zapisa ne bodo prikazane.



- Dotaknite se III, da izberete način razvrščanja. Seznam slik lahko razvrstite po imenu datoteke in času.
- Dotaknite se E, da vstopite v nastavitve diaprojekcije, kot sledi.
 - Dotaknite se
 da nastavite interval diaprojekcije.

			and a	
Slide show interva	1 (5	3 secs	>	
D Repeat slide	show			
Background	music			
Select monic		None		

- Dotaknite se , da onemogočite ponovitev diaprojekcije in glasbo ozadja.
- Dotaknite se Select music, da izberete avdiodatoteko kot glasbo ozadja.
- Dotaknite se 🔄 za potrditev in izhod iz nastavitev.
- Med celozaslonskim predvajanjem slik pritisnite □ za vstop v podmeni. Dotaknite se
 Za povečanje/pomanjšanje slike. Dotaknite se



Avdio

 Dotaknite se ikone, da vstopite v način Avdio. Prikazal se bo seznam avdiodatotek. Pritisnite
 za premikanje po straneh, če so te na voljo.

OPOMBA:

Avdiodatoteke, shranjena na kartici micro SD, bodo prikazane na seznamu. Naprava podpira samo avdio format .MP3.

 Dotaknite se datoteke, da vstopite v način predvajanja zvoka.
 bo prikazan med predvajanjem.

Audio	
E Sort by File	iname >>
Text 3	
5m8.2	
0 7=4 7	
Tet.4	-
1	of 1
0 7mit i	
FIO	120+

- Dotaknite se in izberite način razvrščanja. Seznam datotek lahko razvrstite po imenu datoteke in času.
- Dotaknite see/s, da izklopite/znova vklopite zvok. Dotaknite se //s, da prilagodite stopnjo glasnosti.
- Dotaknite se =/=, da izberete želeno avdiodatoteko. Dotaknite se >, da zaženete predvajanje. Dotaknite se >/= za zaustavitev/pavzo predvajanja.
- Dotaknite se <a>[b](a izberete način predvajanja. Dotaknite se <a>[s], da onemogočite/omogočite poljubno predvajanje. Dotaknite se
 , da izberete način cikla.
- Funkcija varčevanja z energijo ni na voljo med predvajanjem avdia.





Internet

- Dotaknite se ikone, da vstopite v način Internet. Dotaknite se ..., da omogočite Wi-Fi, če je funkcija Wi-Fi izklopljena. Naprava samodejno vstopi v vmesnik nastavitev Wi-Fi, kot sledi.
 - Na seznamu se bo prikazala razpoložlijva povezava Wi-Fi.
 - Dotaknite se a za posodobitev. Dotaknite se 3. da vstopite v omrežne nastavitve. 🛍 in 🖗 predstavljata šifriranje oziroma moč signala. Dotaknite se 💷, da onemogočite funkcijo Wi-Fi.
 - Dotaknite se želenega omrežia, da vzpostavite internetno povezavo. Dotaknite se Quession, če želenega omrežja ni na seznamu.
 - S tipkovnico vnesite možnosti Ime in Geslo. Dotaknite se 🔽 za potrditev možnosti ali 🗵 za preklic.
 - Dotaknite se
 da izberete vrsto šifrirania funkcije Wi-Fi.
 - Dotaknite se v desnem spodnjem kotu zaslona, da potrdite nastavitve Wi-Fi.
 - Po uspešnem iskanju se bo na seznamu prikazalo želeno omrežie. Dotaknite se želenega omrežia, da vznostavite internetno povezavo.
- 2. V napravi so na voljo nasta e se 🔧, da nastavite želeno (

Wi-Fi Setting		
Free Internet A	00666	
IP Address	+ DHOP	
Ip Address		
Subret, Mar	R.	
Roder		
CNS		
v	Auto Connect	
	0.8	×

- 1. Izberite DHCP, da poiščete naslov IP v strežniku DHCP.
- Dotaknite se Auto Connect, da se samodeino povežete z internetom.
- Dotaknite se
 , da shranite nastavitve. Dotaknite se 🔤, da potrdite povezavo. Dotaknite se 🔍 za posodobitev. Dotaknite se 💌 za izhod iz nastavitev.

Any Search			-
Name	-		
Advertical	en (41)	>	
Passand			
Batur		100	81
12220	1.0.2.0		
	DOC	00	æ
	100	0.00	新
	10E	80	
		•	
	1.1		

avitve omrežij DHCI	in Static.	Dotaknit
omrežje, kot sledi.		



Wi-Ri Setting	
P Address	* OHCP * Statio
ly Address	
Subnet Mar	4
Rozer	
DNS	-
PAdress	Ado Correct
1234	567890.
	O.B.X

- Izberite ^{see} in poiščite statični naslov IP. S tipkovnico vnesite želene parametre. Dotaknite se , da potrdite vnos.
- Dotaknite se Auto Connect, da se samodejno povežete z internetom.
- Dotaknite se
 , da shranite nastavitve. Dotaknite se
 , da potrdite povezavo. Dotaknite se
 za posodobitev. Dotaknite se
 za izhod iz nastavitev.
- Če je omrežje šifrirano, s tipkovnico vnesite geslo. Dotaknite se da potrdite možnost.
- Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se na seznamu prikaže Ø, v desnem zgornjem kotu pa se prikaže ♥.
- 5. Dotaknite se in vstopite v način Internet. Prikazal se bo seznam privzetih spletnih mest. Spletno mesto lahko obiščete neposredno ali pa vnesete njegov URL. S tipkovnico vnesite spletno mesto in se dotaknite , da potrdite možnost. Naprava se bo samodejno povezala s spletnim mestom.
- 6. Za brskanje po spletni strani izvedite naslednje:
 - Dotaknite se in povlecite drsnik za pomik gor/dol/desno/levo.

•	Dotak	nite se	Back / Forward in se pomaknite na
	prejši	njo/nasl	ednjo spletno stran. Dotaknite se
	Stop	/ Reload	in ustavite/znova naložite spletno stran.
	Dotak	nite se	Zoom in /Zoom out in povečajte/pomanjšajte
	vsebi	no na za	aslonu.



- Dotaknite se naslovne vrstice, da se prikaže tipkovnica, s katero vnesite spletni naslov.
- Dotaknite se hiperpovezav neposredno na spletni strani.
- Prenesene datoteke bodo ustrezno shranjene in prerazporejene v načinih Seznam knjig/Slika/Avdio.





Nastavitve

Dotaknite se ℕ in vstopite v način. Dotaknite se možnosti in vstopite v nastavitve.

Orientacija

Orientacijo naprave lahko nastavite kot Samodejno, Pokončno in Ležeče.

Nastavitve Wi-Fi

Za podrobnosti si oglejte način Internet.

Jezik

Dotaknite se možnosti in izberite želeni jezik.

Trenutni datum in čas

Dotaknite se @//in nastavite časovni pas/datum/čas.
Dotaknite se @/ in prilagodite vrednosti. Dotaknite se @/ in shranite/prekličite nastavitve.

• Ohranjevalnik zaslona

Naprava bo samodejno vstopila v način ohranjevalnika zaslona, če je dlje časa nedejavna. Dotaknite se zaslona za izhod iz načina. Na voljo so možnosti **5 minut, 10 minut** in **30 minut**. Dotaknite se (m/) m in omogočite/onemogočite način.

Varčevanje z energijo

Dotaknite se // in omogočite/onemogočite funkcijo varčevanja z energijo.

Napredne nastavitve

Na voljo so možnosti Nadgradnja programske opreme, Povrnitev tovarniških nastavitev in Povrnitev tovarniških nastavitev in Izbriši uporabniške podatke.

• Info. o napravi

Dotaknite se možnosti, da se prikažejo tehnične informacije o napravi.



Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.

Tehnične podrobnosti

Zaslon Velikost zaslona	6-palčni zaslon na dotik E-Ink SVGA 800 X 600 slikovnih pik
	Knjige: HTML, TXT, EPUB, PDF (z Adobe DRM Mobile
Formati	9), FB2
datotek	Avdio: MP3
	Slike: JPEG, BMP, PNG
	RAM: Mobile DDR 128 MB
Pomnilnik	Notranji pomnilnik: Nand Flash 2 GB
	podpora Micro SD/Micro SDHC
Tipalo	tipalo za pomikanje v 3 smeri
Ravni sivine	16 ravni sivine
Napajanje	napajanje prek USB
Baterija	vgrajena litijska baterija, 1530 mAh
Dimenzije	170 mm x 124 mm x 8,8 mm (pribl.)
Teža	240 g (pribl.)