Prestigio

UIDE DE DEMARRAGE RAPIDE restigio Libretto

2.Cáble USB

4. Sacoche de transport

6. Carte de garantie

MISE EN ROUTE

1. Contenu du pack

- 1. Lecteur de e-livres
- 3. Ecouteurs
- 5. Guide_de démarrage rapide

2. Présentation de l'appareil



	4	NEXT PAGE	Aller à la page suivante		Formatted: French (France)
	5	MENU	Entrer dans le menu des options Naviguer à travers toutes les options		
T	6	Touche de navigation			Formatted: French (France)
		® Pres	tinin	GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Prestigio Libretto	Formatted: French (France)
Ŧ	-		ngio	PER5162BEN	Formatted: French (France)
~	7	Touche BACK Retourner à l'option précédente		récédente	Earmattadul off
	8	Touche_Refresh	Rafraïchir		Formatted: Lett
I	9	Touche Réglages	Passe en mode Réglages directement Entrer dans le clavier des touches spéciales Basculer entre les deux types de saisie : majuscules		Formatted: French (France)
	10	Touche Symbole			Formatted: French (France)
	10	Touche Shift			
			et minuscules		Earmatted: Eropob (Eropoo)
	12	Touche ALT Basculer entre les lettres et les chiffres			Tormatted. Trench (France)
	13	Indicateur LED	Indicateur tactile		
	14	Touche Lock	Presser la touche pou	r retirer le couvercle du micro SD	
	Haut-parleurs			1100 35.	
	114	Jack écouteurs	Connecter les écouteu	ITS	
	10	Port USB	Connecter le connecte	ur USB	
	18	Microphone	Enregistre le son		

Comment utiliser le clavier

symboles spéciaux à l'écran. Presser à nouveau la touche Symbole pour sortir.

Touche de raccourci:

Presser la touche des chiffres pour confirmer directement l'option correspondante.

D.





- Sélectionner le livre voulu et presser la touche Navigation pour entrer dans la lecture.
- Presser la touche PREV/NEXT PAGE pour tourner les pages. Presser la touche Menu pour entrer dans le menu des options.
- Presser la touche Navigation pour naviguer à travers toutes les options. Presser la touche BACK pour retourner à l'option précédente.

Note:

A l'exposition directe du soleil ou sous de basses températures, les caractères affichés à l'écran peuvent être pâles ou effacés. Appuyer alors sur la touche Refresh pour rafraicher tout l'écran.



1. Installation de Adobe Digital Edition (ADE)

1. Télécharger Adobe Digital Edition (ADE) en ligne sur le site:

http://www.adobe.com/products/digitaleditions

votre appareil.

 Télécharger des e-livres au format EPUB ou PDF d'Adobe et les transférer sur votre appareil.

3. Transférer le contenu de votre appareil connecté à votre PC/Notebook.

- 1. Connecter l'appareil à votre PC/Notebook à l'aide du câble USB.
- Sélectionner le contenu que vous voulez transférer de votre PC/Notebook.
- 3. Faire glisser le contenu de votre PC/Notebook vers votre appareil.
- Ne pas déconnecter le câble USB lors du transfert. Cela pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil et endommager les fichiers.
- Effectuer un click gauche sur ^b pour déconnecter l'appareil et le PC/Notebook en toute sécurité.

NOTE:

Le contenu peut aussi être transféré vers une carte micro SD sur l'appareil.