

Početak

Sadržaj pakiranja

- 1. E-Book čitač
- 3. Slušalice
- 5. Kratke upute

2. Pregled uređaja

- 2. USB kabel
- 4. Zaštitna torbica
- 6. Jamstveni list



- Tipka napajanja
 Uključivanje /isključivanje uređaja

 Home
 Povratak na glavni izbornik

 PRET. STR.
 Okrenuti na prethodnu stranicu

 SLJED. STR.
 Preskočiti na sljedeću stranicu
- 5 IZBORNIK Ulaz u izbornik
- 6 Navigacijska Za navigaciju kroz sve opcije tipka

Prestigio 6" E-Book čitač



7	NATRAG tipka	Povratak na prethodnu opciju
8	Osvježi tipka	Osvježi ekran
9	Tipka postavki	Za direktan ulaz u Postavke
10	Tipka znakova	Za ulaz u tipkovnicu posebnih znakova
11	Tipka	Metoda prebacivanja između velikih i malih slova
	prebacivanja	
12	ALT tipka	Način unosa prebacivanja između slova i broja
13	LED Indikator	Indikator senzora dodira
14	Tipka	Pritisnite tipku za uklanjanje mikro SD kartice sa
	zaključavanja	odjeljka poklopca.
15	Zvučnici	
16	Utikač za	Spajanje na slušalice
	slušalice	
17	USB ulaz	Spojite USB kabel
18	Mikrofon	Snimanje zvuka

Kako koristiti tipkovnicu

Unos malih slova je namješten po zadanim postavkama.

- Pritisnite ALT tipku za način prebacivanja između slova i broja, i zatim pritisnite tipku broja za unos brojeva. Ikona 12 se prikazuje u gornjem desnom kutu. Pritisnite ALT tipku ponovno za prebacivanje na unos slova.
- Pritisnite A za prebacivanje između unosa velikih/malih slova, i zatim pritisnite tipku slova za unos velikih slova. Ikona EN/en se prikazuje u gornjem desnom kutu. Pritisnite A ponovno za prebacivanje na unos malih slova.
- Pritisnite tipku znakova za prikaz tipkovnice posebnih znakova na ekranu. Pritisnite tipku znakova ponovno za izlaz.
- Pritisnite za brisanje slova. Pritisnite za započeti novi redak. Pritisnite - za osvježenje prikaza zaslona.

Prečac tipka:

Pritisnite tipku broja direktno za potvrdu odgovarajuće opcije.



Čitanje eKNJIGA



 Sa stranice Home, pritisnite tipku funkcija za odabir Knjiga načina.

- Odaberite željenu knjigu i pritisnite Navigacijsku tipku za ulazak u čitanje.
- Pritisnite PRET/ŠLJED STRANICU tipku za okretanje stranica. Pritisnite tipku Izbornika za ulaz u opcije izbornika.
- Pritisnite Navigacijsku tipku za kretanje kroz sve opcije.
 Pritisnite NATRAG tipku za povratak na prethodnu opciju.

Napomena:

Pod izravnim sunčevim svjetlom ili na niskim temperaturama, prikazani znakovi na ekranu mogu biti slabo vidljivi. Molimo pritisnite **tipku** Osvježenja za osvježenje cijelog ekrana.



Kako doći do eKNJIGA

- 1. Instaliranje Adobe Digital Edition (ADE)
 - Molimo preuzmite Adobe Digital Edition (ADE) sa web stranice: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
 - Instalirajte Adobe Digital Edition (ADE) na vaše računalo/prijenosno računalo.
 - 3. Ako nemate Adobe ID, kreirajte ga prateći instrukcije na ekranu.

2. Preuzimanje eKnjiga online sa E-Knjiga prodavaonice na vaše računalo/prijenosno računalo.

- Autorizirajte vaše računalo/prijenosno računalo za preuzimanje eKnjiga sa e-Knjiga prodavaonioce.
- Autorizirajte uređaj za prijenos i čitanje preuzetih eKnjiga na uređaju.
- Preuzimanje eKnjiga u Adobe PDF ili EPUB formatima na vaše računalo/prijenosno računalo i prenošenje istih na uređaj.

3. Prijenos sadržaja na uređaj spojenim s vašim računalom

/prijenosniom računalom.

- Spojite uređaj na vaše računalo/prijenosno računalo koristeći USB kabel.
- Odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa vašeg računala /prijenosnog računala.
- Povucite sadržaj sa vašeg računala /prijenosnog računala na uređaj.
- Molimo ne isključujte USB kabel tijekom preuzimanja. To može prouzročiti kvar uređaja i datoteka.
- Lijevim pritiskom na sigurno isključujete uređaj i računalo /prijenosno računalo.

NAPOMENA:

Sadržaj može biti prebačen i na SD karticu u uređaju.