

GUIDA RAPIDA Prestigio Libretto PER5162BEN

Avvio

1. Contenuti del pacco

- 1. Lettore E-Book unità principale
- 3. Auricolare
- 5. Guida rapida

2. Panoramica del prodotto

- 2. Cavo USB
- 4. Custodia
- 6. Scheda di garanzia



1	Pulsante attivazione	di	Accendere/spegnere il dispositivo; Mettere in pausa/Attivare il dispositivo
2	Home		Ritorno al menu principale
3	PREV PAGE		Pagina precedente
4	NEXT PAGE		Pagina successiva
5	MENU		Accesso al menu
6	Pulsante		Navigazione tra varie opzioni
	Navigazione		

Prestigio 6" E-Book Reader

EΝ



GUIDA RAPIDA Prestigio Libretto PER5162BEN

7	Pulsante Back	Ritorno all'opzione precedente		
8	Pulsante Rinnova	Aggiornamento dello schermo		
9	Pulsante impostazioni	Ritorno diretto alla modalità Impostazioni		
10	Pulsante Simbolo	Accesso alla tastiera di simboli speciali		
11	Pulsante Shift	Selezione per l'inserimento di caratteri minuscoli e/o maiuscoli		
12	Pulsante ALT	Selezione per l'inserimento di lettere e/o numeri		
13	Indicatore	Indicatore del sensore di tocco		
14	Pulsante Chiusura	 Premere il pulsante per rimuovere la porta del compartimento per la scheda micro SD. 		
15	Altoparlanti			
16	Porta pe auricolare	r Connessione auricolari		
17	Porta USB	Connessione del connettore USB		
18	Microfono	Registrazione del suono		
Uso di tastiera				

Le lettere minuscole sono impostate come default.

- Premere il Pulsante ALT per scegliere l'inserimento di lettere e numeri e premere i pulsanti numerici per digitare i numeri. L'icona 12 è visualizzata nell'angolo destro superiore. Premere il Pulsante ALT di nuovo per ritornare all'inserimento di lettere.
- Premere A per selezionare l'inserimento di caratteri da minuscoli a maiuscoli. L'icona EN/en sarà visualizzata nell'angolo destro superiore. Premere A di nuovo per ritornare all'inserimento di lettere maiuscole.
- Premere il Pulsante Simbolo per visualizzare la tastiera digitale con simboli speciali. Premere il Pulsante Simbolo di nuovo per uscire.

Pulsante rapido:

Premere il pulsante numerico per confermare l'opzione corrispondente direttamente.



GUIDA RAPIDA Prestigio Libretto PER5162BEN

Lettura di libri elettronici



 Dal menu principale premere il pulsante per selezionare la modalità libri.

- Selezionare il libro desiderato e premere il Pulsante di Navigazione per accedere alla lettura.
- Premere il Pulsante PREV/NEXT PAGE per sfogliare le pagine. Premere il Pulsante Menu per accedere al menu per le opzioni.
- Premere il Pulsante di Navigazione per navigare tra varie opzioni. Premere il Pulsante BACK per ritornare all'opzione precedente.

Nota:

Sotto i raggi del sole oppure a basse temperature i caratteri sullo schermo possono sbiadirsi. Si prega di premere il **pulsante Rinnova** per aggiornare lo schermo.



Come ottenere libri elettronici

- Installazione di Adobe Digital Edition (ADE)
 - Si prega di scaricare il software Adobe Digital Edition (ADE) online sul sito web: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
 - 2. Installare Adobe Digital Edition (ADE) sul vostro PC/Notebook.
 - In caso, se non avete Adobe ID, potete crearlo seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Scaricare libri elettronici dalla libreria online sul vostro PC/Notebook.
 - E' necessario autorizzare il vostro PC/Notebook per scaricare libri elettronici dalla libreria.
 - Inoltre è necessario autorizzare il dispositivo di trasferire e leggere libri scaricati.
 - Scaricare libri in formato Adobe PDF o EPUB sul vostro PC/Notebook e trasferirli al dispositivo.
- Trasferire il contenuto sul dispositivo quando connesso con il vostro PC/Notebook.
 - Connettere il dispositivo al vostro PC/Notebook tramite il cavo USB.
 - 2. Selezionare il contenuto da trasferire dal vostro PC/Notebook.
 - 3. Spostare il contenuto dal PC/Notebook al dispositivo.
 - Si prega di non disconnettere il cavo USB durante il caricamento. Può causare errori nel funzionamento del dispositivo e nei file.
 - Click sinistro sul se per disconnettere il dispositivo dal PC/Notebook con sicurezza.

NOTA:

Il contenuto può essere trasferito sulla scheda micro SD del dispositivo.