

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO Prestigio Libretto PER5162BEN

Spoznajte svojo napravo

1. Vsebina paketa

- 1. Gl. enota bralnika E-Book
- 3. Slušalke
- 5. Kratka navodila za uporabo

2. Pregled naprave

- 2. Kabel USB
- 4. Torbica za prenašanje
- 6. Garancija



1	Gumb za vklop	Vklop/izklop naprave; mirovanje/aktiviranje naprave
2	Home	Vrnitev v glavni meni
3	PREV PAGE	Pomik na prejšnjo stran
4	NEXT PAGE	Pomik na naslednjo stran
5	MENU	Vstop v meni z možnostmi
6	Smerni gumb	Pomikanje med vsemi možnostmi



KRATKA NAVODILA ZA UPORABO Prestigio Libretto PER5162BEN

7	Gumb BACK	Vrnite na prejšnjo možnost
8	Gumb za posod.	Posodobitev
9	Gumb za nast.	Neposredni pomik v način Nastavitve
10	Gumb SYM	Vstop v tipkovnico s posebnimi simboli
11	Dvigalka (shift)	Preklapljanje med načini vnosa velikih in malih črk
12	Gumb ALT	Preklapljanje med načini vnosa črk in številk
13	Indikator LED	Indikator tipala dotika
14	Gumb za zaklep	Pritisnite gumb, da odstranite pokrov ležišča za kartico micro SD.
15	Zvočniki	
16	Prik. za slušalke	Priključitev slušalk
17	Vhod USB	Priključitev priključka USB
18	Mikrofon	Snemanje zvoka

Uporaba tipkovnice

Privzeta nastavitev je način vnosa malih črk.

- Pritisnite gumb ALT, da preklapljate med načinoma vnosa črk in številk. Nato pritisnite tipke s številkami in vnesite številke. V zgornjem desnem kotu se prikaže ikona 12. Znova pritisnite gumb ALT, da preklopite na način vnosa črk.
- Pritisnite ⁴ in preklapljajte med načini vnosa velikih/malih črk. Nato pritisnite tipke s črkami in vnesite velike črke. V zgornjem desnem kotu se prikaže ikona SLO/slo. Znova pritisnite ⁴, da preklopite na način vnosa malih črk.
- Pritisnite gumb SYM, da se na zaslonu prikaže tipkovnica s posebnimi simboli. Za izhod znova pritisnite gumb SYM.
- Za brisanje črke pritisnite Za novo vrstico pritisnite Za posodobitev prikaza zaslona pritisnite .

Gumb za bližnjico:

Pritisnite tipko s številko, da neposredno potrdite ustrezno možnost.



KRATKA NAVODILA ZA UPORABO Prestigio Libretto PER5162BEN

Branje knjig

Deskto	φ		11:48 TH. CHE	
			-	
1.5	Recent	2. Books	3. Music	
T	Þ			
4. P	Ictures	5. Memory	6. Memo	
Ę		<u></u>		
7.	FTP	8. Annotation	9. Dictionary	
esktop	2	1/2	11:47 [2: 088	
elli	1. Rece	nt	My record readings	
P	2. Book	15	Wy book collection	
ès.	3. Music			
	4. Pictures			
F	5. Men	nory All tim	on the memory card	
	6. Men	10	Venurandum	
	7. FTP		FTP Server	
	8. Anni	otation	annotation	
	_	1/3		

 Na strani Domov (Home) pritisnite funkcijski gumb in izberite način Knjige.

- Izberite želeno knjigo in pritisnite smerni gumb, da vstopite v način branja.
- Pritisnite gumb PREV/NEXT PAGE za pomikanje po straneh. Pritisnite gumb MENU za vstop v meni z možnostmi.
- Pritisnite smerni gumb za pomikanje med vsemi možnostmi. Pritisnite gumb BACK, da se vrnete na prejšnjo možnost.

Opomba:

Na neposredni sončni svetlobi ali pri nizkih temperaturah lahko prikazani znaki na zaslonu zbledijo. Pritisnite **gumb za posodobitev**, da osvežite celoten zaslon.



Postopek pridobivanja e-knjig

- 1. Nameščanje Adobe Digital Edition (ADE)
 - Adobe Digital Edition (ADE) prenesite s spletnega mesta: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
 - 2. Namestite Adobe Digital Edition (ADE) v računalnik/prenosnik.
 - Če nimate Adobejev ID, ga ustvarite z upoštevanjem navodil na zaslonu.
- 2. Prenašanje e-knjig s spletne trgovine E-Book v računalnik/prenosnik
 - Vaš računalnik/prenosnik pooblastite za prenos e-knjig prek trgovine e-Book.
 - 2. Napravo pooblastite za prenos in branje e-knjig v napravi.
 - Prenesite e-knjige v formatih Adobe PDF ali EPUB v vaš računalnik/prenosnik in jih nato prenesite v napravo.
- 3. Prenašanje vsebine v napravo, ki je priključena na računalnik/prenosnik
 - 1. S kablom USB povežite računalnik/prenosnik in napravo.
 - 2. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti z računalnika/prenosnika.
 - 3. Vsebino z računalnika/prenosnika povlecite v napravo.
 - Med nalaganjem vsebine ne izklapljajte kabla USB. Lahko pride do okvare naprave ali datotek.
 - Z levo miškino tipko kliknite \$, da varno odklopite napravo in računalnik/prenosnik.

OPOMBA:

Vsebino lahko prenesete tudi na kartico micro SD v napravi.