KIIRKASUTUSJUHEND Prestigio Libretto PER5162BEN

Alustamine

1. Pakendis olevate esemete nimekiri

- 1. E-raamatu lugeri põhiseade
- 3. Kõrvaklapid

13.

5. Kiirkasutusjuhend

2. Seadme ülevaade

- 2. USB-kaabel
- 4. Kott
- 6. Garantiikaart



- 1

5 MENU Suvandite menüüsse sisenemine

1

ET -

6	Navigeerimisnupp	Kõikide suvandite vahel liikumine		
			KIIRKASUTUSJUHEND	
	()) Pies	Tiaia	Prestigio Libretto	
1			PER5162BEN	
2				
17	BACK	Eelmise suvandi juurde naasmine		
8	Värskendusnupp	Värskendamine		
9	Häälestusnupp	Režiimi Settings (Seaded) sisenemine		
10	Sym	Erisümbolite klaviatuuri kasutamine		
11	Suurtähenupp	enupp Suurtähtede sisestamiselt väiketähtede sisestamisele		
		ümber lülitumine		
12	ALT	Tähtede sisestamiselt numbrite sisestamisele ümber		
		lülitumine		
13	LED-lamp	Puuteanduri indikaator		
14	Lukustusnupp	Vajutage nuppu mikro-SD-kaardi pesa katte		
		eemaldamiseks		
15	Kõlarid	d		
16	Kõrvaklappide Kõrvaklappide ühendamine			
	pistikupesa			
17	USB-port	USB-konnektori ühendamine		
18	Mikrofon	Heli salvestamine		

Kuidas kasutada klaviatuuri?

Vaikeväärtuseks on seadistatud väiketähtede sisestamine.

- Tähtede sisestamise režiimilt numbrite sisestamise režiimile lültumiseks vajutage ALT-nuppu ning seejärel vastavaid numbriklahve. Paremasse ülanurka kuvatakse ikoon 12. Tähtede sisestamise režiimi tagasi pöördumiseks vajutage uuesti ALT-nuppu.
- Suur- ja väiketähtede vahel valimiseks vajutage nuppu Å ning seejärel vajutage vastavaid täheklahve. Paremasse ülanurka ilmub ikoon EN/en. Väiketähtede sisestamise režiimi tagasi pöördumiseks vajutage uuesti nuppu Å.
- Erisümbolite klaviatuuri kuvamiseks vajutage Sym-nuppu. Sellest režiimist väljumiseks vajutage uuesti Sym-nuppu.

Kiirklahv

ET – 2

Soovitud suvandi valimiseks vajutage vastavat numbriklahvi.



KIIRKASUTUSJUHEND Prestigio Libretto PER5162BEN

Raamatute lugemine



 Režiimi Books (Raamatud) valimiseks vajutage nuppu Home ning seejärel vastavat funktsiooninuppu.

- Lugemisrežiimi sisenemiseks valige soovitud raamat ja vajutage navigeerimisnuppu.
- Lehtede keeramiseks vajutage nuppe PREV PAGE ja NEXT PAGE. Suvandite menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU.
- Kõigi suvandite vahel liikumiseks vajutage navigeerimisnuppu. Eelmise suvandi juurde naasmiseks vajutage nuppu BACK.

PANGE TÄHELE!

Otse ekraanile langeva päikesevalguse käes või madala temperatuuri juures võivad ekraanile kuvatavad märgid tuhmuda. Kogu ekraanikuva

Prestigio 6" E-raamatu luger

värskendamiseks vajutage värskendusnuppu.

^prestiaio

KIIRKASUTUSJUHEND Prestigio Libretto PER5162BEN

Kuidas hankida e-raamatuid?

1. Installige tarkvara Adobe Digital Edition (ADE)

- Tarkvara Adobe Digital Edition (ADE) allalaadimiseks pöörduge veebilehele http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Installige Adobe Digital Edition (ADE) oma arvutisse.
- Kui teil Adobe-ID-d veel ei ole, siis looge see, järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2. Laadige e-raamatud oma arvutisse e-raamatute võrgupoest.

- Võrgupoest e-raamatute allalaadimiseks tuleb teil oma arvuti autoriseerida.
- Allalaaditud e-raamatute edastamiseks ja lugemiseks tuleb teil autoriseerida ka seade.
- E-raamatute allalaadimisel kasutage vormingut Adobe PDF või EPUB ning edastage raamatud seadmele.

3. Edastage allalaaditud sisu arvutiga ühendatud seadmele.

- 1. Ühendage seade USB-kaabli abil oma arvutiga.
- 2. Valige sisu, mida tahate arvutist edastada.
- 3. Lohistage sisu arvutist seadmesse.
- Palun ärge ühendage allalaadimise ajal USB-kaablit lahti. Selle tagajärjel võite takistada seadme toimimist ja rikkuda faile.
- Seadme ja arvuti turvaliseks lahtiühendamiseks klöpsake hiire vasaku klahviga ikoonil .

PANGE TÄHELE!

Sisu saab edastada ka seadme mikro-SD-kaardile.