

SNABBSTARTSGUIDE Prestigio Libretto PER5162BEN

1 Paketet innehåller

- 1. E-bokläsare
- 3. Hörlurar
- 5. Snabbstartsguide

2. Översikt

- 2. USB-kabel
- 4. Fodral
- 6. Garantikort



1

3

4

- På/av
 Stäng av/sätt på e-bokläsare Avaktivera/aktivera enheten

 Home
 Återgå till huvudmenyn

 PREV PAGE
 Hoppa till föregående sida

 NEXT PAGE
 Hoppa till nästa sida

 MENU
 Öppnar alternativ-menyn
- 6 Navigeringsknapp Navigerar genom alla alternativ

Prestigio 6" e-bokläsare



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio Libretto PER5162BEN

7	BACK	Återgår till föregående alternativ
8	Uppdatera	Uppdatera
9	Inställningar	Öppna Inställningar direkt
10	SYM	Öppnar knappsats med specialtecken
11	Shift	Växlar mellan stora och små bokstäver
12	ALT	Växlar mellan bokstäver och siffror
13	LED-indikator	Trycksensor- indikator
14	Låsknapp	Tryck ner knappen för att ta bort SD-kortets luckskydd.
15	Högtalare	
16	Hörlursuttag	Anslut hörlurarna
17	USB-uttag	Anslut till USB
18	Mikrofon	Spelar in ljud

Hur man använder knappsatsen

Grundinställningen är små bokstäver.

- Tryck på ALT för att växla mellan bokstäver och siffror, och tryck sedan på sifferknapparna för att ange nummer. Symbolen 12 visas längst upp i högra hörnet. Tryck på ALT igen när du vill återgå till bokstäverna.
- Tryck på A för att växla mellan stora/små bokstäver, och tryck på bokstavsknapparna för att ange stora bokstäver. Symbolen EN/en visas längst upp i högra hörnet. Tryck på A igen när du vill återgå till små bokstäver.
- Tryck på Symbol-knappen för att öppna knappsatsen med specialtecken. Tryck på Symbol-knappen igen när du är klar.
- Tryck på om du vill radera en bokstav. Tryck på för att börja på en ny rad. Tryck på för att uppdatera skärmbilden.

Snabbknapp

Tryck på sifferknappen för att bekräfta alternativet direkt.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio Libretto PER5162BEN

Läsning av e-böcker



 Öppna huvudmenyn och välj funktionsknappen för att välja Bok-läget.

- Välj önskad bok och tryck på Navigeringsknappen för att börja läsa.
- Tryck på PREV/NEXT PAGE för att vända blad. Tryck på Menu för att öppna Alternativmenyn.
- Tryck på Navigeringsknappen för att bläddra mellan alla alternativ.
 Tryck på BACK för att återgå till föregående alternativ.

OBS!

Vid direkt solljus eller vid väldigt låga temperaturer kan tecknen som visas på skärmen blekna. Tryck på **Uppdatera** så uppdateras hela skärmbilden.



Hur man skaffar e-böcker

1. Installera Adobe Digital Edition (ADE)

- Ladda ner Adobe Digital Edition (ADE) online på webbsidan: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Installera Adobe Digital Edition (ADE) på din dator.
- Om du inte har ett Adobe-ID, skapa ett genom följande skärminstruktioner.

2. Hämta e-böcker från en nätbokhandel och spara på din dator.

- 1. Godkänn att din dator laddar ner e-böcker från en e-bokhandel.
- Auktorisera enheten för överföring och läsning av nedladdade e-böcker.
- Ladda ner e-böcker i Adobe PDF eller EPUB-format till din dator och överför dem till e-bokläsaren.

3. Överför innehåll till enheten som är ansluten till din dator.

- 1. Anslut e-bokläsaren till datorn med USB-kabeln.
- 2. Välj det innehåll du vill överföra från din dator.
- 3. Dra innehållet från datorn till e-bokläsaren.
- Koppla inte loss USB-kabeln under laddningen. Det kan leda till att e-bokläsaren och filerna inte fungerar som de ska.
- Vänsterklicka på ^{\$} för att koppla ur e-bokläsaren och datorn på ett säkert sätt.

OBS!

Innehållet kan även överföras till ett micro SD-kort på e-bokläsaren.